

**Перечень грузовых станций
Болгарских железных дорог
(БДЖ)**

Содержание

Раздел 1. Общая информация

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Раздел 4. Пограничные переходы Болгарских железных дорог

Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов Болгарских железных дорог

Раздел 6. Таблицы расстояний

Раздел 1. Общие сведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
1.	Железнодорожный код страны	52
2.	Код железнодорожного предприятия	2152
3.	Сокращенное наименование железной дороги на русском	БДЖ - ТП
4.	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	BDZ Cargo
5.	Дата актуализации информации	01.07.2021
6.	Дата вступления в силу изменений	01.07.2021
7.	Контактные данные ответственного лица за размещение информации	Стефан Цеков, Ива Калоянова
7.1.	Телефон	+359 2 932 45 13, +359 2 890 71 63
7.2.	Эл. Почта	stefan.tsekov@bdzcargo.bg iva.kaloyanova@bdzcargo.bg

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Таблица 2

Условные обозначения	Производимые коммерческие операции
1	2
Станции, открытые для грузовых операций	Станции, открытые для работы с повагонными отправлениями
Станции, открытые для грузовых операций	Станции, открытые для работы с повагонными отправлениями при обслуживании грузоотправителей и грузополучателей после дальнейшего согласования
Станции, открытые для грузовых операций	Станции, открытые для работы с повагонными отправлениями для определенных грузоотправителей и грузополучателей в промышленных железнодорожных ветках
Станции, открытые для грузовых операций	Станции, открытые для обработки вагонов колеи 1520 мм
Станции, открытые для грузовых операций	Станции, открытые для перевозок в международном сообщении

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Таблица 3

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4	5	6
Асеновград	186106	Asenovgrad	1,2,4,5		Асеновград
Бели извор	720128	Beli izvor	1,3,5		Бели извор
Белово*	160341	Belovo*	1,2,5		Белово*
Белозем	810044	Belozem	1,4,5		Белозем
Биримирци	169060	Birimirtsi	2,3,4,5		Биримирци
Благоевград	560409	Blagoevgrad	1,5		Благоевград
Бобов дол*	561100	Bobov dol*	1,2,5		Бобов дол*
Бургас	830208	Burgas	1,3,4,5		Бургас
Варна	290304	Varna	1,3,4,5		Варна
Варна-паромная	291013	Varna-paromnaya	1,3,4,5		Варна-фериботна
Варна-паромная гр.		Varna- paromnaya gr.		0692	Варна-фериботна гр.
Видин гр.		Vidin gr.		0972	Видин гр.
Видин товарна	720499	Vidin tovarna	1,4,5		Видинска стока
Волюяк	110205	Voluyak	1,4,5		Волюяк
Голямо село	561019	Golyamo selo	1,3,5		С. Голямо
Горна Оряховица	240002	Gorna Oryahovitsa	1,4,5		Горна Оряховица
Дамяница	560557	Damyantsa	1,5		Дамяница
Девня	297010	Devnya	1,4,5		Девня
Димитровград	140004	Dimitrovgrad	1,4,5		Димитровград
Димитровград-север	410019	Dimitrovgrad-sever	3,4,5		Димитровград-Север
Димитровград-юг	149013	Dimitrovgrad-yug	3,5		Димитровград-Юг
Добрич*	297101	Dobrich*	2,4,5		Добрич*
Добрич-север	297119	Dobrich-sever	2,4,5		Добрич-Север
Долна Митрополия	272021	Dolna Mitropoliya	1,2,4,5		Долна Метрополис
Долно Езерово	830166	Dolno Ezerovo	1,5		Долно Езерово
Драгоман	110064	Dragoman	1,5		Драгоман
Драгоман гр.		Dragoman gr.		0620	Драгоман гр.
Дружба	830158	Drujba	3,4,5		Дружба
Дупница	560300	Dupnitsa	2,4,5		Дупница
Елин Пелин*	160127	Elin Pelin*	2		Елин Пелин*
Езерово	290288	Ezerovo	3,4,5		Езерово
Илиянци	230003	Iliyantsi	1,4,5		Илиянци
Ихтиман	160242	Ihtiman	5		Ихтиман
Искър	160051	Iskar	1,4,5		Искър
Исперих	941104	Isperih**	1,4		Исперих
Калитиново*	840017	Kalitinovo*	2		Калитиново*
Кардам гр.		Kardam gr.		0970	Кардам гр.
Карнобат	380097	Karnobat	1,4,5		Карнобат
Карлово	320408	Karlovo*	5		Карлово
Каспичан	290007	Kaspichan	2,4,5		Каспичан

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4	5	6
Костиндрод	110155	Kostinbrod	1,5		Костиндрод
Костенец	160309	Kostenets	1,4,5		Костенец
Кремиковци	320051	Kremikovtsi	1,4,5		Кремиковци
Кулата гр.		Kulata gr.		0760	Кулата гр.
Курило	230029	Kurilo	1,4,5		Курило
Кърджали*	440107	Kardjali*	2,4,5		Кърджали*
Кюстендил	650200	Kyustendil	2,4,5		Кюстендил
Левски	270405	Levski	2,4,5		Левски
Ловеч	273102	Lovech	2,4,5		Ловеч
Ловеч-север	273193	Lovech-sever	1,5		Ловеч-Север
Лом	722066	Lom	1,4,5		Лом
Любеново предавателна	843102	Lyubenovo-predavatelna	3,4,5		Любеново предавателна
Любимец	140152	Lyubimets	1,2,4,5		Любимец
Мездра	270009	Mezdra	1,4,5		Мездра
Метал-товарна	510065	Metal-tovarna	3,4,5		Метална стока
Нова Загора	840108	Nova Zagora	2,4,5		Нова Загора
Огняново	810101	Orizovo*	2,5		Огняново
Пазарджик	160432	Pazardjik	1,2,4,5		Пазарджик
Перник-разпределителна	510099	Pernik-razpredelitelna	1,4,5		Перник-разпределителна
Петърч	110130	Petarch	5		Петърч
Пирдоп	320218	Pirdop	1,4,5		Пирдоп
Плевен	270306	Pleven	1,4,5		Плевен
Плевен-запад	270223	Pleven-zapad	1,4,5		Плевен-Запад
Пловдив-разпределителна	189027	Plovdiv-razpredelitelna	1,4,5		Пловдив-разпределителна
Повеляново	290239	Povelyanovo	2,3,4,5		Повеляново
Подуяне	160036	Poduyane	3,5		Подуяне
Полски Тръмбеш	420109	Polski Trambesh	2		Полски Тръмбеш
Първомай*	180109	Parvomay*	2		Първомай*
Раднево*	843037	Radnevo*	2		Раднево*
Разделна	290221	Razdelna	3,4,5		Разделна
Русе гр.		Ruse gr.		0971	Русе гр.
Русе-запад	499012	Ruse-zapad	1,4,5		Русе-Запад
Русе-север	499053	Ruse-sever	1,3,4,5		Русе-Север
Русе-товарна	499038	Ruse-tovarna	1,4,5		Русе-стока
Самуил	940205	Samuil	2,4,5		Самуил
Свиленград	140202	Svilengrad	1,4,5		Свиленград
Свиленград гр.		Svilengrad fr.		0761	Свиленград гр.
Свиленград Изток гр.		Svilengrad Iztok gr.		0703	Свиленград Изток гр.
Свищов	274100	Svishtov	1,4,5		Свищов
Сеново	940106	Senovo	5		Сеново
Септември	160408	Septemvri	1,2,4,5		Септември
Сливен	340190	Sliven	1,4,5		Сливен


Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4	5	6
София-товарна	169110	Sofia-tovarna	1,3,4,5		София-стока
Стамболийски	160507	Stamboliyski	2,4,5		Стамболийски
Стара Загора	480103	Stara Zagora	1,4,5		Стара Загора
Троян	273201	Troyan	2,4,5		Троян
Труд	812016	Trud	1,5		Труд
Търговище	240242	Targovishte	2		Търговище
Филипово	810010	Filipovo	1,4,5		Филипово
Харманли*	140137	Harmanli*	1,5		Харманли*
Хитрино*	940239	Hitrino*	2,5		Хитрино*
Червен бряг	270108	Cherven bryag	2		Червен бряг
Чирпан	810135	Chirpan*	2,3,5		Чирпан
Шумен	240309	Shumen	2,4,5		Шумен
Яна	320077	Yana	2,4,5		Яна
Ясен*	270207	Yasen*	2,5		Ясен*

Раздел 4. Пограничные переходы

Таблица 4

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0972	52	BG	Видин товарна	VIDIN TOVARNA	Голенци	GOLENTI	53	RO
0971	52	BG	Русе разпределителна	RUSE RAZPREDELITELNA	Гюргево север	GIURGIU NORD	53	RO
0970	52	BG	Кардам	KARDAM	Негру вода	NEGRU VODA	53	RO
0692	52	BG	Варна-паромная	VARNA-PAROMNAYA	Черноморск	CHERNOMORSK	22	UA
0692	52	BG	Варна-паромная	VARNA-PAROMNAYA	Кавказ	KAVKAZ	20	RU
0692	52	BG	Варна-паромная	VARNA-PAROMNAYA	Поти / Батуми	POTI / BATUMI	28	GE
0620	52	BG	Драгоман	DRAGOMAN	Димитровград	DIMITROVGRAD	72	RS
0703	52	BG	Свиленград Изток	SVILENGRAD IZTOK	Капъ куле	KAPI KULE	75	TR
0760	52	BG	Кулата	KULATA	Промахон	PROMACHON	73	GR
0761	52	BG	Свиленград	SVILENGRAD	Дикея	DIKEA	73	GR

Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов



Раздел 6. Таблицы расстояний

Таблица расстояний между грузовыми станциями и пунктами перехода

Таблица 5

	Пункты перехода между железными дорогами									
	БДЖ и ЧФР			БДЖ и РЖД	БДЖ и УЗ	БДЖ и ГР	БДЖ и СЖ	БДЖ и ТЦДД	БДЖ и ОСЕ	
	БДЖ: Видин товарна ЧФР: Голенци	БДЖ: Русе разпределителна ЧФР: Гюргево север	БДЖ: Кардам ЧФР: Негру вода	БДЖ: Варна-пароманя РЖД: Кавказ	БДЖ: Варна-пароманя УЗ: Черноморск	БДЖ: Варна пароманя ГР: Потти / Багуми	БДЖ: Драгоман СЖ: Димитровград	БДЖ: Свиленград изток ТЦДД: Капъ Куле	БДЖ: Кулага ОСЕ: Промахон	БДЖ: Свиленград ОСЕ: Дикя
Код дороги и погранперехода Станция	52 0972 53	52 0971 53	52 0970 53	52 0692 20	52 0692 22	52 0692 28	52 0620 72	52 0703 75	52 0760 73	52 0761 73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Асеновград	454	388	91	386	386	386	231	165	388	149
Бели извор	163	357	67	462	462	462	174	436	331	420
Белово*	373	433	34	431	431	431	135	226	307	210
Белозем	469	337	40	335	335	335	246	169	403	153
Биримирци	278	414	98	493	493	493	65	323	222	307
Благовевград	403	539	23	615	615	615	180	442	91	426
Бобов дол*	390	526	07	602	602	602	167	429	142	413
Бургас	691	361	01	196	196	196	475	278	632	262
Червен бряг	245	275	85	380	380	380	198	437	355	421
Чирпан*	497	309	15	497	497	497	274	141	431	125
Дамяница	471	607	88	683	683	683	248	510	23	494
Девня	627	207	03	15	15	15	551	354	708	338
Димитровград	514	321	18	313	313	313	291	85	448	69
Димитровград-север	518	317	20	315	315	315	295	89	452	73
Димитровград-юг	518	325	22	317	317	317	295	89	452	73
Добрич*	687	267	43	75	75	75	611	414	768	398
Добрич-север	695	275	35	83	83	83	619	422	776	406
Долна Митрополия*	296	234	44	339	339	339	249	396	406	380
Долно Езерово	679	349	89	184	184	184	463	266	620	250
Драгоман	322	458	39	534	534	534	15	361	256	345
Драгоман гр.	337	473	54	549	549	549	0	376	271	360
Дружба	673	343	83	178	178	178	457	260	614	244
Дупница	371	507	88	583	583	583	148	410	123	394
Елин Пелин	304	440	93	488	488	488	81	295	238	279
Езерово	634	214	26	22	22	22	558	361	715	345
Филипово	442	364	67	362	362	362	219	169	376	153
Голямо село	378	514	95	590	590	590	155	417	130	401
Горна Оряховица	398	122	32	227	227	227	351	284	508	268

	Пункты перехода между железными дорогами									
	БДЖ и ЧФР			БДЖ и РЖД	БДЖ и УЗ	БДЖ и ГР	БДЖ и СЖ	БДЖ и ТЦДД	БДЖ и ОСЕ	
	БДЖ: Видин товарна ЧФР: Голенци	БДЖ: Русе разпределителна ЧФР: Гюргево север	БДЖ: Кардам ЧФР: Негру вода	БДЖ: Варна-пароманя РЖД: Кавказ	БДЖ: Варна-пароманя УЗ: Черноморск	БДЖ: Варна пароманя ГР: Поги / Багуми	БДЖ: Драгоман СЖ: Димитровград	БДЖ: Свиленград изток ТЦДД: Капъ Куле	БДЖ: Кулата ОСЕ: Промахон	БДЖ: Свиленград ОСЕ: Дикея
Код дороги и погранперехода	52 0972	52 0971	52 0970	52 0692	52 0692	52 0692	52 0620	52 0703	52 0760	52 0761
Станция	53	53	53	20	22	28	72	75	73	73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Харманли	552	359	10	305	305	305	329	47	486	31
Хитрино*	590	116	97	590	590	590	543	401	700	385
Илиянци	275	411	95	490	490	490	62	324	219	308
Ихтиман	336	470	76	468	468	468	113	263	270	247
Искър	289	425	88	289	289	289	66	310	223	294
Исперих	629	121	43	138	138	138	582	450	739	434
Калитиново*	532	273	61	253	253	253	316	147	473	131
Кардам гр.	730	310	0	118	118	118	654	457	811	441
Кърджали	601	408	505	400	400	400	378	172	535	156
Карнобат	630	300	240	135	135	135	414	217	571	201
Карлово*	422	311	451	343	343	343	206	230	363	214
Каспичан	563	143	167	62	62	62	516	374	673	358
Костенец	354	452	555	450	450	450	131	245	288	229
Костинброд	294	430	611	506	506	506	43	333	228	317
Кремиковци	291	427	579	474	474	474	78	323	235	307
Кулата гр.	494	630	811	706	706	706	271	533	0	517
Курило	267	403	603	498	498	498	70	332	227	316
Кюстендил	382	518	699	594	594	594	159	421	220	405
Левски	343	177	387	282	282	282	296	339	453	323
Лом	120	444	654	549	549	549	261	523	418	507
Ловеч*	391	225	435	330	330	330	344	387	501	371
Ловеч-север	386	220	430	325	325	325	339	382	496	366
Любеново предавателна	561	334	371	266	266	266	338	86	495	70
Любимец	568	375	426	321	321	321	345	31	502	15
Метал-товарна	313	449	630	525	525	525	90	352	187	336
Мездра	192	328	538	433	433	433	145	407	302	391
Нова Загора*	556	297	334	229	229	229	340	123	497	107
Огняново*	480	326	432	324	324	324	257	158	414	142
Първомай*	482	353	453	345	345	345	259	117	416	101
Пазарджик	399	407	510	405	405	405	176	200	333	184
Перник-разпределителна	310	446	627	522	522	522	87	349	184	333
Петърч	301	437	621	513	513	513	36	340	235	324
Пирдоп	356	377	514	409	409	409	140	296	297	280
Плевен	298	222	432	327	327	327	251	384	408	368

	Пункты перехода между железными дорогами										
	БДЖ и ЧФР			БДЖ и РЖД	БДЖ и УЗ	БДЖ и ГР	БДЖ и СЖ	БДЖ и ТЦДД	БДЖ и ОСЕ		
	БДЖ: Видин товарна ЧФР: Голенци	БДЖ: Русе разпределителна ЧФР: Гюргево север	БДЖ: Кардам ЧФР: Негру вода	БДЖ: Варна-пароманя РЖД: Кавказ	БДЖ: Варна-пароманя УЗ: Черноморск	БДЖ: Варна пароманя ГР: Поги / Багуми	БДЖ: Драгоман СЖ: Димитровград	БДЖ: Свиленград изток ТЦДД: Капъ Куле	БДЖ: Кулата ОСЕ: Промахон	БДЖ: Свиленград ОСЕ: Дикея	
Код дороги и погранперехода Станция	52 0972	53 0971	52 0970	52 0692	20 52 0692	22 52 0692	28 52 0692	72 52 0620	75 52 0703	73 52 0760	73 52 0761
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плевен-запад	296	224	434	329	329	329	249	386	406	370	
Пловдив-разпределителна	439	373	476	371	371	371	216	160	373	144	
Подуяне	284	420	593	488	488	488	61	315	218	299	
Полски Тръмбеш	428	92	103	257	257	257	381	314	538	298	
Повеляново	622	202	114	10	10	10	546	349	703	333	
Раднево*	574	321	358	253	253	253	351	99	508	83	
Разделна	619	199	111	7	7	7	543	346	700	330	
Русе гр.	514	0	310	205	205	205	473	406	630	390	
Русе-север	520	12	310	205	205	205	473	406	630	390	
Русе-товарна	515	7	305	200	200	200	468	401	625	385	
Русе-запад	510	10	311	203	203	203	463	396	620	380	
Самуил	602	94	216	111	111	111	555	423	712	407	
Септември	383	423	526	421	421	421	160	216	317	200	
Сеново	561	53	260	52	52	52	514	216	317	200	
Шумен	539	167	191	86	86	86	492	350	649	334	
Сливен	572	297	298	193	193	193	356	207	513	191	
София-товарна	282	418	602	494	494	494	59	321	216	305	
Стамболийски	418	388	491	386	386	386	195	181	352	165	
Стара Загора	523	264	367	262	262	262	307	142	464	126	
Свиленград	579	386	437	332	332	332	356	20	513	4	
Свиленград гр.	583	390	441	336	336	336	360	16	517	0	
Свиленград Изток гр.	599	406	457	352	352	352	376	0	533	16	
Свищов	391	225	435	330	330	330	344	387	501	371	
Търговище	497	209	236	128	128	128	450	383	607	367	
Троян*	426	260	470	365	365	365	379	422	536	406	
Труд	450	364	475	370	370	370	227	177	384	161	
Варна	647	227	139	35	35	35	571	374	728	358	
Варна-пароманя	625	205	118	0	0	0	549	352	706	336	
Варна-пароманя гр.	625	205	118	0	0	0	549	352	706	336	
Видин товарна	13	507	717	612	612	612	324	586	481	570	
Видин гр.	-	520	730	625	625	625	337	599	494	583	
Владимир Павлов	689	359	299	194	194	194	473	276	630	260	
Волюяк	288	424	605	500	500	500	49	327	222	311	
Яна	297	433	573	468	468	468	83	317	240	301	

	Пункты перехода между железными дорогами									
	БДЖ и ЧФР			БДЖ и РЖД	БДЖ и УЗ	БДЖ и ГР	БДЖ и СЖ	БДЖ и ТЦДД	БДЖ и ОСЕ	
	БДЖ: Видин-товарна ЧФР: Голенци	БДЖ: Русе-разпределителна ЧФР: Гюргево север	БДЖ: Кардам ЧФР: Негру вода	БДЖ: Варна-пароманя РЖД: Кавказ	БДЖ: Варна-пароманя УЗ: Черноморск	БДЖ: Варна пароманя ГР: Потти / Багуми	БДЖ: Драгоман СЖ: Димитровград	БДЖ: Свиленград изток ТЦДД: Капъ Куле	БДЖ: Кулата ОСЕ: Промахон	БДЖ: Свиленград ОСЕ: Дикея
Код дороги и погранперехода Станция	52 0972 53	52 0971 53	52 0970 53	52 0692 20	52 0692 22	52 0692 28	52 0620 72	52 0703 75	52 0760 73	52 0761 73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ясен*	291	229	442	334	334	334	244	391	401	375
Земен*	354	490	671	566	566	566	131	393	192	377
Зимница*	596	321	277	169	169	169	380	183	537	167

**Таблица транзитных расстояний между
пограничными переходами**

Таблица 6

От или до станций		Пограничных станций между									
		Болгария и Румыния			Болгария и Россия	Болгария и Украина	Болгария и Грузия	Болгария и Сербия	Болгария и Турция	Болгария и Греция	
		БДЖ: Видин ЧФР: Голенци	БДЖ: Русе ЧФР: Горгеве север	БДЖ: Кардам ЧФР: Негру вода	БДЖ: Варна-пароманя РЖД: Кавказ	БДЖ: Варна-паромная УЗ: Черноморск	БДЖ: Варна паромная ГР: Поти / Батуми	БДЖ: Драгоман СЖ: Димитровград	БДЖ: Свиленград изток ТЦЦД: Капъ Куле	БДЖ: Кулата ОСЕ: Промахон	БДЖ: Свиленград ОСЕ: Дикся
Код дороги и погранпере- хода	52 0972 53	52 0971 53	52 0970 53	52 0692 20	52 0692 22	52 0692 28	52 0620 72	52 0703 75	52 0760 73	52 0761 73	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	0972	-	520	730	625	625	625	337	599	494	583
52	0971	514	-	310	205	205	205	473	406	630	390
52	0970	730	310	-	118	118	118	654	457	811	441
52	0692	625	205	118	-	-	-	549	352	706	336
52	0692	625	205	118	-	-	-	549	352	706	336
52	0692	625	205	118	-	-	-	549	352	706	336
52	0620	337	473	654	549	549	549	-	376	271	360
52	0703	599	406	457	352	352	352	376	-	533	16
52	0760	494	630	811	706	706	706	271	533	-	517
52	0761	583	390	441	336	336	336	360	16	517	-