

Содержание

- Раздел 1. Общая информация
- Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций
- Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций
- Раздел 4. Пограничные переходы железных дорог
- Раздел 5. Схематичная карта железнодорожной сети Монголии /AO «Улан-Баторская железная дорога» и ГАК «Монгольская железная дорога»/

Раздел 6. Таблицы расстояний

Раздел 1. Общие сведения

(АО «УБЖД», ГАК «МЖД»)

Таблица 1

№	Наименование поля	Содержание поля
п/п		•
1	2	3
1.	Железнодорожный код страны*	31
2.	Код железнодорожного предприятия**	0031
		3450
3.	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке**	АО «УБЖД»
		ГАК «МЖД»
4.	Сокращенное наименование железной дороги на латыни**	UBTZ
		MTZ
5.	Дата актуализации информации Перечня***	01.10.2025
6.	Дата вступления в силу изменений***	01.10.2025
7.	Контактные данные ответственного лица за размещение информации	Служба внешних связей
	Перечня	AO «УБЖД»
7.1.	Телефон	+(976 21) 24 44 92
		+(976 21) 24 41 31
7.2.	Электронная почта	nms@ubtz.mn
		kh.buyankhishig@ubtz.mn

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Таблица 2

Условные обозначения	Производимые коммерческие операции
1	Прием и сдача повагонных отправок в местном сообщении
01	Прием и сдача повагонных отправок в местном и международном сообщении
2	Прием и сдача мельких отправок в местном сообщении
02	Прием и сдача мельких отправок в местном и международном сообщении
4	Прием и сдача средных и крупнотонажных контейнеров в местном сообщении
04	Прием и сдача средных и крупнотонажных контейнеров в местном и международном сообщении
AO «УБЖД» /UBTZ/	АО «Улан-Баторская железная дорога»
ГАК «МЖД» /МТZ/	ГАК «Монгольская железная дорога»

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Таблица 3

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация) Условные обозначения пограничного перации коммерческие операции		производимые коммерческие		Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
Айраг	010017	Airag	§ 01, 04	_		Айраг
Амгалан	010033	Amgalan	§ 01, 02, 04	_		Амгалан
Аршаант	010025	Arshaant	§ 01			Аршаант
Багануур	010181	Baganuur	§ 01, 02, 4			Багануур
Багахангай	010140	Bagakhangai	§ 01	_		Багахангай
Баруунхараа	010132	Baruun-Kharaa	§ 01	_		Баруунхараа
Баян	010090	Bayan	§ 1	_		Баян
Бор-Ундур	010173	Bor-Undur	§ 01	УБЖД		Бор-Өндөр
Дархан-1	010231	Darkhan-1	§ 01, 02, 04	_		Дархан-1
Дархан-2	010249	Darkhan-2	§ 01			Дархан-2
Еруу	010322	Eruu	§ 01	_		Ерөө
Замын-Ууд	010371	Zamyn-uud	§ 01, 02, 04		1902	Замын-Үүд
Дзунхараа	010363	Zuun-Kharaa	§ 01, 02			Зүүнхаараа
Дзунбаян	010389	Zuunbayan	§ 01			Зүүнбаян
Мааньт	010462	Maanit	§ 01			Мааньт

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация) Условные обозначения производимые коммерческие операции		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке	
1	2	3	4		5	6
Мандал	010454	Mandal	§ 01			Мандал
Олон овоо	011346	Olon-Ovoo	§ 01			Олон овоо
Орхон	010595	Orkhon	§ 1			Орхон
Орхонтуул	010603	Orkhon tuul	§ 1			Орхонтуул
Ургун	010611	Urgun	§ 01			Өргөн
Сайншанд	010660	Sainshand	§ 01, 02, 04			Сайншанд
Салхит	010694	Salkhit	§ 01			Салхит
Сухэ-Батор	010686	Sukhbaatar	§ 01, 02, 04	УБЖД	1990	Сүхбаатар
Толгойт	010769	Tolgoit	§ 01, 02, 04	у висд		Толгойт
Түнх	010751	Tunkh	§ 1			Түнх
Улаантолгой	011601	Ulaantolgoi	§ 1			Улаантолгой
Улаан-Уул	010850	Ulaan Uul	§ 1			Улаан-Уул
Улаанбаатар	010843	Ulaanbaatar	§ 01, 02, 04			Улаанбаатар
Хонхор	010959	Khonkhor	§ 1			Хонхор
Хутул	010934	Khutul	§ 01			Хөтөл
Цомог	011353	Tsomog	§ 1			Цомог
Чойр	011080	Choir	§ 01, 02, 04	_		Чойр
Шарын гол	011163	Sharyn gol	§ 01			Шарын гол

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимые коммерческие операции		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
Шивээ овоо	011213	Shivee-Ovoo	§ 01			Шивээ овоо
Эрдэнэт	011254	Erdenet	§ 01, 02, 04			Эрдэнэт
Эрээнцав	011288	Ereentsav	§ 1		1991	Эрээнцав
Чингисийн далан	011098	Chingisiin dalan	§ 1	УБЖД		Чингисийн далан
Хэрлэн	010975	Kherlen	§ 1			Хэрлэн
Баянтумэн	010157	Bayartumen	§ 01, 02, 04		011289	Баянтүмэн
Хавирга	010967	Khavirga	§ 1			Хавирга
Цогтцэций	025091	Tsogttsetsii	§ 01, 02, 04			Цогтцэций
Борхошуу	020043	Borkhoshuu	§ 01, 02, 04	N ASTOTI		Борхошуу
Тавантолгой	031081	Tavantolgoi	§ 01, 02, 04	МЖД		Тавантолгой
Гашуунсухайт	032014	Gashuunsuhait	§ 01, 02, 04			Гашуунсухайт

Раздел 4. Пограничные переходы

Таблица 4

Код погра- ничного перехода	Железно- дорожный код страны А	Сокращен- ное наимено- вание страны А	Наимено- вание пограничной станции страны А на русском языке (транслитера- ция)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (транслитерация)	пограничной станции	Железно- дорож- ный код страны Б	щенное наимено-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990	31	MN	Сухэ-Батор	SUKHBAATAR	Наушки	NAUSHKI	20	RU
1991	31	MN	Эрээнцав	EREENTSAV	Соловьевск	SOLOVEVSK	20	RU
1902	31	MN	Замын-Ууд	ZAMYN-UUD	Эрлянь	ERLIAN	33	CN

Примечания:

ГАК «МЖД» /станция Хулангийн Шанд/ примыкается к АО «УБЖД» /к станции Дзунбаян/ и не имеет пограничных переходов к железным дорогам сопределного государства /Россия и Китай/. Следовательно, отправка экспортных грузов и приём импортных грузов осуществляется со станций Цогтцэций, Борхошуу, Тавантолгой, Гашуунсухайт по маршруту Гашуунсухайт /МЖД/ — Таванголгой /МЖД/ — Цогтцэций /МЖД/ — Дзунбаян /УБЖД/ — Сайншанд /УБЖД/ и далее через пограничные станции /Сухэ-Батор — Наушки в Россию и в стран Европы; Замын-Ууд — Эрлянь в Китай и в стран Азии/.

Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов



Раздел 6. Таблицы расстояний Таблица расстояний между грузовыми станциями и пунктами перехода

Таблица 5

	Пункты перехода между железными дорогами					
	МЖД и УБЖД		УБЖД и РЖД			
	МЖД: Хулангийн шанд УБЖД: Дзунбаян	УБЖД: Сухэ-Батор РЖД: Наушки	УБЖД: Эрээнцав РЖД: Соловьевск	УБЖД: Замын-Ууд КЖД: Эрлянь		
Код дороги и погранперехода		1990	1991	1902		
Станция	3450	31 20	31 20	31		
1	2	3	4	5		
Гашуунсухайт	641	-	-	-		
Тавантолгой	437	-	-	-		
Цогтцэций	415	-	-	-		
Борхошуу	144	-	-	-		
Дзунбаян	-	900	-	188		
Сайншанд	-	853	-	235		

	Пункты перехода между железными дорогами					
	МЖД и УБЖД	УБЖД	и РЖД	УБЖД и КЖД		
	МЖД: Хулангийн шанд УБЖД: Дзунбаян	УБЖД: Сухэ-Батор РЖД: Наушки	УБЖД: Эрээнцав РЖД: Соловьевск	УБЖД: Замын-Ууд КЖД: Эрлянь		
Код дороги и погранперехода		1990	1991	1902		
Станция	3450	31	31	31		
1	2	3	4	5		
Айраг	-	729	-	359		
Амгалан	-	389	-	699		
Аршаант	-	331	-	757		
Багануур	-	580	-	508		
Багахангай	-	486	-	602		
Баруунхараа	-	178	-	910		
Бор-Ундур	-	789	-	299		
Дархан-1	-	99	-	989		
Дархан-2	-	104	-	984		
Еруу	-	39	-	1049		
Замын-Ууд-1	-	1088	-	-		

	Пункты перехода между железными дорогами				
	МЖД и УБЖД	УБЖД	и РЖД	УБЖД и КЖД	
	МЖД: Хулангийн шанд УБЖД: Дзунбаян	УБЖД: Сухэ-Батор РЖД: Наушки	УБЖД: Эрээнцав РЖД: Соловьевск	УБЖД: Замын-Ууд КЖД: Эрлянь	
Код дороги и погранперехода		1990	1991	1902	
Станция	3450	31	31	31	
1	2	3	4	5	
Дзунхараа	-	208	-	880	
Мааньт	-	498	-	590	
Мандал	-	291	-	797	
Олон Овоо	-	695	-	393	
Ургун	-	916	-	172	
Салхит	-	134	-	954	
Сухэ-Батор	-	-	-	1088	
Толгойт	-	372	-	716	
Улаанбаатар-1	-	379	-	709	
Хонхор	-	407	-	681	
Хутул	-	163	-	925	

	Пункты перехода между железными дорогами					
	МЖД и УБЖД	УБЖД	УБЖД и КЖД			
	МЖД: Хулангийн шанд УБЖД: Дзунбаян	УБЖД: Сухэ-Батор РЖД: Наушки	УБЖД: Эрээнцав РЖД: Соловьевск	УБЖД: Замын-Ууд КЖД: Эрлянь		
Код дороги и погранперехода		1990	1991	1902		
Станция	3450	31	31 20	31		
1	2	3	4	5		
Чойр	-	626	-	462		
Шарын гол	-	162	-	926		
Шивээ Овоо	-	648	-	440		
Эрдэнэт	-	298	-	790		
Баянтумэн	-	-	327	-		

Таблица транзитных расстояний между пограничными переходами

Таблица 6

	От или до		Пограничного перехода между УБЖД и РЖД УБЖД и КЖД					Станции переотправки на/с автомобильный транспорт
Станции пограничной, припортовой		УБЖД: Сухэ-Батор	РЖД: Наушки	УБЖД: Эрээнцав	РЖД: Соловьевск	УБЖД: Замын-Ууд	КЖД: Эрлянь	КЖД: Эрлянь
	Код дороги и		1990		1991		7061	13094
III III	огранперехода	31	20	31	20	31	33	33
	1	2		3		4		5
31 1990 20	УБЖД: Сухэ-Батор РЖД: Наушки		-	1232		1110		-
31 1991 20	УБЖД: Эрээнцав РЖД: Соловьевск	1232		-		-		-
31 1902 33	УБЖД: Замын-Ууд КЖД: Эрлянь	1088		-		-		-