

**Перечень грузовых станций
Вьетнамской железной дороги**

Перечень грузовых станций железных дорог ОСЖД

Перечень состоит из разделов:

- Раздел 1. Общие сведения;
- Раздел 2. Обозначение производимных коммерческих операций;
- Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций;
- Раздел 4. Пограничная карта пограничных переходов;
- Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов;
- Раздел 6. Таблицы расстояний.

Раздел 1. Общие сведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
1.	Железнодорожный код страны	32
2.	Код железнодорожного предприятия	0032
3.	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке	ВЖД
4.	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	VZD
5.	Дата актуализации информации Перечня	01.04.2015
6.	Дата вступления в силу изменений	01.04.2015
7.	Контактные данные ответственного лица за размещение информации Перечня	Танг Ван Зунг – Зам. начальника департамента международного сотрудничества, науки и технологии
7.1	Телефон	+84-4-38221468
7.2	Эл.почта	dung.tangvan@vr.com.vn

Раздел 2
Обозначение

Таблица 2

№ п/п	Код параграфа	Наименование параграфа
1	2	3
1	1	Приём и выдача вагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций на железнодорожных линиях ширины колеи 1435 мм
2	2	Приём и выдача вагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций на железнодорожных линиях ширины колеи 1000 мм
3	3	Приём и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций на железнодорожных линиях ширины колеи 1435мм
4	4	Приём и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций на железнодорожных линиях ширины колеи 1000мм
5	5	Приём и выдача грузов в универсальных крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто 24 тонны на станциях на железнодорожных линиях ширины колеи 1435мм
6	6	Приём и выдача грузов в универсальных крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто 24 тонны на станциях на железнодорожных линиях ширины колеи 1000мм
7	7	Приём и выдача грузов в универсальных крупнотоннажных 40-футовых контейнерах массой брутто 30,48 тонны на станциях на железнодорожных линиях ширины колеи 1435мм
8	8	Приём и выдача грузов в универсальных крупнотоннажных 40-футовых контейнерах массой брутто 30,48 тонны на станциях на железнодорожных линиях ширины колеи 1000мм
9	9	Перегрузка грузов из вагонов ширины колеи 1435мм в вагоны ширины колеи 1000мм и наоборот

Раздел 3
Алфавитный перечень грузовых станций Вьетнамской железной дороги

Таблица 3

Наименование станции на русском языке	Код станции	Наименование на латыни	Производимые коммерческие операции	Код пограничного перехода
Дананг	010289	Da Nang	2,4,6,8,10	
Донгданг	030082	Dong Dang	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1911
Запбат	010004	Giap Bat	2,4,6,8	
Йенвьен	060010	Yen Vien	1,2,3,4,5,6,7,8,9	
Лаокай	060124	Lao Cai	2,4,6	913
Хайфон	020055	Hai Phong	2,4,6,8	
Хайфон порт	020058	Hai Phong Cang	2,4,6,8	
Шонгтхан	010577	Song Than	2,4,6,8	

Раздел 4
Пограничные переходы Вьетнамской железной дороги

Таблица 4

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском	Наименование пограничной станции страны А на латыни	Наименование пограничной станции страны Б на русском	Наименование пограничной станции страны Б на латыни	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
913	32	VN	Лаокай	Lao Cai	Шаньяо	Shan Yao	33	CN
1911	32	VN	Донгданг	Dong Dang	Пинсян	Ping Xiang	33	CN

Раздел 5. Схематическая карта пограничных переходов

Раздел 6. Таблицы расстояний

Таблица расстояний между грузовыми станциями и пунктами перехода

Таблица 5

	Пункты перехода между		
	СРВ и КНР	СРВ и КНР	Морскими припортовыми станциям СРВ
	ВЖД: Донгданг КЖД: Пинсян	ВЖД: Лаокай КЖД: Шаньяо	ВЖД: Хайфон порт
Код дороги и погранперехода Станция	32 1911 33	32 913 33	32
1	2	3	4
Дананг	959	1087	894
Донгданг	5	437	254
Запбат	173	301	108
Йенвьен	157	285	102
Лаокай	439	3	385
Хайфон	258	387	1
Хайфон порт	259	388	-
Шонгтхан	1878	2007	1813

Таблица транзитных расстояний между пограничными переходами

Таблица 6

От или до пограничных станций и морских припортных станций		Пограничных станций между		Морских припортовых станций СРВ
		СРВ и КНР		ВЖД: Хайфон порт
		ВЖД: Донгданг КЖД: Пинсян	ВЖД: Лаокай КЖД: Шаньяо	
Код дороги и погранперехода		32 1911 33	32 913 33	32
1	2	3	4	5
32 1911 33	ВЖД: Донгданг КЖД: Пинсян	-	442	259
32 913 33	ВЖД: Лаокай КЖД: Шаньяо	442	-	388
32	ВЖД: Хайфон порт	259	388	-