

Перечень грузовых станций Латвийской железной дороги

Содержание:

Раздел 1. Общие сведения

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Раздел 4. Пограничные переходы

Раздел 5. Схема латвийской железной дороги

Раздел 6. Таблицы расстояний

Раздел 1. Общие сведения

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
1.	Железнодорожный код страны	25
2.	Код железнодорожного предприятия	0025
3.	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке	ЛДЗ
4.	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	LDZ
5.	Дата актуализации информации Перечня	27.04.2017
6.	Дата вступления в силу изменений	01.01.2017
7.	Контактные данные лица, ответственного за размещение информации Перечня	Департамент организации грузовой и коммерческой работы ООО «ЛДЗ КАРГО», инженер по условиям перевозок Ольга Плешевеня
7.1.	Телефон	+371 29531610, +371 67234346
7.2.	Электронная почта	olga.pleshevena@ldz.lv

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

№ п/п	Обозначение коммерческой операции	Разъяснения по коммерческой операции
1	2	3
1.	§1	Приём и выдача грузов в вагонах на станциях. Хранение груза на открытых площадках.
2.	§3	Приём и выдача грузов в вагонах только на подъездных путях.
3.	§8	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто 20 и 24 тонны на станциях.
4.	§8n	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто 20 и 24 тонны на подъездных путях.
5.	§10	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных контейнерах массой брутто 24 и 30 тонн на станциях.
6.	§10n	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных контейнерах массой брутто 24 и 30 тонн на подъездных путях.
7.	§11	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто до 41 тонны на станциях.
8.	§11n	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто до 41 тонны на подъездных путях.
9.	§12	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных контейнерах массой брутто до 41 тонны на станциях.
10.	§12n	Приём и выдача грузов в крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массой брутто до 41 тонны на подъездных путях.

11.	X	Грузовые операции не производятся.
-----	---	------------------------------------

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Производимые коммерческие операции	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4	5	6
Аглона	113406	Aglona	§ 1, 3		Aglona
Айзкраукле	093700	Ayzkraukle	§ 3		Aizkraukle
Болдерая	097006	Bolderaya	§ 3, 8n	2826	Bolderāja
Броцены	093202	Brotseni	§ 3		Brocēni
Бурзава	112704	Burzava	§ 3		Burzava
Валка Рзд.	090204	Valka Rzd.	§ 3		Izm.Valka
Валмиера	111006	Valmiera	§ 1, 3		Valmiera
Вангажи	095301	Vangazhi	§ 3		Vangaži
Вентспилс	098206	Ventspils	§ 1, 3, 8n, 10n	2808	Ventspils
Весета	117801	Veseta	§ 3		Veseta
Вецумниеки	092203	Vetsumnieki	§ 3		Vecumnieki
Виляны	113800	Vilyani	§ 1		Viļāni
Гаркалне	095509	Garkalne	§ 3		Garkalne
Глуда	092801	Gluda	§ 3		Glūda
Грива	112403	Griva	§ 1, 3, 8n, 10n		Grīva

Гулбене	111608	Gulbene	§ 1, 3		Gulbene
Даугавпилс	110003	Daugavpils	§ 1, 3, 8n, 10n		Daugavpils
Даугавпилс-Шкирошанас	110107	Daugavpils - Shkiroshanas	§ 3		Daugavpils-Šķirošanas
Даудзева	092002	Daudzeva	§ 3		Daudzeva
Добеле	092905	Dobele	§ 1, 3		Dobele
Елгава	091809	Yelgava	§ 1, 3		Jelgava
Залюми	113603	Zalyumi	§ 3		Zaļumi
Засулаукс	096709	Zasulauks	§ 3, 8n		Zasulauks
Земитаны	095000	Zemitani	§ 1, 3, 8n, 10n		Zemitāni
Зиемельблазма	096304	Ziemeļblazma	§ 1, 3, 8n	2823	Ziemeļblāzma
Зилупе	112901	Zilupe	§ 1	1036	Zilupe
Иецава	092407	Ietsava	§ 1, 3		Iecava
Извалда	110605	Izvalda	§ 3		Izvalda
Илуксте	114606	Iļukste	§ 3		Iļukste
Ильгюциемс	096906	Iļgyutsiems	§ 3, 8n, 10n	2827	Iļģuciems
Инчукалнс	095208	Inchukalns	§ 1, 3		Inčukalns
Калвене	093503	Kalvene	§ 3		Kalvene
Кандава	097805	Kandava	§ 1, 3		Kandava
Карсава	112600	Karsava	§ 3	1035	Kārsava
Кокнесе	093607	Koknese	§ 1		Koknese

Краслава	110501	Kraslava	§ 1, 3		Krāslava
Крауя	110709	Krauya	§ 1, 3		Krauja
Криевупе	095405	Krievupe	§ 3, 8n, 10n		Krievupe
Крустпилс	114201	Krustpils	§ 1, 3, 8n, 10n		Krustpils
Лачупе	096802	Lachupe	§ 3, 8n, 10n		Lāčupe
Ливаны	114305	Livani	§ 1, 3		Līvāni
Лигатне	095104	Ligatne	§ 1, 3		Līgatne
Лиелварде	094008	Lielvarde	§ 1, 3		Lielvārde
Лиепая	098600	Liepaya	§ 3, 8n, 10n	2822	Liepāja
Лоде	111107	Lode	§ 1		Lode
Лудза	113001	Ludza	§ 1, 3		Ludza
Мадона	117106	Madona	§ 1, 3		Madona
Малта	113302	Malta	§ 1		Malta
Мангали	096408	Mangali	§ 3, 8n, 10n	2824	Mangaļi
Марциена	117303	Martsiena	§ 3		Mārciena
Мейтене	091705	Meytene	§ 3	1001	Meitene
Огре	094101	Ogre	§ 1, 3		Ogre
Олайне	091508	Olaine	§ 3, 8n		Olaine
Плявиняс	117604	Plyavinyas	§ 1, 3		Pļaviņas
Резекне II	113105	Rezekne II	§ 1, 3, 8n		Rēzekne II
Рига-Краста	090505	Riga-Krasta	§ 3, 8n, 10n	2812	Rīga-Krasta

Рига-Пасажиеру	090100	Riga-Pasazhieru	§ 3		Rīga-Pasažieru
Рига-Пречу	094309	Riga-Prechu	§ 1, 3, 8, 8n, 10n		Rīga-Preču
Сабиле	097909	Sabile	§ 3		Sabile
Саласпилс	094205	Salaspils	§ 1, 3		Salaspils
Салдус	093306	Saldus	§ 1, 3		Saldus
Саркандаугава	096501	Sarkandaugava	§ 3	2825	Sarkandaugava
Сауриеши	094402	Saurieshi	§ 3, 8n, 10n		Saurieši
Скривери	093804	Skriveri	§ 1		Skrīveri
Скрунда	093409	Skrunda	§ 1, 3		Skrunda
Скулте	090702	Skulte	§ 3	2828	Skulte
Слока	097307	Sloka	§ 1, 3, 10n		Sloka
Стенде	098009	Stende	§ 1, 3		Stende
Стренчи	110906	Strenchi	§ 3		Strenči
Торнякалнс	091008	Tornakalns	§ 1, 3, 8n, 10n		Torņakalns
Тукумс II	097504	Tukums II	§ 1, 3		Tukums II
Угале	098102	Ugale	§ 3		Ugāle
Цесис	111203	Tsisis	§ 1, 3		Cēsis
Чиекуркалнс	095800	Chiekurkalns	§ 1, 3		Čiekurkalns
Шкиротава	090007	Shkirotava	§ 1, 3, 8n, 10n		Šķirotava
Эглайне	114703	Eglayne	§ 1	1005	Eglaine
Югла	095706	Yugla	§ 1, 3		Jugla

Яункалнава	117500	Yaunkalsnava	§ 1, 3, 8n, 10n		Jaunkalsnava
------------	--------	--------------	-----------------	--	--------------

Раздел 4. Пограничные переходы

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращённое наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращённое наименование страны Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1036	25	LV	Зилупе (эсп.)	Zilupe (eksp.)	Посинь	Posiny	20	RU
1060	25	LV	Индра (эсп.)	Indra (eksp.)	Бигосово	Bigosovo	21	BY
1035	25	LV	Карсава (эсп.)	Karsava (eksp.)	Скангали	Skangali	20	RU
1006	25	LV	Курцумс (эсп.)	Kurtsums (eksp.)	Турмантас	Turmantas	24	LT
1010	25	LV	Лугажи (эсп.)	Lugazhi (eksp.)	Валга	Valga	26	EE
1001	25	LV	Мейтене (эсп.)	Meytene (eksp.)	Йонишкис	Yonishkis	24	LT
1005	25	LV	Эглайне (эсп.)	Eglayne (eksp.)	Рокишкис	Rokishkis	24	LT


Припортовые станции

2826	25	LV	Болдерая (эсп.)	Bolderaya (eksp.)				
2808	25	LV	Вентспилс (эсп.)	Ventspils (eksp.)				
2823	25	LV	Зиемельблазма (эсп.)	Ziemeļblāzma (eksp.)				
2827	25	LV	Ильгюциемс (эсп.)	Ilgūciems (eksp.)				
2822	25	LV	Лиепая (эсп.)	Liepāja (eksp.)				
2824	25	LV	Мангали (эсп.)	Mangali (eksp.)				
2812	25	LV	Рига-Краста (эсп.)	Rīga-Krasta (eksp.)				
2825	25	LV	Саркандaugава (эсп.)	Sarkandaugava (eksp.)				
2828	25	LV	Скулте (эсп.)	Skulte (eksp.)				

Раздел 5. Карта пограничных переходов



Схема Латвийской железной дороги
Станции открытые для грузовых операций



Раздел 6. Таблицы расстояний

Таблица 5

Таблица расстояний между грузовыми станциями и пунктами перехода

	Пункты перехода между															
	ЛДЗ и РЖД				ЛДЗ и БЧ		ЛДЗ и ЛГ				ЛДЗ и ЭР					
	Зишупе	Посинь	Карсава	Скангали	Индра	Бигосово	Мейтене	Йонишкис	Эглайне	Рокишкис	Курцумс	Турмангас	Лугажи	Валга		
	ЛДЗ:	РЖД:	ЛДЗ:	РЖД:	ЛДЗ:	БЧ:	ЛДЗ:	ЛГ:	ЛДЗ:	ЛГ:	ЛДЗ:	ЛГ:	ЛДЗ:	ЭР:		
Код дороги и погранперехода	1036		1035		1060		1001		1005		1006		1010			
Грузовая станция, код	25	20	25	20	25	21	25	24	25	24	25	24	25	26		
1	2		3		4		5		6		7		8			
Аглона	113406		108		96		117		332		77		66		418	
Айзкраукле	093700		201		189		215		158		175		164		244	
Болдерая	097006		299		287		313		108		273		262		194	
	эксп. 097400		299		287		313		86		273		262		182	
Броцены	093202		403		391		417		110		377		366		298	
Бурзава	112704		67		55		174		308		134		123		394	
Валмиера	111006		400		388		414		209		374		363		295	
Вангажи	095301		313		301		327		122		287		276		208	
Вентспилс	098206		490		478		504		197		464		453		385	
	эксп. 098306		459		447		473		200		467		456		345	
Весета	117801		204		192		218		221		178		167		307	

Вецумниeki	092203	378	366	392	85	352	341	273
Гаркалне	095509	302	290	316	111	276	265	197
Глуда	092801	342	330	356	49	316	305	237
Грива	112403	156	144	89	304	49	38	390
Гулбене	111608	269	257	283	286	243	232	372
Даугавпилс	110003	149	137	82	297	42	31	383
Даугавпилс- Шкирошанас	110107	146	134	79	294	39	28	380
Даудзева	092002	195	183	209	246	169	158	332
Добеле	092905	355	343	369	62	329	318	250
Елгава	091809	326	314	340	33	300	289	221
Залюми	113603	134	122	91	306	51	40	392
Засулаукс	096709	290	278	304	99	264	253	185
Земитаны	095000	283	271	297	92	257	246	178
Зиемельблазма	096304	292	280	306	101	266	255	187
	эксп. 095903	292	280	306	89	266	255	171
Зилупе	112901	114	102	2221	355	181	170	441
	эксп. 112808	0	106	225	325	185	174	445
Иецава	092407	358	346	372	65	332	321	253
Извалда	110605	178	166	111	326	71	60	412
Илуксте	114606	173	161	106	321	66	55	407
Ильгюциемс	096906	295	283	309	104	269	258	190
	эксп. 097203	295	283	309	104	269	258	178
Индра	эксп. 110200	225	213	0	82	112	101	459
Инчукалнс	095208	319	307	333	128	293	282	214
Калвене	093503	460	448	474	167	434	423	355
Кандава	097805	406	394	420	113	380	369	301
Карсава	112600	101	89	208	342	168	157	428
	эксп. 112507	106	0	213	313	174	162	433

Кокнесе	093607	189	177	203	170	163	152	256
Краслава	110501	191	179	124	339	84	73	425
Крауя	110709	158	146	91	306	51	40	392
Криевупе	095405	308	296	322	117	282	271	203
Крустпилс	114201	154	142	168	205	128	117	291
Курцумс	эксп. 110304	174	162	101	322	67	0	408
Лачупе	096802	293	281	307	102	267	256	188
Ливаны	114305	183	171	139	234	99	88	320
Лигатне	095104	343	331	357	152	317	306	238
Лиелварде	094008	232	220	246	127	206	195	213
Лиепая	098600	506	494	520	213	480	469	401
	эксп. 098704	472	460	484	213	480	469	389
Лоде	111107	384	372	398	193	358	347	279
Лугажи	эксп. 110802	445	433	459	242	419	408	0
Лудза	113001	83	71	190	324	150	139	410
Мадона	117106	216	204	230	233	190	179	319
Малта	113302	81	69	144	322	104	93	408
Мангали	096408	289	277	303	98	263	252	184
	эксп. 096605	289	277	303	86	263	252	168
Марциена	117303	203	191	217	220	177	166	306
Мейтене	091705	354	342	268	61	328	317	249
	эксп. 091404	325	313	339	0	333	322	242
Огре	094101	249	237	263	110	223	212	196
Олайне	091508	305	293	319	54	279	268	200
Плявиняс	117604	171	159	185	188	145	134	274
Резекне-П	113105	59	47	166	300	126	115	386
Реньге	эксп. 099707	368	356	382	109	376	365	285
Рига-Краста	090505	288	276	302	97	262	251	183
	эксп. 090609	288	276	302	85	262	251	167

Рига-Пасажиеру	090100	283	271	297	92	257	246	178
Рига-Пречу	094309	282	270	296	91	256	245	177
Сабиле	097909	418	406	432	125	392	381	313
Саласпилс	094205	265	253	279	94	239	228	180
Салдус	093306	409	397	423	116	383	372	304
Саркандаугава	096501	286	274	300	95	260	249	181
	эксп. 095602	286	274	300	83	260	249	165
Сауриеши	094402	291	279	305	100	265	254	186
Скривери	093804	211	199	225	148	185	174	234
Скрунда	093409	437	425	451	144	411	400	332
Скулте	090702	335	323	349	144	309	298	230
	эксп. 090806	335	323	349	132	309	298	214
Слока	097307	318	306	332	127	292	281	213
Стенде	098009	425	413	439	132	399	388	320
Стренчи	110906	420	408	434	229	394	383	315
Торнякалнс	091008	286	274	300	95	260	249	181
Тукумс-II	097504	382	370	396	89	356	345	277
Угале	098102	461	449	475	168	435	424	356
Цесис	111203	372	360	386	181	346	335	267
Чиекуркалнс	095800	285	273	299	94	259	248	180
Шкиротава	090007	275	263	289	84	249	238	170
Эглайне	114703	180	168	113	328	73	62	414
	эксп. 113707	185	174	112	333	0	67	419
Югла	095706	289	277	303	98	263	252	184
Яункалнава	117500	190	178	204	207	164	153	293

Примечание:

Таблица содержит информацию о расстояниях между станциями, открытыми для грузовых операций, и пограничными станциями.

Раздел 6. Таблицы расстояний

Таблица 6

Таблица транзитных расстояний между пограничными переходами

От или до		пограничных станций между													
		ЛДЗ и РЖД				ЛДЗ и БЧ		ЛДЗ и ЛГ				ЛДЗ и ЭР			
		Зилупе	Посинь	Карсава	Скангали	Индра	Быгосово	Мейтене	Йонишкис	Эглайне	Рокишкис	Курцумс	Турмангас	Лугажи	Валга
		ЛДЗ:	РЖД:	ЛДЗ:	РЖД:	ЛДЗ:	БЧ:	ЛДЗ:	ЛГ:	ЛДЗ:	ЛГ:	ЛДЗ:	ЛГ:	ЛДЗ:	ЭР:
Код дороги и погранперехода		1036		1035		1060		1001		1005		1006		1010	
		25	20	25	20	25	21	25	24	25	24	25	24	25	26
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
25:	Болдерая 2826	299		287		313		86		273		262		182	
25:	Венгспилс 2808	459		447		473		200		467		456		345	
25:	Зиемельблазма 2823	292		280		306		89		266		255		171	
25:	Зилупе 1036	0		106		225		325		185		174		445	
25:	Ильгюциемс 2827	295		283		309		82		269		258		178	
25:	Индра 1060	225		213		0		339		112		101		459	
25:	Карсава 1035	106		0		213		313		174		162		433	
25:	Курцумс 1006	174		162		101		322		67		0		408	
25:	Лиепая 2822	472		460		484		213		480		469		389	
25:	Лугажи 1010	445		433		459		242		419		408		0	
25:	Мангали 2824	289		277		303		86		263		252		168	
25:	Мейтене 1001	325		313		339		0		333		322		242	
25:	Рига-Краста 2812	288		276		302		85		262		251		167	
25:	Саркандаугава 2825	286		274		300		83		260		249		165	
25:	Скулте 2828	335		323		349		132		309		298		214	
25:	Эглайне 1005	185		174		112		333		0		67		419	