

DIUM SK

**No/Nr.
8700.00**

**Distancier international Uniforme
Marchandises: Liste des gares – Liste des
lieux ferroviaires de chargement/de
livraison**

Edition du 9 Décembre 2018

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme-/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 9. Dezember 2018

**Uniform distance table for international
freight traffic: List of railways terminals –
List of the railways places of
loading/delivery**

Edition of 9 December 2018

**Jednotný kilometrovník pre
medzinárodnú železničnú prepravu
tovaru:**

Zoznam staníc

Zoznam miest nakladky/vykladky

Vydanie k 9. decembru 2018

TABLE DES MATIÈRES	Pages
Dates et informations importantes	3 – 4
Avant-Propos	5 – 6
Carte schématique des points frontières de la République Slovaque.....	13
Tableaux des distances République Slovaque.....	15 – 45
Distances de transit.....	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition.....	53

INHALTSVERZEICHNIS	Seiten
Datum und wichtige Informationen.....	3 - 4
Vorwort	7 – 8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowakischer Republik.....	13
Entfernungszeiger Slowakischer Republik.....	15 – 45
Transitentfernungen	47 – 49
UTI-terminals.....	51 - 52
Auflistung der EVU mit ihrem RICS – Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	53

CONTENTS	Pages
Data and significant informations.....	3 – 4
Foreword	9 – 10
Schematic Map: Frontier points – Slovak Republik.....	13
Distance Table for Slovak Republik.....	15 – 45
Transit distances	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition.....	53

OBSAH	Strana
Dátum a dôležité informácie.....	3 – 4
Predstav.....	11 – 12
Schematická mapa pohraničných priechodových bodov Slovenskej republiky.....	13
Tabuľky vzdialenosí Slovenskej republiky	15 – 45
Tabuľky tranzitných vzdialenosí.....	47 – 49
Terminály kombinovanej dopravy	51 - 52
Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní.....	53

Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Dátum a dôležité informácie

- I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Dátum vydania: 30.11. 2018**
Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Dátum vyhotovenia: 09.12. 2018

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Dôležité informácie

Toto vydanie obsahuje zmeny k dátumu vydania. Informácie o stanicach spracoval vedúci železničný dopravný podnik príslušnej krajiny. V prípade otázok k predloženému vydaniu sa obráťte na kontaktnú osobu príslušnej krajiny.

Všetky odkazy uvedené v DIUM slúžia ako pomôcka v styku so zákazníkom. DIUM obsahuje len zoznam najdôležitejších osobitostí. Úplné a predovšetkým právne záväzné sú osobitosti, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifoch. Údaje v DIUM preto nezakladajú právnu zodpovednosť železnice.

Zodpovedný železničný dopravný podnik si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva na verejnene informácie.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kontaktná osoba

Ing. Karmen Fillová
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Puškinova 3
SK – 040 01 Košice
Tel : (+421) 55 229 5546
E-mail : fillova.karmen@zscargo.sk

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/ Toto vydanie obsahuje nasledujúce zmeny:

1. Gares supprimées – Gelöschte Bahnhöfe – Removed station – Zrušené stanice:

16386 5 Pastovce

2. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – Die Allgemeinen und/oder Besonderen Verweisungszeichen für die u. a. Bahnhöfe wurden geändert – The general and/or national reference codes for the following stations are amended – Zmenené Všeobecné a/alebo osobitné odkazy pre nasledujúce stanice:

889 Rusovce št.hr.

3. Gares création – Neue Bahnhöfe – New stations – Nové stanice

15333 8 Lužianky TIP

Avant - propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	République Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.

2 Point frontière soumis à des restrictions.

3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.

4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.

5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.

6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés

8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.

9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.

Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.

Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.

Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.

10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ◆ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

a La ligne ferroviaire à voie large 1520 mm.

b Seulement pour les transports contractants.

c Terminal loués par société TransContainer – Slovakia, S.A.; Expédition/destination des envois seulement après l'accord avec la société TransContainer – Slovakia, S.A.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernung zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serben	RS
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakische Republik	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Mazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1 Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2 Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3 Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4 Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5 Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6 Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7 Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8 Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9 Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernung des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10 Reexpeditionsbahnhof für CIM-SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol
◆ in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a Der Breitspurbahnhof 1520 mm.
- b Nur für die vereinbarten Verkehre.
- c Das Terminal durch der Firma TransContainer-Slovakia, AG vermietet. Versand/Empfang der Sendungen nur nach der Vereinbarung mit TransContainer-Slovakia, AG.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the list of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovak Republic	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4** Station with other special dispatch restrictions.
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8** Station opens only to or from private sidings.
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a** Broad-gauge station 1520 mm.
- b** Only for stipulated traffic.
- c** Terminal rented by company TransContainer-Slovakia, Inc.; Handing in/delivery of consignments only with the agreement of TransContainer-Slovakia, Inc.

Predstav

DIUM príslušnej krajiny (Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru, Zoznam staníc a Zoznam miest nakladky/vykládky) obsahuje rôzne údaje potrebné pre medzinárodnú prepravu tovaru, ktoré slúžia železničným dopravným podnikom a zákazníkom ako pomôcka pri vyplňovaní nákladného listu CIM/vozňového listu CUV a pri výpočte dovozného. Okrem toho obsahuje iné komerčné a/alebo technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre tieto prepravy.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie staníc, ktoré majú výpravné oprávnenie pre medzinárodnú prepravu a tarifné vzdialenosť medzi stanicami príslušnej krajiny a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie miest nakladky/vykládky a kód stanice, ku ktorej je miesto nakladky/vykládky priradené.

DIUM obsahuje zoznam staníc, zoznam terminálov kombinovanej dopravy a ďalšie prílohy, ktoré obsahujú technické a/alebo komerčné informácie.

DIUM vydávajú nasledujúce krajiny:

Belgicko	(BE)	Litva	(LT)	Slovinsko	(SI)
Bulharsko	(BG)	Luxembursko	(LU)	Srbsko	(RS)
Česká republika	(CZ)	Macedónsko	(MK)	Španielsko	(ES)
Dánsko	(DK)	Maďarsko	(HU)	Švajčiarsko	(CH)
Fínsko	(FI)	Nemecko	(DE)	Švédsko	(SE)
Francúzsko	(FR)	Poľsko	(PL)	Talianosko	(IT)
Grécko	(GR)	Rakúsko	(AT)	Ukrajina	(UA)
Holandsko	(NL)	Rumunsko	(RO)	Veľká Británia	(GB)
Chorvátsko	(HR)	Slovenská republika	(SK)		

Doplňujúce informácie k staniciam a miestam nakladky/vykládky sú uvedené vo forme Všeobecných a Osobitných odkazov.

Všeobecné odkazy

- 1** Pohraničný priechodový bod, slúži len pre výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. V nákladnom liste CIM/vozňom liste CUV nemôže byť uvedený ako stanica určenia.
- 2** Pohraničný priechodový bod s obmedzením.
- 3** Vnútrostátna stanica, v ktorej sa môžu plniť colné formality.
- 4** Stanica s iným obmedzením výpravného oprávnenia.
- 5** Stanica otvorená len pre ucelené vlaky.
- 6** Doprava dočasne zastavená, s výnimkou bilaterálnych prepráv.
- 7** Stanica, v ktorej sa vyberajú prirážky alebo poplatky.
- 8** Stanica, v ktorej je dovolené len podanie/dodanie zásielok z/na vlečku.
- 9** Miesto nakladky/miesto vykládky = každé miesto nakladky/vykládky je priradené k stanici.
Nemôže byť uvedené v nákladnom liste ako odosielacia stanica/stanica určenia, ale môže sa zapísat do nákladného listu do stĺpca „miesto prevzatia/miesto dodania“, ako miesto, na ktoré sa má zásielka pristaviť. Základom pre určenie kilometrickej vzdialenosť je vzdialenosť do/z priradenej stanice.
- 10** Miesto nového podania pre prepravy CIM/SMGS a opačne.

Tarifné body sú v ľavom stĺpci zoradené podľa abecedy, pohraničné priechodové body sú vytlačené tučne. Pohraničné priechodové body uvedené v záhlaví vzdialostných stĺpcov sú zoradené podľa susedných krajín. Názov susednej krajiny je uvedený ako ISO kód a kód krajiny.

Zavedenie nových staníc a iné zmeny sú označené symbolom ◆ v stĺpci „Číslo kódu“.

Vyššie uvedené odkazy nie sú záväzné a nezakladajú zodpovednosť železníc. Právne záväzné sú len ustanovenia, ktoré sú uvedené vo vnútrostátnych tarifách jednotlivých železníc.

Osobitné odkazy

- a** Stanica rozchodu 1520 mm.
- b** Len pre dohodnuté prepravy.
- c** Terminál prenajatý firmou TransContainer-Slovakia, a.s.; Podaj/dodaj zásielok len po dohode s TransContainer-Slovakia, a.s.

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES

SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE

SCHEMATIC MAP: FRONTIER POINTS

SCHEMATICÁ MAPA POHRANIČNÝCH PRIECHODOVÝCH BODOV



09.12.2018

TABLEAUX DES DISTANCES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ENTFERNUNGSZEIGER DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

DISTANCE TABLE SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY VZDIALENOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

										CZ (54)									
										CZ (54)									
								Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Přiradená stanice		Devińska Nová Ves št.hr. Marchegg Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee		Kút št.hr. Lanžhot	Holč nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásyky Průšmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujici ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do								1,2,5 Marchegg	1,2 Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee	1,2 Lanžhot	1,2,b Holč nad Moravou št.hr. Hodonín	1,2,b Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	1,2,b Horné Srnie št.hr. Vlásyky Průšmyk	1,2 Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2 Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
2156 14743 9	Babiná							249	249	265	280	254	223	207	179				
2156 15816 2	Bajč							114	114	153	168	160	157	192	252				
2156 15146 4	Bánovce nad Bebravou							155	155	167	182	105	56	91	151				
2156 16690 0	Bánovce nad Ondavou							521	521	537	552	455	390	371	343				
2156 14603 5	Banská Belá	4						228	228	244	259	233	202	186	158				
2156 13363 7	Banská Bystrica							245	245	261	276	245	180	161	133				
2156 14623 3	Banská Štiavnica	4						233	233	249	264	238	207	191	163				
2156 15290 0	Barca	8						452	452	468	483	396	331	312	284				
2156 16590 2	Bardejov							505	505	520	535	437	372	353	325				
2156 13246 4	Bernolákovo							33	33	89	104	142	143	178	238				
2156 15646 3	Beša							126	126	165	180	164	161	196	230				
2156 15580 4	Betliar							394	394	410	425	399	368	350	322				
2156 16346 9	Bíňa	4						165	165	204	219	211	208	243	246				
2156 14246 3	Boleráz							78	78	60	75	113	114	149	209				
2156 15526 7	Bošany							138	138	150	165	122	73	108	168				
2156 14536 7	Bratislava filiálka	4						29	29	81	96	144	145	180	240				
2156 13206 8	Bratislava hlavná st.	4						29	29	71	86	144	145	180	240				
2156 14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8						28	28	76	91	143	144	179	239				
2156 12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8						36	36	84	99	151	152	187	247				
2156 14576 3	Bratislava - Petržalka	4						40	40	88	103	155	156	191	251				
2157 617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2						36	0	100	115	161	162	197	257				
2156 14516 9	Bratislava predmestie	8						26	26	78	93	141	142	177	237				
2156 13606 9	Bratislava Rača							24	24	78	93	137	138	173	233				
2156 13226 6	Bratislava ÚNS	8						34	34	82	97	149	150	185	245				
2156 13216 7	Bratislava Vajnory							25	25	81	96	142	143	178	238				
2156 14506 0	Bratislava východ	3,8						22	22	78	93	139	140	175	235				
2156 14833 8	Breznička							291	291	307	322	296	265	247	219				
2156 14353 7	Brezno							288	288	304	319	288	223	204	176				
2156 14286 9	Brezová pod Bradlom							111	111	51	66	146	147	182	242				
2156 16810 4	Budkovce							531	531	547	562	465	400	381	353				
2156 17205 6	Bystričany							159	159	171	186	137	88	123	150				
2156 17365 8	Bytča							203	203	215	230	132	67	48	54				
2156 17535 6	Bytčica	8						226	226	238	253	155	90	71	43				
2156 13666 3	Cífer							54	54	84	99	107	108	143	203				
2156 15366 8	Čab-Sila	8						105	105	117	132	106	107	142	202				
2156 18115 6	Čadca							250	250	262	277	179	114	95	7				
2156 896	Čadca št.hr.	1,2						257	257	269	284	186	121	102	0				
2156 14446 9	Čachtice							121	121	133	148	40	51	86	146				
2156 15330 4	Čaňa	4						460	460	476	491	404	339	320	292				
2156 881	Čaňa št.hr.	1,2						470	470	486	501	414	349	330	302				

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ZDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadajúca stanica	PL (51)		UA (22)		
						Skalité št.hr. Zwardoň	Playeč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	
						1,2,5 834	1,2 835	1,2,b 836	1,2,a 952	
2156	14743 9	Babiná				193	308	387	354	357
2156	15816 2	Bajč				266	384	500	467	470
2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou				165	311	472	441	444
2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou				357	147	89	32	82
2156	14603 5	Banská Belá	4			172	287	388	355	358
2156	13363 7	Banská Bystrica				147	262	341	310	313
2156	14623 3	Banská Štiavnica	4			177	292	393	360	363
2156	15290 0	Barca	8			298	100	158	101	104
2156	16590 2	Bardejov				339	107	151	142	174
2156	13246 4	Bernolákovo				252	409	553	520	523
2156	15646 3	Beša				244	359	460	427	430
2156	15580 4	Betliar				336	174	232	175	178
2156	16346 9	Biňa	4			260	375	473	440	443
2156	14246 3	Boleráz				223	380	541	509	512
2156	15526 7	Bošany				182	300	461	430	433
2156	14536 7	Bratislava filiálka	4			254	411	570	537	540
2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4			254	411	571	538	541
2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8			253	410	569	536	539
2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8			261	418	577	544	547
2156	14576 3	Bratislava - Petržalka	4			265	422	581	548	551
2157	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2			271	428	586	553	556
2156	14516 9	Bratislava predmestie	8			251	408	567	534	537
2156	13606 9	Bratislava Rača				247	404	565	533	536
2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8			259	416	575	542	545
2156	13216 7	Bratislava Vajnory				252	409	561	528	531
2156	14506 0	Bratislava východ	3,8			249	406	564	531	534
2156	14833 8	Breznička				233	287	345	288	291
2156	14353 7	Brezno				190	234	298	267	270
2156	14286 9	Brezová pod Bradlom				256	413	574	542	545
2156	16810 4	Budkovce				367	157	99	22	92
2156	17205 6	Bystričany				164	279	440	409	412
2156	17365 8	Bytča				68	225	386	355	358
2156	17535 6	Bytčica	8			57	214	375	344	347
2156	13666 3	Cífer				217	374	535	503	506
2156	15366 8	Čab-Sila	8			216	335	487	454	457
2156	18115 6	Čadca				21	238	399	368	371
2156	896	Čadca št.hr.	1,2			28	245	406	375	378
2156	14446 9	Čachtice				160	317	478	447	450
2156	15330 4	Čaňa	4			306	108	166	109	112
2156	881	Čaňa št.hr.	1,2			316	118	176	119	122

										CZ (54)									
								AT (81)		CZ (54)									
								Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica		CZ (54)									
♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do								Devińska Nová Ves št.hr. Marchegg Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee	Kút št.hr. Lanžhot	Holč nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovce št.hr. Vielká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásksy Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova			
2156 16326 1	Čata				170	170	209	224	208	205	240	241							
2156 15200 9	Čečejovce	8			431	431	447	462	417	352	333	305							
2156 14543 3	Červená Skala				331	331	347	362	331	266	247	219							
2156 13860 2	Čierna nad Tisou	3,4			552	552	568	583	486	421	402	374							
2156 00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10			556	556	572	587	490	425	406	378							
2156 950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2			556	556	572	587	490	425	406	378							
2156 15900 4	Čierne nad Topľou				492	492	507	522	424	359	340	312							
2156 13136 7	Devínska Nová Ves				42	42	58	73	157	158	193	253							
2156 616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5			0	36	100	115	161	162	197	257							
2156 13053 4	Diviaky				222	222	234	249	199	134	115	87							
2156 17595 0	Dlhá nad Oravou				294	294	306	321	223	158	139	111							
2156 16110 9	Dlhé nad Cirochou				542	542	557	572	474	409	390	362							
2156 14773 6	Dobrá Niva				236	236	252	267	241	210	194	166							
2156 13871 9	Dobrá TKD	3,8	c		547	547	563	578	481	416	397	369							
2156 15640 6	Dobšiná				412	412	428	443	417	386	368	340							
2156 14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4			351	351	367	382	351	286	267	239							
2156 17405 2	Dolný Hričov				211	211	223	238	140	75	56	46							
2156 17425 0	Dolný Kubín				276	276	288	303	205	140	121	93							
2156 14776 9	Dolný Štál				81	81	129	144	196	197	232	292							
2156 15710 7	Drienovská Nová Ves				451	451	466	481	383	318	299	271							
2156 17015 9	Dubnica nad Váhom				154	154	166	181	83	18	43	103							
2156 14253 9	Dubová				271	271	287	302	271	206	187	159							
2156 14736 3	Dunajská Streda				70	70	118	133	185	186	221	281							
2156 13446 0	Dvory nad Žitavou				112	112	151	166	158	155	190	250							
2156 13693 7	Filákovo				293	293	309	324	298	267	249	221							
2156 884	Filákovo št.hr.	1,2	b		305	305	321	336	310	279	261	233							
2156 13326 4	Galanta				64	64	103	118	111	112	147	207							
2156 14383 4	Gašparovo				299	299	315	330	299	234	215	187							
2156 13486 6	Gbelce				136	136	175	190	182	179	214	274							
2156 14306 5	Gbely				101	101	15	14	174	175	210	270							
2156 14950 0	Gelnica				416	416	432	447	364	299	280	252							
2156 15502 8	Gemerská Hôrka	4			370	370	386	401	375	344	326	298							
2156 17315 3	Handlová				194	194	206	221	172	123	143	115							
2156 15280 1	Haniska pri Košiciach	8			446	446	462	477	402	337	318	290							
2156 13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	3,8	a		-	-	-	-	-	-	-	-							
2156 16710 6	Hatalov				526	526	542	557	460	395	376	348							
2156 14483 2	Heľpa				317	317	333	348	317	252	233	205							
2156 14156 4	Hlboké				103	103	35	50	138	139	174	234							
2156 14093 9	Hliník nad Hronom				193	193	209	224	198	195	191	163							
2156 15906 1	Hlohovec				85	85	97	112	86	87	122	182							

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)		UA (22)	
						Skalit� št.hr. Zwardo�	Playe� št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Ma�ovce SRT št.hr. U�gorod
						1,2,5 834	1,2 835	1,2,b 836	1,2,a 952
2156	16326 1	�ata			255	370	468	435	438
2156	15200 9	�e�ejovce	8		319	121	179	122	125
2156	14543 3	�erven� Skala			233	191	255	224	227
2156	13860 2	�ierna nad Tisou	3,4		388	190	167	110	4
2156	00950 6	�ierna nad Tisou reglement	10		392	194	171	114	0
2156	950	�ierna nad Tisou št.hr.	1,2		392	194	171	114	0
2156	15900 4	�ierne nad Top�ou			326	94	94	85	117
2156	13136 7	Dev�nska Nov� Ves			267	424	584	551	554
2156	616	Dev�nska Nov� Ves št. hr.	1,2,5		271	428	586	553	556
2156	13053 4	Diviaky			101	216	377	346	349
2156	17595 0	Dlh� nad Oravou			125	204	365	334	337
2156	16110 9	Dlh� nad Cirochou			376	144	68	77	127
2156	14773 6	Dob� Niva			180	295	374	341	344
2156	13871 9	Dob� TKD	3,8	c	383	185	162	105	9
2156	15640 6	Dob�in�			354	192	250	193	196
2156	14550 8	Dob�insk� L�adov� Jasky�na	4		253	171	235	204	207
2156	17405 2	Doln� Hri�ov			60	217	378	347	350
2156	17425 0	Doln� Kub�n			107	186	347	316	319
2156	14776 9	Doln� �t�l			306	447	563	530	533
2156	15710 7	Drienovsk� Nov� Ves			285	71	135	120	123
2156	17015 9	Dubnica nad V�hom			117	274	435	404	407
2156	14253 9	Dubov�			173	251	315	284	287
2156	14736 3	Dunajsk� Streda			295	452	574	541	544
2156	13446 0	Dvory nad �itavou			264	382	498	465	468
2156	13693 7	Fil�akovo			235	259	317	260	263
2156	884	Fil�akovo št.hr.	1,2	b	247	271	329	272	275
2156	13326 4	Galanta			221	378	522	489	492
2156	14383 4	Ga�parovo			201	223	287	256	259
2156	13486 6	Gbelce			288	404	502	469	472
2156	14306 5	Gbely			284	441	602	570	573
2156	14950 0	Gelnica			266	106	170	139	142
2156	15502 8	Gemersk� H�rka	4		312	182	240	183	186
2156	17315 3	Handlov�			129	244	405	374	377
2156	15280 1	Haniska pri Ko�iciach	8		304	106	164	107	110
2156	13020 3	Haniska pri Ko�iciach SRT	3,8	a	—	—	—	87	—
2156	16710 6	Hatalov			362	152	94	27	87
2156	14483 2	He�pa			219	205	269	238	241
2156	14156 4	Hlbok�			248	405	566	534	537
2156	14093 9	Hlin�k nad Hronom			177	292	393	360	363
2156	15906 1	Hlohovec			196	353	505	472	475

		HU (55)												
♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajaujnély Čaňa št.hr. Hradná Námestie Lenártovce št.hr. Bánréve	Fil'ákovo št.hr. Somoskóújfalu Lučenec št.hr. Ipolytarnóc Štúrovo št.hr. Szob	Komárnō št.hr. Komárom Rusovce št.hr. Rajka				
2156	16326 1	Čata					402	352	225	187	172	34	97	180
2156	15200 9	Čečejovce	8				89	39	90	150	165	347	370	441
2156	14543 3	Červená Skala					191	151	224	186	171	247	270	341
2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4				34	118	211	271	286	468	491	562
2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10				38	122	215	275	290	472	495	566
2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2				38	122	215	275	290	472	495	566
2156	15900 4	Čierne nad Topľou					81	88	181	241	256	408	431	502
2156	13136 7	Devínska Nová Ves					518	468	341	303	288	162	117	45
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5				520	470	343	305	290	164	127	55
2156	13053 4	Diviaky					313	273	184	146	131	188	193	231
2156	17595 0	Dlhá nad Oravou					301	261	266	228	213	270	275	303
2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou					91	132	225	285	300	458	481	552
2156	14773 6	Dobrá Niva					308	258	131	93	78	128	175	246
2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8	c			29	113	206	266	281	463	486	557
2156	15640 6	Dobšiná					160	110	71	131	146	328	351	422
2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4				171	131	224	206	191	267	290	361
2156	17405 2	Dolný Hričov					314	274	243	205	190	247	231	220
2156	17425 0	Dolný Kubín					283	243	248	210	195	252	257	285
2156	14776 9	Dolný Štál					497	447	320	282	267	129	46	80
2156	15710 7	Drienovská Nová Ves					87	47	140	200	215	367	390	461
2156	17015 9	Dubnica nad Váhom					371	331	300	262	247	199	174	163
2156	14253 9	Dubová					251	211	164	126	111	187	210	281
2156	14736 3	Dunajská Streda					508	458	331	293	278	140	57	69
2156	13446 0	Dvory nad Žitavou					432	382	255	217	202	52	39	122
2156	13693 7	Fil'akovo					227	177	50	12	27	209	232	303
2156	884	Fil'akovo št.hr.	1,2	b			239	189	62	0	39	221	244	315
2156	13326 4	Galanta					456	406	279	241	226	100	75	74
2156	14383 4	Gašparovo					223	183	192	154	139	215	238	309
2156	13486 6	Gbelce					436	386	259	221	206	28	63	146
2156	14306 5	Gbely					537	487	360	322	307	204	176	104
2156	14950 0	Gelnica					106	66	159	219	234	332	355	426
2156	15502 8	Gemerská Hôrka	4				150	100	29	89	104	286	309	380
2156	17315 3	Handlová					341	301	194	156	141	190	165	203
2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	8				74	24	105	165	180	362	385	456
2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	3,8	a			—	—	—	—	—	—	—	—
2156	16710 6	Hatalov					51	92	185	245	260	442	465	536
2156	14483 2	Heľpa					205	165	210	172	157	233	256	327
2156	14156 4	Hlboké					501	451	324	286	271	168	143	112
2156	14093 9	Hliník nad Hronom					327	277	150	112	97	112	132	203
2156	15906 1	Hlohovec					439	389	262	224	209	124	99	94

										CZ (54)											
										CZ (54)											
								Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Přiradená stanice		Devińska Nová Ves št.hr. Marchegg Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee		Kút št.hr. Lanžhot Holč nad Moravou št.hr. Hodonín		Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou		Honé Srnie št.hr. Vlášsky Prúsmoky		Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč		Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujici ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do																			
2156 14620 9	Hnilec							■ Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Přiradená stanice	1,2,5	1,2	370	370	386	401	370	305	286	258			
2156 15223 1	Hnúšťa								616	617	357	357	373	388	362	331	313	285			
2156 14326 3	Holíc nad Moravou									112	112	26	3	185	186	221	281				
2156 891	Holíc nad Moravou št.hr.	1,2	b							115	115	29	0	188	189	224	284				
2156 14683 7	Hontianske Nemce									232	232	271	286	270	242	226	198				
2156 14643 1	Hontianske Tesáre									222	222	261	276	260	252	236	208				
2156 13093 0	Horná Stubňa									212	212	224	239	190	141	125	97				
2156 14466 7	Horné Srnie									157	157	169	184	86	5	56	116				
2156 894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b							162	162	174	189	91	0	61	121				
2156 14343 8	Hronec									283	283	299	314	283	218	199	171				
2156 13183 9	Hronská Dúbrava									213	213	229	244	218	187	171	143				
2156 14013 7	Hronský Beňadik									163	163	179	194	168	165	200	193				
2156 15470 8	Hucín									385	385	401	416	390	359	341	313				
2156 15616 6	Hul									113	113	152	167	151	148	183	243				
2156 16040 8	Humenné									530	530	545	560	462	397	378	350				
2156 15826 1	Hurbanovo									120	120	159	174	166	163	198	258				
2156 15836 0	Chotín									128	128	167	182	174	171	206	266				
2156 17295 7	Chrenovec									184	184	196	211	162	113	148	125				
2156 15196 9	Chynorany									141	141	153	168	119	70	105	165				
2156 17025 8	Ilava									161	161	173	188	90	25	36	96				
2156 16396 4	Ipeľský Sokolec	4								187	187	226	241	225	222	257	243				
2156 15276 9	Ivanka pri Nitre									122	122	134	149	123	120	155	215				
2156 14166 3	Jablonica									99	99	39	54	134	135	170	230				
2156 14026 9	Jablonové									64	64	54	69	179	180	215	275				
2156 15670 3	Jasov									436	436	452	467	432	367	348	320				
2156 16076 2	Jelenec									128	128	140	155	129	126	161	221				
2156 15440 1	Jelšava									394	394	410	425	399	368	350	322				
2156 13803 2	Jesenské									322	322	338	353	327	296	278	250				
2156 14813 0	Kalinovo									287	287	303	318	292	261	243	215				
2156 15696 8	Kalná nad Hronom									140	140	179	194	178	175	210	216				
2156 16080 4	Kamenica nad Cirochou									537	537	552	567	469	404	385	357				
2156 16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4								157	157	196	211	203	200	235	254				
2156 15800 6	Kapušany pri Prešove									470	470	485	500	402	337	318	290				
2156 14883 3	Katarínska Huta	4								301	301	317	332	306	275	257	229				
2156 14230 7	Kežmarok									375	375	387	402	304	239	220	192				
2156 14943 5	Kokava nad Rimavicou									314	314	330	345	319	288	270	242				
2156 14906 2	Komárno									123	123	171	186	181	178	213	273				
2156 888	Komárno št.hr.	1,2								127	127	175	190	185	182	217	277				
2156 15416 1	Koniarovce									115	115	127	142	116	96	131	191				
2156 17755 0	Konská pri Rajci									236	236	248	263	165	100	81	53				

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ZDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Playeč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierne nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
2156	14620 9	Hnilec				272	152	216	185	188
2156	15223 1	Hnúšta				299	265	323	266	269
2156	14326 3	Holíč nad Moravou				295	452	613	581	584
2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2	b		298	455	616	584	587
2156	14683 7	Hontianske Nemce				212	327	406	373	376
2156	14643 1	Hontianske Tesáre				222	337	416	383	386
2156	13093 0	Horná Stubňa				111	226	387	356	359
2156	14466 7	Horné Srnie				130	287	448	417	420
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b		135	292	453	422	425
2156	14343 8	Hronec				185	247	311	280	283
2156	13183 9	Hronská Dúbrava				157	272	373	340	343
2156	14013 7	Hronský Beňadik				207	322	423	390	393
2156	15470 8	Hucín				327	191	249	192	195
2156	15616 6	Hul				257	372	473	440	443
2156	16040 8	Humenné				364	132	56	65	115
2156	15826 1	Hurbanovo				272	390	506	473	476
2156	15836 0	Chotín				280	398	514	481	484
2156	17295 7	Chrenovec				139	254	415	384	387
2156	15196 9	Chynorany				179	297	458	427	430
2156	17025 8	Ilava				110	267	428	397	400
2156	16396 4	Ipeľský Sokolec	4			257	372	451	418	421
2156	15276 9	Ivanka pri Nitre				229	347	496	463	466
2156	14166 3	Jablonica				244	401	562	530	533
2156	14026 9	Jablonové				289	446	606	573	576
2156	15670 3	Jasov				334	136	194	137	140
2156	16076 2	Jelenec				235	353	462	429	432
2156	15440 1	Jelšava				336	200	258	201	204
2156	13803 2	Jesenské				264	230	288	231	234
2156	14813 0	Kalinovo				229	283	341	284	287
2156	15696 8	Kalná nad Hronom				230	345	446	413	416
2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou				371	139	63	72	122
2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4			268	383	481	448	451
2156	15800 6	Kapušany pri Prešove				304	72	116	107	139
2156	14883 3	Katarínska Huta	4			243	297	355	298	301
2156	14230 7	Kežmarok				206	53	227	211	214
2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou				256	310	368	311	314
2156	14906 2	Komárno				287	405	521	488	491
2156	888	Komárno št.hr.	1,2			291	409	525	492	495
2156	15416 1	Koniarovce				205	323	484	453	456
2156	17755 0	Konská pri Rajci				67	224	385	354	357

										HU (55)									
Bedienendes EVU				de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica											
♦	EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu																	
2156	14620 9	Hnilec						152	112	205	225	210	286	309	380				
2156	15223 1	Hnúšťa						233	183	56	76	91	273	296	367				
2156	14326 3	Holíč nad Moravou						548	498	371	333	318	215	187	115				
	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2	b				551	501	374	336	321	218	190	118				
2156	14683 7	Hontianske Nemce						340	290	163	125	110	96	159	242				
2156	14643 1	Hontianske Tesáre						350	300	173	135	120	86	149	232				
2156	13093 0	Horná Stubňa						323	283	176	138	123	178	183	221				
2156	14466 7	Horné Srnie						384	344	312	274	259	202	177	166				
	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b				389	349	317	279	264	207	182	171				
2156	14343 8	Hronec						247	207	176	138	123	199	222	293				
2156	13183 9	Hronská Dúbrava						307	257	130	92	77	132	152	223				
2156	14013 7	Hronský Beňadik						357	307	180	142	127	82	102	173				
2156	15470 8	Hucín						159	109	44	104	119	301	324	395				
2156	15616 6	Hul						407	357	230	192	177	77	52	123				
2156	16040 8	Humenné						79	120	213	273	288	446	469	540				
2156	15826 1	Hurbanovo						440	390	263	225	210	72	19	130				
2156	15836 0	Chotín						448	398	271	233	218	80	11	129				
2156	17295 7	Chrenovec						351	311	204	166	151	180	155	193				
2156	15196 9	Chynorany						394	354	247	209	194	137	112	150				
2156	17025 8	Ilava						364	324	293	255	240	206	181	170				
2156	16396 4	Ipeľský Sokolec	4					385	335	208	170	155	51	114	197				
2156	15276 9	Ivanka pri Nitre						430	380	253	215	200	87	62	131				
2156	14166 3	Jablonica						497	447	320	282	267	164	139	108				
2156	14026 9	Jablonové						540	490	363	325	310	184	139	67				
2156	15670 3	Jasov						104	54	95	155	170	352	375	446				
2156	16076 2	Jelenec						396	346	219	181	166	113	96	137				
2156	15440 1	Jelšava						168	118	53	113	128	310	333	404				
2156	13803 2	Jesenské						198	148	21	41	56	238	261	332				
2156	14813 0	Kalinovo						251	201	74	36	21	203	226	297				
2156	15696 8	Kalná nad Hronom						380	330	203	165	150	73	79	150				
2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou						86	127	220	280	295	453	476	547				
2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4					415	365	238	200	185	21	84	167				
2156	15800 6	Kapušany pri Prešove						103	66	159	219	234	386	409	480				
2156	14883 3	Katarínska Huta	4					265	215	88	50	35	217	240	311				
2156	14230 7	Kežmarok						178	138	231	291	294	351	356	384				
2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou						278	228	101	63	48	230	253	324				
2156	14906 2	Komárno						455	405	278	240	225	87	4	122				
2156	888	Komárno št.hr.	1,2					459	409	282	244	229	91	0	126				
2156	15416 1	Koniarovce						420	376	249	211	196	111	86	124				
2156	17755 0	Konská pri Rajci						321	281	250	212	197	254	256	245				

								AT (81)		CZ (54)							
								Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Přiradená stanice	Kúty št.hr. Marchegg Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee	Kúty št.hr. Lanžhot Holč nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Sŕnie št.hr. Vlásksy Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova			
♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do														
2156	13353 8	Kostiviarska			250	250	266	281	240	175	156	128					
2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom			450	450	465	480	382	317	298	270					
2156	13600 2	Košice			457	457	473	488	391	326	307	279					
2156	16150 5	Koškovce			546	546	561	576	478	413	394	366					
2156	15756 0	Kozárovce			159	159	175	190	164	161	196	197					
2156	13161 5	Kráľova Lehota			319	319	331	346	248	183	164	136					
2156	17475 5	Kraľovany			259	259	271	286	188	123	104	76					
2156	13660 6	Krásna nad Hornádom			464	464	480	495	398	333	314	286					
2156	18215 4	Krásno nad Kysucou			239	239	251	266	168	103	84	18					
2156	13123 5	Kremnica			232	232	244	259	210	161	145	117					
2156	13133 4	Kremnické Bane			222	222	234	249	200	151	135	107					
2156	13523 6	Kriváň			250	250	266	281	255	224	206	178					
2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom			71	71	83	98	105	106	141	201					
2156	13460 1	Krompachy			417	417	429	444	346	281	262	234					
2156	14713 2	Krupina			242	242	274	289	263	232	216	188					
2156	14056 6	Kuchyňa	4		72	72	62	77	187	188	223	283					
2156	155606	Kunova Teplica			380	380	396	411	385	354	336	308					
2156	13016 1	Kúty			93	93	7	22	166	167	202	262					
2156	890	Kúty št.hr.	1,2		100	100	0	29	173	174	209	269					
2156	14666 2	Kvetoslavov	4		50	50	98	113	165	166	201	261					
2156	13560 8	Kysak			443	443	458	473	375	310	291	263					
2156	18245 1	Kysucké Nové mesto			230	230	242	257	159	94	75	27					
2156	17045 6	Ladce			166	166	178	193	95	30	31	91					
2156	17145 4	Leďnické Rovne			170	170	182	197	99	26	69	129					
2156	14706 6	Lehnice			58	58	106	121	173	174	209	269					
2156	13873 5	Lenartovce			342	342	358	373	347	316	298	270					
2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2		343	343	359	374	348	317	299	271					
2156	13716 6	Leopoldov			80	80	92	107	81	82	117	177					
2156	15716 4	Levice			147	147	186	201	176	173	208	209					
2156	14500 3	Levoča			400	400	412	427	329	264	245	217					
2156	17505 9	Lietavská Lúčka			227	227	239	254	156	91	72	44					
2156	16410 3	Lipany			444	444	456	471	373	308	289	261					
2156	15110 0	Lipovník			393	393	409	424	398	367	349	321					
2156	13081 5	Liptovská Teplá			285	285	297	312	214	149	130	102					
2156	13141 7	Liptovský Hrádok			314	314	326	341	243	178	159	131					
2156	13101 1	Liptovský Mikuláš			303	303	315	330	232	167	148	120					
2156	13071 6	Lisková	8		281	281	293	308	210	145	126	98					
2156	15676 0	Lok			136	136	175	190	174	171	206	220					
2156	13553 3	Lovinobaňa			264	264	280	295	269	238	220	192					
2156	13126 8	Lozorno	4		60	60	50	65	175	176	211	271					

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadná stanica	PL (51)		UA (22)		
						Skalit� št.hr. Zwardo�	Playe� št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Ma�ovce �RT št.hr. U�gorod	
						1,2,5 834	1,2 835	1,2,b 836	1,2,a 952	
2156	13353 8	Kostiviarska				142	257	346	315	318
2156	13580 6	Kosto�any nad Horn�dom				284	86	150	105	108
2156	13600 2	Ko�ice				293	95	153	96	99
2156	16150 5	Ko�kovce				380	148	40	81	131
2156	15756 0	Koz�rovce				211	326	427	394	397
2156	13161 5	Kr�lova Lehota				150	109	270	239	242
2156	17475 5	Kra�vany				90	169	330	299	302
2156	13660 6	Kr�sna nad Horn�dom				300	102	146	89	92
2156	18215 4	Kr�sno nad Kysucou				32	227	388	357	360
2156	13123 5	Kremnica				131	246	399	366	369
2156	13133 4	Kremnick� Bane				121	236	397	366	369
2156	13523 6	Kriv�n				192	302	360	303	306
2156	15026 8	Kri�ovany nad Dudv�hom				215	372	533	501	504
2156	13460 1	Krompachy				248	108	172	141	144
2156	14713 2	Krupina				202	317	396	363	366
2156	14056 6	Kuchy�na	4			297	454	614	581	584
2156	155606	Kunova Teplica				322	186	244	187	190
2156	13016 1	K�ty				276	433	594	562	565
2156	890	K�ty �T.hr.	1,2			283	440	601	569	572
2156	14666 2	Kvetoslavov	4			275	432	591	558	561
2156	13560 8	Kysak				277	79	143	112	115
2156	18245 1	Kysuck� Nov� mesto				41	218	379	348	351
2156	17045 6	Ladce				105	262	423	392	395
2156	17145 4	Lednick� Rovne				143	300	461	430	433
2156	14706 6	Lehnice				283	440	586	553	556
2156	13873 5	Lenartovce				284	210	268	211	214
2156	883	Lenartovce �T.hr.	1,2			285	211	269	212	215
2156	13716 6	Leopoldov				191	348	509	477	480
2156	15716 4	Levice				223	338	439	406	409
2156	14500 3	Levo�a				231	106	215	184	187
2156	17505 9	Lietavsk� L��ka				58	215	376	345	348
2156	16410 3	Lipany				275	30	158	149	164
2156	15110 0	Lipovn�k				335	159	217	160	163
2156	13081 5	Liptovsk� Tepl�				116	143	304	273	276
2156	13141 7	Liptovsk� H�radok				145	114	275	244	247
2156	13101 1	Liptovsk� Mikul��				134	125	286	255	258
2156	13071 6	Liskov�	8			112	147	308	277	280
2156	15676 0	Lok				234	349	450	417	420
2156	13553 3	Lovinoba��a				206	288	346	289	292
2156	13126 8	Lozorno	4			285	442	602	569	572

		HU (55)												
♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajaujnély Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Fil'ákovo št.hr. Somoskóúffalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárnó št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
2156	13353 8	Kostiviarska					282	242	143	105	90	166	189	260
2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom					72	32	125	185	200	366	389	460
2156	13600 2	Košice					63	23	116	176	191	373	396	467
2156	16150 5	Koškovce					95	136	229	289	304	462	485	556
2156	15756 0	Kozárovce					361	311	184	146	131	78	98	169
2156	13161 5	Kráľova Lehota					206	166	259	253	238	295	300	328
2156	17475 5	Kraľovany					266	226	231	193	178	235	240	268
2156	13660 6	Krásna nad Hornádom					56	30	123	183	198	380	403	474
2156	18215 4	Krásno nad Kysucou					324	284	253	215	200	257	259	248
2156	13123 5	Kremnica					333	283	156	118	103	158	178	241
2156	13133 4	Kremnické Bane					333	293	166	128	113	168	188	231
2156	13523 6	Kriváň					270	220	93	55	40	166	189	260
2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom					468	418	291	253	238	120	95	80
2156	13460 1	Krompachy					108	68	161	221	236	350	373	426
2156	14713 2	Krupina					330	280	153	115	100	106	169	252
2156	14056 6	Kuchyňa	4				548	498	371	333	318	192	147	75
2156	155606	Kunova Teplica					154	104	39	99	114	296	319	390
2156	13016 1	Kúty					529	479	352	314	299	196	168	96
2156	890	Kúty št.hr.	1,2				536	486	359	321	306	203	175	103
2156	14666 2	Kvetoslavov	4				525	475	348	310	295	160	77	49
2156	13560 8	Kysak					79	39	132	192	207	359	382	453
2156	18245 1	Kysucké Nové mesto					315	275	244	206	191	248	250	239
2156	17045 6	Ladce					359	319	288	250	235	211	186	175
2156	17145 4	Leďnické Rovne					397	357	325	287	272	215	190	179
2156	14706 6	Lehnice					520	470	343	305	290	152	69	57
2156	13873 5	Lenartovce					178	128	1	61	76	258	281	352
2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2				179	129	0	62	77	259	282	353
2156	13716 6	Leopoldov					444	394	267	229	214	129	104	89
2156	15716 4	Levice					373	323	196	158	143	66	86	157
2156	14500 3	Levoča					151	111	204	264	279	376	381	409
2156	17505 9	Lietavská Lúčka					312	272	241	203	188	245	247	236
2156	16410 3	Lipany					128	88	181	241	256	408	425	453
2156	15110 0	Lipovník					127	77	52	112	127	309	332	403
2156	13081 5	Liptovská Teplá					240	200	257	219	204	261	266	294
2156	13141 7	Liptovský Hrádok					211	171	264	248	233	290	295	323
2156	13101 1	Liptovský Mikuláš					222	182	275	237	222	279	284	312
2156	13071 6	Lisková	8				244	204	253	215	200	257	262	290
2156	15676 0	Lok					384	334	207	169	154	77	75	146
2156	13553 3	Lovinobaňa					256	206	79	41	26	180	203	274
2156	13126 8	Lozorno	4				536	486	359	321	306	180	135	63

Bedienendes EVU		EF desservant		Serving RU		Obsluhujici ŽDP		Numéro de code		Kode- nummer		Code number		Číslo kódu	
de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do															
♦															
2156	15430 2	Lubeník													
2156	13011 2	Lúbochňa													
2156	13613 5	Lučenec													
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5					290	290	306	321	295	264	246	218
2156	15456 7	Ludanice						124	124	136	151	125	87	122	182
2156	17545 5	Lúky pod Makytou						189	189	201	216	118	53	8	94
2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2					197	197	209	224	126	61	0	102
2156	15336 1	Lužianky						108	108	120	135	109	106	141	201
♦	2156	15333 8	Lužianky TIP		4,b			111	111	123	138	112	109	144	204
2156	18275 8	Makov						276	276	288	303	205	140	121	33
2156	13530 1	Malá Lodina						433	433	448	463	365	300	281	253
2156	16156 2	Malá Maňa	8					115	115	154	169	153	150	185	245
2156	13086 4	Malacky						67	67	33	48	182	183	218	278
2156	15103 5	Malé Straciny	4					315	315	331	346	320	289	271	243
2156	16146 3	Maňa						117	117	156	171	155	152	187	247
2156	13490 8	Margecany						424	424	439	454	356	291	272	244
2156	13390 0	Markušovce						396	396	408	423	325	260	241	213
2156	13013 8	Martin						244	244	256	271	177	112	93	65
2156	14200 0	Matejovce pri Poprade						365	365	377	392	294	229	210	182
2156	16870 8	Maťovce	4,8					551	551	567	582	485	420	401	373
2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10					553	553	569	584	487	422	403	375
2156	952	Mat'ovce ŠRT št.hr.	1,2	a				553	553	569	584	487	422	403	375
2156	15700 8	Medzev						441	441	457	472	437	372	353	325
2156	14223 2	Medzibrod						263	263	279	294	263	198	179	151
2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8					282	282	294	309	211	146	127	99
2156	16220 6	Medzilaborce						571	571	586	601	503	438	419	391
2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2	b				586	586	601	616	518	453	434	406
2156	13750 5	Michaľany						505	505	521	536	439	374	355	327
2156	16730 4	Michalovce						530	530	546	561	464	399	380	352
2156	14570 6	Mlynky						361	361	377	392	361	296	277	249
2156	15106 8	Mníchova Lehota	8					157	157	169	184	86	37	72	132
2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom						401	401	417	432	379	314	295	267
2156	15170 4	Moldava nad Bodvou						426	426	442	457	422	357	338	310
2156	15380 9	Muráň						414	414	430	445	419	388	370	342
2156	14376 8	Myjava						152	152	164	179	9	82	117	177
2156	14830 4	Nálepkovo						384	384	400	415	384	319	300	272
2156	18276 6	Nemčanka	8					68	68	70	85	103	104	139	199
2156	14476 6	Nemšová						153	153	165	180	82	9	52	112
2156	15306 4	Nitra						115	115	127	142	116	113	148	208
2156	17275 9	Nitrianske Pravno						186	186	198	213	164	115	150	145

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujici ZDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadajúca stanica	PL (51)		UA (22)		
						Skalit� št.hr. Zwardo�	Playe� št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Ma�ovce �RT �t.hr. U�gorod	
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	
	2156 15430 2	Luben�k				340	204	262	205	208
	2156 13011 2	L�boch�n�				95	164	325	294	297
	2156 13613 5	Lu�enec				220	274	332	275	278
	2156 885	Lu�enec �t. hr.	1,2,5			232	286	344	287	290
	2156 15456 7	Ludanice				196	314	475	444	447
	2156 17545 5	L�ky pod Makytou				108	265	426	395	398
	2156 895	L�ky pod Makytou �t.hr.	1,2			116	273	434	403	406
	2156 15336 1	Lu�ianky				215	333	482	449	452
◆	2156 15333 8	Lu�ianky TIP	4,b			218	336	485	452	455
	2156 18275 8	Makov				47	264	425	394	397
	2156 13530 1	Mal� Lodina				267	89	153	122	125
	2156 16156 2	Mal� Ma�na	8			259	377	479	446	449
	2156 13086 4	Malacky				292	449	609	576	579
	2156 15103 5	Mal� Straciny	4			257	311	369	312	315
	2156 16146 3	Ma�na				261	376	477	444	447
	2156 13490 8	Margecany				258	98	162	131	134
	2156 13390 0	Marku�ovce				227	102	193	162	165
	2156 13013 8	Martin				79	194	355	324	327
	2156 14200 0	Matejovce pri Poprade				196	63	232	201	204
	2156 16870 8	Ma�ovce	4,8			387	177	119	2	112
	2156 00952 2	Ma�ovce reglement �RT	10			389	179	121	0	114
	2156 952	Ma�ovce �RT �t.hr.	1,2 a			389	179	121	0	114
	2156 15700 8	Medzev				339	141	199	142	145
	2156 14223 2	Medzibrod				165	259	323	292	295
	2156 17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8			113	192	353	322	325
	2156 16220 6	Medzilaborce				405	173	15	106	156
	2156 836	Medzilaborce �t.hr.	1,2 b			420	188	0	121	171
	2156 13750 5	Micha�any				341	143	120	63	51
	2156 16730 4	Michalovce				366	138	80	41	91
	2156 14570 6	Mlynky				263	161	225	194	197
	2156 15106 8	Mn�chova Lehota	8			146	303	464	433	436
	2156 14880 9	Mn�sek nad Hnilcom				281	121	185	154	157
	2156 15170 4	Moldava nad Bodvou				324	126	184	127	130
	2156 15380 9	Mur�n				356	220	278	221	224
	2156 14376 8	Myjava				191	348	509	478	481
	2156 14830 4	N�lepkovo				286	138	202	171	174
	2156 18276 6	Nem�anka	8			213	370	531	499	502
	2156 14476 6	Nem�ov�				126	283	444	413	416
	2156 15306 4	Nitra				222	340	489	456	459
	2156 17275 9	Nitrianske Pravno				159	274	435	404	407

		HU (55)												
Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do												
♦	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	■ Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica												
		Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajajnely Čaňa št.hr. Hidasnémeti Lenártovce št.hr. Bánréve Fil'ákovo št.hr. Somoskóújfalu Lučenec št.hr. Ipolytarnóc Štúrovo št.hr. Szob Komárnó št.hr. Komárom Rusovce št.hr. Rajka												
2156	15430 2	Lubeník			172	122	57	117	132	314	337	408		
2156	13011 2	Ľubochňa			261	221	236	198	183	240	245	273		
2156	13613 5	Lučenec			242	192	65	27	12	194	217	288		
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5		254	204	77	39	0	206	229	300		
2156	15456 7	Ludanice			411	371	258	220	205	120	95	133		
2156	17545 5	Lúky pod Makytou			362	322	291	253	238	234	209	198		
2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2		370	330	299	261	246	242	217	206		
2156	15336 1	Lužianky			416	366	239	201	186	101	76	117		
♦	2156	15333 8	Lužianky TIP	4,b	419	369	242	204	189	104	79	120		
2156	18275 8	Makov			361	321	290	252	237	294	296	285		
2156	13530 1	Malá Lodina			89	49	142	202	217	349	372	443		
2156	16156 2	Malá Maňa	8		413	363	236	198	183	79	54	125		
2156	13086 4	Malacky			543	493	366	328	313	187	142	70		
2156	15103 5	Malé Straciny	4		279	229	102	64	49	231	254	325		
2156	16146 3	Maňa			411	361	234	196	181	81	56	127		
2156	13490 8	Margecany			98	58	151	211	226	340	363	434		
2156	13390 0	Markušovce			129	89	182	242	257	371	377	405		
2156	13013 8	Martin			291	251	206	168	153	210	215	253		
2156	14200 0	Matejovce pri Poprade			168	128	221	281	284	341	346	374		
2156	16870 8	Maťovce	4,8		76	117	210	270	285	467	490	561		
2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10		78	119	212	272	287	469	492	563		
2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2 a		78	119	212	272	287	469	492	563		
2156	15700 8	Medzev			109	59	100	160	175	357	380	451		
2156	14223 2	Medzibrod			259	219	156	118	103	179	202	273		
2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8		289	249	254	216	201	258	263	291		
2156	16220 6	Medzilaborce			120	161	254	314	329	487	510	581		
2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2 b		135	176	269	329	344	502	525	596		
2156	13750 5	Michal'any			15	71	164	224	239	421	444	515		
2156	16730 4	Michalovce			55	96	189	249	264	446	469	540		
2156	14570 6	Mlynky			161	121	214	216	201	277	300	371		
2156	15106 8	Mníchova Lehota	8		400	360	280	242	227	170	145	166		
2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom			121	81	174	234	241	317	340	411		
2156	15170 4	Moldava nad Bodvou			94	44	85	145	160	342	365	436		
2156	15380 9	Muráň			188	138	73	133	148	330	353	424		
2156	14376 8	Myjava			445	405	339	301	286	201	176	161		
2156	14830 4	Nálepkovo			138	98	191	239	224	300	323	394		
2156	18276 6	Nemčanka	8		466	416	289	251	236	133	108	77		
2156	14476 6	Nemšová			380	340	308	270	255	198	173	162		
2156	15306 4	Nitra			423	373	246	208	193	94	69	124		
2156	17275 9	Nitrianske Pravno			371	331	224	186	171	182	157	195		

Bedienendes EVU ♦ EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		■ Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)								
							Devínska Nová Ves št.hr. Marchegg	Bratislava - Petržalka št.hr. Kittsee	Kút št.hr. Lanžhot	Holč nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovce št.hr. Veľká nad Váhom	Horné Sŕnie št.hr. Vŕšky Prúsmoky	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova			
2156	15600 0	Nižná Slaná	8			403	403	419	434	408	377	359	331				
2156	15990 5	Nižný Hrabovec				513	513	528	543	445	380	361	333				
2156	14033 5	Nová Baňa				174	174	190	205	179	176	210	182				
2156	17235 3	Nováky				166	166	178	193	144	95	130	143				
2156	14656 3	Nové Košariská				42	42	90	105	157	158	193	253				
2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom				116	116	128	143	45	46	81	141				
2156	15386 6	Nové Sady				108	108	120	135	109	110	145	205				
2156	13436 1	Nové Zámky				106	106	145	160	152	149	184	244				
2156	15520 0	Ochtiná				390	390	406	421	395	364	346	318				
2156	17585 1	Oravský Podzámok				286	286	298	313	215	150	131	103				
2156	14726 4	Orechová Potôň				64	64	112	127	179	180	215	275				
2156	15586 1	Oslany	8			156	156	168	183	134	85	120	153				
2156	13416 3	Palárikovo				96	96	135	150	143	144	179	239				
2156	16790 8	Parchovany				523	523	538	553	455	390	371	343				
2156	17635 4	Párnica				267	267	279	294	196	131	112	84				
2156	13626 7	Pezinok				36	36	90	105	125	126	161	221				
2156	13746 3	Piešťany				98	98	110	125	63	64	99	159				
2156	14076 4	Plavecké Podhradie				85	85	75	90	200	201	236	296				
2156	14390 9	Plaveč				421	421	433	448	350	285	266	238				
2156	835	Plaveč št.hr.	1,2			428	428	440	455	357	292	273	245				
2156	14370 1	Plavnica				414	414	426	441	343	278	259	231				
2156	15010 2	Plešivec				373	373	389	404	378	347	329	301				
2156	15680 2	Počkaj				439	439	455	470	435	370	351	323				
2156	17665 1	Podbiel				301	301	313	328	230	165	146	118				
2156	14293 5	Podbrezová				279	279	295	310	279	214	195	167				
2156	15626 5	Podhájska	4			119	119	158	173	157	154	189	237				
2156	14320 6	Podolíneč				392	392	404	419	321	256	237	209				
2156	14626 6	Podunajské Biskupice				36	36	84	99	151	152	187	247				
2156	16316 2	Pohronský Ruskov				172	172	211	226	206	203	238	239				
2156	14433 7	Polomka				309	309	325	340	309	244	225	197				
2156	14893 2	Poltár				297	297	313	328	302	271	253	225				
2156	13250 6	Poprad - Tatry				361	361	373	388	290	225	206	178				
2156	17515 8	Porúbka	8			230	230	242	257	159	94	75	47				
2156	17695 8	Považská Bystrica				188	188	200	215	117	52	33	69				
2156	14930 2	Prakovce				408	408	424	439	372	307	288	260				
2156	15750 3	Prešov				460	460	475	490	392	327	308	280				
2156	13850 3	Pribeník				545	545	561	576	479	414	395	367				
2156	13456 9	Pribeta				118	118	157	172	164	161	196	256				
2156	13033 6	Príbovce - Rakovo				236	236	248	263	185	120	101	73				
2156	17255 1	Prievidza				175	175	187	202	153	104	139	134				

♦	Bedienendes EV/LU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadajúca stanica	PL (51)		UA (22)		
						Skalitné št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	
						834	835	836	952	950
2156	15600 0	Nižná Slaná	8			345	183	241	184	187
2156	15990 5	Nižný Hrabovec				347	115	73	64	110
2156	14033 5	Nová Baňa				196	311	412	379	382
2156	17235 3	Nováky				157	272	433	402	405
2156	14656 3	Nové Košariská				267	424	583	550	553
2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom				155	312	473	442	445
2156	15386 6	Nové Sady				219	338	490	457	460
2156	13436 1	Nové Zámky				258	376	492	459	462
2156	15520 0	Ochtiná				332	196	254	197	200
2156	17585 1	Oravský Podzámok				117	196	357	326	329
2156	14726 4	Orechová Potôň				289	446	580	547	550
2156	15586 1	Oslany	8			167	282	443	412	415
2156	13416 3	Palárikovo				253	374	490	457	460
2156	16790 8	Parchovany				357	125	97	58	86
2156	17635 4	Párnica				98	177	338	307	310
2156	13626 7	Pezinok				235	392	553	521	524
2156	13746 3	Piešťany				173	330	491	460	463
2156	14076 4	Plavecké Podhradie				310	467	627	594	597
2156	14390 9	Plaveč				252	7	181	172	187
2156	835	Plaveč št.hr.	1,2			259	0	188	179	194
2156	14370 1	Plavnica				245	14	188	179	194
2156	15010 2	Plešivec				315	179	237	180	183
2156	15680 2	Počkaj				337	139	197	140	143
2156	17665 1	Podbiel				132	211	372	341	344
2156	14293 5	Podbrezová				181	243	307	276	279
2156	15626 5	Podhájska	4			251	366	467	434	437
2156	14320 6	Podolíneč				223	36	210	201	216
2156	14626 6	Podunajské Biskupice				261	418	577	544	547
2156	16316 2	Pohronský Ruskov				253	368	469	436	439
2156	14433 7	Polomka				211	213	277	246	249
2156	14893 2	Poltár				239	293	351	294	297
2156	13250 6	Poprad - Tatry				192	67	228	197	200
2156	17515 8	Porúbka	8			61	218	379	348	351
2156	17695 8	Považská Bystrica				83	240	401	370	373
2156	14930 2	Prakovce				274	114	178	147	150
2156	15750 3	Prešov				294	62	126	117	132
2156	13850 3	Pribeník				381	183	160	103	11
2156	13456 9	Pribeta				270	388	504	471	474
2156	13033 6	Príbovce - Rakovo				87	202	363	332	335
2156	17255 1	Prievidza				148	263	424	393	396

♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP			de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do						AT (81)		CZ (54)			
									Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica					
2156	17725 3	Púchov				■	1,2,5	1,2	Kút št.hr. Marchegg	176	176	188	203	105
2156	15966 5	Radošina					616	617	Lanžhot	124	124	136	151	125
2156	13403 1	Radvaň							Holč nad Moravou št.hr. Kittsee	242	242	258	273	247
2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom							Hodonín	556	556	571	586	488
2156	17745 1	Rajec							Vrbovce št.hr.	241	241	253	268	423
									Velká nad Veličkou					404
									Horné Sŕnie št.hr.					376
2156	18205 5	Raková					254	254	Horákovy	254	266	281	183	118
2156	13663 0	Rapovce		4			285	285	Bratislava - Petržalka št.hr.	301	316	316	290	259
2156	15400 5	Revúca					405	405	Kúty št.hr. Kittsee	421	436	436	410	379
2156	15293 4	Rimavská Baňa					349	349	Bratislava - Petržalka št.hr.	365	380	380	354	323
2156	15033 4	Rimavská Sobota					333	333	Kút št.hr. Lanžhot	349	364	364	338	305
									Hodonín	333	333	349	338	307
									Vrbovce št.hr.	333	333	349	338	289
2156	15926 9	Rišňovce					94	94	Velká nad Veličkou	106	121	121	95	96
2156	14046 7	Rohožník					77	77	Horné Sŕnie št.hr.	67	82	82	192	193
2156	15060 7	Rožňava					386	386	Horákovy	421	436	436	391	360
2156	13710 9	Ruskov		4			479	479	Holč nad Moravou št.hr. Hodonín	495	510	510	413	348
2156	14586 2	Rusovce		4			51	51	Kút št.hr. Lanžhot	99	114	114	166	167
									Horákovy	99	114	114	166	167
♦ 2156	889	Rusovce št.hr.	1,2,5				55	55	Horákovy	118	121	121	170	171
2156	13041 9	Ružomberok					277	277	Horákovy	289	304	304	206	141
2156	15166 2	Rybany					149	149	Horákovy	161	176	176	111	62
2156	16380 8	Sabinov					455	455	Horákovy	467	482	482	384	319
2156	14753 8	Sása-Pliešovce					243	243	Horákovy	259	274	274	248	217
									Horákovy	259	274	274	248	217
2156	16760 1	Sečovce					519	519	Horákovy	535	550	550	453	388
2156	13276 1	Senec					41	41	Horákovy	97	112	112	134	135
2156	14136 6	Senica					108	108	Horákovy	30	45	45	143	144
2156	14986 4	Sered'					77	77	Horákovy	90	105	105	98	99
2156	14996 3	Siladice					86	86	Horákovy	99	114	114	89	90
									Horákovy	99	114	114	89	90
2156	14366 9	Skalica na Slovensku					119	119	Horákovy	33	10	10	192	193
2156	18305 3	Skalité	4				264	264	Horákovy	276	291	291	193	128
2156	834	Skalité št.hr.	1,2,5				271	271	Horákovy	283	298	298	200	135
2156	17355 9	Sklené pri Handlovej					206	206	Horákovy	218	233	233	184	135
2156	13296 9	Sládkovičovo					57	57	Horákovy	110	125	125	118	119
									Horákovy	110	125	125	118	119
2156	13720 8	Slanec					486	486	Horákovy	502	517	517	420	355
2156	15434 4	Slatina					214	214	Horákovy	253	268	268	252	249
2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8				378	378	Horákovy	394	409	409	383	352
2156	15490 6	Slavošovce					397	397	Horákovy	413	428	428	402	371
2156	13443 7	Sliač kúpele					230	230	Horákovy	246	261	261	235	195
									Horákovy	246	261	261	235	195
2156	14203 4	Slovenská Ľupča					255	255	Horákovy	271	286	286	255	190
2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto	4				519	519	Horákovy	535	550	550	453	388
2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2,5				520	520	Horákovy	536	551	551	454	389
2156	14216 6	Smolenice					85	85	Horákovy	53	68	68	120	121
2156	16300 6	Snina					553	553	Horákovy	568	583	583	485	420

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadajúca stanica	PL (51)		UA (22)		
						Skalitá št.hr. Zwardoň	Playeč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	
						1,2,5	1,2	1,2,b	1,2,a	1,2
	2156 17725 3	Púchov				95	252	413	382	385
	2156 15966 5	Radošina				235	354	506	473	476
	2156 13403 1	Radvaň				150	265	344	313	316
	2156 16190 1	Radvaň nad Laborcom				390	158	30	91	141
	2156 17745 1	Rajec				72	229	390	359	362
	2156 18205 5	Raková				25	242	403	372	375
	2156 13663 0	Rapovce	4			227	281	339	282	285
	2156 15400 5	Revúca				347	211	269	212	215
	2156 15293 4	Rimavská Baňa				291	257	315	258	261
	2156 15033 4	Rimavská Sobota				275	241	299	242	245
	2156 15926 9	Rišňovce				205	344	496	463	466
	2156 14046 7	Rohožník				302	459	619	586	589
	2156 15060 7	Rožňava				328	166	224	167	170
	2156 13710 9	Ruskov	4			315	117	131	74	77
	2156 14586 2	Rusovce	4			276	433	592	559	562
♦	2156 889	Rusovce št.hr.	1,2,5			280	437	596	563	566
	2156 13041 9	Ružomberok				108	151	312	281	284
	2156 15166 2	Rybany				171	305	466	435	438
	2156 16380 8	Sabinov				286	41	147	138	153
	2156 14753 8	Sása-Pliešovce				187	302	381	348	351
	2156 16760 1	Sečovce				355	131	103	52	80
	2156 13276 1	Senec				244	401	545	512	515
	2156 14136 6	Senica				253	410	571	539	542
	2156 14986 4	Sered'				208	365	526	494	497
	2156 14996 3	Siladice				199	356	517	485	488
	2156 14366 9	Skalica na Slovensku				302	459	620	588	591
	2156 18305 3	Skalité	4			7	252	413	382	385
	2156 834	Skalité št.hr.	1,2,5			0	259	420	389	392
	2156 17355 9	Sklené pri Handlovej				117	232	393	362	365
	2156 13296 9	Sládkovičovo				228	385	529	496	499
	2156 13720 8	Slanec				322	124	124	67	70
	2156 15434 4	Slatina				230	345	424	391	394
	2156 15040 9	Slavec jaskyňa	8			320	174	232	175	178
	2156 15490 6	Slavošovce				339	203	261	204	207
	2156 13443 7	Sliač kúpele				162	277	356	325	328
	2156 14203 4	Slovenská Ľupča				157	267	331	300	303
	2156 13790 1	Slovenské Nové Mesto	4			355	157	134	77	37
	2156 880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2,5			356	158	135	78	38
	2156 14216 6	Smolenice				230	387	548	516	519
	2156 16300 6	Snina				387	155	79	88	138

		HU (55)											
Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP		Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica											
♦	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do											
		Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajaujnej Čaňa št.hr. Hodasnémeti Lenártovce št.hr. Bánréve Fil'ákovo št.hr. Somoskóúffalu Lučenec št.hr. Ipolytarnóc Štúrovo št.hr. Szob Komárnó št.hr. Komárom Rusovce št.hr. Rajka											
2156	17725 3	Púchov			349	309	278	240	225	221	196	185	
2156	15966 5	Radošina			440	390	263	225	210	125	100	133	
2156	13403 1	Radvaň			280	240	135	97	82	158	181	252	
2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom			105	146	239	299	314	472	495	566	
2156	17745 1	Rajec			326	286	255	217	202	259	261	250	
2156	18205 5	Raková			339	299	268	230	215	272	274	263	
2156	13663 0	Rapovce	4		249	199	72	34	19	201	224	295	
2156	15400 5	Revúca			179	129	64	124	139	321	344	415	
2156	15293 4	Rimavská Baňa			225	175	48	68	83	265	288	359	
2156	15033 4	Rimavská Sobota			209	159	32	52	67	249	272	343	
2156	15926 9	Rišňovce			430	380	253	215	200	115	90	103	
2156	14046 7	Rohožník			553	503	376	338	323	197	152	80	
2156	15060 7	Rožňava			134	84	45	105	120	302	325	396	
2156	13710 9	Ruskov	4		41	45	138	198	213	395	418	489	
2156	14586 2	Rusovce	4		526	476	349	311	296	170	122	4	
♦	2156	889	Rusovce št.hr.	1,2,5									0
2156	13041 9	Ružomberok			248	208	249	211	196	253	258	286	
2156	15166 2	Rybany			402	362	255	217	202	145	120	158	
2156	16380 8	Sabinov			117	77	170	230	245	397	420	464	
2156	14753 8	Sása-Pliešovce			315	265	138	100	85	121	182	253	
2156	16760 1	Sečovce			44	85	178	238	253	435	458	529	
2156	13276 1	Senec			479	429	302	264	249	123	98	51	
2156	14136 6	Senica			506	456	329	291	276	173	148	117	
2156	14986 4	Sered'			461	411	284	246	231	113	88	87	
2156	14996 3	Síladice			452	402	275	237	222	122	97	96	
2156	14366 9	Skalica na Slovensku			555	505	378	340	325	222	194	122	
2156	18305 3	Skalité	4		349	309	278	240	225	282	284	273	
2156	834	Skalité št.hr.	1,2,5										280
2156	17355 9	Sklené pri Handlovej			329	289	182	144	129	184	177	215	
2156	13296 9	Sládkovičovo			463	413	286	248	233	107	82	67	
2156	13720 8	Slanec			34	52	145	205	220	402	425	496	
2156	15434 4	Slatina			358	308	181	143	128	78	141	224	
2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8		142	92	37	97	112	294	317	388	
2156	15490 6	Slavošovce			171	121	56	116	131	313	336	407	
2156	13443 7	Sliač kúpele			292	250	123	85	70	146	169	240	
2156	14203 4	Slovenská Ľupča			267	227	148	110	95	171	194	265	
2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto	4		1	85	178	238	253	435	458	529	
2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2,5										530
2156	14216 6	Smolenice			483	433	306	268	253	150	125	94	
2156	16300 6	Snina			102	143	236	296	311	469	492	563	

Bedienendes EVU								AT (81)		CZ (54)					
♦	EF desservant	Serving RU	Obsluhujúci ŽDP					Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	Kútové št. hr. Marchegg Kittsee	Bratislava - Petržalka št. hr.	Holčí nad Moravou št. hr. Lanžhot Hodonín	Vrbovce št. hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št. hr. Vlásksy Prúsmoky	Lúky pod Makytou št. hr. Horní Lideč	Čadca št. hr. Mosty u Jablunkova
				de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do											
2156	14990 6	Spišská Belá	4					390	390	402	417	319	254	235	207
2156	13360 3	Spišská Nová Ves						387	387	399	414	316	251	232	204
2156	13420 5	Spišské Vlachy						409	409	421	436	338	273	254	226
2156	16340 2	Stakčín						557	557	572	587	489	424	405	377
2156	14350 3	Stará Ľubovňa						405	405	417	432	334	269	250	222
2156	14406 3	Stará Turá						136	136	148	163	25	66	101	161
2156	14870 0	Stará Voda						389	389	405	420	389	324	305	277
2156	18365 7	Staškov						259	259	271	286	188	123	104	16
2156	13513 7	Stožok						243	243	259	274	248	217	199	171
2156	16010 1	Strážske						521	521	536	551	453	388	369	341
2156	13810 7	Streda nad Bodrogom	4					527	527	543	558	461	396	377	349
2156	13466 8	Strekov						126	126	165	180	172	169	204	264
2156	17785 7	Sučany						246	246	258	273	175	110	91	63
2156	15126 6	Svinná						165	165	177	192	95	46	81	141
2156	13230 8	Svit						354	354	366	381	283	218	199	171
2156	15404 7	Šahy						202	202	241	256	240	237	256	228
2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8					111	111	25	40	148	149	184	244
2156	13393 4	Šalková	8					250	250	266	281	250	185	166	138
2156	13336 3	Šaľa						76	76	115	130	123	124	159	219
2156	15780 0	Šarišské Lúky						464	464	479	494	396	331	312	284
2156	14116 8	Šaštín-Stráže						101	101	15	30	158	159	194	254
2156	14276 0	Šelpice						72	72	66	81	107	108	143	203
2156	13646 5	Senkvice						43	43	95	110	118	119	154	214
2156	15530 9	Štítnik						387	387	403	418	392	361	343	315
2156	13200 1	Štrba	4					342	342	354	369	271	206	187	159
2156	13526 9	Štúrovo						150	150	189	204	196	193	228	261
2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2					164	164	203	218	210	207	242	275
2156	15206 6	Šurany						104	104	143	158	142	139	174	234
2156	14860 1	Švedlár						393	393	409	424	387	322	303	275
2156	16286 7	Tekovské Lužany						160	160	199	214	189	186	221	222
2156	14801 5	Telgárt						337	337	353	368	337	272	253	225
2156	16226 3	Tesárske Mlyňany						140	140	158	173	147	144	179	224
2156	15183 7	Tisovec						371	371	387	402	376	345	327	299
2156	13603 6	Tomášovce						273	273	289	304	278	247	229	201
2156	15506 9	Topoľčany						131	131	143	158	129	80	115	175
2156	16256 0	Topoľčianky						145	145	157	172	146	143	178	223
2156	13903 0	Tornaľa						357	357	373	388	362	331	313	285
2156	16640 5	Trebíšov						510	510	526	541	444	379	360	332
2156	16920 1	Trebíšov ŠRT	8	a				-	-	-	-	-	-	-	-
2156	13886 7	Trenčianska Teplá	3					149	149	161	176	78	13	48	108

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadajúca stanica	PL (51)		UA (22)	
						Skalit� št.hr. Zwardo�	Playe� št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Ma�ovce �RT št.hr. U�gorod
						1,2,5 834	1,2 835	1,2,b 836	1,2,a 952
2156	14990 6	Spi�sk� Bel�	4		221	68	242	226	229
2156	13360 3	Spi�sk� Nov� Ves			218	93	202	171	174
2156	13420 5	Spi�sk� Vlachy			240	115	180	149	152
2156	16340 2	Stak��n			391	159	83	92	142
2156	14350 3	Star� L�ubov�n�			236	23	197	188	203
2156	14406 3	Star� Tur�			175	332	493	462	465
2156	14870 0	Star� Voda			291	133	197	166	169
2156	18365 7	Sta�kov			30	247	408	377	380
2156	13513 7	Sto�ok			185	300	367	310	313
2156	16010 1	Str��ske			355	123	65	56	106
2156	13810 7	Streda nad Bodrogom	4		363	165	142	85	29
2156	13466 8	Strekov			278	396	512	479	482
2156	17785 7	Su�any			77	182	343	312	315
2156	15126 6	Svinn�			155	312	473	442	445
2156	13230 8	Svit			185	74	235	204	207
2156	15404 7	�ahy			242	357	436	403	406
2156	14146 5	�ajd�kove Humence	8		258	415	576	544	547
2156	13393 4	�alkov�	8		152	267	336	305	308
2156	13336 3	�a�a			233	390	510	477	480
2156	15780 0	�ari�sk� L�uky			298	66	122	113	136
2156	14116 8	�a�t�n-Str��ze			268	425	586	554	557
2156	14276 0	�elpice			217	374	535	503	506
2156	13646 5	�enkvice			228	385	546	514	517
2156	15530 9	��tnik			329	193	251	194	197
2156	13200 1	�rba	4		173	86	247	216	219
2156	13526 9	�t�rovo			275	390	488	455	458
2156	887	�t�rovo �t.hr.	1,2		289	404	502	469	472
2156	15206 6	�urany			248	366	482	449	452
2156	14860 1	�vedl�r			289	129	193	162	165
2156	16286 7	Tekovsk� Lu�any			236	351	452	419	422
2156	14801 5	Telg�rt			239	185	249	218	221
2156	16226 3	Tes�rske Mly�any			238	353	454	421	424
2156	15183 7	Tisovec			313	279	337	280	283
2156	13603 6	Tom��sovce			215	279	337	280	283
2156	15506 9	Topo��can�			189	307	468	437	440
2156	16256 0	Topo��cian�			237	352	453	420	423
2156	13903 0	Torna�a			299	195	253	196	199
2156	16640 5	Trebi�ov			346	140	100	43	71
2156	16920 1	Trebi�ov �RT	8	a	—	—	—	36	—
2156	13886 7	Tren�ianska Tepl�	3		122	279	440	409	412

		HU (55)												
♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajaujnély Čaňa št.hr. Hodasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Fil'ákovo št.hr. Somoskóújfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárnó št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
								■						
2156	14990 6	Spišská Belá	4				193	153	246	306	309	366	371	399
2156	13360 3	Spišská Nová Ves					138	98	191	251	266	363	368	396
2156	13420 5	Spišské Vlachy					116	76	169	229	244	358	381	418
2156	16340 2	Stakčín					106	147	240	300	315	473	496	567
2156	14350 3	Stará Ľubovňa					167	127	220	280	295	381	386	414
2156	14406 3	Stará Turá					429	389	323	285	270	185	160	145
2156	14870 0	Stará Voda					133	93	186	244	229	305	328	399
2156	18365 7	Staškov					344	304	273	235	220	277	279	268
2156	13513 7	Stožok					277	227	100	62	47	159	182	253
2156	16010 1	Strázske					70	111	204	264	279	437	460	531
2156	13810 7	Streda nad Bodrogom	4				9	93	186	246	261	443	466	537
2156	13466 8	Strekov					446	396	269	231	216	38	53	136
2156	17785 7	Sučany					279	239	218	180	165	222	227	255
2156	15126 6	Svinná					409	369	271	233	218	161	136	174
2156	13230 8	Svit					171	131	224	284	273	330	335	363
2156	15404 7	Šahy					370	320	193	155	140	66	129	212
2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8				511	461	334	296	281	178	153	114
2156	13393 4	Šalková	8				272	232	143	105	90	166	189	260
2156	13336 3	Šaľa					444	394	267	229	214	88	63	86
2156	15780 0	Šarišské Lúky					100	60	153	213	228	380	403	474
2156	14116 8	Šaštín-Stráže					521	471	344	306	291	188	163	104
2156	14276 0	Šelpice					470	420	293	255	240	137	112	81
2156	13646 5	Šenkvice					481	431	304	266	251	148	123	52
2156	15530 9	Štítnik					161	111	46	106	121	303	326	397
2156	13200 1	Štrba	4				183	143	236	276	261	318	323	351
2156	13526 9	Štúrovo					422	372	245	207	192	14	77	160
2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2				436	386	259	221	206	0	91	174
2156	15206 6	Šurany					416	366	239	201	186	68	43	114
2156	14860 1	Švedlár					129	89	182	242	233	309	332	403
2156	16286 7	Tekovské Lužany					386	336	209	171	156	53	99	170
2156	14801 5	Telgárt					185	145	230	192	177	253	276	347
2156	16226 3	Tesárske Mlyňany					388	338	211	173	158	104	79	150
2156	15183 7	Tisovec					247	197	70	90	105	287	310	381
2156	13603 6	Tomášovce					247	197	70	32	17	189	212	283
2156	15506 9	Topoľčany					404	364	257	219	204	127	102	140
2156	16256 0	Topoľčianky					387	337	210	172	157	104	88	154
2156	13903 0	Tornaľa					163	113	16	76	91	273	296	367
2156	16640 5	Trebišov					35	76	169	229	244	426	449	520
2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a			—	—	—	—	—	—	—	—
2156	13886 7	Trenčianska Teplá	3				376	336	304	266	251	194	169	158

Bedienendes EVU													
♦ EF desservant			Serving RU			Zugehöriger Bestimmungsbahnhof		AT (81)		CZ (54)			
Obsluhujici ŽDP			Numéro de code			Associated freight station							
Kode- nummer			Code number			Přiradená stanice							
Číslo kódu													

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Přiradená stanice	PL (51)		UA (22)		
						Skalit� št.hr. Zwardo�	Playe� št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkow	Ma�ovce �RT št.hr. U�gorod	
						1,2,5 834	1,2 835	1,2,b 836	1,2,a 952	
2156	15086 2	Tren�ianska Turn�				136	293	454	423	426
2156	13826 3	Tren�ianske Bohuslavice				148	305	466	435	438
2156	13866 9	Tren��n				130	287	448	417	420
2156	13846 1	Tren��n-Zlatovce				133	290	451	420	423
2156	13676 2	Trnava				208	365	526	494	497
2156	13386 8	Trnovec nad V�hom				238	389	505	472	475
2156	17795 6	Trsten�				146	225	386	355	358
2156	15414 6	Tup�				234	349	428	395	398
2156	17825 1	Turany				81	178	339	308	311
2156	15140 7	Tur� nad Bodvou				333	135	193	136	139
2156	18345 9	Turzovka				35	252	413	382	385
2156	17845 9	Tvrdo�n				141	220	381	350	353
2156	16130 7	Udavsk�				370	138	50	71	121
2156	13333 0	U�anka				135	250	353	322	325
2156	15606 7	��any nad �itavou				254	372	476	443	446
2156	16620 7	��por				353	147	107	50	64
2156	14426 1	Va�ovce				169	326	487	456	459
2156	17865 7	Var�n				59	200	361	330	333
2156	15250 4	Ve�k� Ida				311	113	171	114	117
2156	15546 5	Ve�k� Bielice				176	291	452	421	424
2156	16830 2	Ve�k� Kapu�any	4			383	173	115	6	108
2156	13726 5	Ve�k� Kosto�any				183	340	501	470	473
2156	15726 3	Ve�k� Kozm�lovce				214	329	430	397	400
2156	13066 6	Ve�k� Lev�re				294	451	612	580	583
2156	15986 3	Ve�k� Rip�any				229	348	500	467	470
2156	15576 2	Ve�k� Uherce				171	286	447	416	419
2156	13633 3	Ve�k� Krt��	4			261	315	373	316	319
2156	14806 4	Ve�k� Meder				317	435	551	518	521
2156	16350 1	Ve�k� �ari�				298	53	135	126	141
2156	13473 4	Vig�la�				179	294	373	316	319
2156	156604	Vlachovo	8			352	190	248	191	194
2156	13423 9	Vlkanov�				156	271	350	319	322
2156	16840 1	Vojany				376	166	108	13	101
2156	16900 3	Vojany �RT	8	a		—	—	—	10	—
2156	15940 0	Vranov nad Top�ou				340	108	80	71	103
2156	16186 9	Vr�ble				249	364	465	432	435
2156	16486 3	Vrbovce	4			199	356	517	486	489
2156	893	Vrbovce �t.hr.	1,2	b		200	357	518	487	490
2156	17895 4	Vr�tky				72	187	348	317	320
2156	13310 8	Vydrn�k				205	80	215	184	187

		HU (55)										
♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priadená stanica	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajaujnély Čaňa št.hr. Hodasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Fil'ákovo št.hr. Somoskóújfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárnó št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
2156	15086 2	Trenčianska Turná			390 350 290 252 237 180 155 156							
2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice			402 362 310 272 257 172 147 132							
2156	13866 9	Trenčín			384 344 296 258 243 186 161 150							
2156	13846 1	Trenčín-Zlatovce			387 347 299 261 246 187 162 147							
2156	13676 2	Trnava			461 411 284 246 231 128 103 72							
2156	13386 8	Trnovec nad Váhom			439 389 262 224 209 83 58 91							
2156	17795 6	Trstená			322 282 287 249 234 291 296 324							
2156	15414 6	Tupá			362 312 185 147 132 74 137 220							
2156	17825 1	Turany			275 235 222 184 169 226 231 259							
2156	15140 7	Turňa nad Bodvou			103 53 76 136 151 333 356 427							
2156	18345 9	Turzovka			349 309 278 240 225 282 284 273							
2156	17845 9	Tvrdošín			317 277 282 244 229 286 291 319							
2156	16130 7	Údavské			85 126 219 279 294 452 475 546							
2156	13333 0	Úľanka			289 249 150 112 97 173 196 265							
2156	15606 7	Úľany nad Žitavou			410 360 233 195 180 74 49 120							
2156	16620 7	Úpor			28 83 176 236 251 433 456 527							
2156	14426 1	Vaďovce			423 383 317 279 264 179 154 139							
2156	17865 7	Varín			297 257 226 188 173 230 235 237							
2156	15250 4	Veľká Ida			81 31 98 158 173 355 378 449							
2156	15546 5	Veľké Bielice			388 348 241 203 188 143 118 156							
2156	16830 2	Veľké Kapušany	4		72 113 206 266 281 463 486 557							
2156	13726 5	Veľké Kostoľany			437 397 275 237 222 137 112 97							
2156	15726 3	Veľké Kozmálovce			364 314 187 149 134 75 95 166							
2156	13066 6	Veľké Leváre			547 497 370 332 317 195 150 78							
2156	15986 3	Veľké Ripňany			434 384 257 219 204 119 94 127							
2156	15576 2	Veľké Uherce			383 343 236 198 183 148 123 161							
2156	13633 3	Veľký Krtíš	4		283 233 106 68 53 235 258 329							
2156	14806 4	Veľký Meder			485 435 308 270 255 117 34 92							
2156	16350 1	Veľký Šariš			105 65 158 218 233 385 408 476							
2156	13473 4	Víglaš			283 233 106 68 53 153 176 247							
2156	156604	Vlachovo	8		158 108 69 129 144 326 349 420							
2156	13423 9	Vlkanová			286 246 129 91 76 152 175 246							
2156	16840 1	Vojany			65 106 199 259 274 456 479 550							
2156	16900 3	Vojany ŠRT	8 a		— — — — — — — —							
2156	15940 0	Vranov nad Topľou			67 102 195 255 270 422 445 516							
2156	16186 9	Vráble			399 349 222 184 169 93 68 139							
2156	16486 3	Vrbovce	4		453 413 347 309 294 209 184 169							
2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2 b		454 414 348 310 295 210 185 170							
2156	17895 4	Vrútky			284 244 213 175 160 217 222 250							
2156	13310 8	Vydrník			151 111 204 264 279 350 355 383							

				CZ (54)																	
				AT (81)						CZ (54)											
				■ Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Přiradená stanice			Devińska Nová Ves št.hr. Marchegg Kittsee			Bratislava - Petržalka št.hr. Kutná Št. hr. Lanžhot			Holč nad Moravou št.hr. Hodonín Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou			Ústí nad Labem - Svinov št.hr. Horňany Vlárský Průmysk Lúky pod Makytoú št.hr.			Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do																			
2156	14006 1	Záhorská Ves					69	69	59	74	184	185	220	280							
2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8				314	314	330	345	314	249	230	202							
2156	14826 2	Zemianska Olča					101	101	149	164	203	200	235	295							
2156	17215 5	Zemianske Kostoľany					162	162	174	189	140	91	126	147							
2156	16116 6	Zlaté Moravce					141	141	153	168	142	139	174	219							
2156	16126 5	Zlaté Moravce závody					144	144	156	171	145	142	177	216							
2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy					149	149	161	176	150	147	182	211							
2156	14846 0	Zlatná na Ostrove					111	111	159	174	193	190	225	285							
2156	14953 4	Zlatno					307	307	323	338	312	281	263	235							
2156	13096 3	Zohor					55	55	45	60	170	171	206	266							
2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica					226	226	242	257	231	200	182	154							
2156	13223 3	Zvolen osobná stanica	8				224	224	240	255	229	198	180	152							
2156	14063 2	Žarnovica					185	185	201	216	190	187	199	171							
2156	16296 6	Želiezovce					169	169	208	223	198	195	230	231							
2156	14123 4	Žiar nad Hronom					202	202	218	233	207	198	182	154							
2156	17915 0	Žilina					220	220	232	247	149	84	65	37							
2156	18935 7	Žilina - Teplička	4,8				227	227	239	254	156	91	72	44							
2156	16066 3	Žirany					122	122	134	149	123	120	155	215							

♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu				■	PL (51)			UA (22)	
							Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pripadajúca stanica	Skalité št.hr. Zwardoň	Playeč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod
2156	14006 1	Záhorská Ves					294	451	611	578	581
2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8				216	208	272	241	244
2156	14826 2	Zemianska Olča					309	427	543	510	513
2156	17215 5	Zemianske Kostoľany					161	276	437	406	409
2156	16116 6	Zlaté Moravce					233	348	449	416	419
2156	16126 5	Zlaté Moravce závody					230	345	446	413	416
2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy					225	340	441	408	411
2156	14846 0	Zlatná na Ostrove					299	417	533	500	503
2156	14953 4	Zlatno					249	303	361	304	307
2156	13096 3	Zohor					280	437	597	564	567
2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica					168	283	362	327	330
2156	13223 3	Zvolen osobná stanica	8				166	281	364	329	332
2156	14063 2	Žarnovica					185	300	401	368	371
2156	16296 6	Želiezovce					245	360	461	428	431
2156	14123 4	Žiar nad Hronom					168	283	384	351	354
2156	17915 0	Žilina					51	208	369	338	341
2156	18935 7	Žilina - Teplička	4,8				58	201	362	331	334
2156	16066 3	Žirany					229	347	468	435	438

		HU (55)													
♦	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Pridadená stanica	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorajaujnély	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártoce št.hr. Bánréve	Fil'ákovo št.hr. Somoskóújfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárnó št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
								545	495	368	330	315	189	144	72
2156	14006 1	Záhorská Ves					208	168	207	169	154	230	253	324	
2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8				477	427	300	262	247	109	26	100	
2156	14826 2	Zemianska Olča					373	333	226	188	173	158	133	171	
2156	17215 5	Zemianske Kostoľany					383	333	206	168	153	100	84	150	
		Zlaté Moravce													
2156	16126 5	Zlaté Moravce závody					380	330	203	165	150	97	87	153	
2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy					375	325	198	160	145	92	92	158	
2156	14846 0	Zlatná na Ostrove					467	417	290	252	237	99	16	110	
2156	14953 4	Zlatno					271	221	94	56	41	223	246	317	
2156	13096 3	Zohor					531	481	354	316	301	175	130	58	
2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica					294	244	117	79	64	142	165	236	
2156	13223 3	Zvolen osobná stanica	8				296	246	119	81	66	140	163	234	
2156	14063 2	Žarnovica					335	285	158	120	105	104	124	195	
2156	16296 6	Želiezovce					395	345	218	180	165	44	107	179	
2156	14123 4	Žiar nad Hronom					318	268	141	103	88	121	141	212	
2156	17915 0	Žilina					305	265	234	196	181	238	240	229	
2156	18935 7	Žilina - Teplička	4,8				298	258	227	189	174	231	236	236	
2156	16066 3	Žirany					402	352	225	187	172	115	90	131	

DISTANCES DE TRANSIT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE

TRANSITENTFERNUNGEN DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

TRANSIT DISTANCES SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY TRANZITNÝCH VZDIALENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

♦							AT (81)			CZ (54)									PL (51)		
							<u>Devínska Nová Ves.</u> Marchegg	<u>Bratislava - Petržalka</u> Kitsee	<u>Kúty</u> Lanžhot	<u>Holíč nad Moravou</u> Hodonín	<u>Vrbovce</u> Velká nad Veličkou	<u>Horné Srnie</u> Vlársky Průsmyk	<u>Lúky pod Makytou</u> Horní Lideč	<u>Čadca</u> Mosty u Jablunkova	<u>Skalité</u> Zwardoň	<u>Plaveč</u> Muszyna					
							1,2,5	1,2	1,2	1,2,b	1,2,b	1,2,b	1,2	1,2	1,2,5	1,2	1,2	1,2	1,2		
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5				0	36	100	115	161	162	197	257	271	428					
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2				36	0	100	115	161	162	197	257	271	428					
2156	890	Kúty št. hr.	1,2				100	100	0	29	173	174	209	269	283	440					
2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2 b				115	115	29	0	188	189	224	284	298	455					
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2 b				161	161	173	188	0	91	126	186	200	357					
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2 b				162	162	174	189	91	0	61	121	135	292					
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2				197	197	209	224	126	61	0	102	116	273					
2156	896	Čadca št. hr.	1,2				257	257	269	284	186	121	102	0	28	245					
2156	834	Skalité št. hr.	1,2,5				271	271	283	298	200	135	116	28	0	259					
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2				428	428	440	455	357	292	273	245	259	0					
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2 b				586	586	601	616	518	453	434	406	420	188					
			1,2																		
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2 a				553	553	569	584	487	422	403	375	389	179					
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2				556	556	572	587	490	425	406	378	392	194					
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2,5				520	520	536	551	454	389	370	342	356	158					
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2				470	470	486	501	414	349	330	302	316	118					
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2				343	343	359	374	348	317	299	271	285	211					
2156	884	Fil'akovo št. hr.	1,2 b				305	305	321	336	310	279	261	233	247	271					
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5				290	290	306	321	295	264	246	218	232	286					
2156	887	Stúrovo št. hr.	1,2				164	164	203	218	210	207	242	275	289	404					
2156	888	Komárno št. hr.	1,2				127	127	175	190	185	182	217	277	291	409					
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2,5				55	55	103	118	170	171	206	266	280	437					

EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		UA (22)		HU (55)									
				Medzilaborce št.hr. Lupkow	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satorialiajújhely	Čaňa št.hr. Hidesnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filákovo št.hr. Somoskóújfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
2156	616	Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5	586	553	556	520	470	343	305	290	164	127	55	
2156	617	Bratislava - Petržalka št. hr.	1,2	586	553	556	520	470	343	305	290	164	127	55	
2156	890	Kúty št. hr.	1,2	601	569	572	536	486	359	321	306	203	175	103	
2156	891	Holíc nad Moravou št. hr.	1,2 b	616	584	587	551	501	374	336	321	218	190	118	
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2 b	518	487	490	454	414	348	310	295	210	185	170	
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2 b	453	422	425	389	349	317	279	264	207	182	171	
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2	434	403	406	370	330	299	261	246	242	217	206	
2156	896	Čadca št. hr.	1,2	406	375	378	342	302	271	233	218	275	277	266	
2156	834	Skalité št. hr.	1,2,5	420	389	392	356	316	285	247	232	289	291	280	
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2	188	179	194	158	118	211	271	286	404	409	437	
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2 b	0	121	171	135	176	269	329	344	502	525	596	
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2 a	121	0	114	78	119	212	272	287	469	492	563	
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2	171	114	0	38	122	215	275	290	472	495	566	
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2,5	135	78	38	0	86	179	239	254	436	459	530	
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2	176	119	122	86	0	129	189	204	386	409	480	
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2	269	212	215	179	129	0	62	77	259	282	353	
2156	884	Filákovo št. hr.	1,2 b	329	272	275	239	189	62	0	39	221	244	315	
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2,5	344	287	290	254	204	77	39	0	206	229	300	
2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2	502	469	472	436	386	259	221	206	0	91	174	
2156	888	Komárno št. hr.	1,2	525	492	495	459	409	282	244	229	91	0	126	
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2,5	596	563	566	530	480	353	315	300	174	126	0	

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Terminály kombinovanej dopravy

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Zoznam terminálov kombinovanej dopravy (veľké kontajnery, cestné návesy, výmenné nadstavby a dopravné prostriedky, ktoré sú s ohľadom na zaobchádzanie rovnocenné s kontajnermi)

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE		SLOVAKISCHE REPUBLIK		SLOVAK REPUBLIC		SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Edition du Auszgabe vom Edition of Vydanie k 09.12.2018		Grand Conteneurs Grosscontainer Large Containers Veľké kontajnery		Semi-remorques préhensibles par pinces	
Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhujúci ŽDP		Gares Banhöfe Stations Stanice	Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum lenght (in feet) Maximálna dĺžka (v stopách)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu	(*)	(*)
2456	13871	9	Dobrá TKD	F	40	50	50

(*) poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent soulever -

(*) Bruttogewicht des UTI und seiner Ladung die das Handhabungsteam und der Kranführer aufrichten können.

(*) gross weight « UTI and load » which may be lifted with the special container handling equipment.

(*) Celková hmotnosť IPJ a nákladu, ktorú môže vyzdvihnuť manipulačná čata a žeriav.

Remarques / Anmerkungen / Notes / Poznámky:

- F** Terminal loués par société TransContainer – Slovakia, S.A.; Expédition/destination des envois seulement après l'accord avec la société TransContainer-Slovakia, S.A.
- F** Das Terminal durch der Firma TransContainer-Slovakia, AG vermietet. Versand/Empfang der Sendungen nur nach der Vereinbarung mit TransContainer-Slovakia, AG.
- F** Terminal rented by company TransContainer-Slovakia, Inc.; Handing in/delivery of consignments only with the agreement of TransContainer-Slovakia, Inc.
- F** Terminál prenajatý firmou TransContainer-Slovakia, a.s.; Podaj/dodaj zásielok len po dohode s TransContainer-Slovakia, a.s.

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní

	code RICS RICS – Code code RICS RICS kód	EF EVU RU ŽDP	Remarques Anmerkungen Notes Poznámky
1	2156	ZSSK CARGO	EF responsable/ Verantwortliches EVU/ responsible RU/ zodpovedný ŽDP