

**Перечень грузовых станций
Узбекских железных дорог**

Содержание

Раздел 1. Общая информация

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Раздел 4. Пограничные переходы железных дорог

Раздел 5. Схематичная карта Узбекских железных дорог

Раздел 6. Таблица расстояний

Раздел 1. Общие сведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
1.	Железнодорожный код страны	29
2.	Код железнодорожного предприятия	0029
3.	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке	УТИ
4.	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	UTI
5.	Дата актуализации информации Перечня	08.05.2024
6.	Дата вступления в силу изменений	08.05.2024
7.	Контактные данные ответственного лица за размещение информационного Перечня	
7.1	Телефон рабочий	+(998 71) 237 98 81
7.2	Эл.почта	d@uzrailway.uz

Раздел 2. Обозначение производимых операций

Таблица 2

№ п\п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
1	§ 1	Прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций.
2	§ 2	Прием и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций.
3	§ 3	Прием и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования.
4	§ 4	Прием и выдача груза, погруженного в вагон, требующего хранения в крытых складах станций.
5	§ 5	Прием и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на станциях.
6	§ 6	Прием и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на подъездных путях (путях необщего пользования).
7	§ 7	резервировано
8	§ 8	Прием и выдача крупнотоннажных 20 футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях.
9	§ 8н	Прием и выдача крупнотоннажных 20 футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования).
10	§ 9	Резервировано.
11	§ 10	Прием и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40 и 45 футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на станциях.
12	§ 10н	Прием и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40 и 45 футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях(путях необщего пользования).
13	§11н	Прием и выдача крупнотоннажных 20 футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования).
14	§12	Прием и выдача крупнотоннажных 30, 40 и 45 футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях.
15	§12н	Прием и выдача крупнотоннажных 10, 30, 40 и 45 футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования).
16	§13	Прием и выдача крупнотоннажных 10 футовых контейнеров на станциях.

№ п\п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
17	П	Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа.
18	Б	Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производится.
19	К	Прием и выдача грузов перевозимых контейнерами.
20	О	Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производится.
21	Х	Грузовые и коммерческие операции не производятся.

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Таблица 3

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
Аблык	722701	Ablik	О 1,3,4,6,8,8н,9,10,10н		Obliq
Аджибугут	732402	Adjibugut	О 3		Ajibugut
Айрытам	733405	Ayritam	Б 1		Ayritom
Акалтын	724904	Akaltin	О 1,3,8н,10н		Oqoltin
Акча	722805	Akcha	О 3		Akcha
Алат	730708	Alat	Б 3		Olot
Алатун	733301	Alatun	Б 1		Olatun
Алмазар	724302	Almazar	Б 1,3		Olmazor
Алтыарык	742404	Altiarik	П 1,3		Oltiariq
Конликул	737302	Qonliko'l	Б 1,3		Qonliko'l
Амузанг	736600	Amuzang	О 1		Amuzang
Амузанг (эксп)	736507	Amuzang (exp)	-	1192	Amuzang (exp)
Ангрен	722608	Angren	П 1,3		Angren
Андижан I	743604	Andijan I	П 2,3,8н		Andijon-1
Андижан II	742003	Andijan II	Б 3,8н		Andijon-2
Ахтаци	743708	Axtachi	О 1,2,3,4,5,8,9,10		Axtachi
Аранчи	721605	Aranchi	Б 3		Aranchi
Арыкбаши	740409	Arikbashi	3		Arikboshi
Ассакэ	743407	Assake	П 3,8н,10н		Asaka
Ахангаран	723009	Axangaran	П 1,3,5,6,8н,10н		Ohangaron
Ахунбабаева	743209	Axunbabaeva	Б 1,3		Oxunboboyeva
Багат	738502	Bagat	1,3		Bog'ot
Бадай	744700	Baday	1,3		Baday
Бактрия	735307	Baktriya	О 3		Baqtriya
Барраж	721802	Barraj	Б 1,3		Barraj
Байткургон	721304	Baytqo'rg'on	О 3		Baytqo'rg'on
Барса-Кельмес	744607	Barsa-Kelmes	1,3		Borsakelmas
Бахт	724800	Baxt	Б 1,3,4		Baxt
Баяут	725108	Bayaut	О 3		Boyovut
Бекабад	726100	Bekabad	П 1,2,3,4,8н,9,10н,11н,12н		Bekobod
Бекабад (эксп)	726204	Bekabad export	-	1190	Bekobod (exp)
Беруни	734605	Beruni	О 1,3		Beruniy
Бинокор	731202	Binokor	О 3		Binokor
Бозсу	721408	Bozsu	О 3,8н		Bo'zsu
Бойсун	729202	Boysun	1,2,3		Boysun
Бойтог	726806	Boytog	3		Boytog'
Болдыр	739401	Boldir	П 1		Boldir
Бувайда	740502	Buvayda	О 1,3		Buvayda
Булунгур	727508	Bulungur	Б 1,3,4		Bulung'ur
Бухара I	730002	Buxara-1	П 1,2,3,4,9		Buxoro-1
Бухара II	730106	Buxara II	1,2,4,5,8,9,10		Buxoro-2
Галаба	736304	Galaba	О 3		G'alaba

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
Галаба (эксп)	736403	Galaba export	-		G'alaba (exp)
Галлярал	727207	Gallyaral	П 3		G'allaorol
Гузар	733706	Guzar	П 1,3		G`uzor
Гулистан	725004	Gulistan	П 1,3,4		Guliston
Далигузар	722307	Daliguzar	П 3		Dalaguzar
Дарбанд	729109	Darband	1,2,3		Darband
Даутепа	744503	Dautepa	1		Dautepa
Дашт	733509	Dasht	3		Dasht
Даштобод	726609	Dashtobod	П 1,3		Dashtobod
Денау	736009	Denau	П 1,2,3,4,9		Denov
Дехконобод	728905	Dexkonobod	1,2,3,5		Dehqonobod
Джамбай	727601	Djambay	О 3,8н,10н		Jomboy
Джаркурган	735400	Djarkurgan	П 1,2,3,4,9		Jarqo'rg'on
Джизак	726903	Djizak	П 1,2,3,4,5,8,9,10		Jizzax
Джума	728106	Djuma	П 2,3		Juma
Джумуртау	737904	Djumurtau	3		Jumurtau
Дустлик	725606	Dustlik	Б 1		Do'stlik
Жайрон	734304	Jayron	О 3		Jayron
Жалоир	723403	Jaloir	3,8н,10н		Jaloyir
Жалакудук	743801	Jalaquduq	3		Jalaquduq
Жаслык	737001	Jaslik	П 1		Jasliq
Зарафшан	727705	Zarafshan	П 1,3		Zarafshon
Зарбдар	726702	Zarbdar	П 1,3,4		Zarbdor
Зафарабад	731607	Zafarabad	3		Zafarobod
Зиевуддин	728708	Zievuddin	П 3		Ziyovuddin
Зирабулак	728604	Zirabulak	П 1,3		Zirabuloq
Ирджарская	725502	Irdjarskaya	Б 1,3		Irjar
Истиклол	739900	Istiklol	О 1,3		Istiqlol
Каган	740606	Kagan	О 1,3		Kogon
Кадырья	721200	Kadirya	О 1,3		Qodiriya
Какир	742207	Kakir	О 1,8		Qaqir
Камаша	733808	Kamashi	П 1,2,3,4,9		Qamashi
Канимех	731503	Kanimex	1,3		Konimex
Каракалпакстан	736901	Karakalpakstan	П 1		Qoraqalpog'iston
Каракалпакстан (эксп)	736808	Karakalpakstan export	-	1174	Qoraqalpog'iston (exp)
Каракатта	731700	Karakatta	О 1		Karakatta
Каракуль	730604	Karakul	П 1,3,8н,10н		Qorako'l
Караозек	732506	Karaozek	О 1		Qaraozek
Караулбазар	730303	Karaulbazar	Б 1,3		Qorovulbozor
Кармана	730905	Karmana (biv.301)	3,8,10		Karmana
Кармана (эксп)	740201	Karmana export	-		Karmana (exp)
Карши	733104	Karshi	П 1,2,3,4,5,8,9,10		Qarshi
Касан	733000	Kasan	П 1,2,3,4,9		Koson
Каттакурган	728407	Kattakurgan	П 1,2,3,4		Kattaqo'rg'on
Кашкадарья	733208	Kashkadarya	О 3		Qashqadaryo

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
Келес	720104	Keles	Б 1,3,8н,10н		Keles
Келес (эксп)	720602	Keles export	-	1173	Keles (exp)
Кенгсой	732602	Kengsoy	1,3,4,8н,9,10н		Kengsoy
Киргили	742705	Kirgili	О 1,3,8н,10н		Qirguli
Китаб	734107	Kitab	1,2,3,4,5,9		Kitob
Коканд	740004	Kokand	П 1,2,3,4,5,8,9,10		Qo'qon
Корли тог	729700	Korli tog	О,3		Qorlitog'
Кува	743303	Kuva	П 1,3		Quva
Кувасай	742902	Kuvasay	1,3,4		Quvasoy
Кувасай (эксп)	743002	Kuvasay export	-	1194	Quvasoy (exp)
Кудукли (эксп)	736206	Kudukli export	-	1193	Kudukli (exp)
Кумкургон	735608	Kumkurgon	О 1,3		Qumqo'rg'on
Кумшунгуль	739204	Kumshungul	1,3		Kumshungul
Кунград	737209	Kungrad	П 1,2,3,8н,9,10,10н		Qo'ng'irot
Кунходжа	739702	Kunxodja	1,8н,10н		Kunxo'ja
Кучлук	723307	Kuchluk	П 1,3		Kuchluk
Кызылкудук	731804	Kizilkuduk	О 1,3		Qizilquduq
Кызылтепа	731005	Kiziltepa	П 1,3		Qiziltepa
Кырк-кыз	737105	Kirk-kiz	1,8н,10н		Qirqqiz
Майлисай	732309	Maylisay	О 3		Maylisoy
Маргилан	742508	Margilan	П 1,2,3,4,5,8,9,10		Marg'ilon
Марджонбулок	727404	Mardjonbulok	П 1,3,4		Marjonbuloq
Мароканд	728002	Marokand	П 3		Maroqand
Мискин	739806	Miskin	1,3		Miskin
Мубарек	732703	Mubarek	732703		Muborak
Мургак	730407	Murgak	Б 3		Murg'ak
Мурунтау	732008	Muruntau	О 3		Muruntau
Мустакиллик	730201	Mustakillik	Б 3		Mustaqillik
Машъал	732807	Mash'al	3,8н,10н		Mash'al
Навбахор	731109	Navbaxor	О 3		Navbahor
Навои	731306	Navoi	П 1,3,4		Navoiy
Назарбек	722203	Nazarbek	О 1,3,4,8н,10н		Nazarbek
Назархан	739505	Nazarxan	О 1,3		Nazarxon
Найманкуль	737707	Naymankul	Б 3		Naymanko'l
Найманкуль (эксп)	737800	Naymankul export	-	1176	Naymanko'l (exp)
Наманган	741100	Namangan	П 2,3,4,9		Namangan
Наушахар	734906	Naushaxar	П 1,3		Navshahar
Нишан	734200	Nishan	П 1		Nishon
Нишан (эксп)	734408	Nishan export	-	1169	Nishon (exp)
Новый Чиназ	724502	Noviy Chinaz	О 3		Yangi Chinoz
Нукус	739007	Nukus	Б 1,3,5,8,10		Nukus
Нурлидон	727300	Nurlidon	О,3		Nurlidon
Нурбулак	728204	Nurbulak	П 3		Nurbuloq
Нурхаёт	721107	Nurhayot	Б 3,8н,10н		Nurhayot
Озодлик	723102	Ozodlik	О 3		Ozodlik
Окжар	729400	Okjar	1,2,3		Oqjar

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
Окработ	729005	Okrabot	1,2,3		Oqrabot
Пайтуг	741908	Paytug	3		Paytug'
Пап	740702	Pap	П 1,3		Pop
Пахта	724209	Paxta	Б 3,8н,10н		Paxta
Пахтакор	725708	Paxtakor	Б 3		Paxtakor
Питняк	738705	Pitnyak	П 1,3,8н,10н		Pitnyak
Питняк (эксп)	738803	Pitnyak export	-	1178	Pitnyak (exp)
Работ	726505	Rabot	О 3		Rabot
Рапкан	740305	Rapkan	П 1		Rapqon
Раустан	741007	Raustan	1,3,5,8,8н,9,10,10н		Rouston
Рахимова	723704	Rahimova	О 1,3		Rahimova
Савай	743905	Savay	П 1,3,4		Savay
Савай (эксп)	744005	Savay export	-	1195	Savay (exp)
Салар	720903	Salar	О 3		Salar
Самарканд	727809	Samarkand	П 3,4		Samarqand
Сарыасия	736102	Sariasiya	П 1,2,3,4,9		Sariosiyo
Сергели	723507	Sergeli	О 1,3,8,8н,10,10н		Sirg'ali
Сохибкор	728500	Sohibkor	О 1		Sohibkor
Сувонобод (эксп)	740108	Suvonobod export	-	1191	Suvonobod (exp)
Султанабод (эксп)	744202	Sultanabad export	-	1197	Sultonobod (exp)
Сурхан	735504	Surxan	П 1,3		Surxon
Сурханабод (эксп)	734709	Surxanabad export	-	1167	Surxonobod (exp)
Сырдарьинская	724707	Sirdarinskaya	П 1,3,4,8н,10н		Sirdaryo
Сырдарьинская (эксп)	725305	Sirdarinskaya (exp)	-	1175	Sirdaryo (exp)
Такыркуль	739100	Takirkul	1,3		Taqirko'l
Тангимуш	729306	Tangimush	1,2,3		Tangimush
Танхоз	734003	Tanxoz	3		Tanxoz
Тахиаташ-пристань	738907	Taxiatash-pristan	Б 1,3		Taxiatosh-pristan
Ташкент	722400	Toshkent	2,3,4,8,8н,10,10н		Toshkent
Темирйулбод	741702	Temiryulobod	3,8,10		Temiryo'lobod
Пахтаобод	742103	Paxtaobod	1,3		Paxtaobod
Термез	735109	Termez	П 1,2,3,4,5,8,9,10,10н		Termiz
Термез-Порт	736704	Termez-Port	1,2,3,4,6,8н,10н		Termiz-Port
Термез-Порт (эксп)	735203	Termez-Port export	-		Termiz-Port (exp)
Тинчлик	731407	Tinchlik	О 2,3,5,8,8н,10н,11н		Tinchlik
Той-тепа	723206	Toy-tepa	Б 1,3,8,10		To'ytepa
Тошгузар	728801	Toshguzar	1,2,3,4		Toshg'uzor
Тукимачи	723600	Tukimachi	О 3,6		To'qimachi
Туракурган	740907	Turakurgan	П 1,3,9		To'raqo'rg'on
Туртгуль	739609	Turtgul	1,3		To'rtko'l
Уйчи	741308	Uychi	О 3		Uychi
Улугбек	727902	Ulugbek	О 1,3,5,8,9,10		Ulug'bek

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
Ургенч	738305	Urgench	П 2,3,4,5,7,8,9,10		Urganch
Урта-аул	723808	Urta-aul	Б 3,8н,10н		O'rtavul
Учкудук I	732101	Uchkuduk I	П 3,8н,10н,11н		Uchquduq -1
Учкудук II	732205	Uchkuduk II	О 3		Uchquduq-2
Учкурган	741401	Uchkurgan	Б 1,2,3,4,9		Uchqo'rg'on
Учкурган (эксп)	741505	Uchkurgan export	-	1198	Uchqo'rg'on (exp)
Учкизыл	735006	Uchkizil	О 1,7		Uchqizil
Фархад	726007	Farxad	П 1,3		Farhod
Фергана II	742809	Fergana-2	Б 1,3,6,8н,10н		Farg'ona-2
Фуркат	742300	Furkat	П 1,3		Furqat
Хаваст	725803	Xavast	П 1,2,3,4,5,9		Xovos
Хазарасп	738606	Xazarasp	П 1,3		Hazorasp
Хайрабад	735909	Xayrabad	П 1,3		Xayrobod
Хаккулабад	741806	Xakkulabad	П 1,3		Xaqqulobod
Халкабад	741609	Xalkabad	3		Xalqobod
Хамза	722504	Xamza	3,8н,10н		Hamza
Ханабад	744109	Xanabad	П 3		Xonobod
Ханабад (эксп)	744404	Xanabad export	-	1196	Xonobod (exp)
Ханки	738409	Xanki	П 1,3		Xonqa
Хатеп	737500	Xatep	Б 1,9		Xatep
Хизирбобо	729607	Xizirbobo	О,3		Xizirbobo
Ходжадавлет (эксп)	730801	Xodjadavlet (exp)	-	1168	Xo'jadavlat (exp)
Ходжейли	737603	Xodjeyli	П 1,2,3,4,9		Xo'jayli
Ходжикент	722006	Xodjikent	Б 3		Xojiakent
Чартак	741204	Chartak	П 1,3,4		Chortoq
Чимбай	739308	Chimbay	О 1,3		Chimboy
Чимкурган	726401	Chimkurgan	3		Chimqo'rg'on
Чиназ	724406	Chinaz	Б 1,3		Chinoz
Чирчик	721501	Chirchik	П 1,3,4,5,8н,10н		Chirchiq
Чукурсай	720000	Chukursay	О 1,3,8,8н,9,10,10н, 12н К1н, К2н		Chuqursoy
Чуст	740803	Chust	П 3		Chust
Чаманзор	726308	Chamanzor	3,8н,10н		Chamanzor
Шават	738108	Shavat	П 1,3		Shovot
Шават (эксп)	738201	Shavat export	-	1179	Shovot (exp)
Шахрихан	743500	Shaxrixan	1,3		Shahrixon
Шерабад	734802	Sherabad	О 3		Sherobod
Шуманай	737406	Shumanay	П 1,2,9		Shumanay
Шуртан	733602	Shurtan	3,8н,10н		Sho'rtan
Шурчи	735805	Shurchi	О 3		Sho'rchi
Элликкала	734501	Ellikkala	О 1,3		Ellikqal'a
Эльбаян	73570	Elbayan	П 1,2,3,4,9		Elbayon
Яйпан	744306	Yaypan	О 1,3		Yaypan
Якатут	730500	Yakatut	П 3		Yakkatut
Яккобаг	733903	Yakkobag	П 1,3		Yakkabog'

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций	Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
Янгиабд	729908	Yangiabad	О,3		Yangiobod
Янгиер	725201	Yangier	О 3		Yangiyer
Янгиюль	724001	Yangiyul	П 1,3,4,8н,10н		Yangiyo'l
Яхшилик	729804	Yaxshilik	О,3		Yaxshilik

Раздел 4. Пограничные переходы

Таблица 4

Код пограничного перехода	Код дороги	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код	Сокращенное наименование страны А
	страны А		страны А на русском языке (транслитерация)				страны А	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1173	29	UZ	Каракалпакстан	KARAKALPAKSTAN	Оазис	OAZIS	27	KZ
1174	29	UZ	Келес	KELES	Сарыагаш	SARIAGASH	27	KZ
1175	29	UZ	Сырдарьинская	SIRDARYINSKAYA	Мактаарал	MAKHTAARAL	27	KZ
1198	29	UZ	Учкурган	UCHKURGAN	Шамалдысай	SHAMALDISAY	59	KG
1196	29	UZ	Ханабад	KHANABAD	Джалал-Абад	DJALAL-ABAD	59	KG
1194	29	UZ	Кувасай	KUVASAY	Пост 38 км	POST 38 km	59	KG
1195	29	UZ	Савай	SAVAY	Карасу Узбекский	KARASU UZBEKSKIY	59	KG
1197	29	UZ	Султанабад	SULTANABAD	Карасу Узбекский	KARASU UZBEKSKIY	59	KG
1190	29	UZ	Бекабад	BEKABAD	Спитамен	SPITAMEN	66	TJ
1191	29	UZ	Сувонобод	SUVONONOD	Истиклол	ISTIKLOL	66	TJ
1193	29	UZ	Кудукли	KUDUKLI	Пахтаабод	PAKHXTAABAD	66	TJ
1192	29	UZ	Амузанг	AMUZANG	Хошады	KHOSHADI	66	TJ
1168	29	UZ	Ходжадавлет	KHODJADAVLET	Фарап	FARAP	67	TM
1176	29	UZ	Найманкуль	NAYMANKUL	Тахиаташ	TAKHIATASH	67	TM
1167	29	UZ	Сурханобод	SURKHANOBOD	Разъезд № 161	RAZ'EZD № 161	67	TM
1169	29	UZ	Нишан	NISHAN	Талимарджан	TALIMARDJAN	67	TM
1178	29	UZ	Питняк	PITNYAK	Газоджак	GAZODJAK	67	TM
1179	29	UZ	Шават	SHAVAT	Дашогуз	DASHOGUZ	67	TM

Код пограничного перехода	Код дороги	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код	Сокращенное наименование страны А
	страны А		страны А на русском языке (транслитерация)				страны А	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29	UZ	Галаба	GALABA	Хайратон	KHAYRATON	68	AF
	29	UZ	Термез-порт	TERMEZ-PORT			68	AF
	29	UZ	Термез	TERMEZ			68	AF

Раздел 6. Таблицы расстояний

Транзитные расстояния

Таблица 5

Номер дороги и код перехода	От или до пограничных станций, код дороги	Пограничные станции между:																				Станции перегрузки на автотранспорт			
		УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК					УТИ и АРА		УТИ и АРА				
		УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сары-Агаш	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобад ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Уз	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Уз	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд 161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шаваг ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газоджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галяба АРА: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галяба АРА: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Термез АРА:	
		Код погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 66	29 1193 66	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 69	29 69	29 69	29 69	29 69
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29 27	1174	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис		1686	1586	1540	1980	1774	1728	2084	2084	2047	2102	1986	1797	1457	431	779	687	1336	1735	1732	1735	1732	1720
29 27	1173	УТИ: Келес КЗХ: Сары-Агаш	1686		122	220	364	921	875	468	468	431	486	370	944	604	1259	1177	1085	732	882	879	882	879	867
29 27	1175	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	1586	122		120	416	821	775	520	520	483	538	422	844	504	1159	1077	985	632	782	779	782	779	767
29 66	1190	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	1540	220	120			775	729	618	618	581	636	520	798	458	1113	1031	939	586	736	733	736	733	721
29 66	1191	УТИ: Сувонобад ТДЖ: Истиклол	1980	364	416			1215	1169	231	231	159	249	188	1238	898	1553	1471	1379	1026	1176	1173	1176	1173	1161
29 66	1192	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	1774	921	821	775	1215		208	1319	1319	1282	1337	1221	131	441	1347	1265	1173	634	49	66	49	66	54
29 66	1193	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	1728	875	775	729	1169	208		1273	1273	1236	1291	1175	231	395	1301	1219	1127	588	169	166	169	166	154
29 59	1195	УТИ: Савай КРГ: Карасу Уз	2084	468	520	618	231	1319	1273			150	18	116	1342	1002	1657	1575	1483	1130	1280	1277	1280	1277	1265
29 59	1197	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Уз	2084	468	520	618	231	1319	1273			150	18	116	1342	1002	1657	1575	1483	1130	1280	1277	1280	1277	1265
29 59	1194	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	2047	431	483	581	159	1282	1236	150	150		168	168	1305	965	1620	1538	1446	1093	1243	1240	1243	1240	1228

Номер дороги и код перехода	От или до пограничных станций, код дороги	Пограничные станции между:																				Станции перегрузки на автотранспорт			
		УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ				УТИ и ТРК					УТИ и АРА		УТИ и АРА					
		УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сары-Агаш	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекбад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобад ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Уз	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Уз	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахиаташ	УТИ: Шават ТРК: Дашпогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газоджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба АРА: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба АРА: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Термез АРА:	
Код погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 29	29 29	29 69	29 69	29 69		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
29 59	1196	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	2102	486	538	636	249	1337	1291	18	18	168		134	1360	1020	1675	1593	1501	1148	1298	1295	1298	1295	1283
29 59	1198	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	1986	370	422	520	188	1221	1175	116	116	168	134		1244	904	1559	1477	1385	1032	1182	1179	1182	1179	1167
29 67	1167	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	1797	944	844	798	1238	131	231	1342	1342	1305	1360	1244			1370	1288	1196	657	92	89	92	89	77
29 67	1169	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	1457	604	504	458	898	441	395	1002	1002	965	1020	904			1030	948	856	317	402	399	402	399	387
29 67	1176	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахиаташ	431	1259	1159	1113	1553	1347	1301	1657	1657	1620	1675	1559	1370	1030		352	261	909	1308	1305	1308	1305	1293
29 67	1179	УТИ: Шават ТРК: Дашпогуз	779	1177	1077	1031	1471	1265	1219	1575	1575	1538	1593	1477	1288	948	352		130	827	1226	1223	1226	1223	1211
29 67	1178	УТИ: Питняк ТРК: Газоджак	687	1085	985	939	1379	1173	1127	1483	1483	1446	1501	1385	1196	856	261	130		735	1134	1131	1134	1131	1119
29 67	1168	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	1336	732	632	586	1026	634	588	1130	1130	1093	1148	1032	657	317	909	827	735		595	592	595	592	580
29 69		УТИ: Галаба АРА: Хайратон	1735	882	782	736	1176	49	169	1280	1280	1243	1298	1182	92	402	1308	1226	1134	595		27		27	15
29 69		УТИ: Термез-порт АРА:	1732	879	779	733	1173	66	166	1277	1277	1240	1295	1179	89	399	1305	1223	1131	592	27		27		12
29		УТИ: Термез АРА:	1720	867	767	721	1161	54	154	1265	1265	1228	1283	1167	77	387	1293	1211	1119	580	15	12	15	12	

Таблица расстояний между грузовыми станциями и пограничными пунктами перехода

Таблица 6

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК					УТИ и АРА			УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыагаш	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошалды	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сураханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахиягаш	УТИ: Шаваг ТРК: Дашгуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Холжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайрагон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайрагон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аблык	1755	139	191	289	225	990	944	329	334	292	352	231	1013	673	1328	1246	1154	801	951	948	951	948	948
Аджибугут	949	737	637	591	103 1	825	779	1135	1140	1098	1158	1037	848	508	522	440	348	387	786	783	786	783	783
Айрытам	1347	467	367	321	761	454	408	865	870	828	888	767	477	137	920	838	746	306	415	412	415	412	412
Акалтын	1550	136	125	84	430	785	739	534	539	497	557	436	808	468	1123	1047	949	596	746	743	746	743	743
Байткургон	1689	41	125	223	367	924	878	471	476	434	494	373	947	607	1262	1180	1088	735	885	882	885	882	882
Акча	1737	121	173	271	243	972	926	347	352	310	370	249	995	655	1310	1228	1136	783	933	930	933	930	930
Алат	1317	713	613	567	100 7	615	569	1111	1116	1074	1134	1013	638	298	890	808	716	19	576	573	576	573	573
Алатун *	1369	489	389	343	783	432	386	887	892	850	310	789	455	115	942	860	768	284	393	390	393	390	390
Алмазар	1603	83	39	137	377	383	792	481	486	444	504	383	861	521	1176	1094	1002	649	799	796	799	796	796
Алтыарык	1985	369	421	519	97	1220	1174	134	139	62	157	152	1243	903	1558	1476	1384	1031	1181	1178	1181	1178	1178
Конликул	354	133 2	123 2	118 6	162 6	1420	1374	1730	1735	1693	1753	1632	1443	1103	77	425	333	982	1381	1378	1381	1378	1378
Амузанг	1763	910	810	764	120 4	11	197	1308	1313	1271	1331	1210	120	430	1336	1254	1162	623	38	55	38	55	55
Амузанг экс	1774	921	821	775	121 5	0	208	1319	1324	1282	1342	1221	131	441	1347	1265	1173	634	49	66	49	66	66
Ангрен	1765	149	201	299	215	1000	954	319	324	282	342	221	1023	683	1338	1256	1164	811	961	958	961	958	958

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 68	29 68	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ахгачи	2043	427	479	577	174	1278	1232	57	62	93	80	75	1301	961	1616	1534	1442	1089	1239	1236	1239	1236	1236
Андижан I	2035	419	471	569	182	1270	1224	49	54	101	72	67	1293	953	1608	1526	1434	1081	1231	1228	1231	1228	1228
Андижан II	2026	410	462	560	191	1261	1215	58	63	110	81	58	1284	944	1599	1517	1425	1072	1222	1219	1222	1219	1219
Аранчи	1706	58	142	240	384	941	895	488	493	451	511	390	964	624	1279	1197	1105	752	902	899	902	899	899
Арыкбаши	1971	355	407	505	9	1206	1160	222	227	150	245	179	1229	889	1544	1462	1370	1017	1167	1164	1167	1164	1164
Ассаке	2052	439	488	586	165	1287	1241	66	71	84	89	84	1310	970	1625	1543	1451	1098	1248	1245	1248	1245	1245
Ахангаран	1720	104	156	254	260	955	909	364	369	327	387	266	978	638	1293	1211	1119	766	916	913	916	913	913
Ахунбабаева	2008	392	444	542	120	1243	1197	111	116	39	134	129	1266	926	1581	1499	1407	1054	1204	1201	1204	1201	1201
Багат	695	1093	993	947	1387	1181	1135	1491	1496	1454	1514	1393	1204	864	268	84	46	743	1142	1139	1142	1139	1139
Бадай	540	1146	1046	1000	1440	1234	1188	1544	1549	1507	1567	1446	1257	917	113	239	147	796	1195	1192	1195	1192	1192
Бактрия	1709	856	756	710	1150	65	143	1254	1259	1217	1277	1156	88	376	1282	1200	1108	569	26	23	26	23	23
Барраж	1714	66	150	248	392	949	903	496	501	459	519	398	972	632	1287	1205	1113	760	910	907	910	907	907
Барса-Кельмес	242	1444	1344	1298	1738	1532	1486	1842	1847	1805	1865	1744	1555	1215	189	537	445	1094	1493	1490	1493	1490	1490
Бахт	1562	124	24	96	418	797	751	522	527	485	545	424	820	480	1135	1053	961	608	758	755	758	755	755
Баяут	1531	155	55	65	449	766	720	553	558	516	576	455	789	449	1104	1022	930	577	727	724	727	724	724
Бекабад	1536	216	116	4	510	771	725	614	619	577	637	516	794	454	1109	1027	935	582	732	729	732	729	729
Бекабад экс	1540	220	120	0	514	775	729	618	623	581	641	520	798	458	1113	1031	939	586	736	733	736	733	733
Беруни *	555	1131	1031	985	1425	1219	1173	1529	1534	1492	1552	1431	1242	902	128	224	132	781	1180	1177	1180	1177	1177

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Бинокор	1155	551	451	405	845	619	573	949	954	912	972	851	642	302	728	646	554	181	580	577	580	577	577
Бозсу	1695	47	131	229	373	930	884	477	482	440	500	379	953	613	1268	1186	1094	741	891	888	891	888	888
Бойсун	1592	739	639	593	1033	182	136	1137	1142	1100	1160	1039	205	259	1165	1083	991	452	143	140	143	140	140
Бойтог	1456	314	214	168	608	691	645	712	717	675	735	614	714	374	1029	947	855	502	652	649	652	649	649
Болдыр	1777	924	824	778	1218	111	211	1322	1327	1285	1345	1224	20	444	1350	1268	1176	637	72	69	72	69	69
Бувайда	1911	295	347	445	69	1146	1100	208	213	136	231	119	1169	829	1484	1402	1310	957	1107	1104	1107	1104	1104
Булунгур	1332	354	254	208	648	567	521	752	757	715	775	654	590	250	905	823	731	378	528	525	528	525	525
Бухара-1	1238	634	534	488	928	536	490	1032	1037	995	1055	934	559	219	811	729	637	98	497	494	497	494	494
Бухара-2	1251	647	547	501	941	549	503	1045	1050	1008	1068	947	572	232	824	742	650	111	510	507	510	507	507
Галаба	1730	877	777	731	1171	44	164	1275	1280	1238	1298	1177	87	397	1303	1221	1129	590	5	22	5	22	22
Галаба экс	1735	882	782	736	1176	49	169	1280	1285	1243	1303	1182	92	402	1308	1226	1134	595	0	27	0	27	27
Галлярал	1389	297	197	151	591	624	578	695	700	658	718	597	647	307	962	880	788	435	585	582	585	582	582
Грунч-мазар	2065	449	501	599	212	1300	1254	19	24	131	42	97	1323	983	1638	1556	1464	1111	1261	1258	1261	1258	1258
Гузар	1444	591	491	445	885	364	318	989	994	952	1012	891	387	111	1017	935	843	304	325	322	325	322	322
Гулистан	1537	149	49	71	443	772	726	547	552	510	570	449	795	455	1110	1028	936	583	733	730	733	730	730
Далигузар	1638	31	74	172	350	873	827	454	459	417	477	356	896	556	1210	1129	1037	684	834	831	834	831	831
Дарбанд	1572	719	619	573	1013	202	156	1117	1122	1080	1140	1019	225	239	1145	1063	971	432	163	160	163	160	160
Даутепа	708	926	826	780	1220	828	782	1324	1329	1287	1347	1226	851	511	281	181	89	378	789	786	789	786	786
Дашт	1403	550	450	404	844	371	325	948	953	911	971	850	394	70	976	894	802	263	332	329	332	329	329

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Даштобод	1473	213	113	67	507	708	662	611	616	574	634	513	731	391	1046	964	872	519	669	666	669	666	666
Денау	1706	853	753	707	1147	186	22	1251	1256	1214	1274	1153	209	373	1279	1197	1105	566	147	144	147	144	144
Дехконобод	1484	631	531	485	925	290	244	1029	1034	992	1052	931	313	151	1057	975	883	344	251	248	251	248	248
Джамбай	1316	370	270	224	664	551	505	768	773	731	791	670	574	234	889	807	715	362	512	509	512	509	509
Джаркурган	1688	835	735	689	1129	86	122	1233	1238	1196	1256	1135	1129	355	1261	1179	1087	548	47	44	47	44	44
Джизак	1414	272	172	126	566	649	603	670	675	633	693	572	672	332	987	905	813	460	610	607	610	607	607
Джума	1276	410	310	264	704	525	479	808	813	771	831	710	548	208	849	767	675	322	487	483	487	483	483
Джумуртау	510	1338	1238	1192	1632	1426	1380	1736	1741	1699	1759	1638	1449	1109	79	87	217	988	1387	1384	1387	1384	1384
Дустлик	1466	324	224	178	618	701	655	722	727	685	745	624	724	384	1039	957	865	512	662	659	662	659	659
Жайрон	1441	588	488	442	882	425	379	986	991	949	1009	888	448	16	1014	932	840	301	386	383	386	383	383
Жалоир	1663	47	99	197	317	898	852	421	426	384	444	323	921	581	1236	1154	1062	709	859	856	859	856	856
Жаслык	156	1530	1430	1384	1824	1618	1572	1928	1933	1891	1951	1830	1641	1301	275	623	531	1180	1579	1576	1579	1576	1576
Зарафшан	1308	378	278	232	672	543	497	776	781	739	799	678	566	226	881	799	707	354	504	501	504	501	501
Зарбдар	1442	244	144	98	538	677	631	642	647	605	665	544	700	360	1015	933	841	488	638	635	638	635	635
Зафарабад	1066	620	520	474	914	708	662	1018	1023	981	1041	920	731	391	639	557	465	270	669	666	669	666	666
Зиевуддин	1168	518	418	372	812	633	587	916	921	879	939	818	656	316	741	659	567	214	594	591	594	591	591
Зирабулак	1195	491	391	345	785	606	560	889	894	852	912	791	629	289	768	686	594	241	567	564	567	564	564
Ирджарская	1485	344	244	198	638	721	675	742	747	705	765	644	744	404	1059	977	885	532	682	679	682	679	679
Истиклол	668	1066	966	920	1360	1154	1108	1464	1469	1427	1487	1366	1177	837	241	111	19	716	1115	1112	1115	1112	1112

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК					УТИ и АРА			УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарынская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд. 161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 68	29 68	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Каган	1242	638	538	492	932	532	486	1036	1041	999	1059	938	555	215	815	733	641	102	493	490	493	490	490
Кадырья	1679	31	115	213	357	914	868	461	466	424	484	363	937	597	1252	1170	1078	725	875	872	875	872	872
Какир	1945	329	381	479	57	1180	1134	174	179	102	197	153	1203	863	1518	1436	1344	991	1141	1138	1141	1138	1138
Камаша	1471	618	518	472	912	391	345	1016	1021	979	1039	918	414	138	1044	962	870	331	352	349	352	349	349
Канимех	1104	582	482	436	876	670	624	980	985	943	1003	882	693	353	677	595	503	232	631	628	631	628	628
Каракалпакстан	20	1666	1566	1520	1960	1754	1708	2064	2069	2027	2087	1966	1777	1437	411	759	667	1316	1715	1712	1715	1712	1712
Каракалпакстан эксп	0	1686	1586	1540	1980	1774	1728	2084	2089	2047	3007	1986	1797	1457	431	779	687	1336	1735	1732	1735	1732	1732
Каракатта	1005	681	581	535	975	769	723	1079	1084	1042	1102	981	792	452	578	496	404	331	730	727	730	727	727
Каракуль	1307	703	603	557	997	605	559	1101	1106	1064	1124	1003	628	288	880	798	706	29	566	563	566	563	563
Караозек	527	1159	1059	1013	1453	1247	1201	1557	1562	1520	1580	1459	1270	930	100	252	160	809	1208	1205	1208	1205	1205
Караулбазар	1276	637	537	491	931	498	452	1035	1040	998	1058	937	521	181	849	767	675	136	459	456	459	456	456
Кармана	1128	558	458	412	852	646	600	956	961	919	979	858	669	329	701	619	527	208	607	604	607	604	604
Кармана эксп	1128	558	458	412	852	646	600	956	961	919	979	858	669	329	701	619	527	208	607	604	607	604	604
Карши	1395	542	442	396	836	379	333	340	945	903	963	842	402	62	968	886	794	255	340	337	340	337	337
Касан	1362	551	451	405	845	412	366	949	954	912	972	851	435	95	935	853	761	222	373	370	373	370	370
Каттакурган	1224	462	362	316	756	577	531	860	865	823	883	762	600	260	797	715	623	270	538	535	538	535	535
Кашкадарья	1383	530	430	387	824	391	345	928	933	891	951	830	414	74	956	874	782	243	352	349	352	349	349

До пограничных станций	Пограничные станции между:																			Станция перегрузки на автотранспорт			
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 68	29 68	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Келес	1681	5	117	215	359	916	870	463	468	426	486	365	939	599	1254	1172	1080	727	877	874	877	874	874
Келес эксп	1686	0	122	220	364	921	875	468	473	431	791	370	944	604	1259	1177	1085	732	882	879	882	879	879
Кенгсой	1459	606	506	460	900	443	397	1004	1009	967	1027	906	466	34	1032	950	858	319	404	401	404	401	401
Киргили	2015	399	451	549	127	1250	1204	118	123	32	141	136	1273	933	1588	1506	1414	1061	1211	1208	1211	1208	1208
Китаб	1517	664	564	518	958	437	391	1062	1067	1025	1085	964	460	184	1090	1008	916	377	398	395	398	395	395
Коканд I	1934	318	370	468	46	1169	1123	185	190	113	208	142	1192	852	1507	1425	1333	980	1130	1127	1130	1127	1127
Корли тог	834	800	700	654	1094	702	656	1198	1203	1161	1221	1100	725	385	407	307	215	252	663	660	663	660	660
Кува	2038	422	474	572	150	1273	1227	81	86	69	104	99	1296	956	1611	1529	1437	1084	1234	1231	1234	1231	1231
Куvasай	2039	423	475	573	151	1274	1228	142	147	8	165	160	1297	957	1612	1530	1438	1085	1235	1232	1235	1232	1232
Куvasай эксп	2047	431	483	581	159	1282	1236	150	155	0	173	168	1305	965	1620	1538	1446	1093	1243	1240	1243	1240	1240
Кудукли эксп	1728	875	775	729	1169	208	0	1273	1278	1236	1296	1175	231	395	1301	1219	1127	588	169	166	169	166	166
Кумкургон	1647	794	694	648	1088	127	81	1192	1197	1155	1215	1094	150	314	1220	1138	1046	507	88	85	88	85	85
Кумшунгуль	477	1267	1167	1121	1561	1355	1309	1665	1670	1628	1688	1567	1378	1038	50	360	268	917	1316	1313	1316	1313	1313
Кунград	328	1358	1258	1212	1652	1446	1400	1756	1761	1719	1779	1658	1469	1129	103	451	359	1008	1407	1404	1407	1404	1404
Кунходжа	283	1403	1303	1257	1697	1491	1445	1801	1806	1764	1824	1703	1514	1174	148	496	404	1053	1452	1449	1452	1449	1449
Кучлук	1680	64	116	214	300	915	869	404	409	367	427	306	938	598	1253	1171	1079	726	876	873	876	873	873
Кызылкудук	918	768	668	622	1062	856	810	1166	1171	1129	1189	1068	879	539	491	409	317	418	817	814	817	814	814
Кызылтапа	1194	590	490	444	884	580	534	988	993	951	1011	890	603	263	767	685	593	142	541	538	541	538	538
Кырккыз	266	1420	1320	1274	1714	1508	1462	1818	1823	1781	1841	1720	1531	1191	165	513	421	1070	1469	1466	1469	1466	1466

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Майлисай	841	845	745	699	1139	933	887	1243	1248	1206	1266	1145	956	616	414	332	240	495	894	891	894	891	891
Маргилан	2004	388	440	538	116	1239	1193	115	120	43	138	133	1262	922	1577	1495	1403	1050	1200	1197	1200	1197	1197
Маржонбулок	1362	324	224	178	618	597	551	722	727	685	745	624	620	280	935	853	761	408	558	555	558	555	555
Мароканд	1283	403	303	257	697	518	472	801	806	764	824	703	541	201	856	774	682	329	479	476	479	476	476
Мискин	644	1042	942	869	1336	1130	1084	1440	1445	1403	1463	1342	1153	813	217	135	43	692	1091	1088	1091	1088	1088
Мубарек	1319	594	494	448	888	455	409	992	997	955	1015	894	478	138	892	810	718	179	416	413	416	413	413
Мургак *	1262	658	558	512	952	560	514	1056	1061	1019	1079	958	583	243	835	753	661	74	521	518	521	518	518
Мурунтау	971	821	721	675	1115	909	863	1219	1224	1182	1242	1121	932	592	544	462	370	471	870	867	870	867	867
Мустакиллик	978	708	608	562	1002	796	750	1106	1111	1069	1129	1008	819	479	551	469	377	358	757	754	757	754	754
Навбахор	935	699	599	553	993	601	555	1097	1102	1060	1120	999	624	284	508	408	316	151	562	559	562	559	559
Навои	1145	541	441	395	835	629	583	939	944	902	962	841	652	312	718	636	544	191	590	587	590	587	587
Назарбек	1649	20	85	183	361	884	838	465	470	428	488	367	907	567	1222	1140	1048	695	845	842	845	842	842
Назархан	480	1206	1106	1060	1500	1294	1248	1604	1609	1567	1627	1506	1317	977	53	299	207	856	1255	1252	1255	1252	1252
Найманкуль	429	1257	1157	1111	1551	1345	1299	1655	1660	1618	1978	1557	1368	1028	2	350	258	907	1306	1303	1306	1303	1303
Найманкуль эксп	431	1259	1159	1113	1553	1347	1301	1657	1662	1620	1680	1559	1370	1030	0	352	260	909	1308	1305	1308	1305	1305
Наманган	1935	319	371	469	137	1170	1124	149	154	201	172	51	1193	853	1508	1426	1334	981	1131	1128	1131	1128	1128
Наушахар	1744	891	791	745	1185	78	178	1289	1294	1252	1312	1191	53	411	1317	1235	1143	604	39	36	39	36	36
Нишан	1419	566	466	420	860	403	357	964	969	927	987	866	426	38	992	910	818	279	364	361	364	361	361
Нишан эксп	1457	604	504	458	898	441	395	1002	1007	965	1025	904	464	0	1030	948	856	317	402	399	402	399	399

До пограничных станций	Пограничные станции между:																			Станция перегрузки на автотранспорт			
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Кувасай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 68	29 68	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Новый Чиназ	1587	99	23	121	393	822	776	497	502	460	520	399	845	505	1160	1078	986	633	783	780	783	780	780
Нукус	448	1238	1138	1092	1532	1326	1280	1636	1641	1599	1659	1538	1349	1009	21	331	239	888	1287	1284	1287	1284	1284
Нурбулок	1247	439	339	293	733	554	508	837	842	800	860	739	577	237	820	738	646	293	515	512	515	512	512
Озодлик	1707	91	143	241	273	942	896	377	382	340	400	279	965	625	1280	1198	1106	753	903	900	903	900	900
Окжар	1639	786	686	640	1080	135	89	1184	1189	1147	1207	1086	158	306	1212	1130	1038	499	96	93	96	93	93
Окработ	1537	684	584	538	978	237	191	1082	1087	1045	1105	984	260	204	1110	1028	936	397	198	195	198	195	195
Пайтуг	2010	394	446	544	207	1245	1199	74	79	126	97	42	1268	928	1583	1501	1409	1056	1206	1203	1206	1203	1203
Пап	1889	273	325	423	91	1124	1078	195	200	158	218	97	1147	807	1462	1380	1288	935	1085	1082	1085	1082	1082
Пахта	1612	74	48	146	368	847	801	472	477	435	495	374	870	530	1185	1103	1011	658	808	805	808	805	805
Пахтакор	1442	300	200	154	594	677	631	698	703	661	721	600	700	360	1015	933	841	488	638	635	638	635	635
Питняк	682	1080	980	934	1374	1168	1122	1478	1483	1441	1501	1380	1191	851	255	125	5	730	1129	1126	1129	1126	1126
Питняк эксп	687	1085	985	939	1379	1173	1127	1483	1488	1446	1506	1385	1196	856	230	130	0	735	1134	1131	1134	1131	1131
Нурлидон	1377	309	209	163	603	612	566	707	712	670	730	609	635	295	950	868	776	423	573	570	573	570	570
Чаманзор	1434	292	192	146	586	669	623	690	695	653	713	592	692	352	1007	925	833	480	630	627	630	627	627
Сохибкор	1213	473	373	327	767	588	542	871	876	834	894	773	611	271	786	704	612	259	549	546	549	546	54
Работ	1492	194	94	48	488	727	681	592	597	555	615	494	7550	410	1065	983	891	538	688	685	688	685	685
Рапкан	1961	345	397	495	19	1196	1150	212	217	140	235	169	1219	879	1534	1452	1360	1007	1157	1154	1157	1154	1154
Раустан	1930	314	366	464	132	1165	1119	154	159	199	177	56	1188	848	1503	1421	1329	976	1126	1123	1126	1123	1123
Рахимова	1647	39	83	181	333	882	836	437	442	400	460	339	905	565	1220	1138	1046	693	843	840	843	840	840

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 68	29 68	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Савай	2075	459	511	609	222	1310	1264	9	14	141	32	107	1333	993	1648	1566	1474	1121	1271	1268	1271	1268	1268
Савай эксп	2084	468	520	618	231	1319	1273	0	5	150	23	116	1342	1002	1657	1575	1483	1130	1280	1277	1280	1277	1277
Салар	1667	19	103	201	345	902	856	449	454	412	472	351	925	585	1240	1158	1066	713	863	860	863	860	860
Самарканд	1301	385	285	239	679	536	490	783	788	746	806	685	559	219	874	792	700	347	497	494	497	494	494
Сарыасия	1721	868	768	722	1162	201	7	1266	1271	1229	1289	1168	224	388	1294	1212	1120	581	162	159	162	159	159
Сергели	1659	43	95	193	321	894	848	425	430	388	448	327	917	577	1232	1150	1058	705	855	852	855	852	852
Машгал	1331	582	482	436	876	443	397	980	985	943	1003	882	466	126	904	822	730	191	404	401	404	401	401
Сувонобод эксп	1980	364	416	514	0	1215	1169	231	236	159	254	188	1238	898	1553	1471	1379	1026	1176	1173	1176	1173	1173
Султанабад эксп	2089	473	525	623	236	1324	1278	5	0	155	18	121	1347	1007	1662	1580	1488	1135	1285	1282	1285	1282	1282
Сурханобод эксп	1797	944	844	798	1238	131	231	1342	1347	1305	1365	1244	0	464	1370	1151	1196	657	92	89	92	89	89
Сурханы	1660	807	707	661	1101	114	94	1205	1210	1168	1228	1107	137	327	1233	1288	1059	520	75	72	75	72	72
Сырдарьинская	1575	111	11	109	405	810	764	509	514	472	532	411	833	493	1148	1066	974	621	771	768	771	768	768
Сырдарьинская эксп	1586	122	0	120	416	821	775	520	525	483	543	422	844	504	1159	1077	985	632	782	779	782	779	779
Такыркуль	465	1255	1155	1109	1549	1343	1297	1653	1658	1616	1676	1555	1366	1026	38	348	256	905	1304	1301	1304	1301	1301
Тангимуш	1625	772	672	626	1066	149	103	1170	1175	1133	1193	1072	172	292	1198	1116	1024	485	110	107	110	107	107
Танхоз	1505	652	552	506	946	425	379	1050	1055	1005	1073	952	448	172	1078	996	904	365	386	383	386	383	383
Тахияташ-пристань	435	1251	1151	1105	1545	1339	1293	1649	1654	1604	1672	1551	1362	1022	8	344	252	901	1300	1297	1300	1297	1297

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтаабод	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд.161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ташкент	1662	24	98	196	340	897	851	444	449	399	467	346	920	580	1235	1153	1061	708	858	855	858	855	855
Темирйулбод	1851	235	287	385	129	1086	1040	233	238	188	256	135	1109	769	1424	1342	1250	897	1047	1044	1047	1044	1044
Пахтаобод	2044	428	480	578	209	1279	1233	76	81	120	99	76	1302	962	1617	1535	1443	1091	1240	1237	1240	1237	1237
Термез	1720	867	767	721	1161	54	154	1265	1270	1220	1288	1167	77	287	1293	1211	1119	580	15	15	15	15	15
Термез-Порт	1732	879	779	733	1173	66	166	1277	1282	1232	1300	1179	89	399	1305	1223	1131	592	27	0	27	0	0
Термез-Порт эксп	1732	879	779	733	1173	66	166	1277	1282	1232	1300	1179	89	399	1305	1223	1131	592	27	0	27	0	0
Тинчлик	1137	549	449	403	843	637	591	947	952	902	970	849	660	320	710	628	536	199	598	595	598	595	595
Тойтепа	1692	76	128	226	288	927	881	392	397	347	415	294	950	610	1265	1183	1091	738	888	885	888	885	885
Тошгузар	1427	574	474	428	868	347	301	972	977	927	995	874	370	94	1000	918	826	287	308	305	308	305	305
Тукимачи	1651	35	87	185	329	886	840	433	438	388	456	335	909	569	1224	1142	1050	697	847	844	847	844	844
Туракурган	1920	304	356	454	122	1155	1109	164	169	181	187	66	1178	838	1493	1411	1319	966	1116	1113	1116	1113	1113
Туртгул	614	1072	972	926	1366	1160	1114	1470	1475	1425	1493	1372	1183	843	187	165	73	722	1121	1118	1121	1118	1118
Уйчи	1965	349	401	499	167	1200	1154	119	124	163	142	21	1223	883	1538	1456	1364	1011	1161	1158	1161	1158	1158
Улугбек	1292	394	294	248	688	527	481	792	797	747	815	694	550	210	865	783	691	338	488	485	488	485	485
Ургенч	724	1122	1022	976	1416	1210	1164	1520	1525	1475	1543	1422	1233	893	297	55	75	772	1171	1168	1171	1168	1168
Ургаул	1638	48	74	172	342	873	827	446	451	401	469	348	896	556	1211	1129	1037	684	834	831	834	831	831
Учкудук	881	831	731	685	1125	919	873	1229	1234	1184	1252	1131	942	602	454	372	280	481	880	877	880	877	877

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтаабод	УТИ: Савай КРГ: Карасу, Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу, Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд. 161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Учкудук II	868	818	718	672	1112	906	860	1216	1221	1171	1239	1118	929	589	441	359	267	468	867	864	867	864	864
Учкурган	1977	361	413	511	179	1212	1166	107	112	151	130	9	1235	895	1550	1468	1376	1023	1173	1170	1173	1170	1170
Учкурган эксп	1986	370	422	520	188	1221	1175	116	121	160	139	0	1244	904	1559	1477	1385	1032	1182	1179	1182	1179	1179
Учкызыл	1731	878	778	732	1172	65	165	1276	1281	1231	1299	1178	66	398	1304	1222	1130	591	26	23	26	23	23
Фархад	1523	203	103	17	497	758	712	601	606	556	624	503	781	441	1096	1014	922	569	719	716	719	716	716
Фергана II	2022	406	458	556	134	1257	1211	125	130	17	148	143	1280	940	1595	1513	1421	1068	1218	1215	1218	1215	1215
Фуркат	1959	343	395	493	71	1194	1148	160	165	80	183	167	1217	877	1532	1450	1358	1005	1155	1152	1155	1152	1152
Хаваст	1503	183	83	37	477	738	692	581	586	536	604	483	761	421	1076	994	902	549	699	696	699	696	696
Хазарасп	680	1078	978	932	1372	1166	1120	1476	1481	1431	1499	1378	1189	849	253	99	31	728	1127	1124	1127	1124	1124
Хайрабад	1695	842	742	696	1136	175	33	1240	1245	1195	1263	1142	198	362	1268	1186	1094	555	136	133	136	133	133
Хаккулабад	2000	384	436	534	202	1235	1189	84	89	128	107	32	1258	918	1573	1491	1399	1046	1196	1193	1196	1193	1193
Халкобод	1894	278	330	428	96	1129	1083	200	205	155	223	102	1152	812	1467	1385	1293	940	1090	1087	1090	1087	1087
Хамза	1656	30	92	190	334	891	845	438	443	393	461	340	914	574	1229	1147	1055	702	852	849	852	849	849
Ханабад	2100	484	536	634	247	1335	1289	16	11	158	7	132	1358	1018	1673	1591	1499	1146	1296	1293	1296	1293	1293
Ханабад эксп	2107	491	543	641	254	1342	1296	23	18	165	0	139	1365	1025	1680	1598	1506	1153	1303	1300	1303	1300	1300
Ханки	710	1103	1008	962	1402	1196	1150	1506	1511	1469	1529	1408	1219	879	283	69	61	758	1157	1154	1157	1154	1154
Хатеп *	399	1282	1187	1141	1581	1375	1329	1685	1690	1648	1708	1587	1398	1058	32	380	288	937	1336	1333	1336	1333	1333
Хизирбобо	770	859	764	718	1158	766	720	1262	1267	1225	1285	1164	789	449	3434	243	151	316	727	724	727	724	724

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК						УТИ и АРА		УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарынская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу, Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу, Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд. 161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахияташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 67	29 68	29 68	29	29	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ходжадавлет эксп	1336	727	632	586	1026	634	588	1130	1135	1093	1153	1032	657	317	909	827	735	0	595	592	595	592	592
Ходжейли	414	1267	1172	1126	1566	1360	1314	1670	1675	1633	1693	1572	1383	1043	17	365	273	922	1321	1318	1321	1318	1318
Ходжикент	1731	78	167	265	409	966	920	513	518	476	536	415	989	649	1304	1222	1130	777	927	924	927	924	924
Чартак	1952	331	388	486	154	1187	1141	132	137	184	155	34	1210	870	1525	1443	1351	998	1148	1145	1148	1145	1145
Чимбай	504	1289	1194	1148	1588	1382	1336	1692	1697	1655	1715	1594	1405	1065	77	387	295	944	1343	1340	1343	1340	1340
Чимкурган	1475	328	233	187	627	710	664	731	736	694	754	633	733	393	1048	966	874	521	671	668	671	668	668
Чиназ	1594	87	30	128	386	829	783	490	495	453	513	392	852	512	1167	1085	993	640	790	787	790	787	787
Чирчик	1699	46	135	233	377	934	888	481	486	444	504	383	957	617	1272	1190	1098	745	895	892	895	892	892
Чукурсай	1676	5	112	210	354	911	865	458	463	421	481	360	934	594	1249	1167	1075	722	872	869	872	869	869
Чуст	1897	276	333	431	99	1132	1086	187	192	166	210	89	1155	815	1470	1388	1296	943	1093	1090	1093	1090	1090
Шават	760	1153	1058	1012	1452	1246	1200	1556	1561	1519	1579	1458	1269	929	333	19	111	808	1207	1204	1207	1204	1204
Шават эксп	779	1172	1077	1031	1471	1265	1219	1575	1580	1538	1598	1477	1288	948	352	0	130	827	1226	1223	1226	1223	1223
Шахрихан	2067	446	503	601	180	1302	1256	81	86	99	104	99	1325	985	1640	1558	1466	1113	1263	1260	1263	1260	1260
Шерабад	1754	896	801	755	1195	88	188	1299	1304	1262	1322	1201	43	421	1327	1245	1153	614	49	46	49	46	46
Шуманай	383	1298	1203	1157	1597	1391	1345	1701	1706	1664	1724	1603	1414	1074	48	396	304	953	1352	1349	1352	1349	1349
Шурган	1416	558	463	417	857	358	312	961	966	924	984	863	381	83	989	907	815	276	319	316	319	316	316
Шурчи	1675	817	722	676	1116	155	53	1220	1225	1183	1243	1122	178	342	1248	1166	1074	535	116	113	116	113	113
Элликкала	587	1094	999	953	1393	1187	1141	1497	1502	1460	1520	1399	1210	870	160	192	100	749	1148	1145	1148	1145	1145

До пограничных станций	Пограничные станции между:																				Станция перегрузки на автотранспорт		
	УТИ и КЗХ			УТИ и ТДЖ				УТИ и КРГ					УТИ и ТРК					УТИ и АРА			УТИ и АРА		
	УТИ: Каракалпакстан КЗХ: Оазис	УТИ: Келес КЗХ: Сарыташ	УТИ: Сырдарьинская КЗХ: Мактаарал	УТИ: Бекабад ТДЖ: Спитамен	УТИ: Сувонобод ТДЖ: Истиклол	УТИ: Амузанг ТДЖ: Хошады	УТИ: Кудукли ТДЖ: Пахтабад	УТИ: Савай КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Султанабад КРГ: Карасу Узбекский	УТИ: Куvasай КРГ: Пост 38 км	УТИ: Ханабад КРГ: Джалалабад	УТИ: Учкурган КРГ: Шамалдысай	УТИ: Сурханобод ТРК: Рзд. 161	УТИ: Нишан ТРК: Талимарджан	УТИ: Найманкуль ТРК: Тахиаташ	УТИ: Шават ТРК: Дашогуз	УТИ: Питняк ТРК: Газаджак	УТИ: Ходжадавлет ТРК: Фарап	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт АРА:	УТИ: Галаба ТРК: Хайратон	УТИ: Термез-порт	УТИ: Термез
Код дороги и погранперехода	29 1174 27	29 1173 27	29 1175 27	29 1190 66	29 1191 66	29 1192 69	29 1193 69	29 1195 59	29 1197 59	29 1194 59	29 1196 59	29 1198 59	29 1167 67	29 1169 67	29 1176 67	29 1179 67	29 1178 67	29 1168 68	29 68	29	29	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Эльбаян	1664	806	711	665	1105	144	64	1209	1214	1172	1232	1111	167	331	1237	1155	1063	524	105	102	105	102	102
Яйпан	1949	328	385	483	31	1184	1138	200	205	128	223	157	1207	867	1522	1440	1348	995	1145	1142	1145	1142	1142
Якатут	1281	672	577	531	971	579	533	1075	1080	1038	1098	977	602	262	854	772	680	55	540	537	540	537	537
Яккобаг	1497	639	544	498	938	417	371	1042	1047	1005	1065	944	440	164	1070	988	896	357	378	375	378	375	375
Нурхаёт	1676	23	112	210	354	911	865	458	463	421	481	360	934	594	1249	1197	1075	722	872	869	872	869	869
Янгиабод	961	668	573	527	967	575	529	1071	1076	1034	1094	973	598	258	534	434	342	125	536	533	536	533	533
Янгиер	1514	167	72	48	466	749	703	570	575	533	593	472	772	432	1087	1005	913	560	710	707	710	707	707
Янгиюль	1627	54	63	161	353	862	816	457	462	420	480	359	885	545	1200	1118	1026	673	823	820	823	820	820
Яхшилик	904	725	630	584	1024	632	586	1128	1133	1091	1151	1030	655	315	477	377	285	182	593	590	593	590	590