

**Перечень грузовых станций Венгрии  
(МАВ, ДьШЭВ)**

**Раздел 1. Общие сведения**

Таблица 1

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование поля</b>	<b>Содержание поля</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Железнодорожный код страны	55
2	Код железнодорожного предприятия	0055 0043
3	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке	МАВ <i>ДьШЭВ</i>
4	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	MAV <i>GySEV</i>
5	Дата актуализации информации Перечня	<b>01.07.2024 г.</b>
6	Дата вступления в силу изменений	<b>01.07.2024 г.</b>
7	Контактные данные ответственного лица за размещение информации Перечня	ЗАО "МАВ" <i>ЗАО "ДьШЭВ"</i>
7.1	Телефон	тел.: +(36) 30 8111 838, факс: +(36) 1 511 4709
7.2	Эл.почта	jenei.sandor3@mav.hu

## Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Таблица 2

№ п/п	Условные обозначения	Производимые коммерческие операции
1	2	3
1.	1	Пограничная станция, которая служит только для расчёта провозных плат в международном сообщении. В накладной не указывать в качестве станции назначения.
2.	2	Пограничная станция с ограничениями.
3.	3	Внутренняя станция, где возможно проведение таможенной процедуры.
4.	4	Станция с другими коммерческими ограничениями.
5.	5	Станция, которая принимает только маршрутные поезда.
6.	6	Станция, которая временно не принимает отправок, за исключением по двухсторонней договорённости со смежных дорог.
7.	7	Станция, при пользовании которой начисляется дополнительная плата.
8.	8	Станция, которая служит только для отправки и выдачи грузов на частном промышленном пути.
9.	9	Место погрузки. Отправка и выдача повагонных грузов возможна только после предварительного согласования. Место погрузки прикреплено к одной станции обслуживания и расстояние перевозок начисляется только до этой тарифной станции.
10.	9a	Место погрузки – станция без служебных персоналов. Отправка и выдача повагонных грузов возможна только после предварительной договорённости между заинтересованной железнодорожной компанией обслуживания и клиентом.
11.	10	Станция переотправки в сообщении ЦИМ/СМГС.
12.	a	Станция без служебных персоналов, отправка и выдача повагонных грузов возможна только после предварительного согласования с клиентом.

№ п/п	Условные обозначения	Производимые коммерческие операции
1	2	3
13.	c	Станция, открытая только для обработки крупнотоннажных контейнеров.
14.	k	Станция, открытая для комбинированных перевозок без сопровождения.
15.	m	Станция, оснащена вагонными весами.
16.	r	Станция, открытая для обслуживания контрейлерных перевозок со сопровождением.
17.	s	Обслуживание по колеи 1520 мм.
18.	MAV	ЗАО "МAB" Венгерские Государственные Железные Дороги
19.	GYSEV	ЗАО "ДЬШЕВ"
20.	RCH	ЗАО "Рейл Карго Хунгария"
21.	MMV	ЗАО "ММВ Венгерская Частная Железная Дорога"
22.	PKP	АО "ПКП КАРГО Интернешнл ХУ"
23.	ZHP	ЗАО "ЗАХОНЬ-ПОРТ"
24.	CER	ЗАО "ЦЕР" Среднеевропейская Железная Дорога
25.	V-HID	ЗАО "В-ХИД КАРГО"
26.	EWG	ЗАО "ЭВГ РЕЙЛ"
27.	TRH	ЗАО "ТРЕЙН ХУНГАРИЯ"
28.	MVA	ООО "МВА"
29.	LTE	ООО "ЛТЭ ХУНГАРИЯ"
30.	CDC	ООО «ЧД-Карго»
31.	RTH	ООО «Рейл Транспорт Хунгария»
32.	KÁRPÁT	ООО «Карпат Вашут»

Станции, не обозначенные сокращённым названием железнодорожной компании (№ 18-32), касаются всех ж/д компаний без ограничений. При заполнении накладной - требуется предварительного согласования с перевозчиком о перевозке грузов на станцию назначения. Если ограничения, перечисленные под номерами № 1-17 обозначены сокращённым названием железнодорожной компании, то они касаются только данной(-ых) железнодорожной(-ых) компании(й). Если в полях, обозначенных номерами №№ 1-17 указано только сокращённое название какой-либо железнодорожной компании, это означает то, что станция не обслуживается данной железнодорожной компанией.

**Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций**

Таблица 3

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
АБАДСАЛОК	12328	ABADSZALOK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Abádszalók
АБАЛИГЕТ	07229	ABALIGET	станция			Abaliget
АБА-ШАРКЕРЕСТУР	04135	ABA-SARKERESZTUR	станция	9a-RCH		Aba-Sárkeresztúr
АБАУЙСАНТО	13300	ABAUJSZANTO	погрузочно-выгрузочный пункт			Abaújszántó
АБОНЬ	13730	ABONY	станция	9a-RCH		Abony
АЧ	01230	ACS	станция			Ács
АЧАД	05249	ACSA	станция	9a		Acsád
АЧА-ЭРДЁКЮРТ	10884	ACSA-ERDOKURT	станция	9a		Acsa-Erdőkürt
АДАНД	08383	ADAND	станция	RCH		Adánd
АДОНЬ	06452	ADONY	станция			Adony
АДОНЬ-ДУНАПАРТ	06460	ADONY-DUNAPART	погрузочно-выгрузочный пункт	a-RCH		Adony-Dunapart
АГАРДЫТЕЛЕП	43091	AGARDYTELEP	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Agárditelep
АГАШЕДЬХАЗА	16493	AGASEGYHAZA	станция	RCH		Agasegyháza
АГЕРДЕМАЙОР	16105	AGERDOMAJOR	станция	1,2,6, RCH		Ágerdómajor
АЙКА	03996	AJKA	станция			Ajka
АЛБЕРТФАЛВА	03111	ALBERTFALVA	станция	RCH		Albertfalva
АЛБЕРТИРША	13698	ALBERTIRSA	станция			Albertirsa
АЛДЁ	18549	ALGYO	станция	a		Algyó
АЛЛАМПУСТА	16436	ALLAMPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Állampuszta
АЛМАШФЮЗИТЁ	01172	ALMASFUZITO	станция			Almásfüzitő
АЛМАШФЮЗИТЁ ФЕЛШЁ	01180	ALMASFUZITO FELSO	станция	a		Almásfüzitő felső
АЛШОЕРШ	04382	ALSOORS	станция	RCH		Alsóörs
АНДРАШИДА	05108	ANDRASHIDA	станция			Andráshida
АНДЬАЛФЁЛД	10124	ANGYALFOLD	станция			Angyalföld
АПАФА	13938	APAFA	станция	a		Apafa
АПАДЬ	15669	APAGY	погрузочно-выгрузочный пункт	9a-RCH		Apagy
АПАТФАЛВА	19117	APATFALVA	станция	RCH		Apátfalva
АПЦ-ЗАДЬВАСАНТО	11767	APC-ZAGYVASZANTO	станция	9a		Apc-Zagyvaszántó
АПОШТАГ	16394	APOSTAG	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Apostag
АРАДВАНЬПУСТА	15362	ARADVANYPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Aradványpuszta
АРАНЁШАПАТЫ	15891	ARANYOSAPATI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Aranyosapáti
АСОД	11163	ASZOD	станция	9a		Aszód
АСОФЁ	04424	ASZOFO	станция	9-RCH		Aszófő
АТА	07419	ATA	станция	RCH		Áta
БАБОЧА	05637	BABOCSA	станция	9a		Babocsa
БАБОНЬМЕДЬЕР	08359	BABONYMEGYER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bábonymegyer
БАЧАЛМАШ	16642	BACSALMAS	станция			Bácsalmás

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
БАЧБОКОД-БАЧБОРШОД	16675	BACSBOKOD-BACSBORSOD	станция	9a		Bácsbokod-Bácsborsod
БАДАЧОНЬТОМАЙ	04549	BADACSONYTOMAJ	станция	9a		Badacsonytomaj
БАДАЧОНЬТЁРДЕМИЦ-СИГЛИГЕТ	04572	BADACSONYTORDEMIC-SZIGLIGET	станция	RCH		Badacsonytördemic-Szigliget
БАЙА	16709	BAJA	станция	m		Baja
БАЙА-ДУНАПАРТ	16725	BAJA-DUNAPART	станция	a		Baja-Dunapart
БАЙА-КЮЛШЁ	16717	BAJA-KULSO	станция	a		Baja-Külső
БАК	04937	BAK	станция			Bak
БАКОНЬБАНК	01842	BAKONYBANK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bakonybánk
БАКОНЬШАРКАНЬ	03756	BAKONYSARKANY	станция	RCH		Bakonysárkány
БАКОНЬСЕНТЛАСЛО	02972	BAKONYSZENTLASZLO	станция			Bakonyszentlászló
БАКТАЛОРАНТХАЗА	15701	BAKTALORANTHAZA	станция	9a		Baktalórántháza
БАЛАШШАДЪАРМАТ	10967	BALASSAGYARMAT	станция	9a		Balassagyarmat
БАЛАШТЯ	17178	BALASTYA	станция	9a		Balástya
БАЛАТОНАКАЛИ-ДОРГИЧЕ	04465	BALATONAKALI-DORGICSE	станция	RCH		Balatonakali-Dörgicse
БАЛАТОНАЛИГА	03319	BALATONALIGA	станция	RCH		Balatonaliga
БАЛАТОНАЛМАДЫ	04366	BALATONALMADI	станция	RCH		Balatonalmádi
БАЛАТОНБОГЛАР	03475	BALATONBOGLAR	станция	9a		Balatonboglár
БАЛАТОНЕДЭРИЧ	04804	BALATONEDERIC	станция	RCH		Balatederics
БАЛАТОНФЕНЬВЕШ	03525	BALATONFENYVES	станция	RCH		Balatonfenyves
БАЛАТОНФЮРЕД	04416	BALATONFURED	станция	9a		Balatonfüred
БАЛАТОНФЮЗФЁ	04358	BALATONFUZFO	станция	RCH		Balatonfűzfő
БАЛАТОНКЕНЕШЕ	04341	BALATONKENESE	станция	RCH		Balatonkenese
БАЛАТОНКЕРЕСТУР	08615	BALATONKERESZTUR	станция	9a		Balatonkeresztúr
БАЛАТОНЛЕЛЛЕ ФЕЛШЁ	03442	BALATONLELLE FELSO	станция	RCH		Balatonlelle felső
БАЛАТОНМАРИЯФЮРДЕ	03541	BALATONMARIAFURDO	станция	RCH		Balatonmárfürdő
БАЛАТОНСАРСО	03426	BALATONSZARSZO	станция	RCH		Balatonszárszó
БАЛАТОНСЕМЕШ	03434	BALATONSZEMES	станция	9a		Balatszemes
БАЛАТОНСЕНТДЁРДЬ	03566	BALATONSZENTGYORGY	станция			Balatszentgyörgy
БАЛИНКА	03715	BALINKA	станция	RCH		Balinka
БАЛКАНЬ	15602	BALKANY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Balkány
БАЛМАЗУИВАРОШ	14506	BALMAZUJVAROS	станция	9a		Balmazújváros
БАЛОТАСАЛЛАШ	16329	BALOTASZALLAS	станция			Balotaszállás
БАНХАЛМА-ХАЛАШТО	42481	BANHALMA-HALASTO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bánhalma-Halastó
БАНРЕВЕ	12849	BANREVE	станция	m, 1	0883	Bánréve
БАРАНД	14407	BARAND	станция	RCH		Báránd
БАРЧ	05660	BARCS	станция			Barcs
БАТАСЕК	07146	BATASZEK	станция	m		Bátaszék
БАТЕ	06247	BATE	станция	9a		Baté
БАТТОНЯ	19323	BATTONYA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Battonya
БЕКЕШ	18010	BEKES	станция	RCH		Békés

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
БЕКЕШЧАБА	18036	BEKESCSABA	станция	m		Békéscsaba
БЕЛАПАТФАЛВА	12476	BELAPATFALVA	станция	RCH		Bélapátfalva
БЕЛЕД	02402	BELED	станция			Beled
БЕЛЕГ	06353	BELEG	станция	RCH		Beleg
БЕЛШЁКАМАРАШПУСТА	42978	BELSOKAMARASPUZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Belsőkamaráspuszta
БЕЛШЁПЕРЕГПУСТА	19307	BELSOPEREGPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Belsőperegpuszta
БЕРЕКХАТ	42937	BEREKHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Berekhát
БЕРЕМЕНД БЦМ ДЪЯРТЕЛЕП	43281	BEREMEND BCM GYARTELEP	станция	a		Beremend BCM Gyártelep
БЕРЕМЕНДИ ЦЕМЕНТМЮ	08227	BEREMENDI CEMENTMU	станция	a		Beremendi Cementmű
БЕРЕНТЕ-СЕНПАЙАУДВАР	12765	BERENTE-SZENPALYAUDVAR	станция	RCH		Berente-Szénpályaudvar
БЕРЕТТЕУИФАЛУ	14423	BERETTYOUJFALU	станция	4-RCH		Berettyóújfalu
БЕРЗЕНЦЕ	05595	BERZENCE	станция	9a		Berzence
БИАТОРБАДЬ	01057	BIATORBAGY	станция	9a		Biatorbágy
БИЧКЕ	01081	BICSKE	станция			Bicske
БИХАРКЕРЕСТЕШ	14449	BIHARKERESZTES	станция	1,5	0942	Biharkeresztes
БИХАРНАДЬБАЙОМ	14324	BIHARNAGYBAJOM	станция	9a		Biharnagybajom
БИХАРНАДЬБАЙОМ-ЦУКОРДЬАР	47712	BIHARNAGYBAJOM-CUKORGYAR	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Biharnagybajom-Cukorgyár ipvk.
БИЛК ДЕПО БУДАПЕШТ	46979	BILK DEPO BUDAPEST	станция	RCH		BILK Depó Budapest
БИЛК ЛОГИСТИКА БУДАПЕШТ	46961	BILK LOGISZTIKA BUDAPEST	станция	RCH		BILK Logisztika Budapest
БИЛК-КОМБИТЕРМИНАЛ	10280	BILK-KOMBITERMINAL	станция	a,c,k,		BILK-Kombiterminál
БОБА	04093	BOBA	станция	9a		Boba
БОДАЙК	03707	BODAJK	станция	9a		Bodajk
БОДРОГКЕРЕСТУР	13417	BODROGKERESZTUR	станция	9a		Bodrogkeresztúr
БОЙ	07765	BOLY	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Bóly
БОНЬХАД	07096	BONYHAD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Bonyhád
БӨХӨНӨ	08565	BOHONYE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Böhönye
БӨРГӨНД	04101	BORGOND	станция	9a		Börgönd
БОРШОДЫ ЭРӨМЮ	12658	BORSODI ERCMU	станция	RCH		Borsodi Ércmű
БӨШАРКАНЬ	02360	BOSARKANY	станция	9a		Bősárkány
БӨСТӨР	16212	BOSZTOR	станция	RCH		Bösztör
БУЧУСЕНТЛАСЛО	05405	BUCSUSZENTLASZLO	станция	RCH		Bucsuszentlászló
БУДАӨРШ	01032	BUDAORS	станция	c		Budaörs
БУДАПЕШТ-ДЕЛИ ПАЙАУДВАР	01016	BUDAPEST-DELI PU.	станция	9a		Budapest-Déli pu.
БУДАПЕШТ-ЙОЖЕФВАРОШ	10041	BUDAPEST-JOZSEFVAROS	станция	RCH		Budapest-Józsefváros
БУДАПЕШТ-КЕЛЕНФОЛД	01024	BUDAPEST-KELENFOLD	станция	9a		
БУДАПЕШТ-КЕЛЕТИ ПАЙАУДВАР	10017	BUDAPEST-KELETI PU.	станция	9a		Budapest-Keleti pu.
БУДАПЕШТ-КИКӨТӨ	10306	BUDAPEST-KIKOTO	станция	a,c		Budapest-Kikötő
БУДАПЕШТ-НЮГАТИ ПАЙАУДВАР	10033	BUDAPEST-NYUGATI PU.	станция	9a		Budapest-Nyugati pu.

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
БЮК	05231	BUK	станция			Bük
БЮККАБРАНЬ	47548	BUKKABRANY	станция	9a		Bükkábrány
БЮККЁШД	07245	BUKKOSD	станция	RCH		Bükkösd
ЦЕЦЕ	06650	CECE	станция	RCH		Cece
ЦЕГЛЕД	13722	CEGLED	станция	m		Cegléd
ЦЕЛЛДЁМЁЛК	02170	CELLDOMOLK	станция	a,m		Celldőmök
ЦЕЛЛДЁМЁЛК-РЕНДЕЗЁ	43646	CELLDOMOLK-RENDEZO	станция	RCH		Celldőmök-Rendező
ЦЕНТЕР	12864	CENTER	станция			Center
ЧАБАЧЮД	18267	CSABACSUD	станция	9a		Csabacsúd
ЧАИАГ	04317	CSAJAG	станция	9a		Csajág
ЧАКАНЬДОРОСЛО	02295	CSAKANYDOROSZLO	станция			Csákánydoroszló
ЧАНАДПАЛОТА	19158	CSANADPALOTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Csanádpalota
ЧАНЬОСРО	08086	CSANYOSZRO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Csányoszró
ЧАРДАСАЛЛАШ	17871	CSARDASZALLAS	станция	9a		Csárdaszállás
ЧАСАР	01818	CSASZAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Császár
ЧАСАРСАЛЛАШ	13995	CSASZARSZALLAS	станция	RCH		Császárszállás
ЧЕНГЕЛЕ	17152	CSENGELE	станция	9a		Csengele
ЧЕНГЕР	15578	CSENGER	станция	RCH		Csenger
ЧЕМПУСТА	03806	CSEMPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Csémpuszta
ЧЕНГЁД	16253	CSENGOD	станция	9a		Csengőd
ЧЕПА	17384	CSEPA	станция	RCH		Csépa
ЧЕПЕЛ-ДЬЯРТЕЛЕП	10348	CSEPEL-GYARTELEP	станция	a		Csepel-Gyártelep
ЧОМА-САБАДИ	06221	CSOMA-SZABADI	станция	9a		Csoma-Szabadi
ЧОНГРАД	17434	CSONGRAD	станция	RCH		Csongrád
ЧОРНА	02576	CSORNA	станция			Csorna
ЧОРВАШ	18630	CSORVAS	станция	4-RCH		Csorvás
ЧЁМЁДЕР-ПАКА	04960	CSOMODER-PAKA	станция			Csömödér-Páka
ЧОР-НАДАШДЛАДАНЬ	03855	CSOR-NADASDLADANY	станция	RCH		Csór-Nádasdladány
ЧУРГО	06411	CSURGO	станция			Csurgó
ДАБАШ	16840	DABAS	станция	9a		Dabas
ДАРАНЬ	05694	DARANY	станция	9a		Darány
ДЕБРЕЦЕН	13912	DEBRECEN	станция	k,m		Debrecen
ДЕБРЕЦЕН-МУХЕИИ САКСЕРТАР	15115	DEBRECEN-MUHELYI SZAKSZERTAR	станция	RCH		Debrecen-Műhelyi Szakszertár
ДЕЧ	06783	DECS	станция	RCH		Decs
ДЕИТАР	10710	DEJTAR	станция	RCH		Dejtár
ДЕЛЕДЬХАЗА	16162	DELEGYHAZA	станция	9a		Délegyháza
ДЕЛЕДЬХАЗА-УИБАНЫЯ	16170	DELEGYHAZA-UJBANYA	станция	RCH		Délegyháza-Ujbánya
ДЕМЕЧЕР	14076	DEMECSER	станция	9a		Demecser
ДЕРЕЧКЕ	14951	DERECSKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Derecske
ДЕВАВАНЬЯ	18424	DEVAVANYA	станция	9a		Dévaványa
ДЕВЕЧЕР	04044	DEVÉCSER	станция			Devecser
ДИННЬЕШ	03251	DINNYES	станция	RCH		Dinnyés
ДИОШДЬЕР-ВАШДЬЯР	12666	DIOSGYOR-VASGYAR	станция	a, m		Diósgyőr-Vasgyár
ДИОШИЕНЁ	10645	DIOSJENO	станция	9a		Diósjenő
ДОМБОВАР	06189	DOMBOVAR	станция			Dombóvár



Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ДОМБОВАР АЛШО	06197	DOMBOVAR ALSO	станция			Dombóvár-alsó
ДОРОГ	01495	DOROG	станция	a		Dorog
ДЁБРЁКЁЗ	06171	DOBROKOZ	станция	RCH		Döbrököz
ДЁМШЁД	16196	DOMSOD	станция	RCH		Dömsöd
ДРАВАФОК	08052	DRAVAFOK	погрузочно-выгрузочный пункт			Drávafok
ДРЕГЕЙПАЛАНК	10694	DREGELYPALANK	станция	9a		Drégelypalánk
ДУДАР	03012	DUDAR	станция	a		Dudar
ДУНАФЕЛДВАР	06569	DUNAFOLDVAR	станция	9a		Dunaföldvár
ДУНАХАРАСТИ	16121	DUNAHARASZTI	станция	RCH		Dunaharaszti
ДУНАИ ФИНОМИТО	05843	DUNAI FINOMITO	станция	a		Dunai Finomító
ДУНАКЕСИ	10371	DUNAKESZI	станция			Dunakeszi
ДУНАКЕСИ-ФЁМЮХЕИ	10389	DUNAKESZI-FOMUHELY	станция	a		Dunakeszi-Főműhely
ДУНАПАТАИ	16451	DUNAPATAJ	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Dunapataj
ДУНАУИВАРОШ	06502	DUNAUJVAROS	станция	m		Dunaújváros
ДУНАУИВАРОШ ДУНАИ ВАШМЮ 720	43372	DUNAUJVAROS DUNAI VAS MU 720	станция	a		Dunaújváros Dunai Vasmű 720
ДУНАУИВАРОШ ДУНАИ ВАШМЮ 721	43380	DUNAUJVAROS DUNAI VAS MU 721	станция	RCH		Dunaújváros Dunai Vasmű 721
ДУНАУИВАРОШ КЮЛШЁ	06494	DUNAUJVAROS KULSO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Dunaújváros külső
ДУНАУИВАРОШ-КИКЁТЁ	06510	DUNAUJVAROS-KIKOTO	станция	a		Dunaújváros-Kikötő
ДУНАВЕЧЕ	16386	DUNAVECSE	станция	9a		Dunavecse
ЭБЕШ	13896	EBES	станция	9a		Ebes
ЭДЕЛЕНЬ	12948	EDELENY	станция			Edelény
ЭГЕР	12401	EGER	станция	9a		Eger
ЭГЕРФАРМОШ	14597	EGERFARMOS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Egerfarmos
ЭГЕР-ФЕЛНЕМЕТ	12435	EGER-FELNEMET	станция	9a		Eger-Felnémet
ЭГЕР-РЕНДЕЗЁ	12369	EGER-RENDEZO	станция	9a		Eger-Rendező
ЭГЕРВАР-ВАШБОЛДОГАССОНЬ	05355	EGERVAR-VASBOLDOGASS	станция	RCH		Egervár-Vasboldogasszony
ЭДЬЕД-РАБАЧАНАК	03087	EGYED-RABACSANAK	станция	RCH		Egyed-Rábacsanak
ЭДЬЕК	14555	EGYEK	станция	9a		Egyek
ЭДЬХАЗАШРАДОЦ	02279	EGYHAZASRADOCS	станция	RCH		Egyházasrádóc
ЭЛЕСАЛЛАШ	06551	ELOSZALLAS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Előszállítás
ЭМЁД	11353	EMOD	станция	RCH		Emőd
ЭНЁШЕ	02535	ENESE	станция	9a		Enese
ЭНИНГ	06973	ENYING	станция	RCH		Enying
ЭПЕРЁШКЕ-АТРАКО	14191	EPERJESKE-ATRAKO	станция	3, a, c, k, m		Eperjeske-Atrakó
ЭПЕРЁШКЕ-РЕНДЕЗЁ	42358	EPERJESKE-RENDEZO	станция	1, k, m, s, r, RCH		Eperjeske-Rendező
ЭПЕРЁШКЕ-РЕНДЕЗЁ (С.)	44255	EPERJESKE-RENDEZO (SZ.)	станция	1, k, m, s, r, RCH, 5-EWG	0956	Eperjeske-Rendező (sz.)
ЭПЛЕНЬ	03038	EPLENY	станция	RCH		Eplény
ЭРЧИ	05850	ERCSI	станция	9a		Ercsi
ЭРД	05827	ERD	станция	9a		Erd
ЭРД АЛШО	03152	ERD ALSO	станция	RCH		Erd Alsó
ЭРДЕТЕЛЕК	12260	ERDOTELEK	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Erdőtelek
ЭСТЕРГОМ	01511	ESZTERGOM	станция	a		Esztergom

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ЭСТЕРГОМ-КЕРТВАРОШ	01503	ESZTERGOM-KERTVAROS	станция	RCH		Esztergom-Kertváros
ФЕДЬВЕРНЕК-ОРМЕНЕШ	13805	FEGYVERNEK-ORMENYES	станция	9a		Fegyvernek-Örményes
ФЕХЕРДЪАРМАТ	15768	FEHERGYARMAT	станция	RCH		Fehérgyarmat
ФЕЛШЕЧИНГЕР	46227	FELSOCSINGER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Felsőcsinger
ФЕЛШЕГАЛЛА	01115	FELSOGALLA	станция	RCH		Felsőgalla
ФЕЛШЕМОЧОЛАД	08276	FELSOMOCSOLAD	станция	RCH		Felsőmocsolád
ФЕЛШЕРАЙК	05439	FELSORAJK	станция	RCH		Felsőrajk
ФЕЛШЕЖОЛЦА	11395	FELSOZSOLCA	станция			Felsőzsolca
ФЕНЕШЛИТКЕ	14134	FENYESLITKE	станция			Fényeslitke
ФЕНЕШЛИТКЕ-ДЕЛИ РЕНДЕЗЕ	42127	FENYESLITKE-DELI RENDEZO	станция	RCH, 3-EWG		Fényeslitke-Déli Rendező
ФЕРЕНЦВАРОШ	10025	FERENCVAROS	станция	m		Ferencváros
ФЕРЕНЦВАРОШ КЕЛЕТИ РЕНДЕЗЕ	46466	FERENCVAROS KELETI RENDEZO	станция	RCH		Ferencváros Keleti Rendező
ФЕРЕНЦВАРОШ НЮГАТИ РЕНДЕЗЕ	40162	FERENCVAROS NYUGATI RENDEZO	станция	RCH		Ferencváros Nyugati Rendező
ФЕРТЕБОЗ	02709	FERTOBOZ	станция	RCH		Fertőboz
ФЕРТЕЕНДРЕД	02642	FERTOENDRED	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Fertőendréd
ФЕРТЕСЕНТМИКЛОШ	02667	FERTOSZENTMIKLOS	станция		0609	Fertőszentmiklós
ФЕРТЕСЕПЛАК-ФЕРТЕД	02857	FERTPSZEPLAK-FERTOD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Fertőszéplak-Fertőd
ФЕЛДЕАК	19364	FOLDEAK	станция	9a		Földeák
ФОНЬОД	03491	FONYOD	станция	9a		Fonyód
ФОРРО-ЭНЧ	13193	FORRO-ENCS	станция	a		Forró-Encs
ФОТ	10538	FOT	станция	RCH		Fót
ФРАНЦИАВАГАС	01917	FRANCIAVAGAS	станция	a		Franciavágás
ФЮЛЕПСАЛЛАШ	16238	FULOPSZALLAS	станция	9a		Fülöpszállás
ФЮЗЕШАБОНЬ	11296	FUZESABONY	станция	m		Füzesabony
ФЮЗЕШДЪЯРМАТ	14365	FUZESGYARMAT	станция	9a		Füzesgyarmat
ФЮЗФОДЯРТЕЛЕП	46268	FUZFOGYARTELEP	станция	RCH		Fűzfőgyártelep
ГАДРОШ	17475	GADOROS	станция	9a		Gádoros
ГАЛАМБОШ	16774	GALAMBOS	станция	RCH		Galambos
ГАЛГАГУТА	10892	GALGAGUTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Galgaguta
ГАЛГАМАЧА	10827	GALGAMACSA	станция	RCH		Galgamácsa
ГАРДОНЬ	03236	GARDONY	станция	RCH		Gárdony
ГАТЕР	17418	GATER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Gátér
ГЕЧЕ-ДЪЯРМАТ	02105	GECSE-GYARMAT	станция	RCH		Gecse-Gyarmat
ГЕЛШЕ	05454	GELSE	станция	9a		Gelse
ГЕД	10413	GOD	станция	9a		Göd
ГОДЫША	07211	GODISA	станция	9a		Godisa
ГЕДЕЛЛЕ	11130	GODOLLO	станция	9a		Gödöllő
ГЕНЦ	13383	GONC	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Gönc
ГЕНЮ	01296	GONYU	станция	RCH		Gönyű
ГЕНЮ-КИКОТО	01388	GONYU-KIKOTO	станция	a		Gönyű-Kikötő
ГЕРЕГСАЛЛАШ	11494	GOROGSZALLAS	станция	9a		Görögszállás
ГУТОРФЕЛДЕ	04952	GUTORFOLDE	станция			Gutorfölde
ДЬЯЛ	16816	GYAL	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Gyál

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ДЬЕКЕНЕШ	06437	GYEKENYES	станция	3, m, 1,	0731	Gyékényes
ДЬЕМА	17863	GYOMA	станция			Gyoma
ДЬЕМЕРЕ	02089	GYOMORE	станция	9a		Gyömöre
ДЬЕМРЁ	11577	GYOMRO	станция	RCH		Gyömrő
ДЬЕНДЁШ	12096	GYONGYOS	станция			Gyöngyös
ДЬЁР	01289	GYOR	станция	m		Győr
ДБ ТЕРМИНАЛ	30116	DB TERMINAL	станция	9a		DB Terminál
ДЬЁР АУДИ 1 ХАЛЛЕ Г12	30100	GYOR AUDI 1 HALLE G12	станция	9a		Győr Audi 1 Halle G12
ДЬЁР АУДИ 1 ХАЛЛЕ Г18	30103	GYOR AUDI 1 HALLE G18	станция	9a		Győr Audi 1 Halle G18
ДЬЁР АУДИ 1 ХАЛЛЕ РЕПАРАТОР ГЛЕЙС	30117	GYOR AUDI 1 HALLE REPARATOR GLEIS	станция	9a		Győr Audi 1 Halle Reparator Gleis
ДЬЁР АУДИ 2 ФБУ 1	30104	GYOR AUDI 2 FBU 1	станция	9a		Győr Audi 2 FBU 1
ДЬЁР АУДИ 2 ФБУ 2	30118	GYOR AUDI 2 FBU 2	станция	9a		Győr Audi 2 FBU 2
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ 1 ЫЛФ	30115	GYOR AUDI 2 HALLE 1 ULF KAROSSEN	станция	9a		Győr Audi 2 Halle ÜLF Karossen
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ Г40	30106	GYOR AUDI 2 HALLE G40	станция	9a		Győr Audi 2 Halle G40
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ Г53	30105	GYOR AUDI 2 HALLE G53	станция	9a		Győr Audi 2 Halle G50
КАРОБАУ		KAROBÁU				Karobau
ДЬЁР АУДИ 2 ХАЛЛЕ Г53 ПРЕШШВЕРК	30110	GYOR AUDI 2 HALLE G53 PRESSWERK	станция	9a		Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk
ДЬЁР АУДИ ЕЛОРЕНДЕЗО	30114	GYOR AUDI ELORENDEZO	станция	9a		Győr Audi Előrendező
ДЬЁР АУДИ ЛОК ФЗГ. ВЕ.	30108	GYOR AUDI LOC FZG. WE.	станция	9a		Győr Audi LOC Fzg. We.
ДЬЁР АУДИ ЛОК КАРОБАУ (ЛОЦК)	30113	GYOR AUDI LOC KAROBÁU (LOCK)	станция	9a		Győr Audi LOC Karobau (LOCK)
ДЬЁР АУДИ ЛОК МОТ. ВЕ.	30111	GYOR AUDI LOC MOT.WE.	станция	9a		Győr Audi LOC Mot. We.
ДЬЁР АУДИ ЛОК ЛЕЕРГУТ	30112	GYOR AUDI LOC2 LEERGUT	станция	9a		Győr Audi LOC2 Leergut
ДЬЁР-ДЬШЕВ	02501	GYOR-GYSEV	станция			Győr-GYSEV
ДЬЁР-РЕНДЕЗЁ	01271	GYOR-RENDEZO	станция	RCH		Győr-Rendező
ДЬЁРСАБАДХЕДЬ	02022	GYORSZABADHEGY	станция			Győrszabadhegy
ДЬЁРСЕМЕРЕ	02055	GYORSZEMERE	станция			Győrszemere
ДЬЁРСЕНТИВАН	01255	GYORSZENTIVAN	станция	9a		Győrszentiván
ДЬЁРТЕЛЕК АЛШО	15537	GYORTELEK ALSO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Győrtelek alsó
ДЮЛА	18697	GYULA	станция	9a		Gyula
ХАЙДУБАГОШ	15065	HÁJDUBAGOS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hajdúbagos
ХАЙДУБЁСЁРМЕНЬ	14670	HÁJDUBOSZORMENY	станция	RCH		Hajdúböszörmény
ХАЙДУДОРОГ	14696	HÁJDUDOROG	станция	9a		Hajdúdorog
ХАЙДУХАТХАЗ	13953	HÁJDUHADHAZ	станция			Hajdúhadház
ХАЙДУНАНАШ	14704	HÁJDUNANAS	станция	9a		Hajdúnánás
ХАЙДУШАМШОН	15347	HÁJDUSAMSON	станция	9a		Hajdúsámson
ХАЙДУСЕНТДЬЁРДЬ	14654	HÁJDUSZENTGYORGY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hajdúszentgyörgy
ХАЙДУСОБОСЛО	13888	HÁJDUSZOBOSZLO	станция			Hajdúszoboszló
ХАЙМАШКЕР	03939	HÁJMASKER	станция			Hajmáskér
ХАЛМАЙ	13169	HALMAJ	станция	RCH		Halmaj
ХАНШАГ-НАДЕРДЁ	02352	HANSAG-NAGYERDO	станция	RCH		Hanság-Nagyerdő
ХАРКАКЁТЁНЬ	16733	HARKAKOTONY	станция	RCH		Harkakötöny
ХАРКАНЬ	08144	HARKANY	станция	RCH		Harkány
ХАРОШ	05785	HAROS	станция			Háros
ХАРТА	16444	HARTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Harta

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ХАТВАН	11205	HATVAN	станция	m		Hatvan
ХАТВАН-РЕНДЕЗЁ	40667	HATVAN-RENDEZO	станция	RCH		Hatvan-Rendező
ХЕДЕШХАЛОМ	01362	HEGYESHALOM	станция	1, m	0601	Hegyeshalom
ХЕДЬФАЛУ	02469	HEGYFALU	станция	9a-RCH		Hegyfalu
ХЕЙОБАБА-ХЕЙОПАПИ	12617	HEJÓBÁBA-HEJÓPÁPI	станция	RCH		Hejőbába-Hejőpapi
ХЕЙЁЧАБАИ ЦЕМЕНТМЮВЕК	41954	HEJÓCSABAI CEMENTMÚVEK	станция	RCH		Hejőcsabai Cementművek
ХЕЙЁКЕРЕСТУР	12559	HEJÓKERESZTÚR	станция	RCH		Hejőkeresztúr
ХЕЛВЕЦИЯ	16527	HELVÉCIA	станция			Helvécia
ХЕРЦЕГХАЛОМ	01065	HERCEGHALOM	станция	9a		Herceghalom
ХЕРЕНД	03954	HEREND	станция			Herend
ХЕРНАДНЕМЕТИ-БЕЧ	11403	HERNADNEMETI-BOCS	станция	9a		Hernádnémeti-Bőcs
ХЕТЕНЬЭДЬХАЗА	16956	HETÉNYEGYHÁZA	станция			Hetényegyháza
ХЕВЕШ	12286	HEVES	станция	9a		Heves
ХИДАШ-БОНЬХАД	07088	HIDAS-BONYHÁD	станция	9a		Hidas-Bonyhád
ХИДАШНЕМЕТИ	13243	HIDASNEMETI	станция	1	0881	Hidasnémeti
ХОДАС	15479	HODASZ	станция	9a		Hodász
ХОДМЕЗЁВАШАРХЕЙ	18572	HODMEZOVASARHELY	станция			Hódmezővásárhely
ХОДМЕЗЁВАШАРХЕЙ-УЙВАРОШ	19349	HODMEZOVASARHELY-UJVÁROS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hódmezővásárhely-Újváros
ХОРТ-ЧАНЬ	11221	HORT-CSÁNY	станция			Hort-Csány
ХОРТОБАДЬ	14522	HORTOBÁGY	станция	RCH		Hortobágy
ХОССУХАТ	14290	HOSSZUHÁT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hosszúhát
ХОССУПАЙИ	15073	HOSSZÚPÁLYI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Hosszúpályi
ИКРЕНЬ	02519	IKRENY	станция	RCH		Krény
ИНАРЧ-КАКУЧ	16832	INARCS-KAKUCS	станция	RCH		Inárcs-Kakucs
ИНОТА-ДЬЯРТЕЛЕП	03889	INOTA-GYÁRTELEP	станция	9a-RCH		Inota-Gyártelep
ИПОЛЬТАРНОЦ	11056	IPOLYTARNÓC	станция	1, 2, 6, 9a	0885	polytarnóc
ИШАСЕГ	11122	ISASZEG	станция	9a		Isaszeg
ИШТВАНТЕЛКИ ФЕМЮХЕИ	10363	ISTVÁNTELKI FŐMŰHELY	станция	9a		Istvánélki Főműhely
ИЖАК	16485	IZSAK	станция	RCH		Izsák
ЯК-БАЛОГУНЬОМ	02261	JAK-BALOGUNYOM	станция			Ják-Balogunyom
ЯКО-НАДЬБАИОМ	06338	JAKO-NAGYBAJOM	станция	RCH		Jákó-Nagybajom
ЯНКМАЙТИШ	15800	JANKMAJTIS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Jánkmajtis
ЯНОШХАЛМА	16618	JANOSHALMA	станция			Jánoshalma
ЯНОШХАЗА	04705	JANOSHÁZA	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Jánosháza
ЯНОШШОМОРЯ	02345	JANOSSOMORJA	станция	a-RCH		Jánossomorja
ЯСАПАТИ	12039	JASZAPÁTI	станция	9a		Jászapáti
ЯСАРОКСАЛЛАШ	12013	JASZÁROKSZÁLLÁS	станция	9a		Jászárokszállás
ЯСБЕРЕНЬ	11957	JASZBERÉNY	станция			Jászberény
ЯСБОЛДОГХАЗА-ЯНОШХИДА	11981	JASZBOLDOGHÁZA-JÁNOSHIDA	станция	9a		Jászboldogháza-Jánoshida
ЯСФЕНЬСАРУ	11932	JASZFÉNYSZÁRU	станция	9a		Jászfényszaru
ЯСКИШЕР	12047	JASZKISÉR	станция	9a		Jászkisér
ЯСЛАДАНЬ	12062	JASZLADÁNY	станция	9a		Jászladány
ЯССЕНТЛАСЛО	16766	JASZSZENTLÁSZLÓ	станция	RCH		Jászszentlászló
ИОББАДИ	47704	JOBBÁGYI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Jobbágyi

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ИОББАДИ-РАКОДО	11783	IOBBAGYI-RAKODO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Jobbágyi-Rakodó
ИОШВАФЕ-АГТЕЛЕК	13011	JOSVAFO-AGGTELEK	погрузочно-выгрузочный пункт	a		Jósvafő-Aggtelek
КАБА	13870	KABA	станция			Kaba
КАЛ-КАПОЛНА	11288	KAL-KAPOLNA	станция	m		Kál-Kápolna
КАЛЛОШЕМЙЕН	15438	KALLOSEMJEN	станция	RCH		Kállósemjén
КАЛОЧА	16568	KALOCSA	станция	9a		Kalocsa
КАЛОЧА-РАКОДО	42929	KALOCSA-RAKODO	станция	RCH		Kalocsa-Rakodó
КАПОЛНАШНЕК	03202	KAPOLNASNYEK	станция	RCH		Kápolnásnyék
КАПОЙ	08334	KAPOLY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kapoly
КАПОШФЮРЕД	08425	KAPOSFURED	станция	RCH		Kaposfüred
КАПОШХОМОК	06254	KAPOSHOMOK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kaposhomok
КАПОШМЕРЕ	06304	KAPOSMERO	станция	RCH		Kaposmérő
КАПОШВАР	06288	KAPOSVAR	станция	m		Kaposvár
КАПОШВАР ЭЛАГАЗАШ	43588	KAPOSVAR ELAGAZAS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a-RCH		Kaposvár Elágazás
КАПУВАР	02626	KAPUVAR	станция			Kapuvár
КАРАД	08318	KARAD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Karád
КАРЦАГ	13847	KARCAG	станция	9a		Karcag
КАРЦАГ-ВАШАРТЕР	14209	KARCAG-VASARTER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Karcag-Vásártér
КАРДОШКУТ	18358	KARDOSKUT	станция			Kardoskút
КАТОНАТЕЛЕП	17103	KATONATELEP	станция	RCH		Katonatelep
КАЗИНЦБАРЦИКА	12781	KAZINCBARCIKA	станция			Kazincbarcika
КЕЦЕЛ	16543	KECEL	станция	RCH		Kecel
КЕЧКЕМЕТ	17111	KECSKEMET	станция			Kecskemet
КЕЧКЕМЕТ-АЛШО	16535	KECSKEMET ALSO	станция			Kecskemet alsó
КЕЧКЕМЕТ-МАРИАВАРОШ	16964	KECSKEMET-MARIAVAROS	станция	RCH		Kecskemet-Máriaváros
КЕЛЕБИЯ	16352	KELEBIA	станция	1, 3, m	0711	Kelebia
КЕЛЕНФЕЛД	01024	KELENFOLD	станция			Kelenföld
КЕМЕЧЕ	14043	KEMECSE	станция	4-RCH		Kemecse
КЕМЕШ	08110	KEMES	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kemes
КЕНДЕРЕШ	12351	KENDERES	станция	RCH		Kenderes
КЕНДЬЕЛ	18077	KENGYEL	станция	RCH		Kengyel
КЕРТА	04085	KERTA	станция			Kerta
КЕСЕХИДЕГКУТ-ДЬЕНК	06106	KESZOHIDEGKUT-GYONK	станция	9a		Keszőhidegkút-Gyönk
КЕСТХЕИ	04747	KESZTHELY	станция			Keszthely
КЕТЕДЬХАЗА	18051	KETEGYHAZA	станция	4-RCH		Kétegyháza
КЕТХЕИ	08607	KETHELY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kéthely
КИМЛЕ-КАРОИХАЗА	01339	KIMLE-KAROLYHAZA	станция			Kimle-Károlyháza
КИРАЛД	12534	KIRALD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Királd
КИШБАРАПАТИ	08284	KISBARAPATI	погрузочно-выгрузочный пункт			Kisbárapáti
КИШБЕР	03764	KISBER	станция			Kisbér
КИШЧАКО	18291	KISCSAKO	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kiscsákó
КИШЧЕРИПУСТА	03293	KISCSERIPUSZTA	станция	RCH		Kiscséripusztá
КИШДЬОЧ	12336	KISGYOCS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kisgyőcs
КИШКЕРЕ	12310	KISKORE	станция	RCH		Kisköre
КИШКЕРЕШ	16261	KISKOROS	станция			Kiskörös
КИШКОРПАД	06320	KISKORPAD	станция			Kiskorpád

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
КИШКУНДОРОЖМА	17194	KISKUNDOROZSMA	станция	a		Kiskundorozsma
КИШКУНФЕЛЕДЬХАЗА	17137	KISKUNFELEGYHAZA	станция	m		Kiskunfélegyháza
КИШКУНХАЛАШ	16311	KISKUNHALAS	станция	m		Kiskunhalas
КИШКУНЛАЦХАЗА	16188	KISKUNLACHAZA	станция	9a		Kiskunlacháza
КИШКУНМАЙША	16758	KISKUNMAJSA	станция			Kiskunmajsa
КИШМАРЯ	15032	KISMARJA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kismarja
КИШПЕШТ	10199	KISPEST	станция	9a		Kispest
КИШТЕЛЕК	17160	KISTELEK	станция	9a		Kistelek
КИШТЕРЕНЕ	11858	KISTERENYE	станция	9a		Kisterenye
КИШУЙСАЛЛАШ	13821	KISUJSZALLAS	станция	9a		Kisújszállás
КИШВАРДА	14118	KISVARDA	станция	4-RCH		Kisvárdá
КИШЗОМБОР	18986	KISZOMBOR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kiszombor
КИШСАЛЛАШ	16337	KISSZALLAS	станция			Kisszállás
КИШСЕНАШ	18275	KISSZENAS	станция	RCH		Kisszénás
КЛАБЕРТЕЛЕП	16931	KLABERTELEP	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Klábertelep
КОМАДИ	18507	KOMADI	станция	9a		Komádi
КОМАРОМ	01222	KOMAROM	станция	m	0888	Komárom
КОМАРОМ-РЕНДЕЗЁ	01214	KOMAROM-RENDEZO	станция	RCH		Komárom-Rendező
КОМЛО	07542	KOMLO	станция	a		Komló
КОМОРО	14142	KOMORO	станция	a		Komoró
КОМОРО (С.)	44206	KOMORO (SZ.)	станция	s, m, RCH, 3-EWG		Komoró (sz.)
КОНДОРОШ	18283	KONDOROS	станция	9a		Kondoros
КОНЬ	02543	KONY	станция	9a		Kóny
КОТПУСТА	18473	KOTPUSZTA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Kótpusztá
КЕБАНЬЯ-ФЕЛШЁ	10066	KOBANYA FELSO	станция	a		Kőbánya Felső
КЕБАНЬЯ-ХИЗЛАЛО	10165	KOBANYA-HIZLALO	станция	RCH		Kőbánya-Hízlaló
КЕБАНЬЯИ ВОНТАТОВАГАНЬ	47217	KOBANYAI VONTATOVAGANY	станция	RCH		Kőbányai Vontatóvágány
КЕБАНЬЯ-КИШПЕШТ	10173	KOBANYA-KISPEST	станция	9a		Kőbánya-Kispest
КЕБАНЬЯ-ТЕХЕР	10108	KOBANYA-TEHER	станция	9a		Kőbánya-Teher
КОЧОРД АЛШО	15511	KOCSORD ALSO	станция	RCH		Kocsord Alsó
КОНЬЯР	14977	KONYAR	станция	RCH		Konyár
КОПАНЧ	18556	KOPANCS	станция	RCH		Kopáncs
КЁРМЕНД	02287	KORMEND	станция			Körmend
КЕРНЕ	01743	KORNYE	станция			Környe
КЕРЁШЛАДАНЬ	18440	KOROSLADANY	станция	9a		Körösladány
КЕРЁШСАКАЛ	18515	KOROSSZAKAL	станция	9a		Körösszakál
КЁСЕГ	05538	KOSZEG	станция	RCH		Kőszeg
КЕТЕДЬЯН	18747	KOTEGYAN	станция	RCH	0944	Kötegyán
КЕЗЕПРИГОЦ	05686	KOZEPRIGOC	станция	RCH		Középrigóc
КУНФЕХЕРТО	16584	KUNFEHERTO	станция			Kunféhértó
КУНХЕДЕШ	12344	KUNHEGYES	станция	9a		Kunhegyes
КУНМАДАРАШ	14233	KUNMADARAS	станция	9a		Kunmadaras
КУНСЕНТМАРТОН	18135	KUNSZENTMARTON	станция	9a		Kunszentmárton
КУНСЕНТМИКЛОШ-ТАШШ	16204	KUNSZENTMIKLOS-TASS	станция	9a, m		Kunszentmiklós-Tass
КУРД	06163	KURD	станция			Kurd

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
КУТВЕЛДЬ	18580	KUTVOLGY	станция			Kútvölgy
КЮЛШЕВАТ	02162	KULSOVAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Külsővat
ЛАБАТЛАН	01578	LABATLAN	станция			Lábatlan
ЛАДИ-РАКОДО	41905	LADI-RAKODO	станция	RCH		Ládi-Rakodó
ЛАЙОШМИЖЕ	16915	LAJOSMIZSE	станция			Lajosmizse
ЛАКИТЕЛЕК	17285	LAKITELEK	станция			Lakitelek
ЛЕАНЬВАР	01487	LEANYVAR	станция	RCH		Leányvár
ЛЕБЕНЬ-МОШОНСЕНТМИКЛОШ	01321	LEBENY-MOSONSZENTMIKLOS	станция			Lébény-Mosonszentmiklós
ЛЕНДЕЛТОТИ	08508	LENGYELTOTTI	станция	RCH		Lengyeltóti
ЛЕНТИ	04986	LENTI	станция			Lenti
ЛЕПШЕНЬ	03301	LEPSENY	станция	m		Lepsény
ЛЕШЕНЦЕТОМАИ	04614	LESENCETOMAJ	станция	9a		Lesencetomaj
ЛЕТАВЕРТЕШ	15099	LETAVERTES	станция	RCH		Létavértes
ЛИГЕТТАНЯ	15693	LIGETTANYA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ligettanya
ЛИТКЕ	11049	LITKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Litke
ЛОВАШБЕРЕНЬ	01685	LOVASBERENY	станция	RCH		Lovasberény
ЛЁКЁШХАЗА	18069	LOKOSHAZA	станция	1	0946	Lőkősháza
ЛЕВЕ	05207	LOVO	станция			Lövő
ЛУДАШ	11262	LUDAS	станция	9a		Ludas
МАЧ	14480	MACS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Macs
МАД	13268	MAD	станция	9a		Mád
МАГЛОД	11551	MAGLOD	станция	9a		Maglód
МАГОЧ-АЛШОМОЧОЛАД	07021	MAGOCS-ALSOMOC SOLAD	станция	9a		Mágocs-Alsómocsolád
МАДЬЯРБАНХЕДЕШ	19273	MAGYARBANHEGYES	станция	9a		Magyarábánhegyes
МАДЬЯРБОИ	07476	MAGYARBOLY	станция	3, m, 1,	0733	Magyaráboly
МАДЬЯРНАНДОР	10934	MAGYARNANDOR	станция	RCH		Magyarándor
МАДЬЯРСЕК	07500	MAGYARSZEK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Magyárszék
МАКЛАР	12377	MAKLAR	станция	RCH		Maklár
МАКО	19109	MAKO	станция	9a		Makó
МАКО-УИВАРОШ	19372	MAKO-UJVAROS	станция	9a		Makó-Ujváros
МАНДОК	15875	MANDOK	станция	a		Mándok
МАНДОК-АТРАКО (С.)	44289	MANDOK-ATRAKO (SZ.)	станция	s, RCH		Mándok-Atrakó (sz.)
МАРЦАЛИ	08599	MARCALI	станция	9a-RCH		Marcali
МАРИАПОЧ	15446	MARIAPOCS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Máriapócs
МАРИАУДВАР	41012	MARIAUDVAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Máriaudvar
МАРТЕЙ	18226	MARTELY	станция	9a		Martély
МАРТФЮ	18093	MARTFU	станция			Martfű
МАРТОНВАШАР	03178	MARTONVASAR	станция	RCH		Martonvásár
МАТЕХАЗАПУСТА	16683	MATEHAZAPUSZTA	станция	RCH		Mátészapuzta
МАТЕСАЛКА	15495	MATESZALKA	станция	m		Mátészalka
МАТРАБАЛЛА	12138	MATRABALLA	станция	RCH		Mátraballa
МАТРАМИНДСЕНТ	12120	MATRAMINDSZENT	станция	a		Mátramindszent
МАТРАНОВАК-ХОМОКТЕРЕНЕ	12245	MATRANOVAK-HOMOKTERE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Mátranovák-Homokterénye
МАТРАВИДЕКИ ЭРӨМУ	11734	MATRAVIDEKI EROMU	станция	9a		Mátravidéki Erőmű
МАЗА-САСВАР	07054	MAZA-SZASZVAR	станция	RCH		Máza-Szászvár

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
МЕЧЕКАЛИА-ЧЕРКУТ	07286	MECSEKALJA-CSEKUT	станция			Mecsekalja-Cserkút
МЕЧЕКЯНОШИ	07526	MECSEKJANOSI	погрузочно-выгрузочный пункт			Mecsekjánosi
МЕДЬЕШЕДЬХАЗА	19281	MEDGYESEGYHAZA	станция	9a		Medgyesegyháza
МЕЛЬКУТ	16626	MELYKUT	станция			Mélykút
МЕНДЭ	11585	MENDE	станция	9a		Mende
МЕНФЭЧАНАК	02048	MENFOCSANAK	станция	RCH		Ménfőcsanak
МЕРНЕ	08268	MERNYE	станция			Mernye
МЕСТЕГНЁ	08573	MESZTEGNYO	погрузочно-выгрузочный пункт		9a	Mesztegnő
МЕЗЁБЕРЕНЬ	17889	MEZOBERENY	станция			Mezőberény
МЕЗЁЧАТ	12625	MEZOCSAT	станция	RCH		Mezőcsát
МЕЗЁФАЛВА	06536	MEZOFALVA	станция		9a	Mezőfalva
МЕЗЁХЕДЕШ	19166	MEZOHEGYES	станция		9a	Mezőhegyes
МЕЗЁКЕРЕСТЕШ-МЕЗЁНЯРАД	11338	MEZOKERESZTES-MEZONYARAD	станция	9a		Mezőkeresztes-Mezőnyárád
МЕЗЁКОВАЧХАЗА	19182	MEZOKOVACSHAZA	станция	4-RCH		Mezőkovácsháza
МЕЗЁКЕВЕШД	11312	MEZOKOVESD	станция	4-RCH		Mezőkövesd
МЕЗЁЛАК	02139	MEZOLAK	станция		9a	Mezőlak
МЕЗЁПЕТЕРД	14431	MEZOPETERD	станция	RCH		Mezőpeterd
МЕЗЁТАРКАНЬ	14605	MEZOTARKANY	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Mezőtárkány
МЕЗЁТУР	17848	MEZOTUR	станция			Mezőtúr
МЕЗЁЗОМБОР	11452	MEZozOMBOR	станция	RCH		Mezőzombor
МИНДСЕНТ	18218	MINDSZENT	станция		9a	Mindszent
МИШКОЛЬЦ-ГЕМЕРИ	12674	MISKOLC-GOMORI	станция			Miskolc-Gömöri
МИШКОЛЬЦ-РЕНДЕЗЕ	12641	MISKOLC-RENDEZO	станция	a, m		Miskolc-Rendező
МИШКОЛЬЦ-РЕПЮЛЕТЕР	12682	MISKOLC-REPULOTER	станция	9a		Miskolc-Repülőtér
МИШКОЛЬЦ-ТИСАИ	11387	MISKOLC-TISZAI	станция		9a	Miskolc-Tiszai
МОХА	03673	MOHA	станция			Moha
МОХАЧ	07781	MOHACS	станция			Mohács
МОХА-РАКОДО	03681	MOHA-RAKODO	станция	a		Moha-Rakodó
МОХОРА	10942	MOHORA	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Mohora
МОНОР	13664	MONOR	станция		9a	Monor
МОНОШБЕЛ	12450	MONOSBEL	станция		RCH	Monosbél
МОНОШТОРПАЙИ	15081	MONOSTORPALYI	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Monostorpályi
МОР	03731	MOR	станция			Mór
МОШОНМАДЬЯРОВАР	01347	MOSONMAGYAROVAR	станция		m	Mosonmagyaróvár
МОШОНСОЛНОК	02337	MOSONSZOLNOK	станция		RCH	Mosonszolnok
МУРАКЕРЕСТУР	03640	MURAKERESZTUR	станция	1,2,3,m	0730	Murakeresztúr
МУРОНЬ	17897	MURONY	станция			Murony
НАДЬАТАД	08631	NAGYATAD	станция			Nagyatád
НАДЬБАТОНЬ	11841	NAGYBATONY	станция		RCH	Nagybátony
НАДЬЦЕНК	05173	NAGYCENK	станция			Nagyccenk
НАДЬЧЕРЕ	15149	NAGYCSERE	станция			Nagycsere
НАДЬДОБОШ	15958	NAGYDOBOS	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Nagydobos
НАДЬДОРОГ	06684	NAGYDOROG	станция		9a	Nagydorog
НАДЬЧЕД	15982	NAGYECSED	станция		9a, RCH	Nagyecsed
НАДЬДИМОТ	01933	NAGYGYIMOT	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Nagygyimót



Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
НАДЪХАРШАНЬ	08185	NAGYHARSANY	станция	RCH		Nagyharsány
НАДЪИГМАНД-БАБОЛНА	03798	NAGYIGMAND-BABOLNA	станция			Nagyigmánd-Bábolna
НАДЪКАЛЛО	15420	NAGYKALLO	станция	RCH		Nagykálló
НАДЪХАРШАНЬ-КЕБАНЬЯ	43265	NAGYHARSANY-KOBANYA	станция	RCH		Nagyharsány-Kőbánya
НАДЪХАТ	14498	NAGYHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagyhat
НАДЪКАНИЖА	03624	NAGYKANIZSA	станция	m		Nagykanizsa
НАДЪКАПОРНАК	05397	NAGYKAPORNAK	станция	a		Nagykapornak
НАДЪКАТА	11643	NAGYKATA	станция	9a		Nagykátá
НАДЪКЕРЕКИ	15040	NAGYKEREKI	станция	RCH		Nagykereki
НАДЪКЕРЁШ	17095	NAGYKOROS	станция			Nagykőrös
НАДЪЛАК	19133	NAGYLAKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagylake
НАДЪЛАКИ КЕНДЕРДЬЯР	19141	NAGYLAKI KENDERGYAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagylaki Kendergyár
НАДЪЛОК	05918	NAGYLOK	станция	RCH		Nagylók
НАДЪМАНЁК	07070	NAGYMANYOK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagymányok
НАДЪМАРОШ	10488	NAGYMAROS	станция	9a		Nagymaros
НАДЪБОРОСИ	10660	NAGYOROSZI	станция	RCH		Nagyoroszi
НАДЪРЕЧЕ	03616	NAGYRECSE	станция	9a		Nagyrecse
НАЛЬСЕКЕРЕШ	15784	NAGYSZEKERES	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nagyszekeres
НАДЪСЕНАШ	18317	NAGYSZENAS	станция	9a		Nagyszénás
НАЛЬСЕНТЯНОШ	01248	NAGYSZENTJANOS	станция	9a		Nagyszentjános
НАДЪТЕТЕНЬ	03137	NAGYTETENY	станция	a		Nagytétény
НАДЪТЕТЕНЬ-ДИОШД	05793	NAGYTETENY-DIOSD	станция	a		Nagytétény-Diósd
НАДЪТЁКЕ	18150	NAGYTOKE	станция	9a		Nagytóke
НАДЪУТ	11270	NAGYUT	станция	9a		Nagyút
НЕМЕШГУЛАЧ-КИШАПАТИ	04580	NEMESGULACS-KISAPATI	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nemesgulács-Kisapáti
НЕМЕШКЕРЕСТУР	04697	NEMESKERESZTUR	станция	RCH		Nemeskeresztúr
НЕСМЕИ	01545	NESZMELY	станция	RCH		Neszmély
НОГРАД	10637	NOGRAD	станция	RCH		Nógrád
НОГРАДКЕВЕШД	10918	NOGRADKOVESD	станция	9a		Nógrádkövesd
НОГРАДСАКАЛ	11023	NOGRADSZAKAL	станция	RCH	0886	Nógrádszakál
НОВАИИДРАНЬ	13219	NOVAJIDRANY	станция	RCH		Novajidrány
НЯРЛЕРИНЦ	17251	NYARLORINC	станция	RCH		Nyárlőrinc
НЯРШАПАТ	17087	NYARSAPAT	станция	RCH		Nyársapát
НЕКЛАДХАЗА	11361	NYEKLADHAZA	станция			Nyékládháza
НЕРГЕШУИФАЛУ	01602	NYERGESUJFALU	станция	a		Nyergesújfalu
НИРАБРАНЬ	15180	NYIRABRANY	станция	1, a	0941	Nyírábrány
НИРАДОНЬ	15370	NYIRADONY	станция	9a		Nyíradony
НИРБАТОР	15453	NYIRBATOR	станция			Nyírbátor
НИРБОГАТ	15404	NYIRBOGAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Nyírbogát
НИРБОГДАНЬ	14050	NYIRBOGDANY	станция	9a		Nyírbogdány
НИРЕДЬХАЗА	14019	NYIREGYHAZA	станция	m		Nyíregyháza
НИРЕДЬХАЗА-КЮЛШЁ	15636	NYIREGYHAZA KULSO	станция			Nyíregyháza-Külső
НИРЕДЬХАЗА-ЭСАКИ КИТЕРЁ	42135	NYIREGYHAZA-ESZAKI KITE	станция	RCH		Nyíregyháza-Északi Kitérő
НИРГЕЛШЕ	15396	NYIRGELSE	станция	9a		Nyírgelse
НИРМАДА	15735	NYIRMADA	станция			Nyírmada
НИРТЕЛЕК	11502	NYIRTELEK	станция	9a		Nyírtelek

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ОБУДА	01404	OBUDA	станция	RCH		Obuda
ОЧА	16824	OCSA	станция	9a		Ócsa
ОФЕХЕРТО	15685	OFEHERTO	станция	9a, RCH		Ófehértó
ОХАТ-ПУСТАКОЧ	14548	OHAT-PUSZTAKOCS	станция	9a		Óhat-Pusztakócs
ОКАНЬ	18796	OKANY	станция	9a		Ókány
ОЛАСЛИСКА-ТОЛЧВА	13441	OLASZLISZKA-TOLCSVA	станция	a		Ólaszliszka-Tolcsva
ОРОШ	15644	OROS	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Óros
ОРОШХАЗА	18614	OROSHAZA	станция			Órosháza
ОРОСЛАНЬ	01768	OROSZLANY	станция			Óroszlány
ОРОСЛАНИ ЭРЁМЮ	41103	OROSZLANYI EROMU	станция	RCH		Óroszlányi Erőmű
ЁРТИЛОШ	05561	ORTILOS	станция	RCH		Órtilos
ОШТФИАССОНЬФА	02204	OSTFFYASSZONYFA	станция	RCH		Óstffyasszonyfa
ОСТОПАН	08458	OSZTOPAN	станция	9a		Ósztopán
ЁТТЕВЕНЬ	01313	OTTEVENY	станция	9a, RCH		Óttevény
ОЗД	12880	OZD	станция	9a		Ózd
ЁЧЕНЬ	06775	OCSENY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ócsény
ЕЛБЕ-АЛШОСЕЛЕШТЕ	02485	OLBO-ALSOSZELESTE	станция	a-RCH		Ólbó-Alsószeleste
ОНГА	13110	ONGA	станция	RCH		Onga
ЁРБОТТЬЯН	10587	ORBOTTYAN	станция	RCH		Órbottyán
ЁРЕГЧЕРТЁ	16550	OREGCSERTO	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Óregcsertő
ЁРЕГЛАК	08482	OREGLAK	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Óreglak
ЁРИСЕНТПЕТЕР	05074	ORISZENTPETER	станция	1	0774	Óriszentspéter
ЁРКЕНЬ	16873	ORKENY	станция	9a		Órkény
ПАЧОНЬ	05330	PACSONY	станция	9a		Pácsony
ПАДРАГУТЫ СЕНБАНЬЯК	46235	PADRAGKUTI SZENBANYAK	станция	RCH		Padrágkúti Szénbányák
ПАКШ	06593	PAKS	станция	9a		Paks
ПАЛОТАБОЖОК	07724	PALOTABOZSOK	станция	RCH		Palotabozsok
ПАМХАГЕН - ПОМОДЬ	33028	PAMHAGEN - POMOGY	станция	RCH		Pamhagen-Pomogy
ПАНКАС	05058	PANKASZ	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Pankasz
ПАННОНХАЛМА	02931	PANNONHALMA	станция	9a		Pannonhalma
ПАПА	02121	PAPA	станция			Pápa
ПАПАТЕСЕР	01891	PAPATESZER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Pápateszer
ПАПКЕСИ	04192	PAPKESZI	станция	9a		Papkeszi
ПАСТО	11809	PASZTO	станция	9a		Pásztó
ПАТРОХА	14092	PATROHA	станция	9a		Pátroha
ПЕЦЕЛ	11114	PECEL	станция	RCH		Pécel
ПЭЧ	07294	PECS	станция			Pécs
ПЭЧ ФЕЛШЁ	07633	PECS FELSO	станция	RCH		Pécs Felső
ПЭЧБАНЬЯ-РЕНДЕЗЁ	07385	PECSBANYA-RENDEZO	станция	m		Pécsbánya-Rendező
ПЭЧ-КЮЛВАРОШ	07377	PECS-KULVAROS	станция	RCH		Pécs-Külváros
ПЭЧВАРАД	07674	PECSVARAD	станция	RCH		Pécsvárad
ПЕНИГЕ	15776	PENYIGE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Penyige
ПЕШТСЕНТИМРЕ	16782	PESTSZENTIMRE	станция	RCH		Pestszentimre
ПЕШТСЕНТЛЁРИНЦ	10181	PESTSZENTLORINC	станция	9a		Pestszentlőrinc
ПЕШТСЕНТЛЁРИНЦ-КАВИЧБАНЬ	10330	PESTSZENTLORINC-KAVICS	станция	RCH		Pestszentlőrinc-Kavicsbánya
ПЭТФЮРДЁ	03921	PETFURDO	станция			Pétfürdő

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код погранич- ного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ПЭТИ ДЬЯРТЕЛЕП	03897	PETI GYARTELEP	станция	a		Péti Gyártelep
ПЕТИ МЮТРАДЬЯДЬЯР	03913	PETI MUTRAGYAGYAR	станция	a		Péti Mútrágyagyár
ПЕТЕФИСАЛЛАШ	17145	PETOFISZALLAS	станция	RCH		Petőfiszállás
ПЕТЕХАЗА	02659	PETONAZA	станция	RCH		Petőháza
ПИЛИШ	13680	PILIS	станция	9a		Pilis
ПИЛИШЧАБА	01453	PILISCSABA	станция	RCH		Piliscsaba
ПИЛИШЯСФАЛУ	01461	PILISJASZFALU	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Pilisjászfalu
ПИЛИШВЁРЁШВАР	01438	PILISVOROSVAR	станция	RCH		Pilisvörösvár
ПИНЦЕХЕЙ	05983	PINCEHELY	станция	9a		Pincehely
ПИННЬЕ	02683	PINNYE	станция			Pinnye
ПИРОШКА-ДЬЯРТЕЛЕП	17699	PIROSKA-GYARTELEP	станция	a, k		Piroska-Gyártelep
ПИРТО	16303	PIRTO	станция	RCH		Pirtó
ПИСКЕ	01560	PISZKE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Piszke
ПОЧАЙ-ЭСТАР	15024	POCSAJ-ESZTAR	станция	RCH		Pocsaj-Esztár
ПОКАСЕПЕК	04861	POKASZEPETK	станция	RCH		Pókaszepetk
ПОЛГАР	14811	POLGAR	станция	RCH		Polgár
ПОЛГАРДИ	04283	POLGARDI	станция	RCH		Polgárdi
ПОЛГАРДИ-ИПАРТЕЛЕПЕК	04275	POLGARDI-IPARTELEPEK	станция	9a		Polgárdi-lpartelepek
ПОРЧАЛМА-ТЮКОД	15552	PORCSALMA-TYUKOD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Porcsalma-Tyukod
ПОРОСЛО	14571	POROSZLO	станция	RCH		Poroszló
ПОРПАЦ	02220	PORPAC	станция	9a		Porpác
ПОРТЕЛЕК	11973	PORTELEK	станция	RCH		Portelek
ПЁРБЕИ	07153	PORBOLY	станция	a		Pörböly
ПЮШПЕКЛАДАНЬ	13862	PUSPOKLADANY	станция	m		Püspökladány
ПЮШПЕКМОЛНАРИ	05306	PUSPOKMOLNARI	станция	RCH		Püspökmolnári
ПУСТАБАНРЕВЕ	18242	PUSZTABANREVE	станция	RCH		Pusztabánréve
ПУСТАМОНОШТОР	11940	PUSZTAMONOSTOR	станция	9a-RCH		Pusztamonostor
ПУСТАСАБОЛЧ	05876	PUSZTASZABOLCS	станция			Pusztaszabolcs
ПУСТАВАМ	03749	PUSZTAVAM	станция	RCH		Pusztavám
ПУТНОК	12823	PUTNOK	станция	RCH		Putnok
РАБАПОРДАНЬ	03095	RABAPORDANY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Rábapordány
РАБАТАМАШИ	02592	RABATAMASI	станция	9a		Rábatamási
РАЦАЛМАШ	06486	RACALMAS	станция	RCH		Rácalmás
РАЙКА	01974	RAJKA	станция	1, 9a-RCH	0889	Rajka
РАКАМАЗ	11486	RAKAMAZ	станция	9a		Rakamaz
РАКХАТ	42457	RAKHAT	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Rakhát
РАКОШ	10074	RAKOS	станция	m		Rákos
РАКОШХЕДЬ	11528	RAKOSHEGY	станция	9a		Rákoshegy
РАКОШПАЛОТА-УИПЕШТ	10140	RAKOSPALOTA-UJPEST	станция	9a		Rákospalota-Ujpest
РАКОШРЕНДЕЗЁ	10082	RAKOSRENDEZO	станция	9a		Rákosrendező
РАКОШСЕНТМИХАЙ	10272	RAKOSSZENTMIHALY	станция	9a		Rákosszentmihály
РЕЧК-КЕРАКОДО	41657	RECSK-KORAKODO	станция	RCH		Recsk-Kórákódó
РЕЧК-ПАРАДФЮРДЕ	12153	RECSK-PARADFURDO	станция			Recsk-Parádfürdő
РЭДИЧ	04994	REDICS	станция	RCH		Rédics
РЭПЦЕЛАК	02436	REPCELAK	станция	a		Répcelak

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код погранич- ного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
РЭТШАГ	10769	RETSAG	станция	RCH		Rétság
РЭТСИЛАШ	05942	RETSZILAS	станция	9a-RCH		Rétszilás
РЭВФЮЛЁП	04507	REVFULOP	станция	9a		Révfülöp
РОМХАНЬ	10785	ROMHANY	станция	RCH		Romhány
РЁСКЕ	17673	ROSZKE	станция	1,2,6,a-RCH	0712	Röszke
РУДАБАНЫЯ	13102	RUDABANYA	станция	RCH		Rudabánya
РУДАБАНЫЯ-ТЕХЕР	13094	RUDABANYA-TEHER	станция	RCH		Rudabánya-Teher
ШАИОБАБОНЬ	12724	SAJOBABONY	станция	a		Sajóbáony
ШАИОЕЧЕГ	12716	SAJOECSEG	станция	9a		Sajóecseg
ШАИОСЕНТПЕТЕР	12740	SAJOSZENTPETER	станция			Sajószentpéter
ШАИОСЕНТПЕТЕР-БВК	41772	SAJOSZENTPETER-BVK	станция	RCH		Sajószentpéter-BVK
ШАЛГОТАРЯН КЮЛШЕ	11874	SALGOTARJAN KULSO	станция			Salgótarján Külső
ШАЛГОТАРЯН-АЦЕЛГДЬЯРТЕЛЕ	40634	SALGOTARJAN-ACELGYART	станция	RCH		Salgótarján-Acélgyártelep
ШАП	14415	SAP	станция	9a		Sáp
ШАРАНД	14944	SARAND	станция	9a		Sáránd
ШАРБОГАРД	05926	SARBOGARD	станция	m		Sárbogárd
ШАРКАД	18739	SARKAD	станция	9a		Sarkad
ШАРКАДКЕРЕСТУР	18770	SARKADKERESZTUR	станция	RCH		Sarkadkeresztúr
ШАРМЕЛЛЕК	04713	SARMELLEK	станция	RCH		Sármellék
ШАРОШД	05892	SAROSD	станция	9a		Sárosd
ШАРОШПАТАК	13466	SAROSPATAK	станция			Sárospatak
ШАРСЕНТМИХАИ	03848	SARSZENTMIHALY	станция	RCH		Sárszentmihály
ШАРВАР	02212	SARVAR	станция			Sárvár
ШАШД	07203	SASD	станция			Sásd
ШАТОРАЛЯУИХЕЙ	13482	SATORALJAUJHELY	станция	1, 5	0880	Sátoraljaújhely
ШАВОИ	03582	SAVOLY	станция	RCH		Sávoly
ШЕЛЛЬЕ	08078	SELLYE	станция			Sellye
ШЕЛЬП	11759	SELYP	станция	RCH		Selyp
ШЕЛЬП-БАНЬЯТЕЛЕП	40618	SELYP-BANYATELEP	станция	RCH		Selyp-Bányatelep
ШИКЛОШ	08177	SIKLOS	станция	RCH		Siklós
ШИМОНТОРНЯ	05967	SIMONTORNYA	станция			Simontornya
ШИОФОК	03350	SIOFOK	станция			Siófok
ШИОФОК ТЕХЕР	41327	SIOFOK TEHER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Siófok Teher
ШИОВЕЛДЬ	43240	SIOVOLGY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Sióvölgy
ШОЛТ	16410	SOLT	станция	RCH		Solt
ШОЛТВАДКЕРТ	16287	SOLTVADKERT	станция			Soltvadkert
ШОЙМАР	01420	SOLYMAR	станция	RCH		Solymár
ШОМОДЬЯД	08441	SOMOGYJAD	погрузочно-выгрузочный пункт			Somogyjád
ШОМОДЬМЕДДЕШ	08326	SOMOGYMEGGYES	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Somogymeggyes
ШОМОДЬСОБ	06379	SOMOGYSZOB	станция	m		Somogyszob
ШОМОДЬВАР	08474	SOMOGYVAR	погрузочно-выгрузочный пункт	a		Somogyvár
ШОМОШКЕУИФАЛУ	11924	SOMOSKOUJFALU	станция	1,2,6,9a	0884	Somoskőújfalu
ШОПРОН	02725	SOPRON	станция	k,m,r	0796	Sopron
ШОПРОН-РЕНДЕЗЁ	48025	SOPRON-RENDEZO	станция	k, m, RCH		Sopron-Rendező
ШОПРОН RX	07963	SOPRON RX	станция		0795	Sopron RX
ШОРОКШАР	10322	SOROKSAR	станция			Soroksár

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ШОРОКШАРИ УТ	10116	SOROKSARI UT	станция	m		Soroksári Ut
ШОРОКШАРИ УТ РЕНДЕЗЁ	40196	SOROKSARI UT RENDEZO	станция	RCH		Soroksári Úti Rendező
ШОРОКШАР-ТЕРМИНАЛ	11064	SOROKSAR-TERMINAL	станция	a,c,k,r		Soroksár-Terminál
ШОШТОХЕДЬ	14035	SOSTOHEGY	станция	4-RCH		Sóstóhegy
ШЮЙШАП	11601	SULYSAP	станция	9a		Sülysáp
ШЮМЕГ	04663	SUMEG	станция	9a-RCH		Sümeg
ШЮМЕГИ БАЗАЛТБАНЬЯ	04655	SUMEGI BAZALTBANYA	станция	a		Sümegi Bazaltbánya
ШУМОНЬ	07567	SUMONY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Sümony
ШЮТТЁ	01552	SUTTO	станция			Süttő
САБАДБАТТЬЯН	03285	SZABADBATTYAN	станция			Szabadbattyán
САБАДЕДЬХАЗА	05884	SZABADEGYHAZA	станция	a		Szabadegyháza
САБАДИШОШТО	03335	SZABADISOSTO	станция	RCH		Szabadisóstó
САБАДКИДЁШ	18044	SZABADKIGYOS	станция	4-RCH		Szabadkígyós
САБАДСАЛЛАШ	16220	SZABADSZALLAS	станция	9a		Szabadszállás
САЙОЛ	13771	SZAJOL	станция			Szajol
САКАЙ-ХЁДЕСЬ	06130	SZAKALY-HOGYESZ	станция	9a		Szakály-Hőgyész
САЛКСЕНТМАРТОН	16378	SZALKSZENTMARTON	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Szalkszentmárton
САЛОННА	12989	SZALONNA	погрузочно-выгрузочный пункт	9a		Szalonna
САНТОД	03400	SZANTOD	станция	9a		Szántód
САНЬ-РАБАСЕНТАНДРАШ	03079	SZANY-RABASZENTANDRAS	станция	RCH		Szány-Rábaszentandrás
САРЛИГЕТ	01107	SZARLIGET	станция	RCH		Szárliget
САРВАШ	18259	SZARVAS	станция	9a		Szarvas
САТЬМАЗ	17186	SZATYMAZ	станция	9a		Szatymaz
САЗХАЛОМБАТТА	05835	SZAZHALOMBATTA	станция			Százhalombatta
СЕЧЕНЬ	10991	SZECSENY	станция	9a		Szécsény
СЕГЕД	17228	SZEGED	станция	m		Szeged
СЕГЕД-РЕНДЕЗЁ	17210	SZEGED-RENDEZO	станция	RCH		Szeged-Rendező
СЕГЕД-РОКУШ	18531	SZEGED-ROKUS	станция			Szeged-Rókus
СЕГХАЛОМ	18457	SZEGHALOM	станция	9a, 9-RCH		Szeghalom
СЕГВАР	18200	SZEGVAR	станция	9a		Szegvár
СЕКЕШФЕХЕРВАР	03269	SZEKESFEHERVAR	станция	m		Székesfehérvár
СЕКЕШФЕХЕРВАР-РЕПЮЛЁТЕР	41095	SZEKESFEHERVAR-REPULOTER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Székesfehérvár-Repülőtér
СЕКЕШФЕХЕРВАР-КОНТЕЙНЕР-ТЕРМИНАЛ	03277	SZEKESFEHERVAR-KONTENER TERMINAL	станция	a		Székesfehérvár-Konténer Terminál
СЭККУТАШ	18598	SZEKKUTAS	станция	9a		Székkutas
СЕКСАРД	06767	SZEKSZARD	станция	9a-RCH		Szekszárd
СЕЛЕВЕНЬ	17392	SZELEVENY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Szelevény
СЕНДРЕ	12963	SZENDRO	станция			Szendró
СЕНТА	06395	SZENTA	станция	a		Szenta
СЕНТЕШ	18184	SZENTES	станция	m		Szentes
СЕНТГАЛ	03962	SZENTGAL	станция	RCH		Szentgál
СЕНТГОТХАРД	02329	SZENTGOTTHARD	станция	1,k,m,r	0606	Szentgotthárd
СЕНТЛЕРИНЦ	07260	SZENTLORINC	станция	m		Szentlőrinc
СЕРЕНЧ	11445	SZERENCS	станция	m		Szerencs

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
СИГЕТВАР	05736	SZIGETVAR	станция			Szigetvár
СИКАНЧ	19356	SZIKANCS	погрузочно-выгрузочный пункт		9a	Szikáncs
СИКСО	13144	SZIKSZO	станция		9a	Szikszó
СИЛ-ШОПРОННЭМЕТИ	02378	SZIL-SOPRONNEMETI	станция		9a	Szil-Sopronnémeti
СИЛВАШВАРАД	12492	SZILVASVARAD	станция		RCH	Szilvásvárad
СОБ	10504	SZOB	станция		a	0887 Szob
СОКОИА	10611	SZOKOLYA	станция		RCH	Szokolya
СОЛЬНОК	13748	SZOLNOK	станция		k, m	Szolnok
СОЛЬНОК КЕЛЕТИ ИНДИТО	47860	SZOLNOK KELETI INDITO	станция		RCH	Szolnok Keleti Indító
СОЛЬНОК-ИПАРТЕЛЕПИ РЕНДЕЗЭ	47233	SZOLNOK-IPARTELEPI RENDEZO	станция		RCH	Szolnok-Ipartelepi Rendező
СОЛЬНОК-МЮХЕЙИ СЕРТАР	13755	SZOLNOK-MUHELYI SZERTAR	станция		RCH	Szolnok-Műhelyi Szentár
СОЛЬНОК-РЕНДЕЗЭ	40485	SZOLNOK-RENDEZO	станция		RCH	Szolnok-Rendező
СОЛЬНОК-ТЕХЕР	13763	SZOLNOK-TEHER	станция		RCH	Szolnok-Teher
СОМБАТХЕИ	02246	SZOMBATHELY	станция		m	Szombathely
СОМБАТХЕИ-РЕНДЕЗЭ	43778	SZOMBATHELY-RENDEZO	станция		k, m, RCH	Szombathely-Rendező
СЕРЕГ	18952	SZOREG	станция		RCH	Szőreg
СЮРДОКПЮШПЁКИ	11700	SZURDOKPUSPOKI	станция		RCH	Szurdokpüspöki
ТАБ	08342	TAB	станция		RCH	Tab
ТАБОРФАЛВА	16881	TABORFALVA	станция		9a	Táborfalva
ТАБОРФАЛВА-ФЕНЬВЕШ РАКОДО	47035	TABORFALVA-FENYVES RAKODO	станция		RCH	Táborfalva-Fenyves Rakodó
ТАИО	16741	TAJO	погрузочно-выгрузочный пункт		9a	Tajó
ТАКШОНЬ	16147	TAKSONY	станция		9a	Taksony
ТАКТАХАРКАНЬ	11429	TAKTANARKANY	станция		RCH	Taktaharkány
ТАЛЛЯ	13284	TALLYA	станция		a	Tálya
ТАМАШИ	06890	TAMASI	станция			Tamási
ТАПИОДЁРДЕ	11684	TAPIOGYORGYE	станция		9a	Tápiógyörgye
ТАПИОСЕЧО	11627	TAPIOSZECZO	станция		9a	Tápiószecső
ТАПИОСЕЛЕ	11676	TAPIOSZELE	станция		9a	Tápiószele
ТАПОЛЬЦА	04598	TAPOLCA	станция			Tapolca
ТАР	11825	TAR	станция		RCH	Tar
ТАРЦАЛ	11460	TARCAL	станция		9a	Tarcal
ТАРЯНПУСТА	02949	TARJANPUSZTA	станция		9a	Tarjánpuszta
ТАРНАСЕНТМИКЛОШ	12302	TARNASZENTMIKLOS	станция		RCH	Tarnaszentmiklós
ТАРНОК	03160	TARNOK	станция		RCH	Tárnok
ТАСАР	06262	TASZAR	станция			Taszár
ТАТА	01164	TATA	станция		9a	Tata
ТАТАБАНЬЯ	01131	TATABANYA	станция			Tatabánya
ТАТАБАНЬЯ-СЕНРАКОДО	01735	TATABANYA-SZENRAKODO	станция		RCH	Tatabánya-Szénrakodó
ТЕГЛАШ	13961	TEGLAS	погрузочно-выгрузочный пункт		9a	Téglás
ТЕЛЕКГЕРЕНДАШ	18655	TELEKGERENDAS	станция		9a	Telekgerendás
ТИБОРСАЛЛАШ	15990	TIBORSZALLAS	станция		RCH	0940 Tiborszállás
ТИСААЛПАР	17764	TISZAALPAR	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Tiszaalpár
ТИСАЧЕГЕ	14779	TISZACSEGE	станция		RCH	Tiszacsege

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ТИСАДАДА	14852	TISZADADA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszadada
ТИСАДОБ	14845	TISZADOB	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszadob
ТИСАФЭЛДВАР	18101	TISZAFOLDVAR	станция	4-RCH		Tiszaföldvár
ТИСАФЮРЕД	14563	TISZAFURED	станция	9a		Tiszafüred
ТИСАЕНЁ-ВЕЖЕНЬ	17723	TISZAJENO-VEZSENY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszajenő-Vezseny
ТИСАКЕЧКЕ	17749	TISZAKECSKE	станция	RCH		Tiszakécske
ТИСАЛЁК	14860	TISZALOK	станция	9-RCH		Tiszalök
ТИСАЛУЦ	11411	TISZALUC	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszalúc
ТИСАПАЛКОНЯ-ЭРЁМЮ	12575	TISZAPALKONYA-EROMU	станция	a		Tiszapalkonya-Erőmű
ТИСАШАШ	17376	TISZASAS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszasas
ТИСАСЕНТИМРЕ	14241	TISZASZENTIMRE	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszaszentimre
ТИСАСЁЛЁШ	14258	TISZASZOLOS	станция	RCH		Tiszaszőlös
ТИСАТЕНЁ	17806	TISZATENYO	станция	RCH		Tiszatenyő
ТИСАУГ	17293	TISZAUG	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszaug
ТИСАУИВАРОШ	12567	TISZAUJVAROS	станция			Tiszaújváros
ТИСАУИВАРОШ ТВК	44610	TISZAUJVAROS TVK	станция	RCH		Tiszaújváros TVK
ТИСАВАРКОНЬ	17715	TISZAVARKONY	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tiszavárkony
ТИСАВАШВАРИ	14738	TISZAVASVARI	станция	9-RCH		Tiszavasvári
ТОЦОВЁЛДЬ	14456	TOCOVOLGY	станция	a		Tócovölgy
ТОФЕЙ	04945	TOFEJ	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tófej
ТОКАЙ	11478	TOKAJ	станция	9a		Tokaj
ТОКОД	01628	TOKOD	станция	9a-RCH		Tokod
ТОЛМАЧ	10751	TOLMACS	станция	RCH		Tolmács
ТОЛНА-МЕЖ	06742	TOLNA-MOZS	станция	9a		Tolna-Mózs
ТОЛНАНЭМЕДИ	05975	TOLNANEMEDI	станция	RCH		Tolnanémedi
ТОПОНАР	08243	TOPONAR	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Toponár
ТОРНАДАШКА	13045	TORNANADASKA	станция	RCH		Tornádaska
ТОРНЁСПАЛЬЦА	15883	TORNYOSPALCA	станция			Tornyospálca
ТОРНЁСПАЛЬЦА-АТРАКО (С.)	44271	TORNYOSPALCA-ATRAKO (S)	станция	s, RCH		Tornyospálca-Atrakó (sz.)
ТЕРЕКСЕНТИМКЛОШ	13789	TOROKSZENTMIKLOS	станция	m		Törökszentmiklós
ТОСЕГ	17707	TOSZEG	станция	9a		Tószeg
ТОСЕГ ЭЛАГАЗАШ	46110	TOSZEG ELAGAZAS	станция			Tószeg Elágazás
ТОТКОМЛОШ	18374	TOTKOMLOS	станция	9a		Tótkomlós
ТЕРЕКБАЛИНТ ДЕПО	01040	TOROKBALINT DEPO	станция	9		Törökbálint DEPO
ТУНЁГМАТОЛЧ	15743	TUNYOGMATOLCS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Tunyogmatolcs
ТЮШКЕВАР	04069	TUSKEVAR	станция	RCH		Túskevár
ТУЖЕР	14159	TUZSER	станция			Tuzsér
ТУЖЕР (С.)	44214	TUZSER (SZ.)	станция	s, RCH		Tuzsér (sz.)
УДВАРХЕИ	05470	UDVARHELY	станция	9		Udvarhely
УГОД	01925	UGOD	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ugod
УИБОГ	17731	UJBOG	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ujbog
УИФЕХЕРТО	13987	UJFEHERTO	станция	9a		Ujfehértó
УИСАС	11692	UJSZASZ	станция	9a		Ujszász
УИСЕГЕД	18945	UJSZEGED	станция	RCH		Ujszeged
УИСЕНТМАРГИТА	14795	UJSZENTMARGITA	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Ujszentmargita

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
УИУДВАР	05488	UJUDVAR	станция			Ujudvar
УЙВАРОШ	42879	UJVAROS	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Újváros
УКК	04689	UKK	станция			Ukk
ЮЛЛЁ	13649	ULLO	станция		9a, RCH	Üllő
УЗОВИЧТЕЛЕП	16477	UZOVICSTELEP	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Uzovicstelep
УЖА	04630	UZSA	станция		a	Uzsa
УЖАБАНЬЯ	04648	UZSABANYA	станция			Uzsabánya
ВАЦ	10447	VAC	станция		9a	Vác
ВАЦРАТОТ	10835	VACRATOT	станция		RCH	Vácrátót
ВАЙА-РОХОД	15719	VAJA-ROHOD	станция		9a, RCH	Vaja-Rohod
ВАИСЛО	08094	VAJSZLO	погрузочно-выгрузочный пункт			Vajszló
ВАЙТА	06668	VAJTA	станция		9a	Vajta
ВАМОШДЬЁРК	11239	VAMOSGYORK	станция			Vámosgyörk
ВАМОШПЕРЧ	15164	VAMOSPERCS	станция		RCH	Vámospércs
ВАРОШФЁЛД	17129	VAROSFOLD	станция			Városföld
ВАРОШЛЁД-КИШЛЁД	03988	VAROSLOD-KISLOD	станция		9a	Városlöd-Kislöd
ВАРПАЛОТА	03871	VARPALOTA	станция			Várpalota
ВАШАРОШДОМБО	07195	VASAROSDOMBO	станция		RCH	Vásárosdombó
ВАШАРОШНАМЭНЬ	15933	VASAROSNAMENY	станция		9a-RCH	Vásárosnamény
ВАШАШ-ХИРД	07658	VASAS-HIRD	погрузочно-выгрузочный пункт		RCH	Vasas-Hird
ВАШУТТЁРТЕНЕТИ ПАРК	40154	VASUTTORTENETI PARK	станция		RCH	Vasúttörténeti Park
ВАШВАР	05314	VASVAR	станция		9a	Vasvár
ВАСАР	02113	VASZAR	станция		9a	Vaszar
ВЕЧЕШ	13623	VECSSES	станция		9a	Vecsés
ВЕП	02238	VEP	станция		a	Vép
ВЕРЕШЕДЬХАЗ	10561	VERESEGYHAZ	станция		9a	Veresegyház
ВЕРЕЦЕ	10454	VEROCE	станция			Verőce
ВЕРПЕЛЕТ	12187	VERPELET	станция		9-RCH	Verpelét
ВЕСПРЕМ	03947	VESZPREM	станция		m	Veszprém
ВЕСПРЕМВАРШАНЬ	02964	VESZPREMVARSHANY	станция		9a	Veszprémvarsány
ВЕСТЁ	18465	VESZTO	станция		9a	Vésztő
ВИЛЛАНЬ	07468	VILLANY	станция			Villány
ВИЛОНЬЯ-КИРАЙСЕНТИШТВАН	04184	VILONYA-KIRALYSZENTISTVAN	станция		RCH	Vilonya-Királyszentistván
ВИНАР	02154	VINAR	станция		RCH	Vinár
ВИШОНТАИ КОМБИНАТ	41319	VISONTAI KOMBINAT	станция		a	Visontai Kombinát
ВИЗВАР	05629	VIZVAR	станция			Vízvár
ВОНЬЯРЦВАШЕДЬ	04770	VONYARCVASHEGY	станция		RCH	Vonyarcvashegy
ЗАДЬВАПАЛФАЛВА	11882	ZAGYVAPALFALVA	станция		9a	Zagyvapálfalva
ЗАХОНЬ	14175	ZAHONY	станция		1,3,m	Záhony
ЗАХОНЬ (С.)	44230	ZAHONY (SZ.)	станция		s, RCH	Záhony (sz.)
ЗАХОНЬ-ФЕХЕРОЛАИ АТФЕИТЕ	42416	ZAHONY-FEHEROLAJ ATFEJTO	станция		RCH	Záhony-Fehérolaj átfajtó
ЗАХОНЬ-РЕНДЕЗЁ	42077	ZAHONY-RENDEZO	станция		RCH	Záhony-Rendező
ЗАХОНЬ RX	09555	ZAHONY RX	станция		10, RCH	Záhony RX



Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Условные обозначения производимых коммерческих операций		Код пограничного перехода	Наименование станции на государственном языке
1	2	3	4		5	6
ЗАЙТА	15826	ZAJTA	станция	RCH		Zajta
ЗАКАНЬ	05579	ZAKANY	станция	RCH		Zákány
ЗАЛАБЕР-БАТЬК	04846	ZALABER-BATYK	станция	9a		Zalabér-Batyk
ЗАЛАЧЕБ-ШАЛОМВАР	05132	ZALACSEB-SALOMVAR	станция	RCH		Zalacséb-Salomvár
ЗАЛАЕГЕРСЕГ	04895	ZALAEGERSZEG	станция	m		Zalaegerszeg
ЗАЛАХАЛАП	04606	ZALAHALAP	станция			Zalahaláp
ЗАЛАКОМАР	03657	ZALAKOMAR	станция			Zalakomár
ЗАЛАЛЁВЁ	05033	ZALALOVO	станция			Zalalövő
ЗАЛАСЕНТГРОТ	04721	ZALASZENTGROT	погрузочно-выгрузочный пункт	9a, m		Zalaszentgrót
ЗАЛАСЕНТИВАН	05371	ZALASZENTIVAN	станция	m		Zalaszentiván
ЗАЛАСЕНТИАКАБ	03608	ZALASZENTJAKAB	станция	RCH		Zalaszentjakab
ЗАЛАСЕНТМИХАЙ-ПАЧА	05413	ZALASZENTMIHALY-PACSA	станция	9a		Zalaszentmihály-Pacsa
ЗАМАРДИ ФЕЛШЁ	03384	ZAMARDI FELSO	станция	RCH		Zamárdi Felső
ЗАНКА-КОВЕШКАЛ	04473	ZANKA-KOVESKAL	станция	RCH		Zánka-Köveskál
ЗЕЛЕМЕР	14662	ZELEMER	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Zelemér
ЗИЧИУЙФАЛУ	04259	ZICHYUJFALU	погрузочно-выгрузочный пункт	RCH		Zichyújfalu
ЗИРЦ	02998	ZIRC	станция			Zirc


## Раздел 4. Пограничные переходы железных дорог ЗАО МАВ / ЗАО ДЫШЭВ

Таблица 4

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0955	55	HU	ЗАХОНЬ	ZAHONY	ЧОП	CHOP	22	UA
0956	55	HU	ЭПЕРЬЕШКЕ	EPERJESKE	БАТЕВО	BATEVO	22	UA
0880	55	HU	ШАТОРАЛЯУЙХЕЙ	SATORALJAUJHELY	СЛОВЕНСКЕ НОВЕ МЕСТО	SLOVENSKÉ NOVE MESTO	56	SK
0881	55	HU	ХИДАШНЕМЕТИ	HIDASNEMETI	ЧАНЯ	ČANA	56	SK
0883	55	HU	БАНРЕВЕ	BANREVE	ЛЕНАРТОВЦЕ	LENARTOVCE	56	SK
0884	55	HU	ШОМОШКЕУЙФАЛУ	SOMOSKOUJFALU	ФИЛЯКОВО	FIL'AKOVO	56	SK
0885	55	HU	ИПОЙТАРНОЦ	IPOLYTARNOC	КАЛОНДА	KALONDA	56	SK
0886	55	HU	НОГРАДСАКАЛ	NOGRADSZAKAL	МАЛЕ СТРАЦИНЕ	MALE STRACINY	56	SK
0887	55	HU	СОБ	SZOB	ШТУРОВО	ŠTUROVO	56	SK
0888	55	HU	КОМАРОМ	KOMAROM	КОМАРНО	KOMARNO	56	SK
0601	55	HU	ХЕДЕШХАЛОМ	HEGYESHALOM	НИККЕЛЬСДОРФ	NICKELSDORF	81	AT
0774	55	HU	ОРИСЕНТПЕТЕР	ORISZENTPETER	ХОДОШ	HODOŠ	79	SI
0730	55	HU	МУРАКЕРЕСТУР	MURAKERESZTUR	КОТОРИБА	KOTORIBA	78	HR
0731	55	HU	ДЕКЕНЕШ	GYEKENYES	КОПРИВНИЦА	KOPRIVNICA	78	HR
0733	55	HU	МАДЬЯРБОЙ	MAGYARBOLY	БЕЛИ-МАНАСТИР	BELI MANASTIR	78	HR
0711	55	HU	КЕЛЕБИЯ	KELEBIA	СУБОТИЦА	SUBOTICA	72	RS
0712	55	HU	РОСКЕ	ROSZKE	ХОРГОШ	HORGOS	72	RS
0946	55	HU	ЛЭКЕШХАЗА	LOKOSHAZA	КУРТИЧИ	CURTICI	53	RO
0944	55	HU	КОТЕДЬЯН	KOTEGYAN	САЛОНТА	SALONTA	53	RO

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0942	55	HU	БИХАРКЕРЕСТЕШ	BIHARKERESZTES	ЭПИСКОПИЯ БИХОР	EPISCOPIA BIHOR	53	RO
0941	55	HU	НИРАБРАНЬ	NYIRABRANY	ВАЛЕА-ЛУЙ-МИХАЙ	VALEA LUI MIHAI	53	RO
0940	55	HU	ТИБОРСАЛЛАШ	TIBORSZALLAS	КАРЕЙ	CAREI	53	RO
0889	55 (43)	HU	РАЙКА	RAJKA	РУСОВЦЕ	RUSOVCE	56	SK
0609	55 (43)	HU	ФЕРТЭСЕНТМИКЛОШ	FERTOSZENTMIKLOS	ПАМХАГЕН	PAMHAGEN	81	AT
0796	55 (43)	HU	ШОПРОН	SOPRON	БАУМГАРТЕН	BAUMGARTEN	81	AT
0795	55 (43)	HU	ШОПРОН	SOPRON	ЛОЙПЕРСБАХ-ШАТТЕНДОРФ	LOIPERSBACH-SCHATTENDORF	81	AT
0793	55 (43)	HU	ХАРКА	HARKA	ДОЙЧКРОЙЦ	DEUTSCHKREUTZ	81	AT
0606	55 (43)	HU	СЕНТГОТХАРД	SZENTGOTTHARD	ЕННЕРСДОРФ	JENNERSDORF	81	AT

## Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов



Раздел 6. Таблицы расстояний

Таблица 5

Таблица тарифных расстояний между грузовыми станциями и пунктами перехода

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																										
	55 MÁV: 22 UZ:	Захонь Чоп	55 MÁV: 22 UZ:	Эперьешке Батьево	55 MÁV: 56 ZSR:	Шагоралуйхей Словенскенове	55 MÁV: 56 ZSR:	Хидашмети Чаня	55 MÁV: 56 ZSR:	Банреве Ленартовце	55 MÁV: 56 ZSR:	Шомошкеуйфалу Филяково	55 MÁV: ZSR:	Ипойтарноц Калонда	55 MÁV: 56 ZSR:	Ноградсакал МалеСтрадине	55 MÁV: 56 ZSR:	Соб Штурово	55 MÁV: 56 ZSR:	Комаром Комарно	55 MÁV: 81 ÖBB:	Хедешкалом Никелсдорф	55 MÁV: 79 SZ:	Орисентпетер Ходош	55 MÁV: 78 HZ:	Муракерестур Коториба	55 MÁV: 78 HZ:	Декенеш Копривница	55 MÁV: 78 HZ:	Мадярбой Белмонастырь	55 MÁV: 72 ZS:	Келебия Суботица	55 MÁV: 72 ZS:	Роске Хоргош	55 MÁV: 53 CFR:	Лекешаза Куртичи	55 MÁV: 53 CFR:	Котелян Салонта	55 MÁV: 53 CFR:	Бихаркерестеш Эпископия	55 MÁV: 53 CFR:	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: 53 CFR:	Тиборсаллаш Карей
0955	55 MÁV: 22 UZ:	Захонь Чоп	55 MÁV: 22 UZ:	Эперьешке Батьево	55 MÁV: 56 ZSR:	Шагоралуйхей Словенскенове	55 MÁV: 56 ZSR:	Хидашмети Чаня	55 MÁV: 56 ZSR:	Банреве Ленартовце	55 MÁV: 56 ZSR:	Шомошкеуйфалу Филяково	55 MÁV: ZSR:	Ипойтарноц Калонда	55 MÁV: 56 ZSR:	Ноградсакал МалеСтрадине	55 MÁV: 56 ZSR:	Соб Штурово	55 MÁV: 56 ZSR:	Комаром Комарно	55 MÁV: 81 ÖBB:	Хедешкалом Никелсдорф	55 MÁV: 79 SZ:	Орисентпетер Ходош	55 MÁV: 78 HZ:	Муракерестур Коториба	55 MÁV: 78 HZ:	Декенеш Копривница	55 MÁV: 78 HZ:	Мадярбой Белмонастырь	55 MÁV: 72 ZS:	Келебия Суботица	55 MÁV: 72 ZS:	Роске Хоргош	55 MÁV: 53 CFR:	Лекешаза Куртичи	55 MÁV: 53 CFR:	Котелян Салонта	55 MÁV: 53 CFR:	Бихаркерестеш Эпископия	55 MÁV: 53 CFR:	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: 53 CFR:	Тиборсаллаш Карей
<p><b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b></p>																																												
Аба- Шаркерестур/ Aba- Sárkeresztúr	419.4	421.8	354.8	334.9	303.9	220.9	239.4	227.9	161.4	109.0	178.5	230.9	184.1	197.6	207.6	224.0	273.3	311.3	315.4	318.0	335.8	407.8																						
Абадсалок/ Abádszalók	222.7	225.1	195.5	175.6	144.6	116.9	204.7	193.2	168.5	248.9	334.7	430.7	392.2	407.4	395.7	219.0	202.4	181.1	151.4	120.7	138.5	210.5																						
Абалигет/ Abaliget	522.4	524.8	457.8	437.9	406.9	323.9	342.4	330.9	264.4	231.5	301.0	273.0	135.6	118.4	85.1	208.7	295.4	370.5	374.6	421.0	438.8	510.8																						
Абауйсанто/ Abaújszántó	133.2	135.6	67.1	33.2	100.4	202.9	290.7	279.2	254.5	334.9	420.7	516.7	478.2	493.4	517.2	371.2	364.0	315.3	249.4	218.7	149.3	153.2																						
Абонь/Abony	248.8	251.2	263.8	243.9	212.9	141.9	189.5	178.0	147.9	180.0	265.8	358.8	320.3	335.5	324.6	147.9	142.8	140.1	144.2	146.8	164.6	236.6																						
Ач/Acs	431.4	433.8	366.8	346.9	315.9	232.9	240.2	228.7	160.1	12.2	79.6	198.6	238.1	253.3	322.8	262.6	288.3	326.3	330.4	333.0	350.8	422.8																						
Ача-Эрдокурт /Acsa-Erdőkürt	303.9	306.3	239.3	219.4	188.4	105.4	77.1	65.6	68.1	157.3	243.1	349.9	311.4	326.6	350.4	232.9	240.4	231.6	235.7	238.3	231.4	303.4																						
Анд/Ádánd	455.8	458.2	391.2	371.3	340.3	257.3	275.8	264.3	197.8	142.3	198.3	218.4	132.3	147.5	223.8	284.0	309.7	347.7	351.8	354.4	372.2	444.2																						
Адонь/Adony	393.6	396.0	329.0	309.1	278.1	195.1	213.6	202.1	135.6	123.8	193.3	245.7	198.9	214.1	231.5	221.8	247.5	285.5	289.6	292.2	310.0	382.0																						

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MÁV: Шаторальяуйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MÁV: Хидашнемети 0885	56 ZSR: Чаня 0886	55 MÁV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 0889	56 ZSR: Фляково 0890	55 MÁV: Ипойтарноц 0891	56 ZSR: Калонда 0892	55 MÁV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтрацине 0894	55 MÁV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MÁV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MÁV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MÁV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0731	55 MÁV: Муракерестур 0732	78 HZ: Когориба 0733	55 MÁV: Декенеш 0734	78 HZ: Копривница 0735	55 MÁV: Мадярбой 0736	78 HZ: Белимонастырь 0737	55 MÁV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MÁV: Роске 0946	72 ZS: Хоргош 0947	55 MÁV: Лекешаза 0948	53 CFR: Куртичи 0949	55 MÁV: Котедян 0950	53 CFR: Салонга 0951	55 MÁV: Бихаркерестеш 0952	53 CFR: Эпископия 0953	55 MÁV: Нирабрань 0954	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0955	55 MÁV: Тиборсаллаш 0956

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Адонь-Дунапарт/ Adony-Dunapart	397.0	399.4	332.4	312.5	281.5	198.5	217.0	205.5	139.0	127.2	196.7	249.1	202.3	217.5	234.9	225.2	250.9	288.9	293.0	295.6	313.4	385.4
Агардытелеп/ Agárdytelep	324.6	327.0	339.6	319.7	288.7	217.7	241.2	229.7	162.6	187.6	273.4	366.4	327.9	314.5	267.5	90.8	123.1	198.2	202.3	222.6	240.4	312.4
Агашедьхаза/ Ágasegyháza	318.4	320.8	333.4	313.5	282.5	211.5	247.4	235.9	168.8	193.8	279.6	372.6	334.1	320.7	273.7	97.0	116.9	192.0	196.1	216.4	234.2	306.2
Агердомаюр/ Ágerdómajor	81.2	77.8	166.4	182.3	208.1	288.6	376.4	364.9	340.2	412.5	498.3	591.3	552.8	568.0	537.9	361.2	344.6	295.9	230.0	199.3	129.9	4.1
Айка/Ајка	480.0	482.4	415.4	395.5	364.5	281.5	300.0	288.5	222.0	140.2	164.0	127.0	166.5	181.7	311.5	308.2	333.9	371.9	376.0	378.6	396.4	468.4
Айка- Баукситракодо ипвк./Ајка- Ваухитракодо ipvk.	483.8	486.2	419.2	399.3	368.3	285.3	303.8	292.3	225.8	144.0	167.8	130.8	170.3	185.5	315.3	312.0	337.7	375.7	379.8	382.4	400.2	472.2
Альбертфалва/ Albertfalva	339.6	342.0	275.0	255.1	224.1	141.1	159.6	148.1	81.6	94.6	180.4	267.4	228.9	244.1	267.9	167.8	193.5	231.5	235.6	238.2	256.0	328.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Альбертирша/ Albertirsa	282.2	284.6	297.2	277.3	246.3	175.3	194.6	183.1	114.5	146.6	232.4	325.4	286.9	302.1	325.9	151.9	146.8	173.5	177.6	180.2	198.0	270.0	
Алдё/Algyő	333.4	335.8	353.8	350.5	319.5	254.9	302.5	291.0	250.5	282.6	368.4	461.4	389.3	372.1	325.1	148.4	27.5	112.3	116.4	231.4	249.2	321.2	
Аллампуса/ Állampuszta	399.9	402.3	360.4	340.5	309.5	226.5	245.0	233.5	166.4	191.4	277.2	370.2	331.7	346.9	320.8	144.1	198.4	273.5	277.6	297.9	315.7	387.7	
Алмашфюзито /Almásfüzitő	410.9	413.3	346.3	326.4	295.4	212.4	219.7	208.2	139.6	14.3	100.1	219.1	258.6	273.8	321.8	242.1	267.8	305.8	309.9	312.5	330.3	402.3	
Алмашфюзито фелшо/ Almásfüzitő felső	414.2	416.6	349.6	329.7	298.7	215.7	223.0	211.5	142.9	11.0	96.8	215.8	255.3	270.5	320.2	245.4	271.1	309.1	313.2	315.8	333.6	405.6	
Алмашфюзито -КЕГ ипвк./ Almásfüzitő- KEG ipvk.	408.1	410.5	343.5	323.6	292.6	209.6	216.9	205.4	136.8	17.1	102.9	221.9	261.4	276.6	324.6	244.9	268.3	303.8	307.9	310.5	328.3	400.3	
Алшоёрш/ Alsóörs	455.1	457.5	390.5	370.6	339.6	256.6	275.1	263.6	197.1	139.4	165.9	168.8	152.1	167.3	278.3	283.3	309.0	347.0	351.1	353.7	371.5	443.5	
Андрашхида/ Andráshida	571.0	573.4	506.4	486.5	455.5	372.5	391.0	379.5	313.0	174.8	190.4	36.0	162.1	177.3	322.1	395.3	424.9	462.9	467.0	469.6	487.4	559.4	
Андялфёлд/ Angyalföld	332.8	335.2	268.2	248.3	217.3	134.3	141.6	130.1	61.5	92.4	178.2	291.8	253.3	268.5	292.3	174.4	193.0	228.5	232.6	235.2	253.0	325.0	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 0955	Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: 0956	Эперьешке 22 UZ: Батьево	55 MAV: 0880	Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскене	55 MAV: 0881	Хидашнемети 56 ZSR: Чаня	55 MAV: 0883	Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: 0884	Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Филияково	55 MAV: 0885	Ипойтарноц ZSR: Калонда	55 MAV: 0886	Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: 0887	Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: 0888	Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: 0601	Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: 0774	Орисентпетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: 0730	Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: 0731	Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: 0733	Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: 0711	Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: 0712	Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: 0946	Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: 0944	Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: 0942	Бихаркерестеш 53 CFR: Элископия	55 MAV: 0941	Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Апафа/Арафа	107.4	109.8	127.8	143.7	169.5	197.5	285.3	273.8	249.1	321.4	407.2	500.2	461.7	476.9	446.8	270.1	253.5	204.8	138.9	108.2	38.8	95.2																					
Ападь/Арагу Апатфалва/ Аrátfalva	78.8 360.8	75.4 363.2	106.0 381.2	121.9 377.9	147.7 346.9	248.7 282.3	336.5 329.9	325.0 318.4	300.3 291.5	380.2 323.6	466.0 409.4	559.0 502.4	520.5 430.3	535.7 413.1	505.6 366.1	328.9 189.4	312.3 80.1	263.6 83.1	197.7 120.4	167.0 258.8	97.6 276.6	85.9 348.6																					
Апц- Задьвасанто/ Арс- Zagyvaszántó	278.9	281.3	214.3	194.4	163.4	51.8	130.7	119.2	94.5	174.9	260.7	356.7	318.2	333.4	357.2	223.2	218.1	209.3	213.4	216.0	206.4	278.4																					
Апоштаг/ Аpostag	378.8	381.2	339.3	319.4	288.4	205.4	223.9	212.4	145.3	170.3	256.1	349.1	310.6	325.8	299.7	123.0	177.3	252.4	256.5	276.8	294.6	366.6																					
Арадваньпуста /Aradványpuszta Араньошпаты /Aranyosarátí	109.6 28.3	106.7 24.9	130.0 156.5	145.9 172.4	171.7 198.2	216.1 297.9	303.9 385.7	292.4 374.2	267.7 349.5	340.0 421.8	425.8 507.6	518.8 600.6	480.3 562.1	495.5 577.3	465.4 547.2	288.7 370.5	272.1 353.9	223.4 305.2	157.5 239.3	126.8 208.6	57.4 139.2	76.6 57.0																					
Архи ипвк./ Árhi ipvk.	243.8	246.2	179.2	159.3	128.3	49.4	188.4	176.9	152.2	232.6	318.4	414.4	375.9	391.1	414.9	268.9	263.8	248.6	214.9	184.2	171.3	243.3																					
Асод/Aszód	280.5	282.9	215.9	196.0	165.0	82.0	100.5	89.0	64.3	144.7	230.5	326.5	288.0	303.2	327.0	209.5	217.0	208.2	212.3	214.9	208.0	280.0																					
Асофё/Aszófő	468.9	471.3	404.3	384.4	353.4	270.4	288.9	277.4	210.9	153.2	179.7	155.0	138.3	153.5	292.1	297.1	322.8	360.8	364.9	367.5	385.3	457.3																					
Ата/Ата	526.2	528.6	514.9	495.0	464.0	381.0	399.5	388.0	321.5	288.6	358.1	330.1	156.3	139.1	28.0	209.9	296.6	371.7	375.8	424.2	442.0	514.0																					
Бабоча/Babócsa	584.8	587.2	533.7	513.8	482.8	399.8	418.3	406.8	340.3	306.0	321.6	253.8	59.7	42.5	121.9	268.5	355.2	430.3	434.4	482.8	500.6	572.6																					



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьво	55 MÁV: Шаторальяуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешказа 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<p><b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b></p>																							
Бабоньмедер/ Bábonymegyér	470.2	472.6	405.6	385.7	354.7	271.7	290.2	278.7	212.2	156.7	212.7	232.8	146.7	145.9	209.4	282.6	324.1	362.1	366.2	368.8	386.6	458.6	
Бачалмаш/ Bácsalmás	389.2	391.6	408.6	388.7	357.7	286.7	321.7	310.2	243.1	260.1	329.6	358.4	229.2	212.0	165.0	72.9	159.6	234.7	238.8	287.2	305.0	377.0	
Бачбокод- Бачборшод/ Bácsbököd- Bácsborsód	403.7	406.1	423.1	403.2	372.2	301.2	336.2	324.7	257.6	245.6	315.1	343.9	214.7	197.5	150.5	87.4	174.1	249.2	253.3	301.7	319.5	391.5	
Бадачоньтомай/ Badacsonytomaj	499.9	502.3	435.3	415.4	384.4	301.4	319.9	308.4	241.9	176.2	191.8	124.0	107.3	122.5	267.3	328.1	353.8	391.8	395.9	398.5	416.3	488.3	
Бадачоньтордемиц Сиглигет/ Badacsonyördemic Szigliget	507.2	509.6	442.6	422.7	391.7	308.7	327.2	315.7	249.2	168.9	184.5	116.7	100.0	115.2	260.0	333.2	361.1	399.1	403.2	405.8	423.6	495.6	
Бая/Баја	421.8	424.2	441.2	421.3	390.3	319.3	338.4	326.9	260.4	227.5	297.0	325.8	196.6	179.4	132.4	105.5	192.2	267.3	271.4	319.8	337.6	409.6	
Бая-Дунапарт /Baја-Dunapart	425.4	427.8	444.8	424.9	393.9	319.1	337.6	326.1	259.6	226.7	296.2	325.0	195.8	178.6	131.6	109.1	195.8	270.9	275.0	323.4	341.2	413.2	
Бак/Ваk	578.7	581.1	514.1	494.2	463.2	380.2	398.7	387.2	320.7	182.5	198.1	55.0	169.8	185.0	329.8	403.0	432.6	470.6	474.7	477.3	495.1	567.1	
Баконьбанк/ Bakonymbank	441.7	444.1	377.1	357.2	326.2	243.2	261.7	250.2	183.7	48.9	97.2	175.2	214.7	229.9	288.9	269.9	295.6	333.6	337.7	340.3	358.1	430.1	
Баконьшаркань/ Bakonysárkány	438.5	440.9	373.9	354.0	323.0	240.0	258.5	247.0	180.5	46.6	116.1	194.1	208.4	223.6	270.0	266.7	292.4	330.4	334.5	337.1	354.9	426.9	
Баконьсентласло/ Bakonyszentlászló	458.7	461.1	394.1	374.2	343.2	260.2	278.7	267.2	200.7	65.9	92.4	170.4	209.9	225.1	305.9	286.9	312.6	350.6	354.7	357.3	375.1	447.1	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MÁV: Шаторальяуйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MÁV: Хидашнемети 0885	56 ZSR: Чапя 0886	55 MÁV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 0889	56 ZSR: Фляково 0890	55 MÁV: Ипойгарноц 0891	56 ZSR: Калонда 0892	55 MÁV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтрацине 0894	55 MÁV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MÁV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MÁV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелдорф 0774	55 MÁV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0731	55 MÁV: Муракерестур 0732	78 HZ: Когориба 0733	55 MÁV: Декенеш 0734	78 HZ: Копривница 0735	55 MÁV: Мадярбой 0736	78 HZ: Белимонастырь 0737	55 MÁV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MÁV: Роске 0946	72 ZS: Хоргош 0947	55 MÁV: Лекешказа 0948	53 CFR: Куртичи 0949	55 MÁV: Котедян 0950	53 CFR: Салонга 0951	55 MÁV: Бихаркерестеш 0952	53 CFR: Эпископия 0953	55 MÁV: Нирабрань 0954	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0955	55 MÁV: Тиборсаллаш 0956

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Баконьсентласло -Эрдогаздашаг ипвк./ Bakonyszentlászló -Erdőgazdasági ipvk.	463.1	465.5	398.5	378.6	347.6	264.6	283.1	271.6	205.1	70.3	96.8	174.8	214.2	229.4	309.8	291.3	317.0	355.0	359.1	361.7	379.5	451.5
Бакталорантхаза /Baktalórántháza	63.5	60.1	121.3	137.2	163.0	264.0	351.8	340.3	315.6	395.5	481.3	574.3	535.8	551.0	520.9	344.2	327.6	278.9	213.0	182.3	112.9	70.6
Балашшадярмат /Balassagyarmat	339.6	342.0	275.0	255.1	224.1	141.1	41.4	29.9	99.7	192.6	278.4	385.6	347.1	362.3	386.1	268.6	276.1	267.3	271.4	274.0	267.1	339.1
Балаштя/Balástya	336.4	338.8	355.8	335.9	304.9	233.9	281.5	270.0	214.0	246.1	331.9	424.9	352.8	335.6	288.6	111.9	36.0	148.8	152.9	234.4	252.2	324.2
Балатонакали -Доргиче/ Balatonakali- Dörgicse	477.6	480.0	413.0	393.1	362.1	279.1	297.6	286.1	219.6	161.9	188.4	146.3	129.6	144.8	289.6	305.8	331.5	369.5	373.6	376.2	394.0	466.0
Балатоалига/ Balatonaliga	434.1	436.5	369.5	349.6	318.6	235.6	254.1	242.6	176.1	120.6	176.6	208.5	134.4	149.6	245.5	262.3	288.0	326.0	330.1	332.7	350.5	422.5
Балатоналмади/ Balatonalmádi	448.9	451.3	384.3	364.4	333.4	250.4	268.9	257.4	190.9	133.2	159.7	175.0	158.3	173.5	272.1	277.1	302.8	340.8	344.9	347.5	365.3	437.3
Балатонбоглар /Balatonboglár	481.5	483.9	416.9	397.0	366.0	283.0	301.5	290.0	223.5	168.0	224.0	173.1	87.0	102.2	200.0	273.2	335.4	373.4	377.5	380.1	397.9	469.9
Балатонэдерич /Balatonederics	526.0	528.4	461.4	441.5	410.5	327.5	346.0	334.5	268.0	169.1	184.7	116.9	81.2	96.4	241.2	314.4	379.9	417.9	422.0	424.6	442.4	514.4

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп Эперьшке Батьево Шаторалгауйхей Словенскенове Хидашнети Чаня Банреве Ленартовце Шомошкеуйфалу Фляяково Ипойгарноц Калонда Ноградсакал МалеСтрацине Соб Штурово Комаром Комарно Хедешхалом Никелдорф Ориенттетер Ходош Муракерестур Когороба Декенеш Копривница Мадярбой Белимонастырь Келебия Суботица Роске Хоргош Лекешаза Куртичи Котедян Салонта Бихаркерестеш Эпископия Нирабрань ВалеаЛуиМихай Тиборсаллаш Карей	55 MAV: 22 UZ: 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	56 ZSR: 0881	55 MAV: 56 ZSR: 0883	55 MAV: 56 ZSR: 0884	55 MAV: 56 ZSR: 0885	55 MAV: 56 ZSR: 0886	55 MAV: 56 ZSR: 0887	55 MAV: 56 ZSR: 0888	55 MAV: 81 ÖBB: 0601	55 MAV: 79 SZ: 0774	55 MAV: 78 HZ: 0730	55 MAV: 78 HZ: 0731	55 MAV: 78 HZ: 0733	55 MAV: 72 ZS: 0711	55 MAV: 72 ZS: 0712	55 MAV: 53 CFR: 0946	55 MAV: 53 CFR: 0944	55 MAV: 53 CFR: 0942	55 MAV: 53 CFR: 0941	55 MAV: 53 CFR: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Балатонфеньвеш /Balatonfenyves	496.0	498.4	431.4	411.5	380.5	297.5	316.0	304.5	238.0	182.5	226.4	158.6	72.5	87.7	199.5	272.7	349.9	387.9	392.0	394.6	412.4	484.4
Балатонфюред /Balatonfüred	463.6	466.0	399.0	379.1	348.1	265.1	283.6	272.1	205.6	147.9	174.4	160.3	143.6	158.8	286.8	291.8	317.5	355.5	359.6	362.2	380.0	452.0
Балатонфюзфо /Balatonfűzfő	443.1	445.5	378.5	358.6	327.6	244.6	263.1	251.6	185.1	127.4	153.9	180.8	164.0	179.2	266.3	271.3	297.0	335.0	339.1	341.7	359.5	431.5
Балатонкенеше /Balatonkenese	437.2	439.6	372.6	352.7	321.7	238.7	257.2	245.7	179.2	123.7	159.8	186.7	158.1	173.3	260.4	265.4	291.1	329.1	333.2	335.8	353.6	425.6
Балатонкерестур /Balatonkeresztúr	506.5	508.9	441.9	422.0	391.0	308.0	326.5	315.0	248.5	193.0	217.1	149.3	63.2	78.4	210.0	283.2	360.4	398.4	402.5	405.1	422.9	494.9
Балатонлелле-фелшо /Balatonlelle-felső	475.5	477.9	410.9	391.0	360.0	277.0	295.5	284.0	217.5	162.0	218.0	179.1	93.0	108.2	206.0	279.2	329.4	367.4	371.5	374.1	391.9	463.9
Балатонмариа-фюрдо /Balaton máriafürdő	504.8	507.2	440.2	420.3	389.3	306.3	324.8	313.3	246.8	191.3	217.6	149.8	63.7	78.9	208.3	281.5	358.7	396.7	400.8	403.4	421.2	493.2
Балатонсарцо /Balatonszárszó	466.0	468.4	401.4	381.5	350.5	267.5	286.0	274.5	208.0	152.5	208.5	188.6	102.5	117.7	215.5	288.7	319.9	357.9	362.0	364.6	382.4	454.4
Балатонсемеш /Balatonszemes	470.8	473.2	406.2	386.3	355.3	272.3	290.8	279.3	212.8	157.3	213.3	183.8	97.7	112.9	210.7	283.9	324.7	362.7	366.8	369.4	387.2	459.2
Балатонсентдёрдь /Balatonszentgyörgy	512.5	514.9	447.9	428.0	397.0	314.0	332.5	321.0	254.5	194.3	209.9	142.1	56.0	71.2	216.0	289.2	366.4	404.4	408.5	411.1	428.9	500.9

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп Эперьшке Батьво Шаторальяйхей Словенскенове Хидашнемети Чаня Банреве Ленартовце Шомошкеуифалу Фляково Ипойгарноц Калонда Ноградсакал МалеСтрацине Соб Штурово Комаром Комарно Хедешхалом Никелсдорф Ориенттетер Ходош Муракерестур Когориба Декенеш Копривница Мадярбой Белимонастырь Келебия Суботица Роске Хоргош Лекешаза Куртичи Котедян Салонта Бихаркерестеш Эпископия Нирабрань ВалеаЛуиМихай Тиборсаллаш Карей	55 MAV: 22 UZ: 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	56 ZSR: 0881	55 MAV: 56 ZSR: 0883	55 MAV: 56 ZSR: 0884	55 MAV: 56 ZSR: 0885	55 MAV: 56 ZSR: 0886	55 MAV: 56 ZSR: 0887	55 MAV: 56 ZSR: 0888	55 MAV: 81 ÖBB: 0601	55 MAV: 79 SZ: 0774	55 MAV: 78 HZ: 0730	55 MAV: 78 HZ: 0731	55 MAV: 78 HZ: 0733	55 MAV: 72 ZS: 0711	55 MAV: 72 ZS: 0712	55 MAV: 53 CFR: 0946	55 MAV: 53 CFR: 0944	55 MAV: 53 CFR: 0942	55 MAV: 53 CFR: 0941	55 MAV: 53 CFR: 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Балатонфеньвеш	496.0	498.4	431.4	411.5	380.5	297.5	316.0	304.5	238.0	182.5	226.4	158.6	72.5	87.7	199.5	272.7	349.9	387.9	392.0	394.6	412.4	484.4	
Балатонсентдёрдь ХМ ипвк./ Balatonszentgyörgy HM ipvk.	517.6	520.0	453.0	433.1	402.1	319.1	337.6	326.1	259.6	193.2	208.8	141.0	61.1	76.3	221.1	294.3	371.5	409.5	413.6	416.2	434.0	506.0	
Балинка/ Balinka	429.5	431.9	364.9	345.0	314.0	231.0	249.5	238.0	171.5	73.8	143.3	221.3	199.4	214.6	261.0	257.7	283.4	321.4	325.5	328.1	345.9	417.9	
Балкань/ Balkány	92.9	95.3	113.3	129.2	155.0	232.8	320.6	309.1	284.4	356.7	442.5	535.5	497.0	512.2	482.1	305.4	288.8	240.1	174.2	143.5	74.1	77.8	
Балмазуйварош/ Balmazújváros	141.8	144.2	162.2	178.1	166.4	163.1	250.9	239.4	214.7	295.1	380.9	476.9	438.4	453.6	465.6	288.9	272.3	223.6	157.7	127.0	57.6	129.6	
Балотасаллаш/ Balotaszállás	355.4	357.8	374.8	354.9	323.9	252.9	287.9	276.4	209.3	234.3	320.1	409.2	280.0	262.8	215.8	22.1	125.8	200.9	205.0	253.4	271.2	343.2	
Банхалма- Халашто/ Bánhalma- Halastó	205.3	207.7	212.9	193.0	162.0	134.3	222.1	210.6	185.9	252.9	338.7	431.7	393.2	408.4	378.3	201.6	185.0	163.7	134.0	103.3	121.1	193.1	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп	55 MAV: 22 UZ: 0956	Эперьшке Батьево	55 MAV: 56 ZSR: 0880	Шаторальяуйхей Словенскенове	55 MAV: 56 ZSR: 0881	Хидашнемети Чаңя	55 MAV: 56 ZSR: 0883	Банреве Ленартовце	55 MAV: 56 ZSR: 0884	Шомошкеуйфалу Фляяково	55 MAV: ZSR: 0885	Ипойгарноц Калонда	55 MAV: 56 ZSR: 0886	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MAV: 56 ZSR: 0887	Соб Штурово	55 MAV: 56 ZSR: 0888	Комаром Комарно	55 MAV: 81 ÖBB: 55 MAV: 79 SZ: 0601	Хедешхалом Никелсдорф	55 MAV: 79 SZ: 0774	Ориенттетер Ходош	55 MAV: 78 HZ: 0730	Муракерестур Когориба	55 MAV: 78 HZ: 0731	Декенеш Копривница	55 MAV: 78 HZ: 0733	Мадярбой Белимонастырь	55 MAV: 72 ZS: 0711	Келебия Суботица	55 MAV: 72 ZS: 0712	Роске Хоргош	55 MAV: 53 CFR: 0946	Лекешаза Куртичи	55 MAV: 53 CFR: 0944	Котедян Салонга	55 MAV: 53 CFR: 0942	Бихаркерестеш Эпископия	55 MAV: 53 CFR: 0941	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 53 CFR: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Банхида Эрому "Б" ипвк. Bánhida Erőmű В ирвк.	399.1	401.5	334.5	314.6	283.6	200.6	219.1	207.6	141.1	37.7	123.5	217.8	245.4	260.6	307.0	227.3	253.0	291.0	295.1	297.7	315.5	387.5
Банхида Эрому ипвк./Bánhida Erőmű ирвк.	398.6	401.0	334.0	314.1	283.1	200.1	218.6	207.1	140.6	37.2	123.0	218.3	244.9	260.1	306.5	226.8	252.5	290.5	294.6	297.2	315.0	387.0
Банреве/Bánréve	191.1	193.5	125.0	105.1	1.1	176.6	264.4	252.9	228.2	308.6	394.4	490.4	451.9	467.1	490.9	344.9	339.8	324.6	266.5	235.8	207.2	211.1
Баранд/Báránd	167.6	170.0	188.0	203.9	188.9	185.6	267.4	255.9	231.2	278.8	364.6	457.6	419.1	434.3	404.2	227.5	210.9	162.2	96.3	48.0	83.4	155.4
Барч/Barcs	571.7	574.1	520.6	500.7	469.7	386.7	405.2	393.7	327.2	294.3	334.7	266.9	72.8	55.6	108.8	255.4	342.1	417.2	421.3	469.7	487.5	559.5
Барч-Кемикал ипвк./Barcs-Kemikál ирвк.	569.3	571.7	518.2	498.3	467.3	384.3	402.8	391.3	324.8	291.9	337.1	269.3	75.2	58.0	106.4	253.0	339.7	414.8	418.9	467.3	485.1	557.1
Батасек/Bátaszék Бате/Báté	441.2 512.2	443.6 514.6	434.4 447.6	414.5 427.7	383.5 396.7	300.5 313.7	319.0 332.2	307.5 320.7	241.0 254.2	208.1 221.3	277.6 290.8	306.4 231.7	177.2 102.5	160.0 85.3	113.0 126.4	124.9 199.6	211.6 286.3	286.7 361.4	290.8 365.5	339.2 410.8	357.0 428.6	429.0 500.6
Баттоня/ Battonya	354.0	356.4	374.4	384.0	353.0	288.4	336.0	324.5	299.8	341.9	427.7	520.7	448.6	431.4	384.4	207.7	124.5	72.0	109.3	252.0	269.8	341.8
Бекеш/Békés	277.3	279.7	297.7	313.6	290.8	226.2	273.8	262.3	237.6	285.2	371.0	464.0	425.5	428.5	381.5	204.8	121.6	49.3	53.4	175.3	193.1	265.1
Бекешчаба/ Békéscsaba	280.5	282.9	300.9	316.8	294.0	229.4	277.0	265.5	240.8	288.4	374.2	467.2	428.7	415.0	368.0	191.3	108.1	31.7	35.8	178.5	196.3	268.3

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MAV: Хидашнети 56 ZSR: Чаңя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Бекешчаба-вилламош алалломах ипвк. /Békéscsaba villamos állomás ipvk.	277.8	280.2	298.2	314.1	291.3	226.7	274.3	262.8	238.1	285.7	371.5	464.5	426.0	413.6	366.6	189.9	106.7	34.4	38.5	175.8	193.6	265.6
Белаяпатфалва/ Belpátfalva	227.4	229.8	161.3	141.4	51.0	126.7	214.5	203.0	178.3	258.7	344.5	440.5	402.0	417.2	441.0	295.0	289.9	274.7	216.6	185.9	173.0	245.0
Белег/Beleg	557.0	559.4	492.4	472.5	441.5	358.5	377.0	365.5	299.0	255.2	279.3	211.5	57.7	40.5	171.2	244.4	331.1	406.2	410.3	455.6	473.4	545.4
Белшокамарапуста /Belsőkamarpusztá	332.2	334.6	352.6	368.5	340.6	276.0	323.6	312.1	287.4	329.5	415.3	508.3	436.2	419.0	372.0	195.3	112.1	50.2	87.5	230.2	248.0	320.0
Белшоперегпуста /Belsőperregpusztá	344.0	346.4	364.4	374.0	343.0	278.4	326.0	314.5	289.8	331.9	417.7	510.7	438.6	421.4	374.4	197.7	114.5	62.0	99.3	242.0	259.8	331.8
Берекхат/ Berekhát	289.0	291.4	309.4	306.1	275.1	210.5	258.1	246.6	219.7	251.8	337.6	430.6	358.5	341.3	294.3	117.6	71.9	111.0	115.1	187.0	204.8	276.8
Беременд БЦМ Дяртелеп/ Beremend VCM gyártelep	554.1	556.5	542.8	522.9	491.9	408.9	427.4	415.9	349.4	316.5	386.0	358.0	166.1	148.9	21.3	237.8	324.5	399.6	403.7	452.1	469.9	541.9
Беременды Цементмю ипвк. /Beremendi Cementmű ipvk.	551.2	553.6	539.9	520.0	489.0	406.0	424.5	413.0	346.5	313.6	383.1	355.1	163.2	146.0	18.4	234.9	321.6	396.7	400.8	449.2	467.0	539.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторалуйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Флякво 0884	55 MAV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Беренте-Рендезо /Berente-Rendező	166.6	169.0	100.5	80.6	25.9	159.1	246.9	235.4	210.7	291.1	376.9	472.9	434.4	449.6	473.4	327.4	322.3	307.1	249.0	218.3	182.7	186.6
ереттьоуйфалу /Berettyóújfalu	192.1	194.5	212.5	228.4	213.4	210.1	291.9	280.4	255.7	303.3	389.1	482.1	443.6	458.8	428.7	252.0	235.4	186.7	120.8	23.5	107.9	179.9
Берзенце/ Berzence	599.0	601.4	534.4	514.5	483.5	400.5	419.0	407.5	341.0	280.8	296.4	228.6	34.5	17.3	147.1	293.7	380.4	455.5	459.6	497.6	515.4	587.4
Биаторбадь/ Biatorbágy	353.9	356.3	289.3	269.4	238.4	155.4	173.9	162.4	95.9	74.3	160.1	263.0	235.4	250.6	288.2	182.1	207.8	245.8	249.9	252.5	270.3	342.3
Бичере/Bicere	273.0	275.4	293.4	309.3	294.3	237.7	285.3	273.8	249.1	296.7	382.5	475.5	437.0	423.3	376.3	199.6	116.4	40.0	27.5	171.0	188.8	260.8
Бичерд/Bicsérd	522.1	524.5	481.0	461.1	430.1	347.1	365.6	354.1	287.6	254.7	324.2	296.2	122.4	105.2	61.9	205.8	292.5	367.6	371.7	420.1	437.9	509.9
Бичке/Bicske	371.5	373.9	306.9	287.0	256.0	173.0	191.5	180.0	113.5	56.7	142.5	245.4	217.8	233.0	279.4	199.7	225.4	263.4	267.5	270.1	287.9	359.9
Бичке- Ашваньбана ипвк. /Bicske- Ásványbánya ipvk.	375.0	377.4	310.4	290.5	259.5	176.5	195.0	183.5	117.0	60.2	146.0	248.9	214.3	229.5	275.9	203.2	228.9	266.9	271.0	273.6	291.4	363.4
Бичке-ХМ ипвк./Bicske-НМ ipvk.	374.4	376.8	309.8	289.9	258.9	175.9	194.4	182.9	116.4	59.6	145.4	248.3	214.9	230.1	276.5	202.6	228.3	266.3	270.4	273.0	290.8	362.8
Бихаркерестеш/ Biharkeresztés	208.9	211.3	229.3	245.2	230.2	226.9	308.7	297.2	272.5	320.1	405.9	498.9	460.4	475.6	445.5	268.8	252.2	203.5	137.6	6.7	124.7	196.7
Бихарнадьбайом /Biharnagybajom	181.3	183.7	201.7	217.6	202.6	199.3	281.1	269.6	244.9	292.5	378.3	471.3	432.8	448.0	417.9	241.2	203.2	130.9	65.0	79.3	97.1	169.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																											
	55 MAV: 0955	22 UZ: Чоп	55 MAV: 0956	22 UZ: Батьво	55 MAV: 0880	56 ZSR: Словенскене	55 MAV: 0881	56 ZSR: Чая	55 MAV: 0883	56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: 0884	56 ZSR: Фляково	55 MAV: 0885	ZSR: Калонда	55 MAV: 0886	56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: 0887	56 ZSR: Штурово	55 MAV: 0888	56 ZSR: Комаром	55 MAV: 0601	81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: 0774	79 SZ: Ходош	55 MAV: 0730	78 HZ: Когориба	55 MAV: 0731	78 HZ: Копривница	55 MAV: 0733	78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: 0711	72 ZS: Суботица	55 MAV: 0712	72 ZS: Хоргош	55 MAV: 0946	53 CFR: Куртичи	55 MAV: 0944	53 CFR: Салонта	55 MAV: 0942	53 CFR: Эпископия	55 MAV: 0941	53 CFR: Нирабрань	55 MAV: 0940	53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Бихарнадьбайом- Цукордьяр ипвк./ Biharnagybajom -Cukorgyár ipvk.	184.7	187.1	205.1	221.0	206.0	202.7	284.5	273.0	248.3	295.9	381.7	474.7	436.2	451.4	421.3	244.6	199.8	127.5	61.6	82.7	100.5	172.5
Бихарнадьбайом- Габона ипвк./ Biharnagybajom- Gabona ipvk.	182.8	185.2	203.2	219.1	204.1	200.8	282.6	271.1	246.4	294.0	379.8	472.8	434.3	449.5	419.4	242.7	201.7	129.4	63.5	80.8	98.6	170.6
БИЛК- Комбитерминал/ BILK Kombiterminál	336.3	338.7	279.7	259.8	228.8	145.8	164.3	152.8	85.7	110.7	196.5	289.5	251.0	266.2	290.0	154.7	181.6	227.6	231.7	234.3	252.1	324.1
Боба/Boba	513.8	516.2	449.2	429.3	398.3	315.3	333.8	322.3	255.8	114.6	130.2	96.2	135.7	150.9	295.7	342.0	367.7	405.7	409.8	412.4	430.2	502.2
Бодайк/Bodajk	420.4	422.8	355.8	335.9	304.9	221.9	240.4	228.9	162.4	64.7	134.2	212.2	190.3	205.5	251.9	248.6	274.3	312.3	316.4	319.0	336.8	408.8



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																								
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалуйхей	56 ZSR: Словенскнове	55 MÁV: Хидашнети	56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве	56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуифалу	56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц	56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал	56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб	56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром	56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом	81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориентпестер	79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур	78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш	78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой	78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия	72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске	72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза	53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котебян	53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш	53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань	53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш	53 CFR: Карей
	0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940	Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.																			
Бодрогкерестур/ Bodrogkeresztúr	115.4	117.8	35.1	65.2	91.0	193.5	281.3	269.8	245.1	325.5	411.3	507.3	468.8	484.0	507.8	361.8	346.2	297.5	231.6	200.9	131.5	135.4																				
Бодвасилаш/ Bódvászilás	200.6	203.0	134.5	114.6	81.0	193.1	280.9	269.4	244.7	325.1	410.9	506.9	468.4	483.6	507.4	361.4	356.3	341.1	283.0	252.3	216.7	220.6																				
Бой/Бóly	551.9	554.3	540.6	520.7	489.7	406.7	425.2	413.7	347.2	314.3	383.8	355.8	182.0	164.8	23.3	235.6	322.3	397.4	401.5	449.9	467.7	539.7																				
Боньхад/ Bonyhád	463.3	465.7	456.5	436.6	405.6	322.6	341.1	329.6	263.1	230.2	299.7	290.9	161.7	144.5	135.1	147.0	233.7	308.8	312.9	361.3	379.1	451.1																				
Боршоды Эрцму/ /Borsodi Ércmú	155.9	158.3	89.8	69.9	36.3	148.4	236.2	224.7	200.0	280.4	366.2	462.2	423.7	438.9	462.7	316.7	311.6	296.4	238.3	207.6	172.0	175.9																				
Бёхоне/Böhönye	541.1	543.5	476.5	456.6	425.6	342.6	361.1	349.6	283.1	227.6	251.7	183.9	65.3	48.1	198.8	272.0	358.7	433.0	437.1	439.7	457.5	529.5																				
Боргонд/Börgönd	405.1	407.5	340.5	320.6	289.6	206.6	225.1	213.6	147.1	94.7	164.2	216.6	169.8	185.0	221.9	233.3	259.0	297.0	301.1	303.7	321.5	393.5																				
Бёстёр/Bösztör	351.4	353.8	329.8	309.9	278.9	195.9	214.4	202.9	135.8	160.8	246.6	339.6	301.1	316.3	272.3	95.6	149.9	225.0	229.1	249.4	267.2	339.2																				
Бучусентласло/ Bucsuszentlászló	570.0	572.4	505.4	485.5	454.5	371.5	390.0	378.5	312.0	173.8	189.4	60.0	161.1	176.3	321.1	394.3	423.9	461.9	466.0	468.6	486.4	558.4																				
Будаёрш/Budaörs	342.3	344.7	277.7	257.8	226.8	143.8	162.3	150.8	84.3	85.9	171.7	274.6	237.6	252.8	276.6	170.5	196.2	234.2	238.3	240.9	258.7	330.7																				
Будаёрш-ИШГ ипвк./Budaörs ISG ipvk.	346.5	348.9	281.9	262.0	231.0	148.0	166.5	155.0	88.5	81.7	167.5	270.4	241.8	257.0	280.8	174.7	200.4	238.4	242.5	245.1	262.9	334.9																				
Будапешт-Дели/ Budapest-Déli	340.8	343.2	276.2	256.3	225.3	142.3	160.8	149.3	82.8	95.8	181.6	274.6	236.1	251.3	275.1	169.0	194.7	232.7	236.8	239.4	257.2	329.2																				
Будапешт- Йожефварош/ /	329.9	332.3	265.3	245.4	214.4	131.4	149.9	138.4	71.9	102.9	188.7	281.7	243.2	258.4	282.2	164.7	188.9	225.6	229.7	232.3	250.1	322.1																				

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторальяуйхей	56 ZSR: Словенскнове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Budapest- Józsefváros																						
Будапешт-Келети /Budapest-Keleti	330.8	333.2	266.2	246.3	215.3	132.3	150.8	139.3	72.8	104.2	190.0	283.0	244.5	259.7	283.5	166.0	189.8	226.5	230.6	233.2	251.0	323.0
Будапешт-Нюгати /Budapest-Nyugati	334.8	337.2	270.2	250.3	219.3	136.3	144.0	132.5	63.9	99.3	185.1	289.4	250.9	266.1	289.9	171.8	190.4	228.4	232.5	235.1	252.9	324.9
Бюдошкүтпуста -АТИ ипвк./ Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.	178.8	181.2	112.7	92.8	59.2	171.3	259.1	247.6	222.9	303.3	389.1	485.1	446.6	461.8	485.6	339.6	334.5	319.3	261.2	230.5	194.9	198.8
Бюккабрань/ Bükkábrány	188.9	191.3	122.8	102.9	78.9	112.8	200.6	189.1	164.4	244.8	330.6	426.6	388.1	403.3	427.1	281.1	276.0	260.8	202.7	172.0	159.1	208.9
Бюккошд/ Bükkösd	530.8	533.2	466.2	446.3	415.3	332.3	350.8	339.3	272.8	239.9	309.4	281.4	127.2	110.0	76.7	217.1	303.8	378.9	383.0	429.4	447.2	519.2
Бюккошд- Кобаня ипвк./ Bükkösd- Kóbánya ipvk.	528.5	530.9	463.9	444.0	413.0	330.0	348.5	337.0	270.5	237.6	307.1	279.1	129.5	112.3	79.0	214.8	301.5	376.6	380.7	427.1	444.9	516.9
Цеце/Сесе	429.3	431.7	364.7	344.8	313.8	230.8	249.3	237.8	171.3	138.4	207.9	260.3	195.4	178.2	182.7	194.6	281.3	321.2	325.3	327.9	345.7	417.7
Цеглед/Сеглед	264.7	267.1	279.7	259.8	228.8	157.8	205.4	193.9	132.0	164.1	249.9	342.9	304.4	319.6	311.1	134.4	129.3	156.0	160.1	162.7	180.5	252.5
Цегледберцел- Черо/	275.2	277.6	290.2	270.3	239.3	168.3	201.6	190.1	121.5	153.6	239.4	332.4	293.9	309.1	321.6	144.9	139.8	166.5	170.6	173.2	191.0	263.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Ceglédbercel-Cserő																								
Целлдёмёлк/ Celldömök	513.6	516.0	449.0	429.1	398.1	315.1	333.6	322.1	255.4	107.5	123.1	106.4	145.9	161.1	305.9	341.8	367.5	405.5	409.6	412.2	430.0	502.0		
Целлдёмёлк-Рендезо/ Celldő mölk-Rendező	513.2	515.6	448.6	428.7	397.7	314.7	333.2	321.7	255.0	107.1	122.7	103.7	143.2	158.4	303.2	341.4	367.1	405.1	409.2	411.8	429.6	501.6		
Центер/Center	197.6	200.0	131.5	111.6	7.6	183.1	270.9	259.4	234.7	315.1	400.9	496.9	458.4	473.6	497.4	351.4	346.3	331.1	273.0	242.3	213.7	217.6		
Куртычи/ Curtici	320.7	323.1	341.1	357.0	334.2	269.6	317.2	305.7	281.0	328.6	414.4	507.4	468.9	455.2	408.2	231.5	148.3	8.5	76.0	218.7	236.5	308.5		
Чабачюд/ Csabacsúd	282.0	284.4	302.4	299.1	268.1	203.5	251.1	239.6	214.9	262.5	348.3	441.3	402.8	412.3	365.3	188.6	105.4	100.2	104.3	180.0	197.8	269.8		
Чаяг/Csajág	429.1	431.5	364.5	344.6	313.6	230.6	249.1	237.6	171.1	115.6	161.0	192.9	150.0	165.2	252.3	257.3	283.0	321.0	325.1	327.7	345.5	417.5		
Чанадпалота/ Csanádpalota	347.4	349.8	367.8	377.4	346.4	281.8	329.4	317.9	293.2	335.3	421.1	514.1	442.0	424.8	377.8	201.1	97.8	65.4	102.7	245.4	263.2	335.2		
Чардасаллаш/ Csárdaszállás	255.1	257.5	275.5	291.4	268.6	204.0	251.6	240.1	215.4	263.0	348.8	441.8	403.3	418.5	388.4	211.7	129.4	57.1	61.2	153.1	170.9	242.9		
Часар/Császár	418.5	420.9	353.9	334.0	303.0	220.0	238.5	227.0	160.5	50.9	120.4	198.4	229.3	244.5	290.9	246.7	272.4	310.4	314.5	317.1	334.9	406.9		
Часарсаллаш/ Császárszállás	73.9	76.3	94.3	110.2	136.0	231.0	318.8	307.3	282.6	354.9	440.7	533.7	495.2	510.4	480.3	303.6	287.0	238.3	172.4	141.7	72.3	89.8		
Ченгеле/Csengele Ченгер/Csenger	320.8 92.0	323.2 88.6	340.2 177.2	320.3 193.1	289.3 218.9	218.3 299.4	265.9 387.2	254.4 375.7	198.4 351.0	230.5 423.3	316.3 509.1	409.3 602.1	337.2 563.6	320.0 578.8	273.0 548.7	96.3 372.0	51.6 355.4	164.4 306.7	168.5 240.8	218.8 210.1	236.6 140.7	308.6 58.5		

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ÖBB	MÁV/SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяйхей 56 ZSR: Словенскенове	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Флякково	55 MÁV: Йпойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелддорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белмонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котебян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Ченгод/Csengőd	346.2	348.6	356.2	336.3	305.3	222.3	240.8	229.3	162.2	187.2	273.0	366.0	310.1	292.9	245.9	69.2	144.7	219.8	223.9	244.2	262.0	334.0
Чепа/Csépa	276.2	278.6	296.6	288.7	257.7	186.7	234.3	222.8	193.2	225.3	311.1	404.1	356.4	339.2	292.2	115.5	110.4	145.4	149.5	174.2	192.0	264.0
Чома-Сабалды/ Csoma-Szabadi	504.9	507.3	440.3	420.4	389.4	306.4	324.9	313.4	246.9	214.0	283.5	239.0	109.8	92.6	119.1	192.3	279.0	354.1	358.2	403.5	421.3	493.3
Чомад/Csomád	323.0	325.4	258.4	238.5	207.5	124.5	123.4	111.9	57.4	111.0	196.8	306.1	267.6	282.8	306.6	188.5	207.1	242.9	247.0	249.6	250.5	322.5
Чонград/Csongrád	295.4	297.8	315.8	312.5	281.5	216.9	264.5	253.0	203.5	235.6	321.4	414.4	342.3	325.1	278.1	101.4	88.1	121.6	125.7	193.4	211.2	283.2
Чор-Надашдладань/ Csőr-Nádasladány	415.1	417.5	350.5	330.6	299.6	216.6	235.1	223.6	157.1	101.6	160.0	191.9	185.0	200.2	246.6	243.3	269.0	307.0	311.1	313.7	331.5	403.5
Чорна/Csorna	524.1	526.5	459.5	439.6	408.6	325.6	344.1	332.6	265.9	118.0	133.6	165.0	204.5	219.7	364.5	352.3	378.0	416.0	420.1	422.7	440.5	512.5
Чорваш/Csorvás	297.0	299.4	317.4	333.3	310.5	245.9	293.5	282.0	257.3	304.9	390.7	483.7	411.6	394.4	347.4	170.7	87.5	52.3	56.4	195.0	212.8	284.8
Чёмёдер-Пака/ Csömödör-Páka	602.3	604.7	537.7	517.8	486.8	403.8	422.3	410.8	344.3	206.1	221.7	78.6	193.4	208.6	353.4	426.6	456.2	494.2	498.3	500.9	518.7	590.7
Чурго/Csurgó	577.2	579.6	512.6	492.7	461.7	378.7	397.2	385.7	319.2	263.7	287.8	220.0	29.2	12.0	174.4	272.9	359.6	434.7	438.8	475.8	493.6	565.6
Дабаш/Dabas	344.4	346.8	303.9	284.0	253.0	170.0	187.2	175.7	107.1	139.2	225.0	318.0	279.5	294.7	318.5	148.0	142.9	218.0	222.1	242.4	260.2	332.2
Дарань/Darány	558.9	561.3	507.8	487.9	456.9	373.9	392.4	380.9	314.4	281.5	347.5	279.7	85.6	68.4	98.7	242.6	329.3	404.4	408.5	456.9	474.7	546.7
Дебрецен/ Debrecen	115.2	117.6	135.6	151.5	177.3	189.7	277.5	266.0	241.3	313.6	399.4	492.4	453.9	469.1	439.0	262.3	245.7	197.0	131.1	100.4	31.0	103.0
Деч/Decs	452.5	454.9	423.1	403.2	372.2	289.2	307.7	296.2	229.7	196.8	266.3	317.7	188.5	171.3	124.3	136.2	222.9	298.0	302.1	350.5	368.3	440.3
Дейтар/Dejtár	349.5	351.9	284.9	265.0	234.0	151.0	51.3	39.8	89.8	182.7	268.5	377.8	339.3	354.5	378.3	260.2	278.8	277.2	281.3	283.9	277.0	349.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Деледъхаза/ Délegyháza	349.4	351.8	292.8	272.9	241.9	158.9	177.4	165.9	98.8	123.8	209.6	302.6	264.1	279.3	303.1	132.6	186.9	240.7	244.8	247.4	265.2	337.2
Деледъхаза- Уйбаня/ Délegyháza- Újbánya	355.2	357.6	298.6	278.7	247.7	164.7	183.2	171.7	104.6	129.6	215.4	308.4	269.9	285.1	308.9	138.4	192.7	246.5	250.6	253.2	271.0	343.0
Демечер/ Demecser	40.4	42.8	110.1	126.0	151.8	252.8	340.6	329.1	304.4	384.8	470.6	566.6	528.1	543.3	513.8	337.1	320.5	271.8	205.9	175.2	105.8	109.7
Деречке/ Derecske	135.4	137.8	155.8	171.7	197.5	209.9	297.7	286.2	261.5	333.8	419.6	512.6	474.1	489.3	459.2	282.5	265.9	217.2	151.3	120.6	51.2	123.2
Деваваня/ Dévaványa	225.6	228.0	246.0	261.9	246.9	211.1	258.7	247.2	222.5	270.1	355.9	448.9	410.4	425.6	395.5	218.8	158.9	86.6	62.1	123.6	141.4	213.4
Девечер/ Devecser	492.7	495.1	428.1	408.2	377.2	294.2	312.7	301.2	234.7	135.7	151.3	114.3	153.8	169.0	313.8	320.9	346.6	384.6	388.7	391.3	409.1	481.1
Диошдёр- Вашдяр/ Diósgyőr- Vasgyár	159.1	161.5	93.0	73.1	49.1	149.2	237.0	225.5	200.8	281.2	367.0	463.0	424.5	439.7	463.5	317.5	312.4	297.2	239.1	208.4	175.2	179.1
Диошjeno/ Diósjenő	342.6	345.0	278.0	258.1	227.1	144.1	82.3	70.8	58.8	151.7	237.5	346.8	308.3	323.5	347.3	229.2	247.8	270.3	274.4	277.0	270.1	342.1
Домбовар/ Dombóvár	495.6	498.0	431.0	411.1	380.1	297.1	315.6	304.1	237.6	204.7	274.2	248.3	119.1	101.9	111.9	185.1	271.8	346.9	351.0	394.2	412.0	484.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Домбовар алшо /Dombóvár alsó	497.2	499.6	432.6	412.7	381.7	298.7	317.2	305.7	239.2	206.3	275.8	246.7	117.5	100.3	111.4	184.6	271.3	346.4	350.5	395.8	413.6	485.6	
Дорог/Dorog	372.1	374.5	307.5	287.6	256.6	173.6	180.9	169.4	100.8	53.1	138.9	257.9	292.6	307.8	331.6	213.7	232.3	267.8	271.9	274.5	292.3	364.3	
Дёбрёкёз/ Döbrököz	485.3	487.7	420.7	400.8	369.8	286.8	305.3	293.8	227.3	194.4	263.9	258.6	129.4	112.2	122.2	195.4	282.1	357.2	361.3	383.9	401.7	473.7	
Дёмшёд/ Dömsöd	366.0	368.4	309.4	289.5	258.5	175.5	194.0	182.5	115.4	140.4	226.2	319.2	280.7	295.9	292.7	116.0	170.3	245.4	249.5	264.0	281.8	353.8	
Дравафок/ Drávafok	560.9	563.3	509.8	489.9	458.9	375.9	394.4	382.9	316.4	283.5	353.0	299.1	105.0	87.8	76.6	244.6	331.3	406.4	410.5	458.9	476.7	548.7	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскене 0880	55 MAV: Хидашнети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Дрегейпаланк/ Drégelypalánk	361.2	363.6	296.6	276.7	245.7	162.7	63.0	51.5	78.1	171.0	256.8	366.1	327.6	342.8	366.6	248.5	267.1	288.9	293.0	295.6	288.7	360.7	
Дунафелдвар/ Dunaföldvár	439.8	442.2	375.2	355.3	324.3	241.3	259.8	248.3	181.8	167.6	237.1	289.5	224.6	207.4	217.4	233.8	293.7	331.7	335.8	338.4	356.2	428.2	
Дунахарасшти/ Dunaharaszti	338.0	340.4	281.4	261.5	230.5	147.5	166.0	154.5	87.4	112.4	198.2	291.2	252.7	267.9	291.7	144.0	183.3	229.3	233.4	236.0	253.8	325.8	
Дунай Финомито/ Dunai Finomító	364.4	366.8	299.8	279.9	248.9	165.9	184.4	172.9	106.4	119.4	204.9	257.3	210.5	225.7	243.1	192.6	218.3	256.3	260.4	263.0	280.8	352.8	
Дунакеси/ Dunakeszi	329.5	331.9	264.9	245.0	214.0	131.0	129.2	117.7	49.1	104.8	190.6	299.9	261.4	276.6	300.4	182.3	200.9	236.7	240.8	243.4	257.0	329.0	
Дунакеси- Фёмюхей/ Dunakeszi- Főműhely	331.8	334.2	267.2	247.3	216.3	133.3	131.5	120.0	51.4	107.1	192.9	302.2	263.7	278.9	302.7	184.6	203.2	239.0	243.1	245.7	259.3	331.3	
Дунапатай/ Dunapataj	408.9	411.3	369.4	349.5	318.5	235.5	254.0	242.5	175.4	200.4	286.2	379.2	340.7	355.9	329.8	153.1	207.4	282.5	286.6	306.9	324.7	396.7	
Дунауйварош/ Dunaújváros	411.8	414.2	347.2	327.3	296.3	213.3	231.8	220.3	153.8	142.0	211.5	263.9	217.1	205.6	215.6	232.0	265.7	303.7	307.8	310.4	328.2	400.2	
Дунауйварош Дунай Вашму 720/Dunaújváros Dunai Vasmű 720	413.9	416.3	349.3	329.4	298.4	215.4	233.9	222.4	155.9	144.1	213.6	266.0	219.2	207.7	217.7	234.1	267.8	305.8	309.9	312.5	330.3	402.3	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп Эперьшке Батьево Шаторальяуйхей Словенскенове Хидашнемети Чаня Банреве Ленартовце Шомошкеуйфалу Фляяково Ипойгарноц Калонда Ноградсакал МалеСтрадине Соб Штурово Комаром Комарно Хедешхалом Никелдорф Ориенттетер Ходош Муракерестур Когориба Декенеш Копривница Мадярбой Белимонастырь Келебия Суботица Роске Хоргош Лекешаза Куртичи Котедян Салонга Бихаркерестеш Эпископия Нирабрань ВалеаЛуиМихай Тиборсаллаш Карей	55 MAV: 22 UZ: 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	56 ZSR: 0881	55 MAV: 56 ZSR: 0883	55 MAV: 56 ZSR: 0884	55 MAV: 56 ZSR: 0885	55 MAV: 56 ZSR: 0886	55 MAV: 56 ZSR: 0887	55 MAV: 56 ZSR: 0888	55 MAV: 81 ÖBB: 0601	55 MAV: 79 SZ: 0774	55 MAV: 78 HZ: 0730	55 MAV: 78 HZ: 0731	55 MAV: 78 HZ: 0733	55 MAV: 72 ZS: 0711	55 MAV: 72 ZS: 0712	55 MAV: 53 CFR: 0946	55 MAV: 53 CFR: 0944	55 MAV: 53 CFR: 0942	55 MAV: 53 CFR: 0941	55 MAV: 53 CFR: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Дунайварош Дунаи Вашмю 721 /Dunaújváros Dunai Vasmű 721	413.5	415.9	348.9	329.0	298.0	215.0	233.5	222.0	155.5	143.7	213.2	265.6	218.8	207.3	217.3	233.7	267.4	305.4	309.5	312.1	329.9	401.9
Дунайварош кулшо мрх./ Dunaújváros külső mrh.	408.9	411.3	344.3	324.4	293.4	210.4	228.9	217.4	150.9	139.1	208.6	261.0	214.2	208.5	218.5	234.9	262.8	300.8	304.9	307.5	325.3	397.3
Дунайварош- Кикёто/ Dunaújváros- Kikötő	419.9	422.3	355.3	335.4	304.4	221.4	239.9	228.4	161.9	150.1	219.6	272.0	225.2	213.7	223.7	240.1	273.8	311.8	315.9	318.5	336.3	408.3
Дунайварош- Ослопдярто ипвк. /Dunaújváros- Oszlopyártó ipvk.	415.4	417.8	350.8	330.9	299.9	216.9	235.4	223.9	157.4	145.6	215.1	267.5	220.7	209.2	219.2	235.6	269.3	307.3	311.4	314.0	331.8	403.8
Дунавече/ Dunavecse	374.7	377.1	335.2	315.3	284.3	201.3	219.8	208.3	141.2	166.2	252.0	345.0	306.5	321.7	295.6	118.9	173.2	248.3	252.4	272.7	290.5	362.5
Эбеш/Ebes	127.6	130.0	148.0	163.9	189.7	202.1	289.8	278.3	253.6	301.2	387.0	480.0	441.5	456.7	426.6	249.9	233.3	184.6	118.7	88.0	43.4	115.4
Эделень/Edelény Эгер/Eger	169.9 222.4	172.3 224.8	103.8 157.8	83.9 137.9	50.3 76.2	162.4 103.6	250.2 191.4	238.7 179.9	214.0 155.2	294.4 235.6	380.2 321.4	476.2 417.4	437.7 378.9	452.9 394.1	476.7 417.9	330.7 271.9	325.6 266.8	310.4 251.6	252.3 193.5	221.6 162.8	186.0 149.9	189.9 221.9
Эгер-Фелнемет/ Eger-Felnémet	228.2	230.6	163.6	143.7	68.3	109.4	197.2	185.7	161.0	241.4	327.2	423.2	384.7	399.9	423.7	277.7	272.6	257.4	199.3	168.6	155.7	227.7



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR										MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп Эперьшке Батьево Шаторалгауйхей Словенскнове Хидашнемети Чаня Банреве Ленартовце Шомошкеуйфалу Фляяково Ипойгарноц Калонда Ноградсакал МалеСтрацине Соб Штурово Комаром Комарно Хедешхалом Никелсдорф Ориенттетер Ходош Муракерестур Когориба Декенеш Копривница Малярбой Белимонастырь Келебия Суботица Роске Хоргош Лекешаза Куртичи Котедян Салонга Бихаркерестеш Эпископия Нирабрань ВалеаЛуиМихай Тиборсаллаш Карей	55 MAV: 22 UZ: 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	56 ZSR: 55 MAV: 56 ZSR: 0881	55 MAV: 56 ZSR: 0883	55 MAV: 56 ZSR: 0884	55 MAV: 56 ZSR: 0885	55 MAV: 56 ZSR: 0886	55 MAV: 56 ZSR: 0887	55 MAV: 56 ZSR: 0888	55 MAV: 81 ÖBB: 55 MAV: 79 SZ: 0601	55 MAV: 79 SZ: 0774	55 MAV: 78 HZ: 55 MAV: 78 HZ: 0730	55 MAV: 78 HZ: 55 MAV: 78 HZ: 0731	55 MAV: 78 HZ: 55 MAV: 78 HZ: 0733	55 MAV: 72 ZS: 55 MAV: 72 ZS: 0711	55 MAV: 72 ZS: 55 MAV: 72 ZS: 0712	55 MAV: 53 CFR: 55 MAV: 53 CFR: 0946	55 MAV: 53 CFR: 55 MAV: 53 CFR: 0944	55 MAV: 53 CFR: 55 MAV: 53 CFR: 0942	55 MAV: 53 CFR: 55 MAV: 53 CFR: 0941	55 MAV: 53 CFR: 55 MAV: 53 CFR: 0940		

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Эгер-Рендезо/ Eger-Rendező	220.5	222.9	155.9	136.0	76.0	101.7	189.5	178.0	153.3	233.7	319.5	415.5	377.0	392.2	416.0	270.0	264.9	249.7	191.6	160.9	148.0	220.0
Эгерфармош/ Egerfarmos	196.6	199.0	150.8	130.9	99.9	96.6	184.4	172.9	148.2	228.6	314.4	410.4	371.9	387.1	410.9	264.9	251.5	230.2	167.7	137.0	124.1	196.1
Эдед-Рабачанак /Egyed- Rábacsanak	512.9	515.3	448.3	428.4	397.4	314.4	332.9	321.4	254.7	106.8	122.4	153.8	193.3	208.5	353.3	341.1	366.8	404.8	408.9	411.5	429.3	501.3
Эдек/Egyek	166.4	168.8	160.1	161.1	130.1	126.8	214.6	203.1	178.4	258.8	344.6	440.6	402.1	417.3	434.2	257.5	240.9	219.6	157.1	126.4	93.9	165.9
Эдек 605/606 ипвк./Egyek 605/606 sz. ipvk.	168.0	170.4	161.7	159.5	128.5	125.2	213.0	201.5	176.8	257.2	343.0	439.0	400.5	415.7	432.6	255.9	239.3	218.0	155.5	124.8	95.5	167.5
Элосаллаш/ Előszállás	432.0	434.4	367.4	347.5	316.5	233.5	252.0	240.5	174.0	159.8	229.3	281.7	216.8	199.6	209.6	226.0	285.9	323.9	328.0	330.6	348.4	420.4
Элосаллаши ипвк. №1/ Előszállási I. sz. ipvk.	434.8	437.2	370.2	350.3	319.3	236.3	254.8	243.3	176.8	162.6	232.1	284.5	219.6	202.4	212.4	228.8	288.7	326.7	330.8	333.4	351.2	423.2
Эмод/Emőd	170.5	172.9	104.4	84.5	60.5	124.2	212.0	200.5	175.8	256.2	342.0	438.0	399.5	414.7	438.5	292.5	287.4	272.2	214.1	183.4	170.5	190.5
Энинг/Enying	434.5	436.9	369.9	350.0	319.0	236.0	254.5	243.0	176.5	121.0	177.0	208.9	149.2	164.4	257.7	262.7	288.4	326.4	330.5	333.1	350.9	422.9
Энинг-Мутрадя Узем ипвк./ Enying-Műtrágya Üzem ipvk.	435.7	438.1	371.1	351.2	320.2	237.2	255.7	244.2	177.7	122.2	178.2	210.1	150.4	165.6	258.9	263.9	289.6	327.6	331.7	334.3	352.1	424.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьешке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскене	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңа	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляково	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<p><b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b></p>																							
Эперьешке-Атрако/ Eperjeske-Átrakó	15.7	18.1	139.2	155.1	180.9	281.9	369.7	358.2	333.5	413.9	499.7	595.7	557.2	572.4	542.9	366.2	349.6	300.9	235.0	204.3	134.9	88.0	
Эперьешке-Рендезо/ Eperjeske-Rendező	11.7	6.0	146.9	162.8	188.6	289.6	377.4	365.9	341.2	421.6	507.4	603.4	564.9	580.1	550.6	373.9	357.3	308.6	242.7	212.0	142.6	75.9	
Эперьешке-Рендезо (с.)/ Eperjeske-Rendező	11.4	8.3	146.6	162.5	188.3	289.3	377.1	365.6	340.9	421.3	507.1	603.1	564.6	579.8	550.3	373.6	357.0	308.3	242.4	211.7	142.3	78.2	
Эплень/Eplény	456.3	458.7	391.7	371.8	340.8	257.8	276.3	264.8	198.3	92.3	118.8	174.9	192.2	207.4	287.8	284.5	310.2	348.2	352.3	354.9	372.7	444.7	
Эрчи/Ercsi	369.7	372.1	305.1	285.2	254.2	171.2	189.7	178.2	111.7	124.7	199.6	252.0	205.2	220.4	237.8	197.9	223.6	261.6	265.7	268.3	286.1	358.1	
Эрд/Érd	355.0	357.4	290.4	270.5	239.5	156.5	175.0	163.5	97.0	110.0	195.8	256.0	217.5	232.7	252.5	183.2	208.9	246.9	251.0	253.6	271.4	343.4	
Эрдотелек/ Erdőtelek	226.1	228.5	161.5	141.6	110.6	82.9	170.7	159.2	134.5	214.9	300.7	396.7	358.2	373.4	397.2	251.2	236.4	215.1	185.4	154.7	153.6	225.6	
Эрдотелек ИПВК./ Erdőtelek ipvk.	228.3	230.7	163.7	143.8	112.8	85.1	172.9	161.4	136.7	217.1	302.9	398.9	360.4	375.6	399.4	250.8	234.2	212.9	183.2	152.5	155.8	227.8	
Эстергом/ Esztergom	379.8	382.2	315.2	295.3	264.3	181.3	188.6	177.1	108.5	55.9	141.7	260.7	300.2	315.4	339.3	221.4	240.0	275.5	279.6	282.2	300.0	372.0	
Эстергом-Кертварош/ Kertváros	375.3	377.7	310.7	290.8	259.8	176.8	184.1	172.6	104.0	51.4	137.2	256.2	295.7	310.9	334.8	216.9	235.5	271.0	275.1	277.7	295.5	367.5	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскене 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Esztergom Kertváros																							
Федьвернек- Орменеш/ Fegyvernek- Örményes	205.6	208.0	226.0	222.7	191.7	164.0	211.8	200.3	175.6	223.2	309.0	402.0	363.5	378.7	348.6	171.9	155.3	134.0	134.3	103.6	121.4	193.4	
Фехердярмат/ Fehérgyarmat	77.4	74.0	162.6	178.5	204.3	284.8	372.6	361.1	336.4	408.7	494.5	587.5	549.0	564.2	534.1	357.4	340.8	292.1	226.2	195.5	126.1	43.9	
Фелнемет- Ашваньбаня ипвк./Felnémet -Ásványbánya ipvk.	228.9	231.3	164.3	144.4	69.0	110.1	197.9	186.4	161.7	242.1	327.9	423.9	385.4	400.6	424.4	278.4	273.3	258.1	200.0	169.3	156.4	228.4	
Фелнемет-Уй "ОМУА" ипвк./ Felnémet-Új OMYA ipvk.	229.0	231.4	164.4	144.5	69.1	110.2	198.0	186.5	161.8	242.2	328.0	424.0	385.5	400.7	424.5	278.5	273.4	258.2	200.1	169.4	156.5	228.5	
Фелшёчингер/ Felsőcsinger	486.5	488.9	421.9	402.0	371.0	288.0	306.5	295.0	228.5	146.7	170.5	133.5	173.0	188.2	318.0	314.7	340.4	378.4	382.5	385.1	402.9	474.9	
Фелшёгалла/ Felsőgalla	391.3	393.7	326.7	306.8	275.8	192.8	211.3	199.8	133.3	40.1	125.9	228.8	237.6	252.8	299.2	219.5	245.2	283.2	287.3	289.9	307.7	379.7	
Фелшёмочолад /Felsőmocsolád	518.6	521.0	454.0	434.1	403.1	320.1	338.6	327.1	260.6	205.1	261.1	243.9	114.7	97.5	161.0	234.2	320.9	396.0	400.1	417.2	435.0	507.0	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьво 0956	55 MÁV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскенове 0880	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MÁV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MÁV: Лекешказа 53 CFR: Куртичи 0946	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Фелшэрайк/ Felsőrajk	585.2	587.6	520.6	500.7	469.7	386.7	405.2	393.7	327.2	189.0	204.6	75.2	176.3	191.5	336.3	409.5	439.1	477.1	481.2	483.8	501.6	573.6	
Фелшэжолца/ Felsőzsolca	145.8	148.2	79.7	59.8	46.4	148.9	236.7	225.2	200.5	280.9	366.7	462.7	424.2	439.4	463.2	317.2	312.1	296.9	238.8	208.1	161.9	165.8	
Фелшэжолца- Котек ипвк./ Felsőzsolca- Kötek ipvk.	148.2	150.6	82.1	57.4	48.8	151.3	239.1	227.6	202.9	283.3	369.1	465.1	426.6	441.8	465.6	319.6	314.5	299.3	241.2	210.5	164.3	168.2	
Фенешлитке/ Fényeslitke	17.8	20.2	132.7	148.6	174.4	275.4	363.2	351.7	327.0	407.4	493.2	589.2	550.7	565.9	536.4	359.7	343.1	294.4	228.5	197.8	128.4	90.1	
Фенешлитке- Дели рендезо /Fényeslitke- Déli rendező	15.9	18.3	134.9	150.8	176.6	277.6	365.4	353.9	329.2	409.6	495.4	591.4	552.9	568.1	538.6	361.9	345.3	296.6	230.7	200.0	130.6	88.2	
Ференцварош/ Ferencváros	330.9	333.3	266.3	246.4	215.4	132.4	150.9	139.4	72.9	97.3	183.1	276.1	237.6	252.8	276.6	159.1	184.8	222.8	226.9	229.5	247.3	319.3	
Ференцварош келети рендезо /Ferencváros Keleti rendező	333.5	335.9	268.9	249.0	218.0	135.0	153.5	142.0	75.5	99.9	185.7	278.7	240.2	255.4	279.2	161.7	187.4	225.4	229.5	232.1	249.9	321.9	
Ференцварош Нюгати рендезо	332.9	335.3	268.3	248.4	217.4	134.4	152.9	141.4	74.9	99.3	185.1	278.1	239.6	254.8	278.6	161.1	186.8	224.8	228.9	231.5	249.3	321.3	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
	0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

/Ferencváros Nyugati rendező																							
Фоньод/Fontód Форро-Энч/ Forró-Encs	489.0 180.3	491.4 182.7	424.4 114.2	404.5 25.3	373.5 80.9	290.5 183.4	309.0 271.2	297.5 259.7	231.0 235.0	175.5 315.4	231.5 401.2	165.6 497.2	79.5 458.7	94.7 473.9	192.5 497.7	265.7 351.7	342.9 346.6	380.9 331.4	385.0 273.3	387.6 242.6	405.4 196.4	477.4 200.3	
Фот/Fót	328.4	330.8	263.8	243.9	212.9	129.9	128.8	117.3	62.8	105.6	191.4	300.7	262.2	277.4	301.2	183.1	201.7	237.5	241.6	244.2	255.9	327.9	
Фёлдеак/ Földeák	340.2	342.6	360.6	357.3	326.3	261.7	309.3	297.8	270.9	303.0	388.8	481.8	409.7	392.5	345.5	168.8	59.5	103.7	118.6	238.2	256.0	328.0	
Францивагаш/ Franciavágás Фюлопсаллаш/ Fülöpszállás	473.2 336.9	475.6 339.3	408.6 344.3	388.7 324.4	357.7 293.4	274.7 210.4	293.2 228.9	281.7 217.4	215.2 150.3	80.4 175.3	106.9 261.1	143.7 354.1	183.2 315.6	198.4 304.8	320.4 257.8	301.4 81.1	327.1 135.4	365.1 210.5	369.2 214.6	371.8 234.9	389.6 252.7	461.6 324.7	
Фюзешабонь/ Füzesabony	206.0	208.4	141.4	121.5	90.5	87.2	175.0	163.5	138.8	219.2	305.0	401.0	362.5	377.7	401.5	255.5	250.4	235.2	177.1	146.4	133.5	205.5	
Фюзешьярмат /Füzesgyarmat	192.8	195.2	213.2	229.1	214.1	210.8	291.5	280.0	255.3	302.9	388.7	481.7	443.2	458.4	428.3	251.6	191.7	119.4	53.5	90.8	108.6	180.6	
Фюзешьярмат МОЛ-ипвк./ Füzesgyarmat- MOL ipvk.	195.4	197.8	215.8	231.7	216.7	213.4	288.9	277.4	252.7	300.3	386.1	479.1	440.6	455.8	425.7	249.0	189.1	116.8	50.9	93.4	111.2	183.2	
Фюзфёдьяртелеп /Füzfőgyártelep	446.1	448.5	381.5	361.6	330.6	247.6	266.1	254.6	188.1	122.7	149.2	181.1	168.7	183.9	271.0	274.3	300.0	338.0	342.1	344.7	362.5	434.5	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR						
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MÁV: Шаторальяйхей 0883	56 ZSR: Словенскнове 0884	55 MÁV: Хидашнети 0885	56 ZSR: Чаня 0886	55 MÁV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MÁV: Шомошкеуифалу 0601	56 ZSR: Фляяково 0774	55 MÁV: Ипойгарноц ZSR: Калонда 0730	81 ÖBB: Никелсдорф 0731	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0733	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0711	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0712	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0946	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0944	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0942	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0941	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга 0940	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0940	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Гадорош/ Gádoros	312.1	314.5	332.5	329.2	298.2	233.6	281.2	269.7	242.8	274.9	360.7	453.7	381.6	364.4	317.4	140.7	87.5	82.3	86.4	210.1	227.9	299.9
Галамбош/ Galambos	310.8	313.2	330.2	310.3	279.3	208.3	255.9	244.4	188.4	220.5	306.3	399.3	307.6	290.4	243.4	66.7	81.2	156.3	160.4	208.8	226.6	298.6
Галгамача/ Galgamácsa	290.3	292.7	225.7	205.8	174.8	91.8	90.7	79.2	54.5	143.7	229.5	336.3	297.8	313.0	336.8	219.3	226.8	218.0	222.1	224.7	217.8	289.8
Гардонь/Gárdony	382.5	384.9	317.9	298.0	267.0	184.0	202.5	191.0	124.5	102.6	172.1	224.5	186.0	201.2	247.6	210.7	236.4	274.4	278.5	281.1	298.9	370.9
Гатер/Gátér	310.0	312.4	330.4	310.8	279.8	208.8	256.4	244.9	188.9	221.0	306.8	399.8	327.7	310.5	263.5	86.8	81.7	136.2	140.3	208.0	225.8	297.8
Гече-Дярмат/ Gecse-Gyarmat	487.1	489.5	422.5	402.6	371.6	288.6	295.9	284.4	215.8	67.9	83.5	142.9	182.4	197.6	342.4	318.3	344.0	382.0	386.1	388.7	406.5	478.5
Гелше/Gelse	592.6	595.0	528.0	508.1	477.1	394.1	412.6	401.1	334.6	196.4	212.0	82.6	183.7	198.9	343.7	416.9	446.5	484.5	488.6	491.2	509.0	581.0
Годыша/Godisa	513.0	515.4	448.4	428.5	397.5	314.5	333.0	321.5	255.0	222.1	291.6	263.6	134.4	117.2	94.5	199.3	286.0	361.1	365.2	411.6	429.4	501.4
Гёд/Göd	322.5	324.9	257.9	238.0	207.0	124.0	122.2	110.7	42.1	111.8	197.6	306.9	268.4	283.6	307.4	189.3	207.9	243.7	247.8	250.4	250.0	322.0
Гёдёллэ/ Gödöllő	295.1	297.5	230.5	210.6	179.6	96.6	115.1	103.6	78.9	130.1	215.9	311.9	273.4	288.6	312.4	194.9	216.3	222.8	226.9	229.5	222.6	294.6
Гёдёллэ-Аллами Гепдяр ипвк./ Gödöllő-Állami Gépyár ipvk.	300.0	302.4	235.4	215.5	184.5	101.5	120.0	108.5	83.8	125.2	211.0	307.0	268.5	283.7	307.5	190.0	211.4	227.7	231.8	234.4	227.5	299.5
Гёнц/Gönc	155.7	158.1	89.6	10.7	110.3	212.8	300.6	289.1	264.4	344.8	430.6	526.6	488.1	503.3	527.1	381.1	376.0	337.8	271.9	241.2	171.8	175.7
Гёню/Gönyű	460.9	463.3	396.3	376.4	345.4	262.4	269.7	258.2	189.6	41.7	69.7	188.7	228.2	243.4	348.4	292.1	317.8	355.8	359.9	362.5	380.3	452.3

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалуйхей	56 ZSR: Словенскнове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешказа 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Гёрёгсаллаш/ Görög szállás	78.4	80.8	72.1	88.0	113.8	214.8	302.6	291.1	266.4	346.8	432.6	528.6	490.1	505.3	502.5	325.8	309.2	260.5	194.6	163.9	94.5	98.4
Гуторфёлде/ Gutorfö lde	593.5	595.9	528.9	509.0	478.0	395.0	413.5	402.0	335.5	197.3	212.9	69.8	184.6	199.8	344.6	417.8	447.4	485.4	489.5	492.1	509.9	581.9
Дял/Gyál	333.3	335.7	279.6	259.7	228.7	145.7	162.9	151.4	82.8	114.9	200.7	293.7	255.2	270.4	294.2	160.1	167.2	224.6	228.7	231.3	249.1	321.1
Декенеш/ Gyékényes	582.7	585.1	518.1	498.2	467.2	384.2	402.7	391.2	324.7	264.5	280.1	212.3	18.2	1.0	163.4	283.9	370.6	445.7	449.8	481.3	499.1	571.1
Дёма/Gyoma	243.9	246.3	264.3	280.2	257.4	192.8	240.4	228.9	204.2	251.8	337.6	430.6	392.1	407.3	377.2	200.5	140.6	68.3	72.4	141.9	159.7	231.7
Дёмёре/ Gyömö re	481.6	484.0	417.0	397.1	366.1	283.1	290.4	278.9	210.3	62.4	78.0	148.4	187.9	203.1	347.9	312.8	338.5	376.5	380.6	383.2	401.0	473.0
Дёмрё/Gyömrö	308.6	311.0	277.4	257.5	226.5	143.5	162.0	150.5	85.9	121.0	206.8	302.8	264.3	279.5	303.3	185.8	207.2	199.9	204.0	206.6	224.4	296.4
Дёндёш/ Gyöngyös	256.1	258.5	191.5	171.6	140.6	99.6	149.9	138.4	113.7	194.1	279.9	375.9	337.4	352.6	376.4	230.4	225.3	216.5	220.6	196.5	183.6	255.6
Дёндёшхалас мх. Элагазаш /Gyöngyöshalás z mh. elágazás	251.8	254.2	187.2	167.3	136.3	95.3	145.6	134.1	109.4	189.8	275.6	371.6	333.1	348.3	372.1	226.1	221.0	212.2	216.3	192.2	179.3	251.3
Дёр/Györ	459.6	462.0	395.0	375.1	344.1	261.1	268.4	256.9	188.3	40.4	51.4	175.0	214.5	229.7	334.7	290.8	316.5	354.5	358.6	361.2	379.0	451.0
Дёр-Рендезо/ Györ-Rendezö	458.4	460.8	393.8	373.9	342.9	259.9	267.2	255.7	187.1	39.2	52.6	173.8	213.3	228.5	333.5	289.6	315.3	353.3	357.4	360.0	377.8	449.8
Дёрсабадхедь/ Györszabadhegy	460.1	462.5	395.5	375.6	344.6	261.6	268.9	257.4	188.8	40.9	56.5	169.9	209.4	224.6	329.6	291.3	317.0	355.0	359.1	361.7	379.5	451.5

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чая 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Дёрсемере/ Gyórszemere	472.2	474.6	407.6	387.7	356.7	273.7	281.0	269.5	200.9	53.0	68.6	157.8	197.3	212.5	341.7	303.4	329.1	367.1	371.2	373.8	391.6	463.6
Дёрсентиван/ Gyórszentiván	451.1	453.5	386.5	366.6	335.6	252.6	259.9	248.4	179.8	31.9	59.9	178.9	218.4	233.6	338.6	282.3	308.0	346.0	350.1	352.7	370.5	442.5
Дёртелек алшо /Győrtelek alsó	71.1	67.7	156.3	172.2	198.0	278.5	366.3	354.8	330.1	402.4	488.2	581.2	542.7	557.9	527.8	351.1	334.5	285.8	219.9	189.2	119.8	37.6
Дюла/Gyula	265.9	268.3	286.3	302.2	287.2	244.8	292.4	280.9	256.2	303.8	389.6	482.6	444.1	430.4	383.4	206.7	123.5	47.1	20.4	163.9	181.7	253.7
Дюре/Gyüre	33.1	29.7	151.7	167.6	193.4	293.1	380.9	369.4	344.7	417.0	502.8	595.8	557.3	572.5	542.4	365.7	349.1	300.4	234.5	203.8	134.4	52.2
Хайдубагош/ Hajdúbagos	131.9	134.3	152.3	168.2	194.0	206.4	294.2	282.7	258.0	330.3	416.1	509.1	470.6	485.8	455.7	279.0	262.4	213.7	147.8	117.1	47.7	119.7
Хайдубёсёрмень/ Hajdúböszörmény	138.6	141.0	134.2	150.1	175.9	202.5	290.3	278.8	254.1	334.5	420.3	515.8	477.3	492.5	462.4	285.7	269.1	220.4	154.5	123.8	54.4	126.4
Хайдудорог/ Hajdúdorog	124.9	127.3	118.6	134.5	160.3	218.1	305.9	294.4	269.7	350.1	435.9	531.4	492.9	508.1	478.0	301.3	284.7	236.0	170.1	139.4	70.0	142.0
Хайдухадхаз/ Hajdúhadház	95.8	98.2	116.2	132.1	157.9	209.1	296.9	285.4	260.7	333.0	418.8	511.8	473.3	488.5	458.4	281.7	265.1	216.4	150.5	119.8	50.4	106.8
Хайдунанаш/ Hajdúnánás	119.1	121.5	112.8	128.7	154.5	218.9	306.7	295.2	270.5	350.9	436.7	532.7	494.2	509.4	483.8	307.1	290.5	241.8	175.9	145.2	75.8	139.1
Хайдунанаш ипвк.№462/463 Hajdúnánási 462/463 sz, ipvk.	115.6	118.0	109.3	125.2	151.0	215.4	303.2	291.7	267.0	347.4	433.2	529.2	490.7	505.9	487.3	310.6	294.0	245.3	179.4	148.7	79.3	135.6



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Хайдушамшон/ Hajdúsámson	116.7	116.0	137.1	153.0	178.8	206.8	294.6	283.1	258.4	330.7	416.5	509.5	471.0	486.2	456.1	279.4	262.8	214.1	148.2	117.5	48.1	85.9
Хайдусентдёрдь/ Hajdúszentgyörgy	129.5	131.9	143.3	159.2	185.0	193.4	281.2	269.7	245.0	325.4	411.2	506.7	468.2	483.4	453.3	276.6	260.0	211.3	145.4	114.7	45.3	117.3
Хайдусобосло/ Hajdúszoboszló	134.8	137.2	155.2	171.1	196.9	200.8	282.6	271.1	246.4	294.0	379.8	472.8	434.3	449.5	419.4	242.7	226.1	177.4	111.5	80.8	50.6	122.6
Хаймашкер/ Hajmáskér	436.0	438.4	371.4	351.5	320.5	237.5	256.0	244.5	178.0	112.6	139.1	171.0	171.9	187.1	267.5	264.2	289.9	327.9	332.0	334.6	352.4	424.4
Халмай/Halmaj	167.3	169.7	101.2	38.3	67.9	170.4	258.2	246.7	222.0	302.4	388.2	484.2	445.7	460.9	484.7	338.7	333.6	318.4	260.3	229.6	183.4	187.3
Харкакётень/ Harkakötöny	337.3	339.7	356.7	336.8	305.8	234.8	282.4	270.9	208.6	233.6	319.4	410.3	281.1	263.9	216.9	40.2	107.7	182.8	186.9	235.3	253.1	325.1
Харкань/Harkány	566.9	569.3	532.1	512.2	481.2	398.2	416.7	405.2	338.7	305.8	375.3	341.6	147.5	130.3	34.1	250.6	337.3	412.4	416.5	464.9	482.7	554.7
Харош/Háros	342.8	345.2	278.2	258.3	227.3	144.3	162.8	151.3	84.8	97.8	183.6	264.6	226.1	241.3	264.7	171.0	196.7	234.7	238.8	241.4	259.2	331.2
Харта/Harta	402.8	405.2	363.3	343.4	312.4	229.4	247.9	236.4	169.3	194.3	280.1	373.1	334.6	349.8	323.7	147.0	201.3	276.4	280.5	300.8	318.6	390.6
Хатван/Hatvan	264.6	267.0	200.0	180.1	149.1	66.1	116.4	104.9	80.2	160.6	246.4	342.4	303.9	319.1	342.9	208.9	203.8	195.0	199.1	201.7	192.1	264.1
Хатван-рендезо Hatvan-Rendező	266.4	268.8	201.8	181.9	150.9	67.9	114.6	103.1	78.4	158.8	244.6	340.6	302.1	317.3	341.1	210.4	205.3	196.5	200.6	203.2	193.9	265.9

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскенове 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Филяково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрадине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Хедьешхалом/ Hegyeshalom	506.1	508.5	441.5	421.6	390.6	307.6	314.9	303.4	234.8	86.9	4.9	221.5	261.0	276.2	381.2	337.3	363.0	401.0	405.1	407.7	425.5	497.5	
Хейочабаи Цементмювек/ Hejőcsabai Cementművek	154.5	156.9	88.4	68.5	44.5	144.6	232.4	220.9	196.2	276.6	362.4	458.4	419.9	435.1	458.9	312.9	307.8	292.6	234.5	203.8	170.6	174.5	
Хейокерестур/ Hejőkeresztúr	167.8	170.2	101.7	81.8	57.8	135.7	223.5	212.0	187.3	267.7	353.5	449.5	411.0	426.2	450.0	304.0	298.9	283.7	225.6	194.9	182.0	187.8	
Хелвеция/ Helvécia	305.9	308.3	320.9	301.0	270.0	199.0	241.1	229.6	161.0	193.1	278.9	371.9	333.4	333.2	286.2	109.5	104.4	179.5	183.6	203.9	221.7	293.7	
Херцегхалом/ Herceghalom	361.8	364.2	297.2	277.3	246.3	163.3	181.8	170.3	103.8	66.4	152.2	255.1	227.5	242.7	289.1	190.0	215.7	253.7	257.8	260.4	278.2	350.2	
Херенд/Herend	458.3	460.7	393.7	373.8	342.8	259.8	278.3	266.8	200.3	118.5	145.0	148.7	188.2	203.4	289.8	286.5	312.2	350.2	354.3	356.9	374.7	446.7	
Хернаднемети -Бёч/ Hernádnémeti- Bócs	136.2	138.6	70.1	69.4	56.0	158.5	246.3	234.8	210.1	290.5	376.3	472.3	433.8	449.0	472.8	326.8	321.7	306.5	248.4	217.7	152.3	156.2	
Хетеньедьхаза/ Hetényegyháza	307.0	309.4	322.0	302.1	271.1	200.1	224.6	213.1	144.5	176.6	262.4	355.4	316.9	332.1	287.3	110.6	105.5	180.6	184.7	205.0	222.8	294.8	
Хевеш/Heves	234.7	237.1	170.1	150.2	119.2	91.5	179.3	167.8	143.1	223.5	309.3	405.3	366.8	382.0	405.8	244.4	227.8	206.5	176.8	146.1	162.2	234.2	
Хидаш-Боньхад /Hidas-Bonyhád	460.0	462.4	453.2	433.3	402.3	319.3	337.8	326.3	259.8	226.9	296.4	287.6	158.4	141.2	131.8	143.7	230.4	305.5	309.6	358.0	375.8	447.8	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR									MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьёво 0956	55 MÁV: Шаторальяйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MÁV: Шомошкеуифалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф 0601	55 MÁV: Орисенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940		

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Хидашнемети/ Hidasnémeti	163.1	165.5	97.0	3.3	102.9	205.4	293.2	281.7	257.0	337.4	423.2	519.2	480.7	495.9	519.7	373.7	368.6	345.2	279.3	248.6	179.2	183.1
Ходас/Hodász	69.5	66.1	134.5	150.4	176.2	256.7	344.5	333.0	308.3	380.6	466.4	559.4	520.9	536.1	506.0	329.3	312.7	264.0	198.1	167.4	98.0	36.0
Ходмезёвашархей/ Hódmezővásárhely	323.1	325.5	343.5	340.2	309.2	244.6	292.2	280.7	253.8	285.9	371.7	464.7	392.6	375.4	328.4	151.7	42.4	97.4	101.5	221.1	238.9	310.9
Ходмезёвашархей- ЧОМИЭП ипвк./ Hódmezővásárhely- CSOMIÉP ipvk.	325.2	327.6	345.6	342.3	311.3	246.7	294.3	282.8	255.9	288.0	373.8	466.8	394.7	377.5	330.5	153.8	44.5	99.5	103.6	223.2	241.0	313.0
Ходмезёвашархей- САНИТ ипвк./ Hódmezővásárhely- SZANIT ipvk.	324.6	327.0	345.0	341.7	310.7	246.1	293.7	282.2	255.3	287.4	373.2	466.2	394.1	376.9	329.9	153.2	43.9	98.9	103.0	222.6	240.4	312.4
Ходмезёвашархейи- Непкерт/ Hódmezővásárhelyi- Népkert	320.8	323.2	341.2	337.9	306.9	242.3	289.9	278.4	251.5	283.6	369.4	462.4	390.3	373.1	326.1	149.4	40.1	99.7	103.8	218.8	236.6	308.6
Ходош/Hodoš	607.9	610.3	543.3	523.4	492.4	409.4	427.9	416.4	349.9	211.7	227.3	0.9	199.0	214.2	359.0	432.2	461.8	499.8	503.9	506.5	524.3	596.3
Хорт-Чань/ Hort-Csány	253.5	255.9	188.9	169.0	138.0	77.2	127.5	116.0	91.3	171.7	257.5	353.5	315.0	330.2	354.0	220.0	214.9	206.1	210.2	193.9	181.0	253.0
Хортобадь/ Hortobágy	157.0	159.4	171.0	182.2	151.2	147.9	235.7	224.2	199.5	279.9	365.7	461.7	423.2	438.4	455.3	278.6	262.0	238.8	172.9	142.2	72.8	144.8
Хоссухат мрх./ Hosszúhát mrvh.	171.3	173.7	191.7	207.6	192.6	189.3	271.1	259.6	234.9	282.5	368.3	461.3	422.8	438.0	407.9	231.2	213.2	140.9	75.0	69.3	87.1	159.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MÁV: Шаторальяуйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MÁV: Хидашнемети 0885	56 ZSR: Чаня 0886	55 MÁV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 0889	56 ZSR: Фляяково 0890	55 MÁV: Ипойтарноц 0891	ZSR: Калонда 0892	55 MÁV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтрацине 0894	55 MÁV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MÁV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MÁV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MÁV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0731	55 MÁV: Муракерестур 0733	78 HZ: Когориба 0711	55 MÁV: Декенеш 0712	78 HZ: Копривница 0946	55 MÁV: Мадярбой 0944	78 HZ: Белимонастырь 0942	55 MÁV: Келебия 0941	72 ZS: Суботица 0940	55 MÁV: Роске 0940	72 ZS: Хоргош 0940	55 MÁV: Лекешаза 0940	53 CFR: Куртичи 0940	55 MÁV: Котедян 0940	53 CFR: Салонга 0940	55 MÁV: Бихаркерестеш 0940	53 CFR: Эпископия 0940	55 MÁV: Нирабрань 0940	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MÁV: Тиборсаллаш 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Хоссупайи/ Hosszúpályi	137.2	139.6	157.6	173.5	199.3	211.7	299.5	288.0	263.3	335.6	421.4	514.4	475.9	491.1	461.0	284.3	267.7	219.0	153.1	122.4	53.0	125.0
Инарч-Какуч/ Inárcs-Kakucs	350.9	353.3	297.2	277.3	246.3	163.3	180.5	169.0	100.4	132.5	218.3	311.3	272.8	288.0	311.8	154.7	149.6	224.7	228.8	248.9	266.7	338.7
Инота-Дяртепел/ Inota-Gyártelep	425.6	428.0	361.0	341.1	310.1	227.1	245.6	234.1	167.6	112.1	157.3	189.2	190.1	205.3	257.1	253.8	279.5	317.5	321.6	324.2	342.0	414.0
Ипойтарноц/ Ipolytarnóc	379.9	382.3	315.3	295.4	264.4	181.4	1.1	15.2	140.0	232.9	318.7	425.9	387.4	402.6	426.4	308.9	316.4	307.6	311.7	314.3	307.4	379.4
Ишасег/Isaszeg	301.7	304.1	237.1	217.2	186.2	103.2	121.7	110.2	85.5	123.5	209.3	305.3	266.8	282.0	305.8	188.3	209.7	229.4	233.5	236.1	229.2	301.2
Иштвантелки Фёмюхей/ Istvánfelki Főműhely	335.9	338.3	271.3	251.4	220.4	137.4	143.7	132.2	63.6	99.0	184.8	291.0	252.5	267.7	291.5	173.4	192.0	230.0	234.1	236.7	254.5	326.5
Иванча/Ivánca	379.0	381.4	314.4	294.5	263.5	180.5	199.0	187.5	121.0	120.8	190.3	242.7	195.9	211.1	228.5	207.2	232.9	270.9	275.0	277.6	295.4	367.4
Ижак/Izsák	328.1	330.5	343.1	323.2	292.2	219.2	237.7	226.2	159.1	184.1	269.9	362.9	324.4	311.0	264.0	87.3	126.6	201.7	205.8	226.1	243.9	315.9
Яко-Надьбайом /Jákó-Nagybajom	546.1	548.5	481.5	461.6	430.6	347.6	366.1	354.6	288.1	247.5	290.2	222.4	68.6	51.4	160.3	233.5	320.2	395.3	399.4	444.7	462.5	534.5
Янкмайтыш/ Jánkmajtis	90.4	87.0	175.6	191.5	217.3	297.8	385.6	374.1	349.4	421.7	507.5	600.5	562.0	577.2	547.1	370.4	353.8	305.1	239.2	208.5	139.1	56.9
Яношхалма/ Jánoshalma	366.7	369.1	386.1	366.2	335.2	264.2	299.2	287.7	220.6	245.6	331.4	380.9	251.7	234.5	187.5	50.4	137.1	212.2	216.3	264.7	282.5	354.5
Яношхалма- КАФАГ ипвк./	364.9	367.3	384.3	364.4	333.4	262.4	297.4	285.9	218.8	243.8	329.6	382.7	253.5	236.3	189.3	48.6	135.3	210.4	214.5	262.9	280.7	352.7

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MAV: Хидашнмети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкеуифалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Яношхазы/ Jánosháza	518.8	521.2	454.2	434.3	403.3	320.3	338.8	327.3	260.8	122.6	138.2	88.2	127.7	142.9	287.7	347.0	372.7	410.7	414.8	417.4	435.2	507.2
Ясапаты/ Jászapáti	273.3	275.7	208.7	188.8	157.8	116.8	167.1	155.6	130.9	209.8	295.6	391.6	353.1	368.3	364.9	188.2	183.1	174.3	178.4	181.0	198.8	270.8
Ясапаты ТИГ ипвк./Jászapáti TIG ipvk.	275.6	278.0	211.0	191.1	160.1	119.1	169.4	157.9	133.2	207.5	293.3	389.3	350.8	366.0	362.6	185.9	180.8	172.0	176.1	178.7	196.5	268.5
Ясароксаллаш/ Jászárokszállás	251.3	253.7	186.7	166.8	135.8	94.8	145.1	133.6	108.9	189.3	275.1	371.1	332.6	347.8	371.6	210.2	205.1	196.3	200.4	191.7	178.8	250.8
Ясберень/ Jászberény	278.3	280.7	225.4	205.5	174.5	91.5	139.1	127.6	102.9	183.3	269.1	365.1	326.6	341.8	360.2	183.5	178.4	169.6	173.7	176.3	194.1	266.1
Ясболдогхазы- Яношхида/ Jászboldogháza- Jánosida	262.0	264.4	241.7	221.8	190.8	107.8	155.4	143.9	119.2	188.8	274.6	370.6	332.1	347.3	343.9	167.2	162.1	153.3	157.4	160.0	177.8	249.8
Ясфеньсару/ Jászfényszaru	274.7	277.1	210.1	190.2	159.2	76.2	123.8	112.3	87.6	168.0	253.8	349.8	311.3	326.5	350.3	198.8	193.7	184.9	189.0	191.6	202.2	274.2
Яскишер/ Jáskisér	275.3	277.7	216.4	196.5	165.5	124.5	174.8	163.3	138.6	202.1	287.9	383.9	345.4	360.6	357.2	180.5	175.4	166.6	170.7	173.3	191.1	263.1
Ясладаны/ Jászládány	264.6	267.0	227.1	207.2	176.2	131.6	179.2	167.7	143.0	191.4	277.2	373.2	334.7	349.9	346.5	169.8	164.7	155.9	160.0	162.6	180.4	252.4

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MÁV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскене 0880	55 MÁV: Хидашнети 56 ZSR: Чапя 0881	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляково 0884	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине 0886	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Яссентласло/ Jászszentlászló	318.5	320.9	337.9	318.0	287.0	216.0	263.6	252.1	196.1	228.2	314.0	407.0	299.9	282.7	235.7	59.0	88.9	164.0	168.1	216.5	234.3	306.3	
Йоббадьи/ Jobbágyi	283.6	286.0	219.0	199.1	168.1	47.1	135.4	123.9	99.2	179.6	265.4	361.4	322.9	338.1	361.9	227.9	222.8	214.0	218.1	220.7	211.1	283.1	
Йошвафё-Аггтелек /Jósvafő-Aggtelek	194.2	196.6	128.1	108.2	74.6	186.7	274.5	263.0	238.3	318.7	404.5	500.5	462.0	477.2	501.0	355.0	349.9	334.7	276.6	245.9	210.3	214.2	
Каба/Kaba	147.8	150.2	168.2	184.1	191.1	187.8	269.6	258.1	233.4	281.0	366.8	459.8	421.3	436.5	406.4	229.7	213.1	164.4	98.5	67.8	63.6	135.6	
Кал-Каполна/ Kál-Kápolna	218.2	220.6	153.6	133.7	102.7	75.0	162.8	151.3	126.6	207.0	292.8	388.8	350.3	365.5	389.3	243.3	238.2	223.0	189.3	158.6	145.7	217.7	
Кал-Каполнаи Габонафоргал ми ипвк. № 5/ Kál-Kápolnai Gabonaforgalmi V. ipvk.	221.6	224.0	157.0	137.1	106.1	71.6	166.2	154.7	130.0	210.4	296.2	392.2	353.7	368.9	392.7	246.7	241.6	226.4	192.7	162.0	149.1	221.1	
Каллошемйен/ Kállósemjén	89.7	90.5	110.1	126.0	151.8	250.2	338.0	326.5	301.8	374.1	459.9	552.9	514.4	529.6	499.5	322.8	306.2	257.5	191.6	160.9	91.5	60.4	
Калоча/Kalocsa	386.9	389.3	396.9	377.0	346.0	263.0	281.5	270.0	202.9	227.9	313.7	406.7	330.2	313.0	266.0	89.3	174.2	249.3	253.4	284.9	302.7	374.7	
Калоча-Ракодо/ Kalocsa-Rakodó	391.2	393.6	401.2	381.3	350.3	267.3	285.8	274.3	207.2	232.2	318.0	411.0	334.5	317.3	270.3	93.6	178.5	253.6	257.7	289.2	307.0	379.0	
Каполнашньек/ Kápolnásnyék	375.7	378.1	311.1	291.2	260.2	177.2	195.7	184.2	117.7	109.4	178.9	231.3	192.8	208.0	254.4	203.9	229.6	267.6	271.7	274.3	292.1	364.1	
Капой/Kapoly	481.7	484.1	417.1	397.2	366.2	283.2	301.7	290.2	223.7	168.2	224.2	244.3	151.6	134.4	197.9	271.1	335.6	373.6	377.7	380.3	398.1	470.1	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ÖBB	MÁV/SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп	55 MAV: 22 UZ: 0956	Эперьшке Батьёво	55 MAV: 56 ZSR: 0880	Шаторальяйхей Словенскенове	55 MAV: 56 ZSR: 0881	Хидашнемети Чаця	55 MAV: 56 ZSR: 0883	Банреве Ленартовце	55 MAV: 56 ZSR: 0884	Шомошкёуфалу Фляяково	55 MAV: 56 ZSR: 0885	Ипойтарноц Калонда	55 MAV: 56 ZSR: 0886	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MAV: 56 ZSR: 0887	Соб Штурово	55 MAV: 56 ZSR: 0888	Комаром Комарно	55 MAV: 81 ÖBB: 0601	Хедешхалом Никелсдорф	55 MAV: 79 SZ: 0774	Ориенттетер Ходош	55 MAV: 78 HZ: 0730	Муракерестур Когориба	55 MAV: 78 HZ: 0731	Декенеш Копривница	55 MAV: 78 HZ: 0733	Мадярбой Белимонастырь	55 MAV: 72 ZS: 0711	Келебия Суботица	55 MAV: 72 ZS: 0712	Роске Хоргош	55 MAV: 53 CFR: 0946	Лекешхаза Куртичи	55 MAV: 53 CFR: 0944	Котедян Салонта	55 MAV: 53 CFR: 0942	Бихаркерестеш Эпископия	55 MAV: 53 CFR: 0941	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 53 CFR: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Капошфюред/ Kaposfüred	533.0	535.4	468.4	448.5	417.5	334.5	353.0	341.5	275.0	219.5	275.5	209.6	96.6	79.4	148.5	221.7	308.4	383.5	387.6	431.6	449.4	521.4
Капошхомок/ Kaposhomok	515.8	518.2	451.2	431.3	400.3	317.3	335.8	324.3	257.8	224.9	292.1	228.1	98.9	81.7	130.0	203.2	289.9	365.0	369.1	414.4	432.2	504.2
Капошмерё/ Kaposmérő	534.4	536.8	469.8	449.9	418.9	335.9	354.4	342.9	276.4	235.8	291.8	225.9	80.3	63.1	148.6	221.8	308.5	383.6	387.7	433.0	450.8	522.8
Капошвар/ Kaposvár	526.2	528.6	461.6	441.7	410.7	327.7	346.2	334.7	268.2	227.6	283.6	217.7	88.5	71.3	140.4	213.6	300.3	375.4	379.5	424.8	442.6	514.6
Капошвар- Фоноипари ипвк./Kaposvár- Fonóipari ípvk.	530.3	532.7	465.7	445.8	414.8	331.8	350.3	338.8	272.3	223.5	279.5	213.6	92.6	75.4	144.5	217.7	304.4	379.5	383.6	428.9	446.7	518.7
Капошвар- Вилламошпаги ипвк./Kaposvár- Villamossági ípvk.	524.4	526.8	459.8	439.9	408.9	325.9	344.4	332.9	266.4	227.5	283.5	221.5	92.3	75.1	138.6	211.8	298.5	373.6	377.7	423.0	440.8	512.8
Карад/Karád	495.4	497.8	430.8	410.9	379.9	296.9	315.4	303.9	237.4	181.9	237.9	258.0	137.9	120.7	184.2	257.4	344.1	387.3	391.4	394.0	411.8	483.8
Карцаг/Karcag	174.2	176.6	194.6	195.7	164.7	161.4	243.2	231.7	207.0	254.6	340.4	433.4	394.9	410.1	380.0	203.3	186.7	165.4	102.9	72.2	90.0	162.0
Карцаг-ХАГЕ ипвк./Karcag- HAGE ípvk.	180.0	182.4	200.4	189.9	158.9	155.6	243.4	231.9	207.2	260.4	346.2	439.2	400.7	415.9	385.8	209.1	192.5	171.2	108.7	78.0	95.8	167.8
Карцаг- Орломалом	176.2	178.6	196.6	193.7	162.7	159.4	245.2	233.7	209.0	256.6	342.4	435.4	396.9	412.1	382.0	205.3	188.7	167.4	104.9	74.2	92.0	164.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR									
	55 MÁV: 0955	Захонь 22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: 0880	Эперьшке 22 UZ: Батьево 0880	55 MÁV: 0881	Шаторалгуйхей Словенскенове 56 ZSR: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня 0883	55 MÁV: 0883	Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0884	55 MÁV: 0884	Шомошкеуифалу Филяково 56 ZSR: Ипойгарноц Калонда 0885	55 MÁV: 0886	Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0887	55 MÁV: 0887	Соб 56 ZSR: Штурово 0888	55 MÁV: 0888	Комаром 56 ZSR: Комарно 0601	55 MÁV: 0774	Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 55 MÁV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош 0730	Муракерестур 78 HZ: Когориба 55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0946	55 MÁV: 0946	Лекешхаза 53 CFR: Куртичи 55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга 55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	0711	0712	0946	0944	0942	0941

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

ипвк./Karcag- Őrlómalom ипвк.																								
Карцаг-Теглядар эш АГ ипвк./ Karcag-Téglagyár és ÁG ипвк.	176.3	178.7	196.7	193.6	162.6	159.3	245.3	233.8	209.1	256.7	342.5	435.5	397.0	412.2	382.1	205.4	188.8	167.5	105.0	74.3	92.1	164.1		
Карцаг-Вашартер/ Karcag-Vásártér	178.1	180.5	198.5	191.8	160.8	157.5	245.3	233.8	209.1	258.5	344.3	437.3	398.8	414.0	383.9	207.2	190.6	169.3	106.8	76.1	93.9	165.9		
Кардошкút/ Kardoskút	321.2	323.6	341.6	341.2	310.2	245.6	293.2	281.7	257.0	299.1	384.9	477.9	405.8	388.6	341.6	164.9	81.7	76.5	80.6	219.2	237.0	309.0		
Катонателеп/ Katonatelepe	288.9	291.3	303.9	284.0	253.0	182.0	229.6	218.1	158.6	190.7	276.5	369.5	331.0	331.5	284.5	107.8	102.7	177.8	181.9	186.9	204.7	276.7		
Казинцбарцика /Kazincbarcika	169.9	172.3	103.8	83.9	22.3	162.4	250.2	238.7	214.0	294.4	380.2	476.2	437.7	452.9	476.7	330.7	325.6	310.4	252.3	221.6	186.0	189.9		
Кецел/Кесел	366.1	368.5	376.1	356.2	325.2	242.2	260.7	249.2	182.1	207.1	292.9	385.9	309.4	292.2	245.2	68.5	153.4	228.5	232.6	264.1	281.9	353.9		
Кечкемет/ Kecskemet	294.8	297.2	309.8	289.9	258.9	187.9	235.5	224.0	156.7	188.8	274.6	367.6	329.1	325.6	278.6	101.9	96.8	171.9	176.0	192.8	210.6	282.6		
Кечкемет алшо /Kecskemet alsó	298.2	300.6	313.2	293.3	262.3	191.3	233.4	221.9	153.3	185.4	271.2	364.2	325.7	325.5	278.5	101.8	96.7	171.8	175.9	196.2	214.0	286.0		
Кечкемет алшо ипартелепек ипвк /Kecskemet-alsó ipartelepek ипвк.	299.4	301.8	314.4	294.5	263.5	192.5	234.6	223.1	154.5	186.6	272.4	365.4	326.9	326.7	279.7	103.0	97.9	173.0	177.1	197.4	215.2	287.2		



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп Эперьшке Батьёво Шаторальяуйхей Словенскенове Хидашнемети Чаңя Банреве Ленартовце Шомошкеуйфалу Фляяково Ипойгарноц Калонда Ноградсакал МалеСтрацине Соб Штурово Комаром Комарно Хедешхалом Никелддорф Ориенттетер Ходош Муракерестур Когориба Декенеш Копривница Мадярбой Белимонастырь Келебия Суботица Роске Хоргош Лекешхаза Куртичи Котедян Салонта Бихаркерестеш Эпископия Нирабрань ВалеаЛуиМихай Тиборсаллаш Карей	55 MAV: 22 UZ: 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	55 MAV: 22 UZ: 0881	55 MAV: 22 UZ: 0883	55 MAV: 22 UZ: 0884	55 MAV: 22 UZ: 0885	55 MAV: 22 UZ: 0886	55 MAV: 22 UZ: 0887	55 MAV: 22 UZ: 0888	55 MAV: 22 UZ: 0601	81 ÖBB: 0774	55 MAV: 79 SZ: 0730	78 HZ: 0731	55 MAV: 78 HZ: 0733	78 HZ: 0711	72 ZS: 0712	55 MAV: 72 ZS: 0946	53 CFR: 0944	55 MAV: 53 CFR: 0942	55 MAV: 53 CFR: 0941	53 CFR: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Кечкемет- Кохары ипвк./ Kecskemét- Kohári ipvk.	298.2	300.6	313.2	293.3	262.3	191.3	236.7	225.2	156.6	188.7	274.5	367.5	329.0	324.4	277.4	100.7	95.6	170.7	174.8	196.2	214.0	286.0
Кечкемет- Мариаварош мрх./Kecskemét- Máriaváros mrh.	299.8	302.2	314.8	294.9	263.9	192.9	231.8	220.3	151.7	183.8	269.6	362.6	324.1	327.1	280.1	103.4	98.3	173.4	177.5	197.8	215.6	287.6
Кечкемет- Мерседес ипвк. /Kecskemét- Mercedes ipvk.	301.8	304.2	316.8	296.9	265.9	194.9	240.3	228.8	160.2	192.3	278.1	371.1	332.6	318.6	271.6	94.9	89.8	164.9	169.0	199.8	217.6	289.6
Кечкемет-Толди ипвк./Kecskemét -Toldi ipvk.	302.4	304.8	317.4	297.5	266.5	195.5	237.6	226.1	157.5	189.6	275.4	368.4	329.9	329.7	282.7	106.0	100.9	176.0	180.1	200.4	218.2	290.2
Келебия/Kelebia	374.2	376.6	393.6	373.7	342.7	271.7	306.7	295.2	228.1	253.1	338.9	428.0	298.8	281.6	234.6	3.3	144.6	219.7	223.8	272.2	290.0	362.0
Келенфёлд/ Kelenföld	336.6	339.0	272.0	252.1	221.1	138.1	156.6	145.1	78.6	91.6	177.4	270.4	231.9	247.1	270.9	164.8	190.5	228.5	232.6	235.2	253.0	325.0
Кемече/Kemecse	51.1	53.5	99.4	115.3	141.1	242.1	329.9	318.4	293.7	374.1	459.9	555.9	517.4	532.6	503.1	326.4	309.8	261.1	195.2	164.5	95.1	99.0
Кемеш/Kémes	571.4	573.8	520.3	500.4	469.4	386.4	404.9	393.4	326.9	294.0	363.5	329.8	135.7	118.5	45.9	255.1	341.8	416.9	421.0	469.4	487.2	559.2
Кендереш/ Kenderes	197.3	199.7	217.7	201.0	170.0	142.3	230.1	218.6	193.9	244.9	330.7	423.7	385.2	400.4	370.3	193.6	177.0	155.7	126.0	95.3	113.1	185.1
Керта/Kerta	508.5	510.9	443.9	424.0	393.0	310.0	328.5	317.0	250.5	119.9	135.5	98.5	138.0	153.2	298.0	336.7	362.4	400.4	404.5	407.1	424.9	496.9

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0880	55 MAV: Шаторалгауйхей 0881	56 ZSR: Словенскенове 0883	55 MAV: Хидашнемети 0884	56 ZSR: Чаня 0884	55 MAV: Банреве 0885	56 ZSR: Ленартовце 0885	55 MAV: Шомошкёуйфалу 0886	56 ZSR: Фляково 0886	55 MAV: Ипойгарноц 0887	ZSR: Калонда 0887	55 MAV: Ноградсакал 0888	56 ZSR: МалеСтрацине 0888	55 MAV: Соб 0888	56 ZSR: Штурово 0888	55 MAV: Комаром 0888	56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0730	55 MAV: Муракерестур 0731	78 HZ: Когориба 0731	55 MAV: Декенеш 0733	78 HZ: Копривница 0733	55 MAV: Мадярбой 0711	78 HZ: Белимонастырь 0711	55 MAV: Келебия 0712	72 ZS: Суботица 0712	55 MAV: Роске 0946	72 ZS: Хоргош 0946	55 MAV: Лекешаза 0944	53 CFR: Куртичи 0944	55 MAV: Котедян 0942	53 CFR: Салонга 0942	55 MAV: Бихаркерестеш 0941	53 CFR: Эпископия 0941	55 MAV: Нирабрань 0940	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: Тиборсаллаш 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Кесёхидегкут- Дёнк/ Keszöhidegkút- Gyönk	455.6	458.0	391.0	371.1	340.1	257.1	275.6	264.1	197.6	164.7	234.2	286.6	159.1	141.9	151.9	225.1	309.5	347.5	351.6	354.2	372.0	444.0																					
Кестхей/ Keszthely	522.3	524.7	457.7	437.8	406.8	323.8	342.3	330.8	264.3	184.5	200.1	132.3	65.8	81.0	225.8	299.0	376.2	414.2	418.3	420.9	438.7	510.7																					
Кетэдъхаза/ Kétegyháza	297.1	299.5	317.5	333.4	310.6	246.0	293.6	282.1	257.4	305.0	390.8	483.8	445.3	431.6	384.6	207.9	124.7	15.1	52.4	195.1	212.9	284.9																					
Кетхей/Kéthely	514.4	516.8	449.8	429.9	398.9	315.9	334.4	322.9	256.4	200.9	225.0	157.2	71.1	74.8	217.9	291.1	368.3	406.3	410.4	413.0	430.8	502.8																					
Кимле/Kimle	487.2	489.6	422.6	402.7	371.7	288.7	296.0	284.5	215.9	68.0	23.8	202.6	242.1	257.3	362.3	318.4	344.1	382.1	386.2	388.8	406.6	478.6																					
Киралд/Királd	192.4	194.8	126.3	106.4	16.0	161.7	249.5	238.0	213.3	293.7	379.5	475.5	437.0	452.2	476.0	330.0	324.9	309.7	251.6	220.9	208.0	212.4																					
Кирайедъхаза- НОСТРА Цементдяр ипвк. /Királyegyháza- NOSTRA Cementgyár ipvk.	529.5	531.9	478.4	458.5	427.5	344.5	363.0	351.5	285.0	252.1	321.6	293.6	119.8	102.6	69.3	213.2	299.9	375.0	379.1	427.5	445.3	517.3																					
Кишбарапаты/ Kisbárapáti	508.4	510.8	443.8	423.9	392.9	309.9	328.4	316.9	250.4	194.9	250.9	254.1	124.9	107.7	171.2	244.4	331.1	400.3	404.4	407.0	424.8	496.8																					

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR												
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьешке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MÁV: Шаторальяуйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MÁV: Хидашнемети 0885	56 ZSR: Чаня 0886	55 MÁV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 0601	56 ZSR: Фляяково 0774	55 MÁV: Ипойгарноц ZSR: Калонда 0886	56 ZSR: Ноградсакал 0887	55 MÁV: МалеСтрадине 0888	55 MÁV: Соб 0887	56 ZSR: Штурово 0888	55 MÁV: Комаром 0888	56 ZSR: Комарно 0601	55 MÁV: Хедешалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0730	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0731	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0733	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0711	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0712	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0946	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0944	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта 0942	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0941	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																														
Кишбарапаты- Эрдогаздашаг ипвк./Kisbárapáti -Erdőgazdaság ipvk.	510.2	512.6	445.6	425.7	394.7	311.7	330.2	318.7	252.2	196.7	252.7	252.3	123.1	105.9	169.4	242.6	329.3	402.1	406.2	408.8	426.6	498.6								
Кишбер/Kisbér	431.1	433.5	366.5	346.6	315.6	232.6	251.1	239.6	173.1	38.3	107.8	185.8	216.7	231.9	278.3	259.3	285.0	323.0	327.1	329.7	347.5	419.5								
Кишчако/ Kiscsákó	294.8	297.2	315.2	311.9	280.9	216.3	263.9	252.4	227.7	275.3	361.1	454.1	415.6	399.5	352.5	175.8	92.6	87.4	91.5	192.8	210.6	282.6								
Кишчерипуста/ Kiscsérpuszta	416.5	418.9	351.9	332.0	301.0	218.0	236.5	225.0	158.5	103.0	172.5	211.7	152.0	167.2	239.7	244.7	270.4	308.4	312.5	315.1	332.9	404.9								
Кишкорпад/ Kiskorpad	541.6	544.0	477.0	457.1	426.1	343.1	361.6	350.1	283.6	243.0	294.7	226.9	73.1	55.9	155.8	229.0	315.7	390.8	394.9	440.2	458.0	530.0								
Кишкёре/Kisköre	229.9	232.3	188.3	168.4	137.4	109.7	197.5	186.0	161.3	241.7	327.5	423.5	385.0	400.2	402.9	226.2	209.6	188.3	158.6	127.9	145.7	217.7								
Кишкёрёш/ Kiskőrös	356.5	358.9	366.5	346.6	315.6	232.6	251.1	239.6	172.5	197.5	283.3	376.3	299.8	282.6	235.6	58.9	143.8	218.9	223.0	254.5	272.3	344.3								
Кишкундорожма/ Kiskundorozsma	352.7	355.1	373.0	353.1	322.1	251.1	298.7	287.2	231.2	263.3	349.1	442.1	370.0	352.8	305.8	129.1	18.8	131.6	135.7	250.7	268.5	340.5								
Кишкунфельдхаза/ Kiskunfélegyháza	301.0	303.4	320.4	300.5	269.5	198.5	246.1	234.6	178.6	210.7	296.5	389.5	317.4	300.2	253.2	76.5	71.4	146.5	150.6	199.0	216.8	288.8								
Кишкунхалаш/ Kiskunhalas	346.5	348.9	365.9	346.0	315.0	244.0	278.0	266.5	199.4	224.4	310.2	402.1	272.9	255.7	208.7	32.0	116.9	192.0	196.1	244.5	262.3	334.3								
Кишкунлацхаза/ Kiskunlacháza	357.0	359.4	300.4	280.5	249.5	166.5	185.0	173.5	106.4	131.4	217.2	310.2	271.7	286.9	301.7	125.0	179.3	248.3	252.4	255.0	272.8	344.8								
Кишкунмайша/ Kiskunmajsa	326.1	328.5	345.5	325.6	294.6	223.6	271.2	259.7	203.7	235.8	321.6	414.6	292.3	275.1	228.1	51.4	96.5	171.6	175.7	224.1	241.9	313.9								

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьёво 0956	55 MAV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскенове 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Флякво 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Кишмарья/ Kismarja	161.7	164.1	182.1	198.0	223.8	236.2	324.0	312.5	287.8	360.1	445.9	538.9	500.4	515.6	485.5	308.8	292.2	243.5	177.6	146.9	77.5	149.5
Кишпешт/Kispest	328.9	331.3	269.6	249.7	218.7	135.7	152.9	141.4	72.8	104.9	190.7	283.7	245.2	260.4	284.2	158.6	177.2	220.2	224.3	226.9	244.7	316.7
Киштелек/Kistelek	329.8	332.2	349.2	329.3	298.3	227.3	274.9	263.4	207.4	239.5	325.3	418.3	346.2	329.0	282.0	105.3	42.6	155.4	159.5	227.8	245.6	317.6
Киштерень/ Kisterenye	272.5	274.9	207.9	188.0	157.0	20.7	161.8	150.3	125.6	206.0	291.8	387.8	349.3	364.5	388.3	254.3	249.2	240.4	243.6	212.9	200.0	272.0
Киштерень- Вашовезетдяр ипвк./Kisterenye -Vasötvözetgyár ipvk.	270.9	273.3	206.3	186.4	155.4	22.3	163.4	151.9	127.2	207.6	293.4	389.4	350.9	366.1	389.9	255.9	250.8	242.0	242.0	211.3	198.4	270.4
Кишуйсаллаш /Kisújszállás	190.6	193.0	211.0	207.7	176.7	149.0	226.8	215.3	190.6	238.2	324.0	417.0	378.5	393.7	363.6	186.9	170.3	149.0	119.3	88.6	106.4	178.4
Кишварда/ Kisvárdá	24.8	27.2	125.7	141.6	167.4	268.4	356.2	344.7	320.0	400.4	486.2	582.2	543.7	558.9	529.4	352.7	336.1	287.4	221.5	190.8	121.4	97.1
Кишварда ипвк. № 450/451./ Kisvárdá 450/451 sz. ipvk.	22.1	24.5	128.4	144.3	170.1	271.1	358.9	347.4	322.7	403.1	488.9	584.9	546.4	561.6	532.1	355.4	338.8	290.1	224.2	193.5	124.1	94.4
Кишзомбор/ Kiszombor	362.3	364.7	382.7	379.4	348.4	283.8	331.4	319.9	293.0	325.1	410.9	503.9	431.8	414.6	367.6	190.9	81.6	97.8	135.1	260.3	278.1	350.1
Кишсаллаш/ Kisszállás	363.3	365.7	382.7	362.8	331.8	260.8	295.8	284.3	217.2	242.2	328.0	417.1	287.9	270.7	223.7	14.2	133.7	208.8	212.9	261.3	279.1	351.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0880	55 MAV: Шаторалуйхей 0881	56 ZSR: Словенскнове 0883	55 MAV: Хидашнети 0884	56 ZSR: Чаня 0885	55 MAV: Банреве 0883	56 ZSR: Ленартовце 0884	55 MAV: Шомошкеуйфалу 0884	56 ZSR: Фляяково 0885	55 MAV: Ипойгарноц 0885	ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 0886	56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 0887	56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 0888	56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 0774	79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракестур 0730	78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 0731	78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 0733	78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 0712	72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 0946	53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 0944	53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 0942	53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 0941	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Кишсенаш/ Kisszénás	291.1	293.5	311.5	308.2	277.2	212.6	260.2	248.7	224.0	271.6	357.4	450.4	411.9	403.2	356.2	179.5	96.3	91.1	95.2	189.1	206.9	278.9
Кочорд алшо/ Kocsord alsó	66.8	63.4	152.0	167.9	193.7	274.2	362.0	350.5	325.8	398.1	483.9	576.9	538.4	553.6	523.5	346.8	330.2	281.5	215.6	184.9	115.5	33.3
Комади/Комádi	236.9	239.3	257.3	273.2	258.2	254.9	311.4	299.9	275.2	322.8	408.6	501.6	463.1	478.3	448.2	271.5	190.1	113.7	47.0	134.9	152.7	224.7
Комаром/ Komárom	422.2	424.6	357.6	337.7	306.7	223.7	231.0	219.5	150.9	3.0	88.8	207.8	247.3	262.5	313.6	253.4	279.1	317.1	321.2	323.8	341.6	413.6
Комаром-Рендезо/ Komárom- Rendező	421.5	423.9	356.9	337.0	306.0	223.0	230.3	218.8	150.2	3.7	89.5	208.5	248.0	263.2	312.9	252.7	278.4	316.4	320.5	323.1	340.9	412.9
Комло/Комло	53.7	534.1	467.1	447.2	416.2	333.2	351.7	340.2	273.7	240.8	310.3	282.3	153.1	135.9	113.2	218.0	304.7	379.8	383.9	430.3	448.1	520.1
Коморо/Коморо	13.5	15.9	137.0	152.9	178.7	279.7	367.5	356.0	331.3	411.7	497.5	593.5	555.0	570.2	540.7	364.0	347.4	298.7	232.8	202.1	132.7	85.8
Коморо (sz.)/ Коморо (с.)	14.1	14.8	152.3	168.2	194.0	295.0	382.8	371.3	346.6	427.0	512.8	608.8	570.3	585.5	556.0	379.3	362.7	314.0	248.1	217.4	148.0	84.7
Коморо-Фатароло ипк.(sz.)/ Коморо- Фатароло ипк (с.)	12.1	12.8	150.3	166.2	192.0	293.0	380.8	369.3	344.6	425.0	510.8	606.8	568.3	583.5	554.0	377.3	360.7	312.0	246.1	215.4	146.0	82.7
Кондорос/ Кондорос	296.8	299.2	317.2	313.9	282.9	218.3	265.9	254.4	229.7	277.3	363.1	456.1	417.6	408.9	361.9	185.2	102.0	96.8	100.9	194.8	212.6	284.6
Коняр/Коняр	144.5	146.9	164.9	180.8	206.6	219.0	306.8	295.3	270.6	342.9	428.7	521.7	483.2	498.4	468.3	291.6	275.0	226.3	160.4	129.7	60.3	132.3
Копанц/Копанц	326.1	328.5	346.5	343.2	312.2	247.6	295.2	283.7	256.8	288.9	374.7	467.7	395.6	378.4	331.4	154.7	34.8	105.0	109.1	224.1	241.9	313.9
Котпуста/ Котпуста	224.1	226.5	244.5	260.4	245.4	242.1	298.6	287.1	262.4	310.0	395.8	488.8	450.3	465.5	435.4	258.7	177.3	100.9	34.2	122.1	139.9	211.9

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MAV: Шаторальяуйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MAV: Хидашнемети 0885	56 ZSR: Чапя 0886	55 MAV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MAV: Шомошкеуйфалу 0889	56 ZSR: Фляково 0890	55 MAV: Ипойгарноц 0891	ZSR: Калонда 0892	55 MAV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтрадине 0894	55 MAV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MAV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MAV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0731	55 MAV: Муракерестур 0732	78 HZ: Когориба 0733	55 MAV: Декенеш 0734	78 HZ: Копривница 0735	55 MAV: Мадярбой 0736	78 HZ: Белимонастырь 0737	55 MAV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MAV: Роске 0713	72 ZS: Хоргош 0946	55 MAV: Лекешаза 0947	53 CFR: Куртичи 0948	55 MAV: Котедян 0949	53 CFR: Салонга 0950	55 MAV: Бихаркерестеш 0951	53 CFR: Эпископия 0952	55 MAV: Нирабрань 0953	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0954	55 MAV: Тиборсаллаш 0955

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Kótpusztá-TIG ipvk./Котпуста -ТИГ ипвк.	223.4	225.8	243.8	259.7	244.7	241.4	297.9	286.4	261.7	309.3	395.1	488.1	449.6	464.8	434.7	258.0	176.6	100.2	33.5	121.4	139.2	211.2
Kőbánya felső/ Кёбаня фелшо	326.2	328.6	261.6	241.7	210.7	127.7	146.2	134.7	68.2	102.0	187.8	280.8	242.3	257.5	281.3	163.8	185.2	221.9	226.0	228.6	246.4	318.4
Kőbánya-Hízlaló/ Кёбаня-Хизлало	329.0	331.4	264.4	244.5	213.5	130.5	149.0	137.5	71.0	104.8	190.6	283.6	245.1	260.3	284.1	166.6	188.0	224.7	228.8	231.4	249.2	321.2
Kőbánya-Kispest/ Кёбаня -Кишпешт	326.4	328.8	267.1	247.2	216.2	133.2	150.4	138.9	70.3	102.4	188.2	281.2	242.7	257.9	281.7	161.1	179.7	217.7	221.8	224.4	242.2	314.2
Kőbánya-Teher/ Кёбаня-Техер	327.9	330.3	263.3	243.4	212.4	129.4	146.6	135.1	66.5	101.9	187.7	282.5	244.0	259.2	283.0	164.9	183.5	221.5	225.6	228.2	246.0	318.0
Kőbányai vontatóvágány/ Кёбания вонтатовагань	326.1	328.5	267.4	247.5	216.5	133.5	150.7	139.2	70.6	102.7	188.5	281.5	243.0	258.2	282.0	161.4	180.0	217.4	221.5	224.1	241.9	313.9
Környe/Кёрне	402.4	404.8	337.8	317.9	286.9	203.9	222.4	210.9	144.4	41.0	126.8	214.5	245.4	260.6	307.0	230.6	256.3	294.3	298.4	301.0	318.8	390.8
Körösladány/ Кёрёшладань	212.0	214.4	232.4	248.3	233.3	224.7	272.3	260.8	236.1	283.7	369.5	462.5	424.0	439.2	409.1	232.4	172.5	100.2	48.5	110.0	127.8	199.8
Körösszakál/ Кёрёшсакал	247.0	249.4	267.4	283.3	268.3	265.0	321.5	310.0	285.3	332.9	418.7	511.7	473.2	488.4	458.3	281.6	200.2	123.8	57.1	145.0	162.8	234.8
Kötegyán/ Кётедян	245.9	248.3	266.3	282.2	267.2	263.9	312.4	300.9	276.2	323.8	409.6	502.6	464.1	450.4	403.4	226.7	143.5	67.1	0.4	143.9	161.7	233.7

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Középrigóc/ Кёзеппригоц	565.1	567.5	514.0	494.1	463.1	380.1	398.6	387.1	320.6	287.7	341.3	273.5	79.4	62.2	102.2	248.8	335.5	410.6	414.7	463.1	480.9	552.9
Kunfehértó/ Кунфехерто	356.5	358.9	375.9	356.0	325.0	254.0	289.0	277.5	210.4	235.4	321.2	391.1	261.9	244.7	197.7	40.2	126.9	202.0	206.1	254.5	272.3	344.3
Kunhegyes/ Кунхедьеш	211.6	214.0	206.6	186.7	155.7	128.0	215.8	204.3	179.6	259.2	345.0	438.0	399.5	414.7	384.6	207.9	191.3	170.0	140.3	109.6	127.4	199.4
Kunmadaras/ Кунмадараш	192.0	194.4	196.5	177.9	146.9	143.6	231.4	219.9	195.2	272.4	358.2	451.2	412.7	427.9	397.8	221.1	204.5	183.2	120.7	90.0	107.8	179.8
Kunszentmárton/ Кунсентмартон	264.0	266.4	284.4	281.1	250.1	185.5	233.1	221.6	196.9	240.3	326.1	419.1	371.4	354.2	307.2	130.5	96.9	130.4	134.5	162.0	179.8	251.8
Kunszentmiklós- Tass/ Кунсентмиклош -Ташш	361.4	363.8	319.8	299.9	268.9	185.9	204.4	192.9	125.8	150.8	236.6	329.6	291.1	306.3	282.3	105.6	159.9	235.0	239.1	259.4	277.2	349.2
Kurd/Курд	477.6	480.0	413.0	393.1	362.1	279.1	297.6	286.1	219.6	186.7	256.2	266.3	137.1	119.9	129.9	203.1	289.8	364.9	369.0	376.2	394.0	466.0
Kútvolgy/ Кутвёлдь	332.1	334.5	352.5	350.2	319.2	254.6	302.2	290.7	263.8	295.9	381.7	474.7	402.6	385.4	338.4	161.7	52.4	87.4	91.5	230.1	247.9	319.9
Külsővat/ Кюлшёват	507.4	509.8	442.8	422.9	391.9	308.9	327.4	315.9	249.2	101.3	116.9	109.5	149.0	164.2	309.0	335.6	361.3	399.3	403.4	406.0	423.8	495.8
Küngös- Gazdasági ipvk./ Кюнгёш- Газдашаги ипвк.	433.3	435.7	368.7	348.8	317.8	234.8	253.3	241.8	175.3	119.8	156.8	188.7	154.2	169.4	256.5	261.5	287.2	325.2	329.3	331.9	349.7	421.7
Lábatlan/ Лабатлан	390.4	392.8	325.8	305.9	274.9	191.9	199.2	187.7	119.1	34.8	120.6	239.6	279.1	294.3	342.3	232.0	250.6	286.1	290.2	292.8	310.6	382.6

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0880	55 MAV: Шаторалгауйхей 0881	56 ZSR: Словенскене 0883	55 MAV: Хидашнемети 0884	56 ZSR: Чаңя 0884	55 MAV: Банреве 0885	56 ZSR: Ленартовце 0885	55 MAV: Шомошкешуйфалу 0886	56 ZSR: Фляяково 0886	55 MAV: Ипойгарноц 0887	ZSR: Калонда 0887	55 MAV: Ноградсакал 0888	56 ZSR: МалеСтрацине 0888	55 MAV: Соб 0888	56 ZSR: Штурово 0888	55 MAV: Комаром 0601	56 ZSR: Комарно 0601	55 MAV: Хедешхалом 0774	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0730	55 MAV: Муракерестур 0731	78 HZ: Когориба 0731	55 MAV: Декенеш 0733	78 HZ: Копривница 0733	55 MAV: Мадярбой 0711	78 HZ: Белимонастырь 0711	55 MAV: Келебия 0712	72 ZS: Суботица 0712	55 MAV: Роске 0946	72 ZS: Хоргош 0946	55 MAV: Лекешаза 0944	53 CFR: Куртичи 0944	55 MAV: Котедян 0942	53 CFR: Салонта 0942	55 MAV: Бихаркерестеш 0941	53 CFR: Эпископия 0941	55 MAV: Нирабрань 0940	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: Тиборсаллаш 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Ládi-Rakodó/ Лади-Ракодо	161.5	163.9	95.4	75.5	51.5	151.6	239.4	227.9	203.2	283.6	369.4	465.4	426.9	442.1	465.9	319.9	314.8	299.6	241.5	210.8	177.6	181.5																					
Lajosmizse/ Лайошмиже	319.0	321.4	329.3	309.4	278.4	195.4	212.6	201.1	132.5	164.6	250.4	343.4	304.9	320.1	299.3	122.6	117.5	192.6	196.7	217.0	234.8	306.8																					
Lakitelek/ Лакителек	275.6	278.0	295.0	275.1	244.1	173.1	220.7	209.2	179.6	211.7	297.5	390.5	342.8	325.6	278.6	101.9	96.8	159.0	163.1	173.6	191.4	263.4																					
Lakitelek- THERMOFARM ipvk./Лакителек -ТЕРМОФАРМ ипвк.	277.7	280.1	297.1	277.2	246.2	175.2	222.8	211.3	181.7	213.8	299.6	392.6	344.9	327.7	280.7	104.0	98.9	156.9	161.0	175.7	193.5	265.5																					
Leányvár/ Леаньвар	367.1	369.5	302.5	282.6	251.6	168.6	175.9	164.4	95.8	58.1	143.9	262.9	287.6	302.8	326.6	208.7	227.3	262.8	266.9	269.5	287.3	359.3																					
Lébény- Mosonszentmiklós /Лебень- Мошонсентмиклош	478.9	481.3	414.3	394.4	363.4	280.4	287.7	276.2	207.6	59.7	32.1	194.3	233.8	249.0	354.0	310.1	335.8	373.8	377.9	380.5	398.3	470.3																					
Lengyeltóti/ Лендьелтоти	500.4	502.8	435.8	415.9	384.9	301.9	320.4	308.9	242.4	186.9	242.9	177.0	90.9	106.1	181.1	254.3	341.0	392.3	396.4	399.0	416.8	488.8																					
Lenti/Ленти	611.5	613.9	546.9	527.0	496.0	413.0	431.5	420.0	353.5	215.3	230.9	87.8	202.6	217.8	362.6	435.8	465.4	503.4	507.5	510.1	527.9	599.9																					
Lepsény/Лепшень	426.9	429.3	362.3	342.4	311.4	228.4	246.9	235.4	168.9	113.4	169.4	201.3	141.6	156.8	250.1	255.1	280.8	318.8	322.9	325.5	343.3	415.3																					
Lepsény- Gabonaforgalmi ipvk./Лепшень-	427.9	430.3	363.3	343.4	312.4	229.4	247.9	236.4	169.9	114.4	168.4	200.3	142.6	157.8	251.1	256.1	281.8	319.8	323.9	326.5	344.3	416.3																					



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ÖBB	MÁV/SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойгарноц ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никеллдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белмонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<p style="text-align: center;"><b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b></p>																							
Габонафоргалми ипвк.																							
Lesencetomaj/Лешенцетомай	520.6	523.0	456.0	436.1	405.1	322.1	340.6	329.1	262.6	155.5	171.1	103.3	94.8	110.0	254.8	328.0	374.5	412.5	416.6	419.2	437.0	509.0	
Létavértes/Летавертеш	148.7	151.1	169.1	185.0	210.8	223.2	311.0	299.5	274.8	347.1	432.9	525.9	487.4	502.6	472.5	295.8	279.2	230.5	164.6	133.9	64.5	136.5	
Ligetanya mh. ipvk./Лигеттания мх. Ипвк.	68.1	64.7	116.7	132.6	158.4	259.4	347.2	335.7	311.0	390.9	476.7	569.7	531.2	546.4	516.3	339.6	323.0	274.3	208.4	177.7	108.3	75.2	
Loipersbach-Schattendorf/Лойперсбах-Шаттендорф	403.6	406.0	339.0	319.1	288.1	205.1	223.6	212.1	145.6	90.1	159.6	212.0	166.5	181.7	235.1	231.8	257.5	295.5	299.6	302.2	320.0	392.0	
Lovasberény/Ловашберень	397.4	399.8	332.8	312.9	281.9	198.9	217.4	205.9	139.4	82.6	168.4	230.4	191.9	207.1	253.5	225.6	251.3	289.3	293.4	296.0	313.8	385.8	
Lovasberény honvédségi ipvk./Ловашберень хонведшеги ипвк.	403.0	405.4	338.4	318.5	287.5	204.5	223.0	211.5	145.0	88.2	172.4	224.8	186.3	201.5	247.9	231.2	256.9	294.9	299.0	301.6	319.4	391.4	
Lőkősháza/Лёкешхаза	309.5	311.9	329.9	345.8	323.0	258.4	306.0	294.5	269.8	317.4	403.2	496.2	457.7	444.0	397.0	220.3	137.1	2.7	64.8	207.5	225.3	297.3	
Ludas/Лудааш	230.1	232.5	165.5	145.6	114.6	86.9	150.9	139.4	114.7	195.1	280.9	376.9	338.4	353.6	377.4	231.4	226.3	217.5	201.2	170.5	157.6	229.6	
Macs/Мач	130.6	133.0	151.0	166.9	177.6	174.3	262.1	250.6	225.9	306.3	392.1	488.1	449.6	464.8	454.4	277.7	261.1	212.4	146.5	115.8	46.4	118.4	
Mád/Мад	118.7	121.1	52.6	47.7	85.9	188.4	276.2	264.7	240.0	320.4	406.2	502.2	463.7	478.9	502.7	356.7	349.5	300.8	234.9	204.2	134.8	138.7	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0880	55 MÁV: Шаторалуйхей 0881	56 ZSR: Словенскене 0883	55 MÁV: Хидашнемети 0884	56 ZSR: Чапя 0885	55 MÁV: Банреве 0883	56 ZSR: Ленартовце 0884	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 0885	56 ZSR: Фляяково 0885	55 MÁV: Ипойгарноц 0886	56 ZSR: Калонда 0886	55 MÁV: Ноградсакал 0887	56 ZSR: МалеСтрацине 0887	55 MÁV: Соб 0887	56 ZSR: Штурово 0888	55 MÁV: Комаром 0888	56 ZSR: Комарно 0888	55 MÁV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MÁV: Ориенттетер 0774	79 SZ: Ходош 0730	55 MÁV: Муракерестур 0730	78 HZ: Когориба 0731	55 MÁV: Декенеш 0731	78 HZ: Копривница 0733	55 MÁV: Мадярбой 0733	78 HZ: Белимонастырь 0711	55 MÁV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MÁV: Роске 0712	72 ZS: Хоргош 0946	55 MÁV: Лекешаза 0946	53 CFR: Куртичи 0944	55 MÁV: Котедян 0944	53 CFR: Салонта 0942	55 MÁV: Бихаркерестеш 0942	53 CFR: Эпископия 0941	55 MÁV: Нирабрань 0941	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MÁV: Тиборсаллаш 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Maglód/Маглод	312.8	315.2	273.2	253.3	222.3	139.3	157.8	146.3	81.7	116.8	202.6	298.6	260.1	275.3	299.1	181.6	203.0	204.1	208.2	210.8	228.6	300.6
Mágocs- Alsómocsolád/ Магоч- Алшомочолад	489.1	491.5	443.3	423.4	392.4	309.4	327.9	316.4	249.9	217.0	286.5	258.5	129.3	112.1	121.0	172.8	259.5	334.6	338.7	387.1	404.9	476.9
Magyarbánszék/ Мадярбаншедьеш	316.6	319.0	337.0	352.9	330.1	265.5	313.1	301.6	276.9	324.5	410.3	503.3	451.8	434.6	387.6	210.9	127.7	34.6	71.9	214.6	232.4	304.4
Magyarbóly/ Мадярбой	547.6	550.0	536.3	516.4	485.4	402.4	420.9	409.4	342.9	310.0	379.5	351.5	175.0	157.8	6.6	231.3	318.0	393.1	397.2	445.6	463.4	535.4
Magyarnándor/ Мадярнандор	325.3	327.7	260.7	240.8	209.8	126.8	55.7	44.2	89.5	178.7	264.5	371.3	332.8	348.0	371.8	254.3	261.8	253.0	257.1	259.7	252.8	324.8
Magyarszék/ Мадярсек	522.1	524.5	457.5	437.6	406.6	323.6	342.1	330.6	264.1	231.2	300.7	272.7	143.5	126.3	103.6	208.4	295.1	370.2	374.3	420.7	438.5	510.5
Maklár/Маклар	212.8	215.2	148.2	128.3	83.7	94.0	181.8	170.3	145.6	226.0	311.8	407.8	369.3	384.5	408.3	262.3	257.2	242.0	183.9	153.2	140.3	212.3
Makó/Мако	356.7	359.1	377.1	373.8	342.8	278.2	325.8	314.3	287.4	319.5	405.3	498.3	426.2	409.0	362.0	185.3	76.0	92.2	129.5	254.7	272.5	344.5
Makó-Újváros/ Мако-Уйварош	349.8	352.2	370.2	366.9	335.9	271.3	318.9	307.4	280.5	312.6	398.4	491.4	419.3	402.1	355.1	178.4	69.1	94.1	128.2	247.8	265.6	337.6
Mándok/Мандок	13.9	10.5	151.4	167.3	193.1	294.1	381.9	370.4	345.7	426.1	511.9	607.9	569.4	584.6	555.1	378.4	361.8	313.1	247.2	216.5	147.1	71.4
Mándok-Atrakó (sz.)/Мандок- Атрако (с.)	14.7	11.6	149.9	165.8	191.6	292.6	380.4	368.9	344.2	424.6	510.4	606.4	567.9	583.1	553.6	376.9	360.3	311.6	245.7	215.0	145.6	81.5
Mándok-Transit Railway ipvk.	16.7	13.6	151.9	167.8	193.6	294.6	382.4	370.9	346.2	426.6	512.4	608.4	569.9	585.1	555.6	378.9	362.3	313.6	247.7	217.0	147.6	83.5

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR				
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойтарноц ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрадине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когороба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешказа 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

(sz.)Мандок Транзит Рейлвей ИПВК. (с.)																						
Marcali/Марцали	521.7	524.1	457.1	437.2	406.2	323.2	341.7	330.2	263.7	208.2	232.3	164.5	78.4	67.5	218.2	291.4	375.6	413.6	417.7	420.3	438.1	510.1
Máriarócs/ Мариапоч	87.4	84.0	116.6	132.5	158.3	256.2	344.0	332.5	307.8	380.1	465.9	558.9	520.4	535.6	505.5	328.8	312.2	263.5	197.6	166.9	97.5	53.9
Máriaudvar/ Мариаудвар	309.9	312.3	245.3	225.4	194.4	111.4	110.3	98.8	34.9	124.4	210.2	319.5	281.0	296.2	320.0	201.9	220.5	237.6	241.7	244.3	237.4	309.4
Mártély/Мартей	310.3	312.7	330.7	327.4	296.4	231.8	279.4	267.9	241.0	273.1	358.9	451.9	379.8	362.6	315.6	138.9	50.6	110.2	114.3	208.3	226.1	298.1
Martfű/Мартфю	244.0	246.4	264.4	261.1	230.1	165.5	213.1	201.6	176.9	224.5	310.3	403.3	364.8	371.4	324.4	147.7	116.9	124.8	128.9	142.0	159.8	231.8
Martonvásár/ Мартонвашар	365.0	367.4	300.4	280.5	249.5	166.5	185.0	173.5	107.0	120.0	189.6	242.0	203.5	218.7	265.1	193.2	218.9	256.9	261.0	263.6	281.4	353.4
Mátéházapuszta/ Матехазапуста	412.2	414.6	431.6	411.7	380.7	309.7	344.7	333.2	266.1	237.1	306.6	335.4	206.2	189.0	142.0	95.9	182.6	257.7	261.8	310.2	328.0	400.0
Mátészalka/ Матесалка	59.4	56.0	144.6	160.5	186.3	266.8	354.6	343.1	318.4	390.7	476.5	569.5	531.0	546.2	516.1	339.4	322.8	274.1	208.2	177.5	108.1	25.9
Mátészalka 561/562 szelv. ipvk./Матесалка ипвк. Селв. №561/562	60.4	57.0	143.6	159.5	185.3	265.8	353.6	342.1	317.4	389.7	475.5	568.5	530.0	545.2	515.1	338.4	321.8	273.1	207.2	176.5	107.1	26.9
Mátraballa/ Матрабалла	255.5	257.9	190.9	171.0	140.0	37.7	178.8	167.3	142.6	223.0	308.8	404.8	366.3	381.5	405.3	271.3	266.2	257.4	226.6	195.9	183.0	255.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьешке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MAV: Шаторалгауйхей 0883	56 ZSR: Словенскнове 0884	55 MAV: Хидашнети 0885	56 ZSR: Чапя 0886	55 MAV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MAV: Шомошкеуйфалу 0889	56 ZSR: Фляково 0890	55 MAV: Ипойгарноц 0891	ZSR: Калонда 0892	55 MAV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтрацине 0894	55 MAV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MAV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MAV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0731	55 MAV: Муракерестур 0733	78 HZ: Когориба 0711	55 MAV: Декенеш 0712	78 HZ: Копривница 0946	55 MAV: Мадярбой 0944	78 HZ: Белимонастырь 0942	55 MAV: Келебия 0941	72 ZS: Суботица 0940	55 MAV: Роске 0940	72 ZS: Хоргош 0940	55 MAV: Лекешаза 0940	53 CFR: Куртичи 0940	55 MAV: Котедян 0940	53 CFR: Салонта 0940	55 MAV: Бихаркерестеш 0940	53 CFR: Эпископия 0940	55 MAV: Нирабрань 0940	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: Тиборсаллаш 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Mátramindszent/ Матраминдсент	262.8	265.2	198.2	178.3	147.3	30.4	171.5	160.0	135.3	215.7	301.5	397.5	359.0	374.2	398.0	264.0	258.9	250.1	233.9	203.2	190.3	262.3
Mátranovák- Homokterenye/ Матрановак- Хомоктеренье	267.9	270.3	203.3	183.4	152.4	35.5	176.6	165.1	140.4	220.8	306.6	402.6	364.1	379.3	403.1	269.1	264.0	255.2	239.0	208.3	195.4	267.4
Mátravidéki Erőmű/Mатрав идеки Эрёмю	270.9	273.3	206.3	186.4	155.4	59.8	122.7	111.2	86.5	166.9	252.7	348.7	310.2	325.4	349.2	215.2	210.1	201.3	205.4	208.0	198.4	270.4
Máza-Szászvár/ Маза-Сасвар	469.6	472.0	462.8	442.9	411.9	328.9	347.4	335.9	269.4	236.5	306.0	278.0	148.8	131.6	140.5	153.3	240.0	315.1	319.2	367.6	385.4	457.4
Mecsekalja- Cserkút/ Мечекалья- Черкут	514.4	516.8	488.7	468.8	437.8	354.8	373.3	361.8	295.3	262.4	331.9	303.9	130.1	112.9	54.2	198.1	284.8	359.9	364.0	412.4	430.2	502.2
Mecsekjános/ Мечекяноши	528.0	530.4	463.4	443.5	412.5	329.5	348.0	336.5	270.0	237.1	306.6	278.6	149.4	132.2	109.5	214.3	301.0	376.1	380.2	426.6	444.4	516.4
Medgyesegyháza/ Медьешедьхаза	309.7	312.1	330.1	346.0	323.2	258.6	306.2	294.7	270.0	317.6	403.4	496.4	457.9	441.5	394.5	217.8	134.6	27.7	65.0	207.7	225.5	297.5
Mélykút/Мейкут	376.7	379.1	396.1	376.2	345.2	274.2	309.2	297.7	230.6	255.6	341.4	370.9	241.7	224.5	177.5	60.4	147.1	222.2	226.3	274.7	292.5	364.5
Mende/Менде	304.9	307.3	281.1	261.2	230.2	147.2	165.7	154.2	89.6	124.7	210.5	306.5	268.0	283.2	307.0	189.5	205.0	196.2	200.3	202.9	220.7	292.7
Ménfőcsanak/ Менфёчанак	466.3	468.7	401.7	381.8	350.8	267.8	275.1	263.6	195.0	47.1	62.7	163.7	203.2	218.4	335.8	297.5	323.2	361.2	365.3	367.9	385.7	457.7

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	Эперьшке Батьево 0881	Шаторалгауйхей Словенскенове 0883	Хидашнемети Чапя 0884	Банреве Ленартовце 0885	Шомошкеуйфалу Фляяково 0886	Ипойгарноц Калонда 0887	Ноградсакал МалеСтрацине 0888	Соб Штурово 0889	Комаром Комарно 0890	Хедешхалом Никелсдорф 0601	Ориенттетер Ходош 0774	Муракерестур Когориба 0730	Декенеш Копривница 0731	Мадярбой Белимонастырь 0733	Келебия Суботица 0711	Роске Хоргош 0712	Лекешхаза Куртичи 0946	Котедян Салонга 0944	Бихаркерестеш Эпископия 0942	Нирабрань ВалеаЛуиМихай 0941

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Мерне/Мерне	524.4	526.8	459.8	439.9	408.9	325.9	344.4	332.9	266.4	210.9	266.9	238.1	108.9	91.7	155.2	228.4	315.1	390.2	394.3	423.0	440.8	512.8
Mesztegyő/ Местегнё	529.9	532.3	465.3	445.4	414.4	331.4	349.9	338.4	271.9	216.4	240.5	172.7	76.5	59.3	210.0	283.2	369.9	421.8	425.9	428.5	446.3	518.3
Mezőberény/ Мезёберень	263.4	265.8	283.8	299.7	276.9	212.3	259.9	248.4	223.7	271.3	357.1	450.1	411.6	426.8	381.0	204.3	121.1	48.8	52.9	161.4	179.2	251.2
Mezőcsát/ Мезёчат	184.6	187.0	118.5	98.6	74.6	152.5	240.3	228.8	204.1	284.5	370.3	466.3	427.8	443.0	466.8	320.8	315.7	300.5	242.4	211.7	198.8	204.6
Mezőfalva/ Мезёфалва	423.1	425.5	358.5	338.6	307.6	224.6	243.1	231.6	165.1	153.3	222.8	275.2	211.5	194.3	204.3	220.7	277.0	315.0	319.1	321.7	339.5	411.5
Mezőhegyes/ Мезёхедьеш	336.9	339.3	357.3	366.9	335.9	271.3	318.9	307.4	282.7	324.8	410.6	503.6	431.5	414.3	367.3	190.6	107.4	54.9	92.2	234.9	252.7	324.7
Mezőkeresztes- Mezőnyárad/ Мезёкерестеш- Мезёнярад	185.4	187.8	119.3	99.4	75.4	109.3	197.1	185.6	160.9	241.3	327.1	423.1	384.6	399.8	423.6	277.6	272.5	257.3	199.2	168.5	155.6	205.4
Mezőkovácsháza/ Мезёковачхаза	323.8	326.2	344.2	360.1	337.3	272.7	320.3	308.8	284.1	331.7	417.5	510.5	444.6	427.4	380.4	203.7	120.5	41.8	79.1	221.8	239.6	311.6
Mezőkövesd/ Мезёкёвешд	194.8	197.2	128.7	108.8	84.8	99.9	187.7	176.2	151.5	231.9	317.7	413.7	375.2	390.4	414.2	268.2	263.1	247.9	189.8	159.1	146.2	214.8
Mezőlak/Мезёлак Mezőpéterd/ Мезёпетерд	495.4 200.3	497.8 202.7	430.8 220.7	410.9 236.6	379.9 221.6	296.9 218.3	315.4 300.1	303.9 288.6	237.2 263.9	89.3 311.5	104.9 397.3	121.5 490.3	161.0 451.8	176.2 467.0	321.0 436.9	323.6 260.2	349.3 243.6	387.3 194.9	391.4 129.0	394.0 15.3	411.8 116.1	483.8 188.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскенове 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MAV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Mezőtárkány/ Мезётаркань	200.1	202.5	147.3	127.4	96.4	93.1	180.9	169.4	144.7	225.1	310.9	406.9	368.4	383.6	407.4	261.4	255.0	233.7	171.2	140.5	127.6	199.6	
Mezőtúr/Мезётур	252.7	255.1	273.1	269.8	238.8	174.2	221.8	210.3	185.6	233.2	319.0	412.0	373.5	388.7	358.6	181.9	134.7	86.9	91.0	150.7	168.5	240.5	
Mezőzombor/ Мезэзомбор	108.3	110.7	42.2	58.1	83.9	186.4	274.2	262.7	238.0	318.4	404.2	500.2	461.7	476.9	500.7	354.7	339.1	290.4	224.5	193.8	124.4	128.3	
Mindszent/ Миндсент	303.4	305.8	323.8	320.5	289.5	224.9	272.5	261.0	234.1	266.2	352.0	445.0	372.9	355.7	308.7	132.0	57.5	117.1	121.2	201.4	219.2	291.2	
Miskolc- Egyetemváros ipvk./ Мишкольц- Эдетемварош ипвк.	156.1	158.5	90.0	70.1	46.1	146.2	234.0	222.5	197.8	278.2	364.0	460.0	421.5	436.7	460.5	314.5	309.4	294.2	236.1	205.4	172.2	176.1	
Miskolc-Gömöri /Мишкольц- Гемери	152.0	154.4	85.9	66.0	40.2	144.5	232.3	220.8	196.1	276.5	362.3	458.3	419.8	435.0	458.8	312.8	307.7	292.5	234.4	203.7	168.1	172.0	
Miskolc-Rendező /Мишкольц- Рендезо	152.3	154.7	86.2	66.3	42.3	142.4	230.2	218.7	194.0	274.4	360.2	456.2	417.7	432.9	456.7	310.7	305.6	290.4	232.3	201.6	168.4	172.3	
Miskolc- Repülőtér /Мишкольц- Репюлетер	154.7	157.1	88.6	68.7	37.5	147.2	235.0	223.5	198.8	279.2	365.0	461.0	422.5	437.7	461.5	315.5	310.4	295.2	237.1	206.4	170.8	174.7	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 22 UZ:	Захонь Чоп	55 MAV: 22 UZ:	Эперьшке Батьево	55 MAV: 56 ZSR:	Шаторалгауйхей Словенскенове	55 MAV: 56 ZSR:	Хидашнемети Чаня	55 MAV: 56 ZSR:	Банреве Ленартовце	55 MAV: 56 ZSR:	Шомошкеуйфалу Фляяково	55 MAV: ZSR:	Ипойгарноц Калонда	55 MAV: 56 ZSR:	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MAV: 56 ZSR:	Соб Штурово	55 MAV: 56 ZSR:	Комаром Комарно	55 MAV: 81 ÖBB:	Хедешхалом Никелдорф	55 MAV: 79 SZ:	Ходош	55 MAV: 78 HZ:	Муракерестур Когориба	55 MAV: 78 HZ:	Декенеш Копривница	55 MAV: 78 HZ:	Мадярбой Белимонастырь	55 MAV: 72 ZS:	Келебия Суботица	55 MAV: 72 ZS:	Роске Хоргош	55 MAV: 53 CFR:	Лекешаза Куртичи	55 MAV: 53 CFR:	Котедян Салонта	55 MAV: 53 CFR:	Бихаркерестеш Эпископия	55 MAV: 53 CFR:	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 53 CFR:
	0955		0956		0880		0881		0883		0884		0885		0886		0887		0888		0601		0774		0730		0731		0733		0711		0712		0946		0944		0942		0941		0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Miskolc-Tiszai/ Мишкольц-Тисаи	150.5	152.9	84.4	64.5	41.7	144.2	232.0	220.5	195.8	276.2	362.0	458.0	419.5	434.7	458.5	312.5	307.4	292.2	234.1	203.4	166.6	170.5
Moha/Моха	410.1	412.5	345.5	325.6	294.6	211.6	230.1	218.6	152.1	75.0	144.5	218.5	180.0	195.2	241.6	238.3	264.0	302.0	306.1	308.7	326.5	398.5
Moha-Rakodó/ Моха-Ракодо	414.1	416.5	349.5	329.6	298.6	215.6	234.1	222.6	156.1	71.0	140.5	218.5	184.0	199.2	245.6	242.3	268.0	306.0	310.1	312.7	330.5	402.5
Mohács/Мохач Мохора/Мохора	565.7 328.6	568.1 331.0	554.4 264.0	534.5 244.1	503.5 213.1	420.5 130.1	439.0 52.4	427.5 40.9	361.0 92.8	328.1 182.0	397.6 267.8	369.6 374.6	195.8 336.1	178.6 351.3	37.1 375.1	249.4 257.6	336.1 265.1	411.2 256.3	415.3 260.4	463.7 263.0	481.5 256.1	553.5 328.1
Monor/Монор	299.9	302.3	293.6	273.7	242.7	159.7	176.9	165.4	96.8	128.9	214.7	307.7	269.2	284.4	308.2	169.6	164.5	191.2	195.3	197.9	215.7	287.7
Mónosbél/ Моношбел	230.5	232.9	164.4	144.5	54.1	123.6	211.4	199.9	175.2	255.6	341.4	437.4	398.9	414.1	437.9	291.9	286.8	271.6	213.5	182.8	169.9	241.9
Monostorpályi/ Моношторпайи	140.8	143.2	161.2	177.1	202.9	215.3	303.1	291.6	266.9	339.2	425.0	518.0	479.5	494.7	464.6	287.9	271.3	222.6	156.7	126.0	56.6	128.6
Mór/Мор	427.8	430.2	363.2	343.3	312.3	229.3	247.8	236.3	169.8	57.3	126.8	204.8	197.7	212.9	259.3	256.0	281.7	319.7	323.8	326.4	344.2	416.2
Mosonmagyaróvár/ Мошонмадяовар	494.8	497.2	430.2	410.3	379.3	296.3	303.6	292.1	223.5	75.6	16.2	210.2	249.7	264.9	369.9	326.0	351.7	389.7	393.8	396.4	414.2	486.2
Murakeresztúr/ Муракерестур	566.5	568.9	501.9	482.0	451.0	368.0	386.5	375.0	308.5	248.3	263.9	196.1	2.0	17.2	179.6	300.1	386.8	458.4	462.5	465.1	482.9	554.9
Murony/Муронь	270.1	272.5	290.5	306.4	283.6	219.0	266.6	255.1	230.4	278.0	363.8	456.8	418.3	421.3	374.3	197.6	114.4	42.1	46.2	168.1	185.9	257.9
Nagyatád/ Надятад	566.9	569.3	502.3	482.4	451.4	368.4	386.9	375.4	308.9	253.4	277.5	209.7	55.9	38.7	189.4	262.6	349.3	424.4	428.5	465.5	483.3	555.3
Nagybátony/ Надьбатонь	275.9	278.3	211.3	191.4	160.4	24.1	158.4	146.9	122.2	202.6	288.4	384.4	345.9	361.1	384.9	250.9	245.8	237.0	241.1	216.3	203.4	275.4

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0880	55 MAV: Шаторалгауйхей 0881	56 ZSR: Словенскенове 0883	55 MAV: Хидашнемети 0884	56 ZSR: Чаңя 0884	55 MAV: Банреве 0885	56 ZSR: Ленартовце 0885	55 MAV: Шомошкеуйфалу 0886	56 ZSR: Фляяково 0886	55 MAV: Ипойгарноц 0887	56 ZSR: Калонда 0887	55 MAV: Ноградсакал 0888	56 ZSR: МалеСтрацине 0888	55 MAV: Соб 0887	56 ZSR: Штурово 0888	55 MAV: Комаром 0888	56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0774	79 SZ: Ходош 0730	55 MAV: Муракерестур 0730	78 HZ: Когориба 0731	55 MAV: Декенеш 0731	78 HZ: Копривница 0733	55 MAV: Мадярбой 0733	78 HZ: Белимонастырь 0711	55 MAV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MAV: Роске 0712	72 ZS: Хоргош 0946	55 MAV: Лекешаза 0946	53 CFR: Куртичи 0944	55 MAV: Котедян 0944	53 CFR: Салонта 0942	55 MAV: Бихаркерестеш 0942	53 CFR: Эпископия 0941	55 MAV: Нирабрань 0941	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: Тиборсаллаш 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Nagycsere/ Надьчере	125.7	128.1	146.1	162.0	187.8	200.2	288.0	276.5	251.8	324.1	409.9	502.9	464.4	479.6	449.5	272.8	256.2	207.5	141.6	110.9	20.5	113.5																					
Nagydobos/ Надьдобош	47.5	44.1	154.1	170.0	195.8	278.7	366.5	355.0	330.3	402.6	488.4	581.4	542.9	558.1	528.0	351.3	334.7	286.0	220.1	189.4	120.0	37.8																					
Nagydorog/ Надьдорог	447.4	449.8	382.8	362.9	331.9	248.9	267.4	255.9	189.4	156.5	226.0	278.4	213.5	196.3	164.6	176.5	263.2	338.3	342.4	346.0	363.8	435.8																					
Nagyecsed/ Надьечед	70.8	67.4	156.0	171.9	197.7	278.2	366.0	354.5	329.8	402.1	487.9	580.9	542.4	557.6	527.5	350.8	334.2	285.5	219.6	188.9	119.5	14.5																					
Nagygyimót/ Надьдимот	479.9	482.3	415.3	395.4	364.4	281.4	299.9	288.4	221.9	87.1	105.6	137.0	176.5	191.7	327.1	308.1	333.8	371.8	375.9	378.5	396.3	468.3																					
Nagyharsány/ Надьхаршань	553.7	556.1	542.4	522.5	491.5	408.5	427.0	415.5	349.0	316.1	385.6	354.8	160.7	143.5	20.9	237.4	324.1	399.2	403.3	451.7	469.5	541.5																					
Nagyharsány- Kőbánya/ Надьхаршань- Кёбаня	555.1	557.5	543.8	523.9	492.9	409.9	428.4	416.9	350.4	317.5	387.0	356.2	162.1	144.9	22.3	238.8	325.5	400.6	404.7	453.1	470.9	542.9																					
Nagyhát/Надьхат Nagyigmánd- Bábolna/ Надьигманд- Баболна	133.6 439.9	136.0 442.3	154.0 375.3	169.9 355.4	174.6 324.4	171.3 241.4	259.1 248.7	247.6 237.2	222.9 168.6	303.3 22.1	389.1 107.9	485.1 202.0	446.6 232.9	461.8 248.1	457.4 294.5	280.7 271.1	264.1 296.8	215.4 334.8	149.5 338.9	118.8 341.5	49.4 359.3	121.4 431.3																					



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнети 56 ZSR: Чапя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешказа 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Nagykálló/ Надькалло	80.7	83.1	101.1	117.0	142.8	243.8	331.6	320.1	295.4	368.9	454.7	547.7	509.2	524.4	494.3	317.6	301.0	252.3	186.4	155.7	86.3	69.4	
Nagykanizsa/ Надьканижа	553.7	556.1	489.1	469.2	438.2	355.2	373.7	362.2	295.7	235.5	251.1	183.3	14.8	30.0	192.4	312.9	399.6	445.6	449.7	452.3	470.1	542.1	
Nagykanizsa- Izzó ipvk./ Надьканижи- Издо ипвк.	557.7	560.1	493.1	473.2	442.2	359.2	377.7	366.2	299.7	239.5	255.1	187.3	18.8	34.0	196.4	316.9	403.6	449.6	453.7	456.3	474.1	546.1	
Nagykanizsa- Szeszgyár ipvk./ Надьканижа- Сездяр ипвк.	556.9	559.3	492.3	472.4	441.4	358.4	376.9	365.4	298.9	238.7	254.3	186.5	18.0	33.2	195.6	316.1	402.8	448.8	452.9	455.5	473.3	545.3	
Nagykanizsai- Terményraktár ipvk./ Надьканижа- Терменьрактар ипвк.	555.9	558.3	491.3	471.4	440.4	357.4	375.9	364.4	297.9	237.7	253.3	185.5	17.0	32.2	194.6	315.1	401.8	447.8	451.9	454.5	472.3	544.3	
Nagykapornak/ Надькапорнак	565.6	568.0	501.0	481.1	450.1	367.1	385.6	374.1	307.6	169.4	185.0	55.6	156.7	171.9	316.7	389.9	419.5	457.5	461.6	464.2	482.0	554.0	
Nagykátá/ Надьката	280.6	283.0	269.5	249.6	218.6	147.6	190.0	178.5	113.9	149.0	234.8	330.8	292.3	307.5	331.3	185.8	180.7	171.9	176.0	178.6	196.4	268.4	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп	55 MAV: 22 UZ: 0956	Эперьшке Батьво	55 MAV: 56 ZSR: 0880	Шаторалгауйхей Словенскенове	55 MAV: 56 ZSR: 0881	Хидашнемети Чапя	55 MAV: 56 ZSR: 0883	Банреве Ленартовце	55 MAV: 56 ZSR: 0884	Шомошкеуйфалу Фляково	55 MAV: ZSR: 0885	Ипойтарноц Калонда	55 MAV: 56 ZSR: 0886	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MAV: 56 ZSR: 0887	Соб Штурово	55 MAV: 56 ZSR: 0888	Комаром Комарно	55 MAV: 81 ÖBB: 55 MAV: 79 SZ: 0601	Хедешхалом Никелсдорф	55 MAV: 79 SZ: 0774	Ориенттетер Ходош	55 MAV: 78 HZ: 0730	Муракерестур Когориба	55 MAV: 78 HZ: 0731	Декенеш Копривница	55 MAV: 78 HZ: 0733	Малярбой Белимонастерь	55 MAV: 72 ZS: 0711	Келебия Суботица	55 MAV: 72 ZS: 0712	Роске Хоргош	55 MAV: 53 CFR: 0946	Лекешхаза Куртичи	55 MAV: 53 CFR: 0944	Котедян Салонта	55 MAV: 53 CFR: 0942	Бихаркерестеш Эпископия	55 MAV: 53 CFR: 0941	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 53 CFR: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Nagykerekі/ Надькереки	167.9	170.3	188.3	204.2	230.0	242.4	330.2	318.7	294.0	366.3	452.1	545.1	506.6	521.8	491.7	315.0	298.4	249.7	183.8	153.1	83.7	155.7
Nagykőrös/ Надькёрёш	280.0	282.4	295.0	275.1	244.1	173.1	220.7	209.2	149.7	181.8	267.6	360.6	322.1	337.3	293.4	116.7	111.6	171.3	175.4	178.0	195.8	267.8
Nagylak/Надьлак	355.1	357.5	375.5	385.1	354.1	289.5	337.1	325.6	300.9	333.6	419.4	512.4	440.3	423.1	376.1	199.4	90.1	73.1	110.4	253.1	270.9	342.9
Nagylók/Надьлок	405.7	408.1	341.1	321.2	290.2	207.2	225.7	214.2	147.7	133.4	202.9	255.3	208.5	191.8	201.8	218.2	259.6	297.6	301.7	304.3	322.1	394.1
Nagymanók/ Надьманьок	465.8	468.2	459.0	439.1	408.1	325.1	343.6	332.1	265.6	232.7	302.2	281.8	152.6	135.4	137.6	149.5	236.2	311.3	315.4	363.8	381.6	453.6
Nagymaros/ Надьмарош	332.7	335.1	268.1	248.2	217.2	134.2	129.0	117.5	12.1	141.8	227.6	336.9	298.4	313.6	337.4	219.3	237.9	260.4	264.5	267.1	260.2	332.2
Nagymező ipvk. /Надьмезё ипвк.	191.2	193.6	197.3	178.7	147.7	144.4	232.2	220.7	196.0	271.6	357.4	450.4	411.9	427.1	397.0	220.3	203.7	182.4	119.9	89.2	107.0	179.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0880	55 MAV: Шаторалгауйхей 0881	56 ZSR: Словенскнове 0883	55 MAV: Хидашнети 0884	56 ZSR: Чапя 0885	55 MAV: Банреве 0883	56 ZSR: Ленартовце 0884	55 MAV: Шомошкешуйфалу 0884	56 ZSR: Фляяково 0885	55 MAV: Ипойгарноц 0885	ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 0886	56 ZSR: МалеСтрацине 0887	55 MAV: Соб 0887	56 ZSR: Штурово 0888	55 MAV: Комаром 0888	56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешалом 0601	81 ÖBB: Никелсдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0774	79 SZ: Ходош 0730	55 MAV: Муракерестур 0730	78 HZ: Когориба 0731	55 MAV: Декенеш 0731	78 HZ: Копривница 0733	55 MAV: Мадярбой 0733	78 HZ: Белимонастырь 0711	55 MAV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MAV: Роске 0712	72 ZS: Хоргош 0946	55 MAV: Лекешаза 0946	53 CFR: Куртичи 0944	55 MAV: Котедян 0944	53 CFR: Салонта 0942	55 MAV: Бихаркерестеш 0942	53 CFR: Эпископия 0941	55 MAV: Нирабрань 0941	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: Тиборсаллаш 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Nagyoroszi/ Надьороси	351.8	354.2	287.2	267.3	236.3	153.3	73.1	61.6	68.0	160.9	246.7	356.0	317.5	332.7	356.5	238.4	257.0	279.5	283.6	286.2	279.3	351.3																					
Nagyrécsé/ Надьрече	547.0	549.4	482.4	462.5	431.5	348.5	367.0	355.5	289.0	228.8	244.4	176.6	21.5	36.7	199.1	319.6	400.9	438.9	443.0	445.6	463.4	535.4																					
Nagyszekeres/ Надьсекереш	85.2	81.8	170.4	186.3	212.1	292.6	380.4	368.9	344.2	416.5	502.3	595.3	556.8	572.0	541.9	365.2	348.6	299.9	234.0	203.3	133.9	51.7																					
Nagyszénás/ Надьсенаш	302.5	304.9	322.9	319.6	288.6	224.0	271.6	260.1	235.4	283.0	368.8	461.8	409.0	391.8	344.8	168.1	84.9	79.7	83.8	200.5	218.3	290.3																					
Nagyszentjános/ Надьсентянош	441.5	443.9	376.9	357.0	326.0	243.0	250.3	238.8	170.2	22.3	69.5	188.5	228.0	243.2	332.9	272.7	298.4	336.4	340.5	343.1	360.9	432.9																					
Nagytétény/ Надьтетень	348.3	350.7	283.7	263.8	232.8	149.8	168.3	156.8	90.3	103.3	189.1	258.7	220.2	235.4	265.8	176.5	202.2	240.2	244.3	246.9	264.7	336.7																					
Nagytétény-Diósd/ Надьтетень-Диош	348.0	350.4	283.4	263.5	232.5	149.5	168.0	156.5	90.0	103.0	188.8	259.4	220.9	236.1	259.5	176.2	201.9	239.9	244.0	246.6	264.4	336.4																					
Nagytétény- Kénsavgyár ipvk./ Надьтетень- Кеншавдяр ипвк.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
Nagytóke/ Надьтоке	273.8	276.2	294.2	290.9	259.9	195.3	242.9	231.4	206.7	250.1	335.9	428.9	363.9	346.7	299.7	123.0	87.1	120.6	124.7	171.8	189.6	261.6																					
Nagyút/Надют	225.2	227.6	160.6	140.7	109.7	82.0	155.8	144.3	119.6	200.0	285.8	381.8	343.3	358.5	382.3	236.3	231.2	222.4	196.3	165.6	152.7	224.7																					
Nemesgulács- Kisapáti/ Немешгулач-	510.1	512.5	445.5	425.6	394.6	311.6	330.1	318.6	252.1	166.0	181.6	113.8	97.1	112.3	257.1	330.3	364.0	402.0	406.1	408.7	426.5	498.5																					

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
	0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Кишапати																							
Nemeskeresztúr/ Немешкерестур	521.4	523.8	456.8	436.9	405.9	322.9	341.4	329.9	263.4	125.2	140.8	85.6	125.1	140.3	285.1	349.6	375.3	413.3	417.4	420.0	437.8	509.8	
Neszmély/Несмей	404.3	406.7	339.7	319.8	288.8	205.8	213.1	201.6	133.0	20.9	106.7	225.7	265.2	280.4	328.4	245.9	264.5	300.0	304.1	306.7	324.5	396.5	
Nógrádkövesd/ Ноградкёвешд	313.4	315.8	248.8	228.9	197.9	114.9	67.6	56.1	77.6	166.8	252.6	359.4	320.9	336.1	359.9	242.4	249.9	241.1	245.2	247.8	240.9	312.9	
Nógrádszakál/ Ноградсакал	367.1	369.5	302.5	282.6	251.6	168.6	13.9	2.4	127.2	220.1	305.9	413.1	374.6	389.8	413.6	296.1	303.6	294.8	298.9	301.5	294.6	366.6	
Novajidrány/ Новайидрань	175.5	177.9	109.4	15.7	90.5	193.0	280.8	269.3	244.6	325.0	410.8	506.8	468.3	483.5	507.3	361.3	356.2	341.0	282.9	252.2	191.6	195.5	
Nyárlőrinc-Szikrai AG. ipvk./ Нярлёринц- Сикрай АГ. Ипвк	286.7	289.1	306.1	286.2	255.2	184.2	231.8	220.3	168.5	200.6	286.4	379.4	340.9	334.1	287.1	110.4	105.3	170.1	174.2	184.7	202.5	274.5	
Nyársapát/ Няршапат	272.7	275.1	287.7	267.8	236.8	165.8	213.4	201.9	142.4	174.5	260.3	353.3	314.8	330.0	300.7	124.0	118.9	164.0	168.1	170.7	188.5	260.5	
Nyékládháza/ Некладхаза	163.4	165.8	97.3	77.4	53.4	131.3	219.1	207.6	182.9	263.3	349.1	445.1	406.6	421.8	445.6	299.6	294.5	279.3	221.2	190.5	177.6	183.4	
Nyergesújfalu/ Нергешуйфалу	386.4	388.8	321.8	301.9	270.9	187.9	195.2	183.7	115.1	38.8	124.6	243.6	283.1	298.3	345.9	228.0	246.6	282.1	286.2	288.8	306.6	378.6	
Nyírábrány/ Нирабрань	144.9	147.3	165.3	181.2	207.0	219.4	307.2	295.7	271.0	343.3	429.1	522.1	483.6	498.8	468.7	292.0	275.4	226.7	160.8	130.1	1.3	132.7	
Nyíradony/ Нирадонь	103.5	100.6	123.9	139.8	165.6	222.2	310.0	298.5	273.8	346.1	431.9	524.9	486.4	501.6	471.5	294.8	278.2	229.5	163.6	132.9	63.5	70.5	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																																															
	55 MAV: 22 UZ:	Захонь Чоп	55 MAV: 22 UZ:	Эперьшке Батьево	55 MAV: 56 ZSR:	Шаторалуйхей Словенскенове	55 MAV: 56 ZSR:	Хидашнети Чапя	55 MAV: 56 ZSR:	Банреве Ленартовце	55 MAV: 56 ZSR:	Шомошкеуифалу Фляково	55 MAV: ZSR:	Ипойтарноц Калонда	55 MAV: 56 ZSR:	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MAV: 56 ZSR:	Соб Штурово	55 MAV: 56 ZSR:	Комаром Комарно	55 MAV: 81 ÖBB:	Хедешхалом Никелсдорф	55 MAV: 79 SZ:	Ориенттетер Ходош	55 MAV: 78 HZ:	Муракерестур Когориба	55 MAV: 78 HZ:	Декенеш Копривница	55 MAV: 78 HZ:	Мадярбой Белимонастырь	55 MAV: 72 ZS:	Келебия Суботица	55 MAV: 72 ZS:	Роске Хоргош	55 MAV: 53 CFR:	Лекешхаза Куртичи	55 MAV: 53 CFR:	Котедян Салонга	55 MAV: 53 CFR:	Бихаркерестеш Эпископия	55 MAV: 53 CFR:	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 53 CFR:	Тиборсаллаш Карей																					
0955	55 MAV: 22 UZ:	Захонь Чоп	0956	55 MAV: 22 UZ:	Эперьшке Батьево	0880	55 MAV: 56 ZSR:	Шаторалуйхей Словенскенове	0881	55 MAV: 56 ZSR:	Хидашнети Чапя	0883	55 MAV: 56 ZSR:	Банреве Ленартовце	0884	55 MAV: 56 ZSR:	Шомошкеуифалу Фляково	0885	55 MAV: ZSR:	Ипойтарноц Калонда	0886	55 MAV: 56 ZSR:	Ноградсакал МалеСтрацине	0887	55 MAV: 56 ZSR:	Соб Штурово	0888	55 MAV: 56 ZSR:	Комаром Комарно	0601	55 MAV: 81 ÖBB:	Хедешхалом Никелсдорф	0774	55 MAV: 79 SZ:	Ориенттетер Ходош	0730	55 MAV: 78 HZ:	Муракерестур Когориба	0731	55 MAV: 78 HZ:	Декенеш Копривница	0733	55 MAV: 78 HZ:	Мадярбой Белимонастырь	0711	55 MAV: 72 ZS:	Келебия Суботица	0712	55 MAV: 72 ZS:	Роске Хоргош	0946	55 MAV: 53 CFR:	Лекешхаза Куртичи	0944	55 MAV: 53 CFR:	Котедян Салонга	0942	55 MAV: 53 CFR:	Бихаркерестеш Эпископия	0941	55 MAV: 53 CFR:	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	0940	55 MAV: 53 CFR:	Тиборсаллаш Карей

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Nyírbátor/ Нирбатор	78.7	75.3	125.3	141.2	167.0	247.5	335.3	323.8	299.1	371.4	457.2	550.2	511.7	526.9	496.8	320.1	303.5	254.8	188.9	158.2	88.8	45.2
Nyírbátor 451/452 szelv. ipvk./Нирбатор ипвк. №451/452 селв.	83.5	80.1	130.1	146.0	171.8	242.7	330.5	319.0	294.3	366.6	452.4	545.4	506.9	522.1	492.0	315.3	298.7	250.0	184.1	153.4	84.0	50.0
Nyírbogát/ Нирбогат	87.1	83.7	133.7	149.6	175.4	239.1	326.9	315.4	290.7	363.0	448.8	541.8	503.3	518.5	488.4	311.7	295.1	246.4	180.5	149.8	80.4	53.6
Nyírbogdány/ Нирбогдань	46.7	49.1	103.8	119.7	145.5	246.5	334.3	322.8	298.1	378.5	464.3	560.3	521.8	537.0	507.5	330.8	314.2	265.5	199.6	168.9	99.5	103.4
Nyíregyháza/ Ниредьхаза	67.1	69.5	87.5	103.4	129.2	230.2	318.0	306.5	281.8	361.7	447.5	540.5	502.0	517.2	487.1	310.4	293.8	245.1	179.2	148.5	79.1	83.0
Nyíregyháza külső/ Ниредьхаза кюлшё	70.4	72.8	90.8	106.7	132.5	233.5	321.3	309.8	285.1	365.0	450.8	543.8	505.3	520.5	490.4	313.7	297.1	248.4	182.5	151.8	82.4	86.3
Nyíregyháza- DUNAPACK ipvk. /Ниредьхаза ДУНАПАК ипвк.	69.0	71.4	89.4	105.3	131.1	232.1	319.9	308.4	283.7	363.6	449.4	542.4	503.9	519.1	489.0	312.3	295.7	247.0	181.1	150.4	81.0	84.9
Nyíregyháza- ELECTROLUX	73.4	75.8	93.8	109.7	135.5	236.5	324.3	312.8	288.1	368.0	453.8	546.8	508.3	523.5	493.4	316.7	300.1	251.4	185.5	154.8	85.4	76.7

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойтарноц ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

ipvk./Ниредьхаза-ЭЛЕКТРОЛЮКС ипвк.																						
Nyíregyháza-Északi kitérő/Ниредьхаза-Эсаки китеро	66.2	68.6	84.3	100.2	126.0	227.0	314.8	303.3	278.6	359.0	444.8	540.8	502.3	517.5	490.3	313.6	297.0	248.3	182.4	151.7	82.3	86.2
Nyíregyháza-EUROFRUKT ipvk./Ниредьхаза-ЕВРОФРУКТ ипвк.	68.9	71.3	89.3	105.2	131.0	232.0	319.8	308.3	283.6	363.5	449.3	542.3	503.8	519.0	488.9	312.2	295.6	246.9	181.0	150.3	80.9	84.8
Nyírgelse/Ниргелше	95.1	91.7	132.8	148.7	174.5	231.1	318.9	307.4	282.7	355.0	440.8	533.8	495.3	510.5	480.4	303.7	287.1	238.4	172.5	141.8	72.4	61.6
Nyírmada/Нирмада	50.4	47.0	134.4	150.3	176.1	277.1	364.9	353.4	328.7	408.6	494.4	587.4	548.9	564.1	534.0	357.3	340.7	292.0	226.1	195.4	126.0	57.5
Nyírtelek/Ниртелек	72.3	74.7	78.2	94.1	119.9	220.9	308.7	297.2	272.5	352.9	438.7	534.7	496.2	511.4	496.4	319.7	303.1	254.4	188.5	157.8	88.4	92.3
Nyulas ipvk./Нюлаш ипвк.	125.3	127.7	145.7	161.6	187.4	189.2	277.0	265.5	240.8	321.2	407.0	502.5	464.0	479.2	449.1	272.4	255.8	207.1	141.2	110.5	41.1	113.1
Óbuda/Обуда	338.0	340.4	273.4	253.5	222.5	139.5	146.8	135.3	66.7	87.2	173.0	292.0	258.5	273.7	297.5	179.6	198.2	233.7	237.8	240.4	258.2	330.2
Ócsa/Оча	342.0	344.4	288.3	268.4	237.4	154.4	171.6	160.1	91.5	123.6	209.4	302.4	263.9	279.1	302.9	163.6	158.5	233.3	237.4	240.0	257.8	329.8
Ófehértó/Офехерто	70.8	67.4	114.0	129.9	155.7	256.7	344.5	333.0	308.3	388.2	474.0	567.0	528.5	543.7	513.6	336.9	320.3	271.6	205.7	175.0	105.6	77.9

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Флякково	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелддорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																							
Ohat-Pusztakócs /Охат-Пустакоч	161.3	163.7	155.0	166.2	135.2	131.9	219.7	208.2	183.5	263.9	349.7	445.7	407.2	422.4	439.3	262.6	246.0	224.7	162.2	131.5	88.8	160.8	
Okány/Окань	226.4	228.8	246.8	262.7	247.7	244.4	300.9	289.4	264.7	312.3	398.1	491.1	452.6	467.8	422.9	246.2	163.0	86.6	19.9	124.4	142.2	214.2	
Olaszliszka- Tolcsva/ Оласлиска- Толчва	127.3	129.7	23.2	77.1	102.9	205.4	293.2	281.7	257.0	337.4	423.2	519.2	480.7	495.9	519.7	373.7	358.1	309.4	243.5	212.8	143.4	147.3	
Onga/Онга	151.8	154.2	85.7	53.8	52.4	154.9	242.7	231.2	206.5	286.9	372.7	468.7	430.2	445.4	469.2	323.2	318.1	302.9	244.8	214.1	167.9	171.8	
Oros/Орош	75.4	77.8	95.8	111.7	137.5	238.5	326.3	314.8	290.1	370.0	455.8	548.8	510.3	525.5	495.4	318.7	302.1	253.4	187.5	156.8	87.4	91.3	
Orosháza/ Орошхаза	312.0	314.4	332.4	332.0	301.0	236.4	284.0	272.5	247.8	289.9	375.7	468.7	396.6	379.4	332.4	155.7	72.5	67.3	71.4	210.0	227.8	299.8	
Oroszlány/ Орослань	409.5	411.9	344.9	325.0	294.0	211.0	229.5	218.0	151.5	48.1	133.9	221.6	252.5	267.7	314.1	237.7	263.4	301.4	305.5	308.1	325.9	397.9	
Oroszlányi Erőmű /Орослань Эрмю	409.1	411.5	344.5	324.6	293.6	210.6	229.1	217.6	151.1	47.7	133.5	211.6	242.5	257.7	304.1	237.3	263.0	301.0	305.1	307.7	325.5	397.5	
Oroszlányi Erőmű ipvk./Орослань Эрмю ИПВК.	407.2	409.6	342.6	322.7	291.7	208.7	227.2	215.7	149.2	45.8	131.6	209.7	240.6	255.8	302.2	235.4	261.1	299.1	303.2	305.8	323.6	395.6	
Ostffyasszonyfa/ Оштфяассоньфа	525.7	528.1	461.1	441.2	410.2	327.2	345.7	334.2	267.5	119.6	135.2	118.5	158.0	173.2	318.0	353.9	379.6	417.6	421.7	424.3	442.1	514.1	
Osztopán/ Остопан	517.7	520.1	453.1	433.2	402.2	319.2	337.7	326.2	259.7	204.2	260.2	194.3	108.2	94.7	163.8	237.0	323.7	398.8	402.9	416.3	434.1	506.1	
Ózd/Озд	202.8	205.2	136.7	116.8	12.8	188.3	276.1	264.6	239.9	320.3	406.1	502.1	463.6	478.8	502.6	356.6	351.5	336.3	278.2	247.5	218.9	222.8	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR						
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MÁV: Шаторальяйхей 56 ZSR: Словенскенове 0880	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя 0881	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MÁV: Шомошкеуифалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MÁV: Ипойтарноц ZSR: Калонда 0885	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MÁV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MÁV: Муракестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта 0944	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940		
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																								
Órbottyán/ Орботтян	313.0	315.4	248.4	228.5	197.5	114.5	113.4	101.9	47.4	121.0	206.8	316.1	277.6	292.8	316.6	198.5	217.1	240.7	244.8	247.4	240.5	312.5		
Öregcsertő/ Орегчерто	377.3	379.7	387.3	367.4	336.4	253.4	271.9	260.4	193.3	218.3	304.1	397.1	320.6	303.4	256.4	79.7	164.6	239.7	243.8	275.3	293.1	365.1		
Óriszentpéter/ Эрисентпетер	600.8	603.2	536.2	516.3	485.3	402.3	420.8	409.3	342.8	204.6	220.2	6.2	191.9	207.1	351.9	425.1	454.7	492.7	496.8	499.4	517.2	589.2		
Örkény/Эркень	332.8	335.2	315.5	295.6	264.6	181.6	198.8	187.3	118.7	150.8	236.6	329.6	291.1	306.3	313.1	136.4	131.3	206.4	210.5	230.8	248.6	320.6		
Órtilos/Ортилош	574.4	576.8	509.8	489.9	458.9	375.9	394.4	382.9	316.4	256.2	271.8	204.0	9.9	9.3	171.7	292.2	378.9	454.0	458.1	473.0	490.8	562.8		
Öttevény/ Эттевень	472.7	475.1	408.1	388.2	357.2	274.2	281.5	270.0	201.4	53.5	38.3	188.1	227.6	242.8	347.8	303.9	329.6	367.6	371.7	374.3	392.1	464.1		
Padragkúti Szénbányák/ Падрагкути Сенбаняк	485.9	488.3	421.3	401.4	370.4	287.4	305.9	294.4	227.9	146.1	169.9	132.9	172.4	187.6	317.4	314.1	339.8	377.8	381.9	384.5	402.3	474.3		
Paks/Пакш	463.5	465.9	398.9	379.0	348.0	265.0	283.5	272.0	205.5	191.3	260.8	313.2	248.3	231.1	241.1	257.5	317.4	355.4	359.5	362.1	379.9	451.9		
Palotabozsok/ Палотабожок	459.1	461.5	452.3	432.4	401.4	318.4	336.9	325.4	258.9	226.0	295.5	324.3	185.4	168.2	95.1	142.8	229.5	304.6	308.7	357.1	374.9	446.9		
Pankasz/Панкас Pannonhalma/ Паннонхалма	594.5	596.9	529.9	510.0	479.0	396.0	414.5	403.0	336.5	198.3	213.9	12.5	185.6	200.8	345.6	418.8	448.4	486.4	490.5	493.1	510.9	582.9		
Pannonhalma- Téglagyár ipvk./	464.4	466.8	399.8	379.9	348.9	265.9	284.4	272.9	206.4	58.9	74.5	176.1	215.6	230.8	311.6	292.6	318.3	356.3	360.4	363.0	380.8	452.8		



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторалуйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MAV: Хидашнemetи 56 ZSR: Чаня 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкeуифалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MAV: Ипойгарноц ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф 0601	55 MAV: Ориенттeтер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Паннонхалма-Тегладяр ипвк.																							
Rára/Папа	488.0	490.4	423.4	403.5	372.5	289.5	308.0	296.5	229.8	81.9	97.5	128.9	168.4	183.6	328.4	316.2	341.9	379.9	384.0	386.6	404.4	476.4	
Rára-Repülőtér I. ipvk./Папа-Репюлотер №1 ипвк.	486.4	488.8	421.8	401.9	370.9	287.9	306.4	294.9	228.4	83.5	99.1	130.5	170.0	185.2	330.0	314.6	340.3	378.3	382.4	385.0	402.8	474.8	
Rápateszér/Папатесер	467.2	469.6	402.6	382.7	351.7	268.7	287.2	275.7	209.2	74.4	100.9	149.7	189.2	204.4	314.4	295.4	321.1	359.1	363.2	365.8	383.6	455.6	
Papkeszi/Папкеси	442.4	444.8	377.8	357.9	326.9	243.9	262.4	250.9	184.4	121.2	147.7	179.6	163.3	178.5	265.6	270.6	296.3	334.3	338.4	341.0	358.8	430.8	
Rásztó/Пасто	288.5	290.9	223.9	204.0	173.0	36.7	145.8	134.3	109.6	190.0	275.8	371.8	333.3	348.5	372.3	238.3	233.2	224.4	228.5	228.9	216.0	288.0	
Rásztó-Áruraktár ipvk./Пасто-Арурактар ипвк.	284.8	287.2	220.2	200.3	169.3	33.0	149.5	138.0	113.3	193.7	279.5	375.5	337.0	352.2	376.0	242.0	236.9	228.1	232.2	225.2	212.3	284.3	
Rátroha/Патроха	33.1	35.5	117.4	133.3	159.1	260.1	347.9	336.4	311.7	392.1	477.9	573.9	535.4	550.6	521.1	344.4	327.8	279.1	213.2	182.5	113.1	105.4	
Récel/Пецел	310.2	312.6	245.6	225.7	194.7	111.7	130.2	118.7	79.9	115.0	200.8	296.8	258.3	273.5	297.3	179.8	201.2	231.7	235.8	238.4	237.7	309.7	
Récs/Печ	508.5	510.9	494.6	474.7	443.7	360.7	379.2	367.7	301.2	268.3	337.8	309.8	136.0	118.8	48.3	192.2	278.9	354.0	358.1	406.5	424.3	496.3	
Récs felső/Печ фелпшэ	502.1	504.5	495.3	475.4	444.4	361.4	379.9	368.4	301.9	269.0	338.5	316.2	142.4	125.2	52.1	185.8	272.5	347.6	351.7	400.1	417.9	489.9	
Récs Szürke Kohász ipvk./	509.1	511.5	497.8	477.9	446.9	363.9	382.4	370.9	304.4	271.5	341.0	313.0	139.2	122.0	45.1	192.8	279.5	354.6	358.7	407.1	424.9	496.9	







Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR										MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR						
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторальяйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкеуифалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф 0601	55 MAV: Ориентпегтер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940				

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Portelek/ Портелек	268.5	270.9	235.2	215.3	184.3	101.3	148.9	137.4	112.7	193.1	278.9	374.9	336.4	351.6	350.4	173.7	168.6	159.8	163.9	166.5	184.3	256.3
Pörböly/Пёрбёй	432.3	434.7	443.3	423.4	392.4	309.4	327.9	316.4	249.9	217.0	286.5	315.3	186.1	168.9	121.9	116.0	202.7	277.8	281.9	330.3	348.1	420.1
Pusztamonostor/ Пустамоноштор	279.2	281.6	214.6	194.7	163.7	80.7	128.3	116.8	92.1	172.5	258.3	354.3	315.8	331.0	354.8	194.3	189.2	180.4	184.5	187.1	204.9	276.9
Pusztaszabolcs/ Пустасаболч	384.8	387.2	320.2	300.3	269.3	186.3	204.8	193.3	126.8	115.0	184.5	236.9	190.1	205.3	222.7	213.0	238.7	276.7	280.8	283.4	301.2	373.2
Pusztavám/ Пуставам	439.6	442.0	375.0	355.1	324.1	241.1	259.6	248.1	181.6	69.1	138.6	216.6	209.5	224.7	271.1	267.8	293.5	331.5	335.6	338.2	356.0	428.0
Putnok/Путнок	184.3	186.7	118.2	98.3	7.9	169.8	257.6	246.1	221.4	301.8	387.6	483.6	445.1	460.3	484.1	338.1	333.0	317.8	259.7	229.0	200.4	204.3
Püspökladány/ Пюшпёкладань	158.8	161.2	179.2	195.1	180.1	176.8	258.6	247.1	222.4	270.0	355.8	448.8	410.3	425.5	395.4	218.7	202.1	153.4	87.5	56.8	74.6	146.6
Rábarordány/ Рабапордань	516.8	519.2	452.2	432.3	401.3	318.3	336.8	325.3	258.6	110.7	126.3	157.7	197.2	212.4	357.2	345.0	370.7	408.7	412.8	415.4	433.2	505.2
Rácalmás/ Рацалмаш	404.3	406.7	339.7	319.8	288.8	205.8	224.3	212.8	146.3	134.5	204.0	256.4	209.6	213.1	223.1	232.5	258.2	296.2	300.3	302.9	320.7	392.7
Rakamaz/ Ракамаз	89.1	91.5	61.4	77.3	103.1	205.6	293.4	281.9	257.2	337.6	423.4	519.4	480.9	496.1	513.2	336.5	319.9	271.2	205.3	174.6	105.2	109.1
Rákos/Ракош	323.1	325.5	258.5	238.6	207.6	124.6	143.1	131.6	67.0	102.1	187.9	283.9	245.4	260.6	284.4	166.9	188.3	218.8	222.9	225.5	243.3	315.3
Rákoshegy/ Ракошхедь	321.4	323.8	264.6	244.7	213.7	130.7	149.2	137.7	73.1	108.2	194.0	290.0	251.5	266.7	290.5	173.0	194.4	212.7	216.8	219.4	237.2	309.2
Rákospalota A1 ipvk./Ракошхедь ипвк. А1	334.2	336.6	269.6	249.7	218.7	135.7	134.6	123.1	58.1	99.8	185.6	294.9	256.4	271.6	295.4	177.3	195.9	231.7	235.8	238.4	256.2	328.2

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево 0956	55 MAV: Шаторальяуйхей 56 ZSR: Словенскене 0880	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя 0881	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MAV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта 0944	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Rákospalota- Újpest/ Ракошпалота- Уйпешт	334.0	336.4	269.4	249.5	218.5	135.5	136.2	124.7	56.1	97.8	183.6	292.9	254.4	269.6	293.4	175.3	193.9	229.7	233.8	236.4	254.2	326.2
Rákosrendező/ Ракошрендезо	333.1	335.5	268.5	248.6	217.6	134.6	140.9	129.4	60.8	96.2	182.0	288.2	249.7	264.9	288.7	170.6	189.2	227.2	231.3	233.9	251.7	323.7
Rákosszentmihály/ Ракошсентмихай	327.3	329.7	262.7	242.8	211.8	128.8	142.9	131.4	62.8	97.9	183.7	286.3	247.8	263.0	286.8	169.3	190.7	223.0	227.1	229.7	247.5	319.5
Recsk-Kőrákódó/ Речк-Кёракодо	244.3	246.7	179.7	159.8	128.8	48.9	188.9	177.4	152.7	233.1	318.9	414.9	376.4	391.6	415.4	269.4	264.3	249.1	215.4	184.7	171.8	243.8
Recsk-Parádfürdő/ Речк-Парадфюрдо	246.5	248.9	181.9	162.0	131.0	46.7	187.8	176.3	151.6	232.0	317.8	413.8	375.3	390.5	414.3	271.6	266.5	251.3	217.6	186.9	174.0	246.0
Rédics/Редич	616.1	618.5	551.5	531.6	500.6	417.6	436.1	424.6	358.1	219.9	235.5	92.4	207.2	222.4	367.2	440.4	470.0	508.0	512.1	514.7	532.5	604.5
Rétság/Ретсилаш	424.3	426.7	359.7	339.8	308.8	225.8	244.3	232.8	166.3	133.4	202.9	255.3	190.4	173.2	183.2	199.6	278.2	316.2	320.3	322.9	340.7	412.7
Révfülpö/Ревфюлпө	489.3	491.7	424.7	404.8	373.8	290.8	309.3	297.8	231.3	173.6	200.1	134.6	117.9	133.1	277.9	317.5	343.2	381.2	385.3	387.9	405.7	477.7
Romhány/Ромхань	359.7	362.1	295.1	275.2	244.2	161.2	99.4	87.9	75.9	168.8	254.6	363.9	325.4	340.6	364.4	246.3	264.9	287.4	291.5	294.1	287.2	359.2
Röszke/Рёске	357.9	360.3	378.3	368.9	337.9	266.9	314.5	303.0	247.0	279.1	364.9	457.9	385.8	368.6	321.6	144.9	3.0	136.8	140.9	255.9	273.7	345.7
Rudabánya/Рудабания	184.4	186.8	118.3	98.4	36.8	176.9	264.7	253.2	228.5	308.9	394.7	490.7	452.2	467.4	491.2	345.2	340.1	324.9	266.8	236.1	200.5	204.4

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 0955	Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: 0956	Эперьшке 22 UZ: Батьво	55 MAV: 0880	Шаторалгуйхей 56 ZSR: Словенскнове	55 MAV: 0881	Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MAV: 0883	Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: 0884	Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляково	55 MAV: 0885	Ипойтарноц ZSR: Калонда	55 MAV: 0886	Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: 0887	Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: 0888	Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: 0601	Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: 0774	Ориентпетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: 0730	Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: 0731	Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: 0733	Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: 0711	Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: 0712	Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: 0946	Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: 0944	Котедян 53 CFR: Салонта	55 MAV: 0942	Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: 0941	Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Rudabánya-Teher /Рудабаня-Техер	183.7	186.1	117.6	97.7	36.1	176.2	264.0	252.5	227.8	308.2	394.0	490.0	451.5	466.7	490.5	344.5	339.4	324.2	266.1	235.4	199.8	203.7
Sajóbáony/ Шайобабонь	160.2	162.6	94.1	74.2	40.6	152.7	240.5	229.0	204.3	284.7	370.5	466.5	428.0	443.2	467.0	321.0	315.9	300.7	242.6	211.9	176.3	180.2
Sajóecseg/ Шайоэчег	155.9	158.3	89.8	69.9	36.3	148.4	236.2	224.7	200.0	280.4	366.2	462.2	423.7	438.9	462.7	316.7	311.6	296.4	238.3	207.6	172.0	175.9
Sajószentpéter/ Шайосентпетер	162.2	164.6	96.1	76.2	30.0	154.7	242.5	231.0	206.3	286.7	372.5	468.5	430.0	445.2	469.0	323.0	317.9	302.7	244.6	213.9	178.3	182.2
Sajószentpéter- BVK/ Шайосентпетер- БВК	164.9	167.3	98.8	78.9	32.7	157.4	245.2	233.7	209.0	289.4	375.2	471.2	432.7	447.9	471.7	325.7	320.6	305.4	247.3	216.6	181.0	184.9
Salgótarján külső/ Шалготарян кюлшё	283.2	285.6	218.6	198.7	167.7	10.0	172.5	161.0	136.3	216.7	302.5	398.5	360.0	375.2	399.0	265.0	259.9	251.1	254.3	223.6	210.7	282.7

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR										MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей		
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940				
<p><b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b></p>																									
Salgótarján- Acélgártelep/ Шалготарян- Ацелдьяртелеп	287.1	289.5	222.5	202.6	171.6	9.7	176.4	164.9	140.2	220.6	306.4	402.4	363.9	379.1	402.9	268.9	263.8	255.0	258.2	227.5	214.6	286.6			
Sáp/Шап	178.1	180.5	198.5	214.4	199.4	196.1	277.9	266.4	241.7	289.3	375.1	468.1	429.6	444.8	414.7	238.0	221.4	172.7	106.8	37.5	93.9	165.9			
Sáránd/Шаранд	128.6	131.0	149.0	164.9	190.7	203.1	290.9	279.4	254.7	327.0	412.8	505.8	467.3	482.5	452.4	275.7	259.1	210.4	144.5	113.8	44.4	116.4			
Sárbogárd/ Шарбогард	415.0	417.4	350.4	330.5	299.5	216.5	235.0	223.5	157.0	124.1	193.6	246.0	199.2	182.5	192.5	208.9	268.9	306.9	311.0	313.6	331.4	403.4			
Sarkad/Шаркад	252.2	254.6	272.6	288.5	273.5	258.5	306.1	294.6	269.9	317.5	403.3	496.3	457.8	444.1	397.1	220.4	137.2	60.8	6.7	150.2	168.0	240.0			
Sármellék/ Шармеллек	523.8	526.2	459.2	439.3	408.3	325.3	343.8	332.3	265.8	199.4	215.0	147.2	67.3	82.5	227.3	300.5	377.7	415.7	419.8	422.4	440.2	512.2			
Sárosd/Шарошд	398.6	401.0	334.0	314.1	283.1	200.1	218.6	207.1	140.6	128.8	198.3	250.7	203.9	198.9	208.9	225.3	252.5	290.5	294.6	297.2	315.0	387.0			
Sárospatak/ Шарошпоток	139.8	142.2	10.7	89.6	115.4	217.9	305.7	294.2	269.5	349.9	435.7	531.7	493.2	508.4	532.2	386.2	370.6	321.9	256.0	225.3	155.9	159.8			
Sárszentmihály/ Шарсентмихай	407.9	410.3	343.3	323.4	292.4	209.4	227.9	216.4	149.9	94.4	163.9	199.1	177.8	193.0	239.4	236.1	261.8	299.8	303.9	306.5	324.3	396.3			
Sárvár/Шарвар	534.4	536.8	469.8	449.9	418.9	335.9	354.4	342.9	276.2	128.3	143.9	127.2	166.7	181.9	326.7	362.6	388.3	426.3	430.4	433.0	450.8	522.8			
Sásd/Шашд	509.1	511.5	444.5	424.6	393.6	310.6	329.1	317.6	251.1	218.2	287.7	259.7	130.5	113.3	98.4	195.4	282.1	357.2	361.3	407.7	425.5	497.5			
Sátoraljaújhely/ Шаторалуйхей	149.5	151.9	1.0	99.3	125.1	227.6	315.4	303.9	279.2	359.6	445.4	541.4	502.9	518.1	541.9	395.9	380.3	331.6	265.7	235.0	165.6	169.5			
Sávoly/Шавой	523.0	525.4	458.4	438.5	407.5	324.5	343.0	331.5	265.0	204.8	220.4	152.6	45.5	60.7	223.1	299.7	376.9	414.9	419.0	421.6	439.4	511.4			
Sellye/Шеййе	550.8	553.2	499.7	479.8	448.8	365.8	384.3	372.8	306.3	273.4	342.9	309.2	115.1	97.9	66.5	234.5	321.2	396.3	400.4	448.8	466.6	538.6			



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																				
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	Эперьшке Батьево 0881	55 MAV: 56 ZSR: 0883	Шаторальяйхей Словенскенове 0884	Хидашнемети Чапя 0885	55 MAV: 56 ZSR: 0886	Банреве Ленартовце 0887	Шомошкеуифалу Фляяково 0888	Ипойгарноц Калонда 0889	55 MAV: 56 ZSR: 0890	Ноградсакал МалеСтрацине 0891	55 MAV: 56 ZSR: 0892	Штурово Комаром 0893	55 MAV: 56 ZSR: 0894	Хедешхалом Никелсдорф 0895	81 ÖBB: 55 MAV: 79 SZ: 0774	Ориентпетер Ходош 0775	55 MAV: 78 HZ: 0730	Муракерестур Когориба 0731	55 MAV: 78 HZ: 0732	Декенеш Копривница 0733	55 MAV: 78 HZ: 0734	Мадярбой Белимонастырь 0735	55 MAV: 72 ZS: 0711	Келебия Суботица 0712	55 MAV: 72 ZS: 0713	Роске Хоргош 0714	55 MAV: 53 CFR: 0946	Лекешхаза Куртичи 0947	55 MAV: 53 CFR: 0948	Котедян Салонта 0949	55 MAV: 53 CFR: 0950	Бихаркерестеш Эпископия 0951	55 MAV: 53 CFR: 0952	Нирабрань ВалеаЛуиМихай 0953	55 MAV: 53 CFR: 0954

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Selyp/Шейп	275.3	277.7	210.7	190.8	159.8	55.4	127.1	115.6	90.9	171.3	257.1	353.1	314.6	329.8	353.6	219.6	214.5	205.7	209.8	212.4	202.8	274.8
Selyp-Bányatelep/ Шейп-Банятелеп	279.1	281.5	214.5	194.6	163.6	59.2	130.9	119.4	94.7	175.1	260.9	356.9	318.4	333.6	357.4	223.4	218.3	209.5	213.6	216.2	206.6	278.6
Siklós/Шиклош	559.7	562.1	539.3	519.4	488.4	405.4	423.9	412.4	345.9	313.0	382.5	348.8	154.7	137.5	26.9	243.4	330.1	405.2	409.3	457.7	475.5	547.5
Simontornya/ Шимонторня	433.2	435.6	368.6	348.7	317.7	234.7	253.2	241.7	175.2	142.3	211.8	264.2	181.5	164.3	174.3	208.5	287.1	325.1	329.2	331.8	349.6	421.6
Siófok/Шиофок	447.0	449.4	382.4	362.5	331.5	248.5	267.0	255.5	189.0	133.5	189.5	207.6	121.5	136.7	234.5	275.2	300.9	338.9	343.0	345.6	363.4	435.4
Siófok-Teher/ Шиофок-Техер	446.0	448.4	381.4	361.5	330.5	247.5	266.0	254.5	188.0	132.5	188.5	208.6	122.5	137.7	233.6	274.2	299.9	337.9	342.0	344.6	362.4	434.4
Sióvölgy/ Шивёлдь	447.1	449.5	382.5	362.6	331.6	248.6	267.1	255.6	189.1	133.6	189.6	209.7	123.6	138.8	232.5	275.3	301.0	339.0	343.1	345.7	363.5	435.5
Solt/Шолт	388.9	391.3	349.4	329.5	298.5	215.5	234.0	222.5	155.4	180.4	266.2	359.2	320.7	335.9	309.8	133.1	187.4	262.5	266.6	286.9	304.7	376.7
Soltvadkert/ Шолтвадкерт	363.5	365.9	376.4	356.5	325.5	242.5	261.0	249.5	182.4	207.4	293.2	386.2	289.9	272.7	225.7	49.0	133.9	209.0	213.1	261.5	279.3	351.3
Solymár/ Шоймар	345.1	347.5	280.5	260.6	229.6	146.6	153.9	142.4	73.8	80.1	165.9	284.9	265.6	280.8	304.6	186.7	205.3	240.8	244.9	247.5	265.3	337.3
Somogyjád/ Шомодьяд	522.3	524.7	457.7	437.8	406.8	323.8	342.3	330.8	264.3	208.8	264.8	198.9	107.3	90.1	159.2	232.4	319.1	394.2	398.3	420.9	438.7	510.7
Somogymegyes/ Шомодьмеддьеш	487.4	489.8	422.8	402.9	371.9	288.9	307.4	295.9	229.4	173.9	229.9	250.0	145.9	128.7	192.2	265.4	341.3	379.3	383.4	386.0	403.8	475.8
Somogyszob/ Шомодьсоб	558.7	561.1	494.1	474.2	443.2	360.2	378.7	367.2	300.7	245.2	269.3	201.5	47.7	30.5	181.2	254.4	341.1	416.2	420.3	457.3	475.1	547.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MAV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MAV: Шаторальяйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MAV: Хидашнети 0885	56 ZSR: Чаця 0886	55 MAV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MAV: Шомошкеуйфалу 0889	56 ZSR: Фляково 0890	55 MAV: Ипойтарноц 0891	ZSR: Калонда 0892	55 MAV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтраине 0894	55 MAV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MAV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MAV: Хедешалом 0601	81 ÖBB: Никелдорф 0774	55 MAV: Ориенттетер 0730	79 SZ: Ходош 0731	55 MAV: Муракерестур 0733	78 HZ: Когориба 0711	55 MAV: Декенеш 0712	78 HZ: Копривница 0946	55 MAV: Мадярбой 0944	78 HZ: Белимонастырь 0942	55 MAV: Келебия 0941	72 ZS: Суботица 0940	55 MAV: Роске 0940	72 ZS: Хоргош 0940	55 MAV: Лекешаза 0940	53 CFR: Куртичи 0940	55 MAV: Котедян 0940	53 CFR: Салонта 0940	55 MAV: Бихаркерестеш 0940	53 CFR: Эпископия 0940	55 MAV: Нирабрань 0940	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: Тиборсаллаш 0940

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Somogyvár/ Шомодьвар	509.6	512.0	445.0	425.1	394.1	311.1	329.6	318.1	251.6	196.1	252.1	186.2	100.1	102.8	171.9	245.1	331.8	401.5	405.6	408.2	426.0	498.0
Somoskőújfalu/ Шомошкеуйфалу	291.7	294.1	227.1	207.2	176.2	1.5	181.0	169.5	144.8	225.2	311.0	407.0	368.5	383.7	407.5	273.5	268.4	259.6	262.8	232.1	219.2	291.2
Soroksár/ Шорокшар	331.8	334.2	275.2	255.3	224.3	141.3	159.8	148.3	81.2	106.2	192.0	285.0	246.5	261.7	285.5	150.2	177.1	223.1	227.2	229.8	247.6	319.6
Soroksár- Terminál/Шорок шар-Терминал	335.3	337.7	278.7	258.8	227.8	144.8	163.3	151.8	84.7	109.7	195.5	288.5	250.0	265.2	289.0	153.7	180.6	226.6	230.7	233.3	251.1	323.1
Soroksári út/ Шорокшари ут	332.7	335.1	268.1	248.2	217.2	134.2	152.7	141.2	74.7	99.1	184.9	277.9	239.4	254.6	278.4	157.3	184.2	224.6	228.7	231.3	249.1	321.1
Soroksári út rendező/ Шорокшари ут рендезо	334.0	336.4	269.4	249.5	218.5	135.5	154.0	142.5	76.0	100.4	186.2	279.2	240.7	255.9	279.7	158.6	185.5	225.9	230.0	232.6	250.4	322.4
Sóstóhegy/ Шоштохедь	58.6	61.0	91.9	107.8	133.6	234.6	322.4	310.9	286.2	366.6	452.4	548.4	509.9	525.1	495.6	318.9	302.3	253.6	187.7	157.0	87.6	91.5
Sumony/Шумонь	538.9	541.3	487.8	467.9	436.9	353.9	372.4	360.9	294.4	261.5	331.0	303.0	127.0	109.8	78.4	222.6	309.3	384.4	388.5	436.9	454.7	526.7
Sülysáp/ Шюйшап	297.6	300.0	286.5	266.6	235.6	154.5	173.0	161.5	96.9	132.0	217.8	313.8	275.3	290.5	314.3	196.8	197.7	188.9	193.0	195.6	213.4	285.4
Sümege/Шюмер	535.5	537.9	470.9	451.0	420.0	337.0	355.5	344.0	277.5	140.6	156.2	88.4	109.7	124.9	269.7	342.9	389.4	427.4	431.5	434.1	451.9	523.9
Sümegei Bazaltbánya/	531.9	534.3	467.3	447.4	416.4	333.4	351.9	340.4	273.9	144.2	159.8	92.0	106.1	121.3	266.1	339.3	385.8	423.8	427.9	430.5	448.3	520.3

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котебян 53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
	0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Шюмеги Базалтбана																						
Süttő/Шютто	395.2	397.6	330.6	310.7	279.7	196.7	204.0	192.5	123.9	30.0	115.8	234.8	274.3	289.5	337.5	236.8	255.4	290.9	295.0	297.6	315.4	387.4
Szabadbattyán/ Сабадбаттян	409.5	411.9	344.9	325.0	294.0	211.0	229.5	218.0	151.5	96.0	165.5	212.5	159.0	174.2	232.7	237.7	263.4	301.4	305.5	308.1	325.9	397.9
Szabadegyháza/ Сабадедьхаза	392.8	395.2	328.2	308.3	277.3	194.3	212.8	201.3	134.8	123.0	192.5	244.9	198.1	204.7	214.7	221.0	246.7	284.7	288.8	291.4	309.2	381.2
Szabadisóstó/ Сабадишошто	441.0	443.4	376.4	356.5	325.5	242.5	261.0	249.5	183.0	127.5	183.5	213.6	127.5	142.7	238.6	269.2	294.9	332.9	337.0	339.6	357.4	429.4
Szabadkígyós/ Сабадкидьош	288.0	290.4	308.4	324.3	301.5	236.9	284.5	273.0	248.3	295.9	381.7	474.7	436.2	422.5	375.5	198.8	115.6	24.2	43.3	186.0	203.8	275.8
Szabadszállás/ Сабадсаллаш	343.1	345.5	338.1	318.2	287.2	204.2	222.7	211.2	144.1	169.1	254.9	347.9	309.4	311.0	264.0	87.3	141.6	216.7	220.8	241.1	258.9	330.9
Szajol/Сайол	225.8	228.2	246.2	242.9	211.9	144.0	191.6	180.1	155.4	203.0	288.8	381.8	343.3	358.5	328.4	151.7	138.4	117.1	121.2	123.8	141.6	213.6
Szakály-Hőgyész /Сакай-Хёдьес	466.1	468.5	401.5	381.6	350.6	267.6	286.1	274.6	208.1	175.2	244.7	277.8	148.6	131.4	141.4	214.6	301.3	358.0	362.1	364.7	382.5	454.5
Szalkszentmárton/ Салксентмартон	368.0	370.4	328.5	308.6	277.6	194.6	213.1	201.6	134.5	159.5	245.3	338.3	299.8	315.0	288.9	112.2	166.5	241.6	245.7	266.0	283.8	355.8
Szalonna/ Салонна	188.3	190.7	122.2	102.3	68.7	180.8	268.6	257.1	232.4	312.8	398.6	494.6	456.1	471.3	495.1	349.1	344.0	328.8	270.7	240.0	204.4	208.3
Szántód/Сантод	459.8	462.2	395.2	375.3	344.3	261.3	279.8	268.3	201.8	146.3	202.3	194.8	108.7	123.9	221.7	288.0	313.7	351.7	355.8	358.4	376.2	448.2
Szany- Рабасентандра́с/	505.7	508.1	441.1	421.2	390.2	307.2	325.7	314.2	247.5	99.6	115.2	146.6	186.1	201.3	346.1	333.9	359.6	397.6	401.7	404.3	422.1	494.1

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешказа 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Сань-Рабасентандраш																							
Szárliget/ Сарлигет	382.8	385.2	318.2	298.3	267.3	184.3	202.8	191.3	124.8	45.4	131.2	234.1	229.1	244.3	290.7	211.0	236.7	274.7	278.8	281.4	299.2	371.2	
Szarvas/Сарваш	272.8	275.2	293.2	289.9	258.9	194.3	241.9	230.4	205.7	253.3	339.1	432.1	393.6	408.8	374.5	197.8	114.6	107.0	111.1	170.8	188.6	260.6	
Szatymaz/ Сатьмаз	344.6	347.0	364.0	344.1	313.1	242.1	289.7	278.2	222.2	254.3	340.1	433.1	361.0	343.8	296.8	120.1	27.8	140.6	144.7	242.6	260.4	332.4	
Százhalombatta/ Сазхаломбатта	360.7	363.1	296.1	276.2	245.2	162.2	180.7	169.2	102.7	115.7	201.5	261.0	214.2	229.4	246.8	188.9	214.6	252.6	256.7	259.3	277.1	349.1	
Szécsény/Сечень	357.6	360.0	293.0	273.1	242.1	159.1	23.4	11.9	117.7	210.6	296.4	403.6	365.1	380.3	404.1	286.6	294.1	285.3	289.4	292.0	285.1	357.1	
Szeged/Сегед	349.5	351.9	369.9	360.5	329.5	258.5	306.1	294.6	238.6	270.7	356.5	449.5	377.4	360.2	313.2	136.5	15.6	128.4	132.5	247.5	265.3	337.3	
Szeged-Rendező/ Сегед-Рендезо	347.4	349.8	367.8	358.4	327.4	256.4	304.0	292.5	236.5	268.6	354.4	447.4	375.3	358.1	311.1	134.4	13.5	126.3	130.4	245.4	263.2	335.2	
Szeged-Rókus/ Сегед-Рокуш	342.8	345.2	363.2	359.9	328.9	261.0	308.6	297.1	241.1	273.2	359.0	452.0	379.9	362.7	315.7	139.0	18.1	121.7	125.8	240.8	258.6	330.6	
Szeghalom/ Сегхалом	204.9	207.3	225.3	241.2	226.2	222.9	279.4	267.9	243.2	290.8	376.6	469.6	431.1	446.3	416.2	239.5	179.6	107.3	41.4	102.9	120.7	192.7	
Szegvár/Сегвар	294.6	297.0	315.0	311.7	280.7	216.1	263.7	252.2	225.3	257.4	343.2	436.2	364.1	346.9	299.9	123.2	66.3	116.6	120.7	192.6	210.4	282.4	
Székesfehérvár/ Секешфехервар	399.3	401.7	334.7	314.8	283.8	200.8	219.3	207.8	141.3	85.8	155.3	207.7	169.2	184.4	230.8	227.5	253.2	291.2	295.3	297.9	315.7	387.7	
Székesfehérvár ÉV ipvk./ Секешфехервар	403.5	405.9	338.9	319.0	288.0	205.0	223.5	212.0	145.5	90.0	159.5	211.9	173.4	188.6	235.0	231.7	257.4	295.4	299.5	302.1	319.9	391.9	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнemetи 56 ZSR: Чапя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

ЭВ. ИПВК.																							
Székesfehérvár KSZG ipvk./ Секешфехервар КСГ ИПВК.	403.8	406.2	339.2	319.3	288.3	205.3	223.8	212.3	145.8	81.3	150.8	212.2	173.7	188.9	235.3	232.0	257.7	295.7	299.8	302.4	320.2	392.2	
Székesfehérvár- Ikarus ipvk./ Секешфехервар -Икарус ИПВК.	403.4	405.8	338.8	318.9	287.9	204.9	223.4	211.9	145.4	89.9	159.4	211.8	166.3	181.5	234.9	231.6	257.3	295.3	299.4	302.0	319.8	391.8	
Székesfehérvár- Könnűfémmű ipvk./Секешфехер вар Коннюфемму ИПВК.	403.1	405.5	338.5	318.6	287.6	204.6	223.1	211.6	145.1	89.6	159.1	211.5	173.0	188.2	234.6	231.3	257.0	295.0	299.1	301.7	319.5	391.5	
Székesfehérvár- Repülőtér/ Секешфехервар -Рерюлетер	402.8	405.2	338.2	318.3	287.3	204.3	222.8	211.3	144.8	89.3	158.8	211.2	165.7	180.9	234.3	231.0	256.7	294.7	298.8	301.4	319.2	391.2	
Székkutas/ Секкуташ	323.6	326.0	344.0	343.6	312.6	248.0	295.6	284.1	259.4	301.5	387.3	480.3	408.2	391.0	344.0	167.3	60.9	78.9	83.0	221.6	239.4	311.4	
Szekszárd/ Сексард	460.8	463.2	414.8	394.9	363.9	280.9	299.4	287.9	221.4	188.5	258.0	310.4	196.8	179.6	132.6	144.5	231.2	306.3	310.4	358.8	376.6	448.6	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяуйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнemetи 56 ZSR: Чаня	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуифалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Szemeretelep mh. Elágazás/ Семеретелеп мх. Элагазаш	321.4	323.8	272.1	252.2	221.2	138.2	155.4	143.9	75.3	107.4	193.2	286.2	247.7	262.9	286.7	160.6	179.1	212.7	216.8	219.4	237.2	309.2
Szendrő/Сендрё	182.9	185.3	116.8	96.9	63.3	175.4	263.2	251.7	227.0	307.4	393.2	489.2	450.7	465.9	489.7	343.7	338.6	323.4	265.3	234.6	199.0	202.9
Szenta/Сента	568.7	571.1	504.1	484.2	453.2	370.2	388.7	377.2	310.7	255.2	279.3	211.5	37.7	20.5	182.9	264.4	351.1	426.2	430.3	467.3	485.1	557.1
Szentes/Сентеш	286.2	288.6	306.6	303.3	272.3	207.7	255.3	243.8	216.9	249.0	334.8	427.8	355.7	338.5	291.5	114.8	74.7	108.2	112.3	184.2	202.0	274.0
Szentgál/Сентгал	463.9	466.3	399.3	379.4	348.4	265.4	283.9	272.4	205.9	124.1	150.6	143.1	182.6	197.8	295.4	292.1	317.8	355.8	359.9	362.5	380.3	452.3
Szentlőrinc/ Сентлёринц	527.1	529.5	476.0	456.1	425.1	342.1	360.6	349.1	282.6	249.7	319.2	291.2	117.4	100.2	66.9	210.8	297.5	372.6	376.7	425.1	442.9	514.9
Szerencs/Серенч	112.5	114.9	46.4	53.9	79.7	182.2	270.0	258.5	233.8	314.2	400.0	496.0	457.5	472.7	496.5	350.5	343.3	294.6	228.7	198.0	128.6	132.5
Szigetvár/ Сигетвар	542.0	544.4	490.9	471.0	440.0	357.0	375.5	364.0	297.5	264.6	334.1	296.6	102.5	85.3	81.8	225.7	312.4	387.5	391.6	440.0	457.8	529.8
Szikáncs/Сиканч	333.9	336.3	354.3	351.0	320.0	255.4	303.0	291.5	264.6	296.7	382.5	475.5	403.4	386.2	339.2	162.5	53.2	108.2	112.3	231.9	249.7	321.7
Szikszó/Сиксо	161.2	163.6	95.1	44.4	61.8	164.3	252.1	240.6	215.9	296.3	382.1	478.1	439.6	454.8	478.6	332.6	327.5	312.3	254.2	223.5	177.3	181.2
Szilvásvárad/ Силвашварад	218.9	221.3	152.8	132.9	42.5	135.2	223.0	211.5	186.8	267.2	353.0	449.0	410.5	425.7	449.5	303.5	298.4	283.2	225.1	194.4	181.5	238.9
Szilvásvárad- Eger Erdő ipvk. /Силвашварад- Эгер Эрде ипвк.	220.1	222.5	154.0	134.1	43.7	134.0	221.8	210.3	185.6	266.0	351.8	447.8	409.3	424.5	448.3	302.3	297.2	282.0	223.9	193.2	180.3	240.1
Szob/Соб	343.8	346.2	279.2	259.3	228.3	145.3	140.1	128.6	1.0	152.9	238.7	348.0	309.5	324.7	348.5	230.4	249.0	271.5	275.6	278.2	271.3	343.3

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MÁV: 22 UZ:	Захонь Чоп	55 MÁV: 22 UZ:	Эперьшке Батьево	55 MÁV: 56 ZSR:	Шаторалгауйхей Словенскенове	55 MÁV: 56 ZSR:	Хидашнемети Чапя	55 MÁV: 56 ZSR:	Банреве Ленартовце	55 MÁV: 56 ZSR:	Шомошкешуйфалу Фляяково	55 MÁV: ZSR:	Ипойгарноц Калонда	55 MÁV: 56 ZSR:	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MÁV: 56 ZSR:	Соб Штурово	55 MÁV: 56 ZSR:	Комаром Комарно	55 MÁV: 81 ÖBB:	Хедешхалом Никелсдорф	55 MÁV: 79 SZ:	Ходош	55 MÁV: 78 HZ:	Муракерестур Когориба	55 MÁV: 78 HZ:	Декенеш Копривница	55 MÁV: 78 HZ:	Мадярбой Белимонастырь	55 MÁV: 72 ZS:	Келебия Суботица	55 MÁV: 72 ZS:	Роске Хоргош	55 MÁV: 53 CFR:	Лекешказа Куртичи	55 MÁV: 53 CFR:	Котедян Салонга	55 MÁV: 53 CFR:	Бихаркерестеш Эпископия	55 MÁV: 53 CFR:	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: 53 CFR:
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940																						

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Szokolya/Сокоя	328.6	331.0	264.0	244.1	213.1	130.1	96.3	84.8	44.8	137.7	223.5	332.8	294.3	309.5	333.3	215.2	233.8	256.3	260.4	263.0	256.1	328.1
Szolnok/Сольнок	236.1	238.5	256.5	237.7	206.7	135.7	183.3	171.8	147.1	192.7	278.5	371.5	333.0	348.2	318.1	141.4	136.3	127.4	131.5	134.1	151.9	223.9
Szolnok Déli Ipartelepi rendező /Сольнок Дели Ипартелепи рендезо	239.9	242.3	259.3	239.4	208.4	137.4	185.0	173.5	148.8	196.5	282.3	375.3	336.8	352.0	314.9	138.2	133.1	131.2	135.3	137.9	155.7	227.7
Szolnok Keleti indító/Сольнок Келети Индито	234.8	237.2	255.2	238.4	207.4	136.4	184.0	172.5	147.8	195.4	281.2	374.2	335.7	350.9	320.8	144.1	139.0	126.1	130.2	132.8	150.6	222.6
Szolnok-Rendező/ Сольнок-Рендезо	237.6	240.0	254.1	234.2	203.2	132.2	179.8	168.3	143.6	191.5	277.3	370.3	331.8	347.0	319.5	142.8	137.7	128.9	133.0	135.6	153.4	225.4
Szolnok-Teher/ Сольнок-Техер	243.8	246.2	263.2	243.3	212.3	141.3	188.9	177.4	152.7	200.4	286.2	379.2	340.7	355.9	318.8	142.1	137.0	135.1	139.2	141.8	159.6	231.6
Szőreg/Céreg	379.9	382.3	400.3	397.0	366.0	301.4	349.0	337.5	310.6	342.7	428.5	521.5	449.4	432.2	385.2	208.5	99.2	115.4	152.7	277.9	295.7	367.7
Szurdokpuspöki/ Сурдокпуошпёки	285.9	288.3	221.3	201.4	170.4	44.8	137.7	126.2	101.5	181.9	267.7	363.7	325.2	340.4	364.2	230.2	225.1	216.3	220.4	223.0	213.4	285.4
Tab/Таб	475.8	478.2	411.2	391.3	360.3	277.3	295.8	284.3	217.8	162.3	218.3	238.4	152.3	140.3	203.8	277.0	329.7	367.7	371.8	374.4	392.2	464.2
Tab I. sz ipvk./ Таб ипвк. №1	473.2	475.6	408.6	388.7	357.7	274.7	293.2	281.7	215.2	159.7	215.7	235.8	149.7	142.9	206.4	279.6	327.1	365.1	369.2	371.8	389.6	461.6
Táborfalva/ Таборфалва	328.2	330.6	320.1	300.2	269.2	186.2	203.4	191.9	123.3	155.4	241.2	334.2	295.7	310.9	308.5	131.8	126.7	201.8	205.9	226.2	244.0	316.0
Táborfalva- Fenyves rakodó/	332.2	334.6	324.1	304.2	273.2	190.2	207.4	195.9	127.3	159.4	245.2	338.2	299.7	314.9	312.5	135.8	130.7	205.8	209.9	230.2	248.0	320.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаня	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Филяково	55 MAV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MAV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Таборфалва-Феньвеш ракодо																							
Táborfalva-Postavágány ipvk./Таборфалва-Поштавагань ипвк.	331.3	333.7	323.2	303.3	272.3	189.3	206.5	195.0	126.4	158.5	244.3	337.3	298.8	314.0	311.6	134.9	129.8	204.9	209.0	229.3	247.1	319.1	
Tajó/Тайо	333.2	335.6	352.6	332.7	301.7	230.7	278.3	266.8	210.8	237.7	323.5	414.4	285.2	268.0	221.0	44.3	103.6	178.7	182.8	231.2	249.0	321.0	
Taksony/Такшонь	341.9	344.3	285.3	265.4	234.4	151.4	169.9	158.4	91.3	116.3	202.1	295.1	256.6	271.8	295.6	140.1	187.2	233.2	237.3	239.9	257.7	329.7	
Taktaharkány/Тактахаркань	122.1	124.5	56.0	63.5	70.1	172.6	260.4	248.9	224.2	304.6	390.4	486.4	447.9	463.1	486.9	340.9	335.8	304.2	238.3	207.6	138.2	142.1	
Tálya/Тайя	125.2	127.6	59.1	41.2	92.4	194.9	282.7	271.2	246.5	326.9	412.7	508.7	470.2	485.4	509.2	363.2	356.0	307.3	241.4	210.7	141.3	145.2	
Tamási/Тамаша	468.1	470.5	403.5	383.6	352.6	269.6	288.1	276.6	210.1	177.2	246.7	299.1	171.6	154.4	164.4	237.6	322.0	360.0	364.1	366.7	384.5	456.5	
Tápiógyörgye/Тапиодёрде	261.7	264.1	250.6	230.7	199.7	128.7	176.3	164.8	132.8	167.9	253.7	349.7	311.2	326.4	343.6	166.9	161.8	153.0	157.1	159.7	177.5	249.5	
Tápiószecső/Тапиосечё	290.7	293.1	279.6	259.7	228.7	157.7	179.9	168.4	103.8	138.9	224.7	320.7	282.2	297.4	321.2	195.9	190.8	182.0	186.1	188.7	206.5	278.5	
Tápiószele/Тапиоселе	267.9	270.3	256.8	236.9	205.9	134.9	182.5	171.0	126.6	161.7	247.5	343.5	305.0	320.2	344.0	173.1	168.0	159.2	163.3	165.9	183.7	255.7	
Tapolca/Таполца	516.5	518.9	451.9	432.0	401.0	318.0	336.5	325.0	258.5	159.6	175.2	107.4	90.7	105.9	250.7	323.9	370.4	408.4	412.5	415.1	432.9	504.9	
Tapolca-Repülőtér ipvk./Таполца-	518.5	520.9	453.9	434.0	403.0	320.0	338.5	327.0	260.5	157.6	173.2	105.4	92.7	107.9	252.7	325.9	372.4	410.4	414.5	417.1	434.9	506.9	



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR						
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскенове	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелддорф	55 MÁV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Малярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей		
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940			
<p><b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b></p>																								
Решолёттер ипвк.																								
Tar/Тар	282.4	284.8	217.8	197.9	166.9	30.6	151.9	140.4	115.7	196.1	281.9	377.9	339.4	354.6	378.4	244.4	239.3	230.5	234.6	222.8	209.9	281.9		
Tarcal/Тарцал	101.2	103.6	49.3	65.2	91.0	193.5	281.3	269.8	245.1	325.5	411.3	507.3	468.8	484.0	507.8	348.6	332.0	283.3	217.4	186.7	117.3	121.2		
Tarjánpuszta/ Тарянопуста	459.9	462.3	395.3	375.4	344.4	261.4	279.9	268.4	201.9	63.4	79.0	171.6	211.1	226.3	307.1	288.1	313.8	351.8	355.9	358.5	376.3	448.3		
Tarnaszentmiklós/ Тарнасентмиклош	238.8	241.2	179.4	159.5	128.5	100.8	188.6	177.1	152.4	232.8	318.6	414.6	376.1	391.3	411.8	235.1	218.5	197.2	167.5	136.8	154.6	226.6		
Tárnok/Тарнок	356.3	358.7	291.7	271.8	240.8	157.8	176.3	164.8	98.3	111.3	197.1	250.7	212.2	227.4	257.8	184.5	210.2	248.2	252.3	254.9	272.7	344.7		
Taszár/Тасар	517.7	520.1	453.1	433.2	402.2	319.2	337.7	326.2	259.7	226.8	290.2	226.2	97.0	79.8	131.9	205.1	291.8	366.9	371.0	416.3	434.1	506.1		
Tata/Тата	405.1	407.5	340.5	320.6	289.6	206.6	225.1	213.6	147.1	23.1	108.9	227.9	251.4	266.6	313.0	233.3	259.0	297.0	301.1	303.7	321.5	393.5		
Tatabánya/ Татабаня	394.8	397.2	330.2	310.3	279.3	196.3	214.8	203.3	136.8	33.4	119.2	222.1	241.1	256.3	302.7	223.0	248.7	286.7	290.8	293.4	311.2	383.2		
Téglás/Теглаш	92.8	95.2	113.2	129.1	154.9	212.1	299.9	288.4	263.7	336.0	421.8	514.8	476.3	491.5	461.4	284.7	268.1	219.4	153.5	122.8	53.4	108.7		
Telekgerendás/ Телекгерендаш	286.9	289.3	307.3	323.2	300.4	235.8	283.4	271.9	247.2	294.8	380.6	473.6	421.7	404.5	357.5	180.8	97.6	42.2	46.3	184.9	202.7	274.7		
Tiborszállás/ Тиборсаллаш	76.9	73.5	162.1	178.0	203.8	284.3	372.1	360.6	335.9	408.2	494.0	587.0	548.5	563.7	533.6	356.9	340.3	291.6	225.7	195.0	125.6	8.4		
Tiszaalpár/ Тисаалпар	282.8	285.2	302.2	282.3	251.3	180.3	227.9	216.4	184.2	216.3	302.1	395.1	335.6	318.4	271.4	94.7	89.6	164.7	168.8	180.8	198.6	270.6		
Tiszacsege/ Тисачеге	151.7	154.1	145.4	161.3	144.8	141.5	229.3	217.8	193.1	273.5	359.3	455.3	416.8	432.0	448.9	272.2	255.6	234.3	171.8	141.1	98.4	170.4		

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторалгауйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешхаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Tizadada/ Тисадада	106.1	108.5	99.8	115.7	141.5	187.1	274.9	263.4	238.7	319.1	404.9	500.9	462.4	477.6	494.5	317.8	301.2	273.6	207.7	177.0	107.6	126.1
Tizadob/ Тисадоб	110.2	112.6	103.9	119.8	145.6	183.0	270.8	259.3	234.6	315.0	400.8	496.8	458.3	473.5	490.4	313.7	297.1	275.8	211.8	181.1	111.7	130.2
Tiszaföldvár/ Тисафёлдвар	249.2	251.6	269.6	266.3	235.3	170.7	218.3	206.8	182.1	229.7	315.5	408.5	370.0	366.2	319.2	142.5	111.7	130.0	134.1	147.2	165.0	237.0
Tiszafüred/ Тисафюред	176.2	178.6	169.9	151.3	120.3	117.0	204.8	193.3	168.6	249.0	334.8	430.8	392.3	407.5	424.4	247.7	231.1	209.8	147.3	116.6	103.7	175.7
Tiszafüredi Hajógyár ipvk./ Тисафюреди Хайодяри ипвк.	178.3	180.7	172.0	153.4	122.4	119.1	206.9	195.4	170.7	251.1	336.9	432.9	394.4	409.6	422.3	245.6	229.0	207.7	145.2	114.5	105.8	177.8
Tiszajenő-Vezseny/ Тисайено-Веженн	254.1	256.5	273.5	253.6	222.6	151.6	199.2	187.7	163.0	210.7	296.5	389.5	351.0	347.1	300.1	123.4	118.3	145.4	149.5	152.1	169.9	241.9
Tizsakécske/ Тисакечке	266.1	268.5	285.5	265.6	234.6	163.6	211.2	199.7	175.0	221.2	307.0	400.0	352.3	335.1	288.1	111.4	106.3	157.4	161.5	164.1	181.9	253.9
Tiszalök/Тисалёк	96.7	99.1	90.4	106.3	132.1	196.5	284.3	272.8	248.1	328.5	414.3	510.3	471.8	487.0	503.9	327.2	310.6	264.2	198.3	167.6	98.2	116.7
Tiszapalkonya- Egömű/ Тисапалконя- Эрому	182.9	185.3	116.8	96.9	72.9	150.8	238.6	227.1	202.4	282.8	368.6	464.6	426.1	441.3	465.1	319.1	314.0	298.8	240.7	210.0	197.1	202.9
Tizasas/Тисашаш	280.0	282.4	300.4	284.9	253.9	182.9	230.5	219.0	189.4	221.5	307.3	400.3	352.6	335.4	288.4	111.7	106.6	149.2	153.3	178.0	195.8	267.8

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR										MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяйхей	56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнети 56 ZSR: Чаця	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтраине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей		
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940				

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Tiszaszentimre/ Тисасентимре	192.9	195.3	186.6	168.0	137.0	133.7	221.5	210.0	185.3	265.7	351.5	447.5	409.0	424.2	407.7	231.0	214.4	193.1	130.6	99.9	117.7	189.7
Tiszaszőlős/ Тисасёлёш	185.2	187.6	178.9	160.3	129.3	126.0	213.8	202.3	177.6	258.0	343.8	439.8	401.3	416.5	415.4	238.7	222.1	200.8	138.3	107.6	112.7	184.7
Tiszatenyő/ Тисатеньё	229.4	231.8	249.8	246.5	215.5	150.9	198.5	187.0	162.3	209.9	295.7	388.7	350.2	365.4	335.3	158.6	131.5	110.2	114.3	127.4	145.2	217.2
Tiszaújváros/ Тисауйварош	180.7	183.1	114.6	94.7	70.7	148.6	236.4	224.9	200.2	280.6	366.4	462.4	423.9	439.1	462.9	316.9	311.8	296.6	238.5	207.8	194.9	200.7
Tiszavárkony/ Тисаварконь	251.6	254.0	271.0	251.1	220.1	149.1	196.7	185.2	160.5	208.2	294.0	387.0	348.5	349.6	302.6	125.9	120.8	142.9	147.0	149.6	167.4	239.4
Tiszavasvári/ Тисавашвари	105.1	107.5	98.8	114.7	140.5	204.9	292.7	281.2	256.5	336.9	422.7	518.7	480.2	495.4	497.8	321.1	304.5	255.8	189.9	159.2	89.8	125.1
Tiszavasvári 520/521 szelv. ipvk./Тисавашв ари ипвк. Селв.№520/521	109.9	112.3	103.6	119.5	145.3	209.7	297.5	286.0	261.3	341.7	427.5	523.5	485.0	500.2	493.0	316.3	299.7	251.0	185.1	154.4	85.0	129.9
Tócsónölgý/ Тоцовёлдь	120.5	122.9	140.9	156.8	182.6	184.4	272.2	260.7	236.0	316.4	402.2	497.7	459.2	474.4	444.3	267.6	251.0	202.3	136.4	105.7	36.3	108.3
Tófej/Тофей	588.1	590.5	523.5	503.6	472.6	389.6	408.1	396.6	330.1	191.9	207.5	64.4	179.2	194.4	339.2	412.4	442.0	480.0	484.1	486.7	504.5	576.5
Tokaj/Токай	95.0	97.4	55.5	71.4	97.2	199.7	287.5	276.0	251.3	331.7	417.5	513.5	475.0	490.2	514.0	342.4	325.8	277.1	211.2	180.5	111.1	115.0
Tokod/Токод	377.2	379.6	312.6	292.7	261.7	178.7	186.0	174.5	105.9	48.0	133.8	252.8	292.3	307.5	336.7	218.8	237.4	272.9	277.0	279.6	297.4	369.4
Tolna-Mözs/ Толна-Мёж	468.7	471.1	406.9	387.0	356.0	273.0	291.5	280.0	213.5	180.6	250.1	302.5	204.7	187.5	140.5	152.4	239.1	314.2	318.3	366.7	384.5	456.5

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MÁV: Шаторальяйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чапя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонта	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей
0955																							
0956																							
0880																							
0881																							
0883																							
0884																							
0885																							
0886																							
0887																							
0888																							
0601																							
0774																							
0730																							
0731																							
0733																							
0711																							
0712																							
0946																							
0944																							
0942																							
0941																							
0940																							

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Tolnanémedi/ Толнанемеди	439.2	441.6	374.6	354.7	323.7	240.7	259.2	247.7	181.2	148.3	217.8	270.2	175.5	158.3	168.3	214.5	293.1	331.1	335.2	337.8	355.6	427.6
Gopónár/Топонар	528.2	530.6	463.6	443.7	412.7	329.7	348.2	336.7	270.2	223.7	279.7	225.3	96.1	78.9	142.4	215.6	302.3	377.4	381.5	426.8	444.6	516.6
Tornanádaska/ Торнанадашка	204.9	207.3	138.8	118.9	85.3	197.4	285.2	273.7	249.0	329.4	415.2	511.2	472.7	487.9	511.7	365.7	360.6	345.4	287.3	256.6	221.0	224.9
Tornyospálca/ Торньошпалца	21.0	17.6	158.5	174.4	200.2	301.2	389.0	377.5	352.8	429.1	514.9	607.9	569.4	584.6	554.5	377.8	361.2	312.5	246.6	215.9	146.5	64.3
Tornyospálca 734/735 szelv. ipvk./ Торньошпалца ипвк. Селв. №734/735	19.3	15.9	156.8	172.7	198.5	299.5	387.3	375.8	351.1	430.8	516.6	609.6	571.1	586.3	556.2	379.5	362.9	314.2	248.3	217.6	148.2	66.0
Tornyospálca 745/746 szelv. ipvk. Торньошпалца ипвк. Селв. №745/746	18.2	14.8	155.7	171.6	197.4	298.4	386.2	374.7	350.0	430.4	516.2	610.7	572.2	587.4	557.3	380.6	364.0	315.3	249.4	218.7	149.3	67.1
Tornyospálca- Átrakó (sz.) rh/ Торньошпалца- Атрако (С.) Рх.	20.6	17.5	155.8	171.7	197.5	298.5	386.3	374.8	350.1	430.5	516.3	612.3	573.8	589.0	559.5	382.8	366.2	317.5	251.6	220.9	151.5	87.4
Tószeg/Tocer	247.2	249.6	266.6	246.7	215.7	144.7	192.3	180.8	156.1	203.8	289.6	382.6	344.1	354.0	307.0	130.3	125.2	138.5	142.6	145.2	163.0	235.0

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьёво	55 MÁV: Шаторалгауйхей 56 ZSR: Словенскене	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково	55 MÁV: Ипойгарноц 56 ZSR: Калонда	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MÁV: Ориенттетер 79 SZ: Ходош	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей	
0955	0956	0880	0881	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0601	0774	0730	0731	0733	0711	0712	0946	0944	0942	0941	0940		

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Tószeg elágazás /Тосег елагазаш	239.6	242.0	259.0	239.1	208.1	137.1	184.7	173.2	148.5	196.2	282.0	375.0	336.5	351.7	314.6	137.9	132.8	130.9	135.0	137.6	155.4	227.4
Tótkomlós/Тоткомлош	331.6	334.0	352.0	351.6	320.6	256.0	303.6	292.1	267.4	309.5	395.3	488.3	416.2	399.0	352.0	175.3	92.1	70.2	91.0	229.6	247.4	319.4
Törökszentmiklós/Тороксентмиклош	216.9	219.3	237.3	234.0	203.0	152.9	200.5	189.0	164.3	211.9	297.7	390.7	352.2	367.4	337.3	160.6	144.0	122.7	126.8	114.9	132.7	204.7
Tunyogmatolcs/Туньогматолч	70.5	67.1	155.7	171.6	197.4	277.9	365.7	354.2	329.5	401.8	487.6	580.6	542.1	557.3	527.2	350.5	333.9	285.2	219.3	188.6	119.2	37.0
Tura/Тура	272.2	274.6	207.6	187.7	156.7	73.7	108.8	97.3	72.6	153.0	238.8	334.8	296.3	311.5	335.3	213.8	208.7	199.9	204.0	206.6	199.7	271.7
Tuzsér/Тужер	9.2	11.6	141.3	157.2	183.0	284.0	371.8	360.3	335.6	416.0	501.8	597.8	559.3	574.5	545.0	368.3	351.7	303.0	237.1	206.4	137.0	81.5
Tuzsér (sz.)/Тужер (с.)	9.9	10.6	148.1	164.0	189.8	290.8	378.6	367.1	342.4	422.8	508.6	604.6	566.1	581.3	551.8	375.1	358.5	309.8	243.9	213.2	143.8	80.5
Tüskevár/Тушкевар	501.0	503.4	436.4	416.5	385.5	302.5	321.0	309.5	243.0	127.4	143.0	106.0	145.5	160.7	305.5	329.2	354.9	392.9	397.0	399.6	417.4	489.4
Udvarhely ipvk./Удвархей ипвк.	599.0	601.4	534.4	514.5	483.5	400.5	419.0	407.5	341.0	202.8	218.4	89.0	190.1	205.3	350.1	423.3	452.9	490.9	495.0	497.6	515.4	587.4
Ugod/Угод	476.6	479.0	412.0	392.1	361.1	278.1	296.6	285.1	218.6	83.8	108.9	140.3	179.8	195.0	323.8	304.8	330.5	368.5	372.6	375.2	393.0	465.0
Újbög/Уйбөг	263.2	265.6	282.6	262.7	231.7	160.7	208.3	196.8	172.1	219.8	305.6	398.6	355.2	338.0	291.0	114.3	109.2	154.5	158.6	161.2	179.0	251.0
Újfehértó/Уйфехерто	82.0	84.4	102.4	118.3	144.1	222.9	310.7	299.2	274.5	346.8	432.6	525.6	487.1	502.3	472.2	295.5	278.9	230.2	164.3	133.6	64.2	97.9
Újszász/Уйсас	251.4	253.8	240.3	220.4	189.4	118.4	166.0	154.5	129.8	178.2	264.0	360.0	321.5	336.7	333.3	156.6	151.5	142.7	146.8	149.4	167.2	239.2

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	55 MÁV: Захонь 22 UZ: Чоп 0955	55 MÁV: Эперьшке 22 UZ: Батьёво 0956	55 MÁV: Шаторальяйхей 56 ZSR: Словенскнове 0880	55 MÁV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя 0881	55 MÁV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце 0883	55 MÁV: Шомошкешуйфалу 56 ZSR: Фляяково 0884	55 MÁV: Ипойтарноц 56 ZSR: Калонда 0885	55 MÁV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине 0886	55 MÁV: Соб 56 ZSR: Штурово 0887	55 MÁV: Комаром 56 ZSR: Комарно 0888	55 MÁV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф 0601	55 MÁV: Ориентплетер 79 SZ: Ходош 0774	55 MÁV: Муракерестур 78 HZ: Когориба 0730	55 MÁV: Декенеш 78 HZ: Копривница 0731	55 MÁV: Мадярбой 78 HZ: Белимонастырь 0733	55 MÁV: Келебия 72 ZS: Суботица 0711	55 MÁV: Роске 72 ZS: Хоргош 0712	55 MÁV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи 0946	55 MÁV: Котедян 53 CFR: Салонга 0944	55 MÁV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия 0942	55 MÁV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0941	55 MÁV: Тиборсаллаш 53 CFR: Карей 0940	

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Ujszeged/ Уйсегед	383.9	386.3	404.3	401.0	370.0	305.4	353.0	341.5	314.6	346.7	432.5	525.5	453.4	436.2	389.2	212.5	103.2	119.4	156.7	281.9	299.7	371.7
Ujszentmargita/ Уйсентмаргита	140.1	142.5	133.8	149.7	156.4	153.1	240.9	229.4	204.7	285.1	370.9	466.9	428.4	443.6	460.5	283.8	267.2	245.9	183.4	152.7	110.0	160.1
Újudvar/ Уйудвар	563.6	566.0	499.0	479.1	448.1	365.1	383.6	372.1	305.6	245.4	261.0	193.2	24.7	39.9	202.3	322.8	409.5	455.5	459.6	462.2	480.0	552.0
Újváros/Уйварош	308.0	310.4	328.4	325.1	294.1	229.5	277.1	265.6	238.7	270.8	356.6	449.6	377.5	360.3	313.3	136.6	91.6	86.4	90.5	206.0	223.8	295.8
Ukk/Укк	527.7	530.1	463.1	443.2	412.2	329.2	347.7	336.2	269.7	131.5	147.1	79.3	118.8	134.0	278.8	352.0	381.6	419.6	423.7	426.3	444.1	516.1
Uzovics telep/ Узовичтелеп	332.1	334.5	347.1	327.2	296.2	215.2	233.7	222.2	155.1	180.1	265.9	358.9	320.4	307.0	260.0	83.3	130.6	205.7	209.8	230.1	247.9	319.9
Uzsa/Ужа	527.2	529.6	462.6	442.7	411.7	328.7	347.2	335.7	269.2	148.9	164.5	96.7	101.4	116.6	261.4	334.6	381.1	419.1	423.2	425.8	443.6	515.6
Uzsabánya/ Ужабания	530.0	532.4	465.4	445.5	414.5	331.5	350.0	338.5	272.0	151.7	167.3	99.5	104.2	119.4	264.2	337.4	383.9	421.9	426.0	428.6	446.4	518.4
Üllő/Уллё	308.3	310.7	285.2	265.3	234.3	151.3	168.5	157.0	88.4	120.5	206.3	299.3	260.8	276.0	299.8	173.7	172.9	199.6	203.7	206.3	224.1	296.1
Vác/Вац	314.3	316.7	249.7	229.8	198.8	115.8	110.6	99.1	30.5	123.4	209.2	318.5	280.0	295.2	319.0	200.9	219.5	242.0	246.1	248.7	241.8	313.8
Vácrátót/ Вацратот	305.2	307.6	240.6	220.7	189.7	106.7	105.6	94.1	39.6	128.8	214.6	323.9	285.4	300.6	324.4	206.3	224.9	232.9	237.0	239.6	232.7	304.7
Vaja-Rohod/ Вая-Роход	57.0	53.6	127.8	143.7	169.5	270.5	358.3	346.8	322.1	402.0	487.8	580.8	542.3	557.5	527.4	350.7	334.1	285.4	219.5	188.8	119.4	64.1
Vajta/Вайта	436.1	438.5	371.5	351.6	320.6	237.6	256.1	244.6	178.1	145.2	214.7	267.1	202.2	185.0	175.9	187.8	274.5	328.0	332.1	334.7	352.5	424.5
Vámosgyörk/ Вамошдёрк	243.6	246.0	179.0	159.1	128.1	87.1	137.4	125.9	101.2	181.6	267.4	363.4	324.9	340.1	363.9	217.9	212.8	204.0	208.1	184.0	171.1	243.1
Vámosgyörk- IPRV ipvk./	246.3	248.7	181.7	161.8	130.8	89.8	140.1	128.6	103.9	184.3	270.1	366.1	327.6	342.8	366.6	215.2	210.1	201.3	205.4	186.7	173.8	245.8

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR					
	0955	55 MAV: Захонь 22 UZ: Чоп	55 MAV: Эперьшке 22 UZ: Батьево	55 MAV: Шаторальяйхей	56 ZSR: Словенскенове	55 MAV: Хидашнемети 56 ZSR: Чаңя	55 MAV: Банреве 56 ZSR: Ленартовце	55 MAV: Шомошкеуифалу 56 ZSR: Фляяково	55 MAV: Ипойтарноц ZSR: Калонда	55 MAV: Ноградсакал 56 ZSR: МалеСтрацине	55 MAV: Соб 56 ZSR: Штурово	55 MAV: Комаром 56 ZSR: Комарно	55 MAV: Хедешхалом 81 ÖBB: Никелсдорф	55 MAV: Ориентпетер 79 SZ: Ходош	55 MAV: Муракерестур 78 HZ: Когориба	55 MAV: Декенеш 78 HZ: Копривница	55 MAV: Мадярбой 78 HZ: Белмонастырь	55 MAV: Келебия 72 ZS: Суботица	55 MAV: Роске 72 ZS: Хоргош	55 MAV: Лекешаза 53 CFR: Куртичи	55 MAV: Котедян 53 CFR: Салонга	55 MAV: Бихаркерестеш 53 CFR: Эпископия	55 MAV: Нирабрань 53 CFR: ВалеаЛуиМихай

**Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.**

Вамошдёрк-ИПРВ. Ипвк.																							
Vámospécs/ Вамошперч	135.6	138.0	156.0	171.9	197.7	210.1	297.9	286.4	261.7	334.0	419.8	512.8	474.3	489.5	459.4	282.7	266.1	217.4	151.5	120.8	10.6	123.4	
Vámospécs 219/220 szelv. ipvk./Вамошперч ипвк. Селв. №219/220	137.1	139.5	157.5	173.4	199.2	211.6	299.4	287.9	263.2	335.5	421.3	514.3	475.8	491.0	460.9	284.2	267.6	218.9	153.0	122.3	9.1	124.9	
Városlőd/ Варошфёлд	306.5	308.9	321.5	301.6	270.6	199.6	245.0	233.5	164.9	197.0	282.8	375.8	331.1	313.9	266.9	90.2	85.1	160.2	164.3	204.5	222.3	294.3	
Városlőd-Kislőd/ Варошлёд-Кишлёд	473.9	476.3	409.3	389.4	358.4	275.4	293.9	282.4	215.9	134.1	160.6	133.1	172.6	187.8	305.4	302.1	327.8	365.8	369.9	372.5	390.3	462.3	
Várpalota/ Варпалота	421.7	424.1	357.1	337.2	306.2	223.2	241.7	230.2	163.7	108.2	153.4	185.3	186.2	201.4	253.2	249.9	275.6	313.6	317.7	320.3	338.1	410.1	
Vásárosdombó/ Варошдомбо	502.5	504.9	437.9	418.0	387.0	304.0	322.5	311.0	244.5	211.6	281.1	253.1	123.9	106.7	105.0	188.8	275.5	350.6	354.7	401.1	418.9	490.9	
Vásárosnamény/ Вашарошнамень	39.1	35.7	145.7	161.6	187.4	287.1	374.9	363.4	338.7	411.0	496.8	589.8	551.3	566.5	536.4	359.7	343.1	294.4	228.5	197.8	128.4	46.2	
Vasas-Hird/ Вашаш-Хирд	496.0	498.4	489.2	469.3	438.3	355.3	373.8	362.3	295.8	262.9	332.4	322.3	148.5	131.3	58.2	179.7	266.4	341.5	345.6	394.0	411.8	483.8	

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MÁV: Захонь 0955	22 UZ: Чоп 0956	55 MÁV: Эперьшке 0880	22 UZ: Батьево 0881	55 MÁV: Шаторалгауйхей 0883	56 ZSR: Словенскене 0884	55 MÁV: Хидашнети 0885	56 ZSR: Чапя 0886	55 MÁV: Банреве 0887	56 ZSR: Ленартовце 0888	55 MÁV: Шомошкеуйфалу 0889	56 ZSR: Фляково 0890	55 MÁV: Ипойгарноц 0891	ZSR: Калонда 0892	55 MÁV: Ноградсакал 0893	56 ZSR: МалеСтраине 0894	55 MÁV: Соб 0895	56 ZSR: Штурово 0896	55 MÁV: Комаром 0897	56 ZSR: Комарно 0898	55 MÁV: Хедешалом 0601	81 ÖBB: Никелдорф 0774	55 MÁV: Ориенттетер 0775	79 SZ: Ходош 0776	55 MÁV: Муракестур 0730	78 HZ: Когориба 0731	55 MÁV: Декенеш 0732	78 HZ: Копривница 0733	55 MÁV: Мадярбой 0734	78 HZ: Белимонастырь 0735	55 MÁV: Келебия 0711	72 ZS: Суботица 0712	55 MÁV: Роске 0713	72 ZS: Хоргош 0714	55 MÁV: Лекешаза 0946	53 CFR: Куртичи 0947	55 MÁV: Котедян 0948	53 CFR: Салонга 0949	55 MÁV: Бихаркерестеш 0942	53 CFR: Эпископия 0943	55 MÁV: Нирабрань 0941	53 CFR: ВалеаЛуиМихай 0944	55 MÁV: Тиборсаллаш 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Vasúttörténeti Park/ Вашутгортенети Парк	335.0	337.4	270.4	250.5	219.5	136.5	142.8	131.3	62.7	98.1	183.9	290.1	251.6	266.8	290.6	172.5	191.1	229.1	233.2	235.8	253.6	325.6																					
Vaszar/Васар	493.4	495.8	428.8	408.9	377.9	294.9	302.2	290.7	222.1	74.2	89.8	136.6	176.1	191.3	336.1	323.9	349.6	387.6	391.7	394.3	412.1	484.1																					
Vecsés/Вечеш	316.2	318.6	277.3	257.4	226.4	143.4	160.6	149.1	80.5	112.6	198.4	291.4	252.9	268.1	291.9	165.8	180.8	207.5	211.6	214.2	232.0	304.0																					
Veresegyház/ Верешедьхаз	317.5	319.9	252.9	233.0	202.0	119.0	117.9	106.4	51.9	116.5	202.3	311.6	273.1	288.3	312.1	194.0	212.6	245.2	249.3	251.9	245.0	317.0																					
Verőce/Верёце	323.7	326.1	259.1	239.2	208.2	125.2	120.0	108.5	21.1	132.8	218.6	327.9	289.4	304.6	328.4	210.3	228.9	251.4	255.5	258.1	251.2	323.2																					
Verpelét/ Верпелет	233.1	235.5	168.5	148.6	117.6	60.1	177.7	166.2	141.5	221.9	307.7	403.7	365.2	380.4	404.2	258.2	253.1	237.9	204.2	173.5	160.6	232.6																					
Veszprém/ Веспрем	444.2	446.6	379.6	359.7	328.7	245.7	264.2	252.7	186.2	104.4	130.9	162.8	180.1	195.3	275.7	272.4	298.1	336.1	340.2	342.8	360.6	432.6																					
Veszprémvarsány/ Веспремваршань	452.6	455.0	388.0	368.1	337.1	254.1	272.6	261.1	194.6	59.8	86.3	164.3	203.8	219.0	299.8	280.8	306.5	344.5	348.6	351.2	369.0	441.0																					
Vésető/Весто	218.1	220.5	238.5	254.4	239.4	236.1	292.6	281.1	256.4	304.0	389.8	482.8	444.3	459.5	429.4	252.7	171.3	94.9	28.2	116.1	133.9	205.9																					
Villány/ Виллань	541.4	543.8	530.1	510.2	479.2	396.2	414.7	403.2	336.7	303.8	373.3	345.3	171.5	154.3	12.8	225.1	311.8	386.9	391.0	439.4	457.2	529.2																					
Vilonya- Királyszentistván/ Вилоня- Кирайсентиштван	441.4	443.8	376.8	356.9	325.9	242.9	261.4	249.9	183.4	118.0	144.5	176.4	166.5	181.7	268.8	269.6	295.3	333.3	337.4	340.0	357.8	429.8																					
Vinár/Винар	502.0	504.4	437.4	417.5	386.5	303.5	322.0	310.5	243.8	95.9	111.5	114.9	154.4	169.6	314.4	330.2	355.9	393.9	398.0	400.6	418.4	490.4																					



Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR												
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп 0956	55 MAV: 22 UZ: 0880	Эперьшке Батьево 0880	55 MAV: 56 ZSR: 0881	Шаторальяуйхей Словенскенове Хидашнемети Чаня 0883	55 MAV: 56 ZSR: 0884	Банреве Ленартовце Шомошкеуйфалу Фляяково 0885	55 MAV: 56 ZSR: 0886	Ипойгарноц Калонда 0887	55 MAV: 56 ZSR: 0888	Ноградсакал МалеСтрацине 0887	55 MAV: 56 ZSR: 0888	55 MAV: 81 ÖBB: 0601	Хедешхалом Никелсдорф 0774	55 MAV: 79 SZ: 0730	Муракерестур Когориба 0731	55 MAV: 78 HZ: 0733	Декенеш Копривница Мадярбой Белимонастырь 0711	55 MAV: 72 ZS: 0712	Келебия Суботица Роске Хоргош 0946	55 MAV: 53 CFR: 0944	Лекешхаза Куртичи 0942	55 MAV: 53 CFR: 0941	Котедян Салонга Бихаркерестеш Эпископия Нирабрань ВалеаЛуиМихай 0940	55 MAV: 53 CFR: 0940	Тиборсаллаш Карей			
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																														
Visontai Kombinát/ Вишонтаи Комбинат	237.5	239.9	172.9	153.0	122.0	94.3	168.1	156.6	131.9	212.3	298.1	394.1	355.6	370.8	394.6	248.6	243.5	234.7	208.6	177.9	165.0	237.0								
Vízvár/Визвар	596.2	598.6	545.1	525.2	494.2	411.2	429.7	418.2	351.7	294.6	310.2	242.4	48.3	31.1	133.3	279.9	366.6	441.7	445.8	494.2	512.0	584.0								
Vonyarcvashegy/ Вонярцвашхедь	528.3	530.7	463.7	443.8	412.8	329.8	348.3	336.8	270.3	178.5	194.1	126.3	71.8	87.0	231.8	305.0	382.2	420.2	424.3	426.9	444.7	516.7								
Weichselbaum a.d. R./ Вейхселбаум а.д. Р.	491.2	493.6	426.6	406.7	375.7	292.7	311.2	299.7	233.2	177.7	231.2	163.4	77.3	92.5	194.7	267.9	345.1	383.1	387.2	389.8	407.6	479.6								
Zagyvarálfalva/ Задьвапалфалва	280.7	283.1	216.1	196.2	165.2	12.5	170.0	158.5	133.8	214.2	300.0	396.0	357.5	372.7	396.5	262.5	257.4	248.6	251.8	221.1	208.2	280.2								
Záhony/Захонь	2.0	18.8	148.5	164.4	190.2	291.2	379.0	367.5	342.8	423.2	509.0	605.0	566.5	581.7	552.2	375.5	358.9	310.2	244.3	213.6	144.2	83.3								
Záhony (sz.)/ Захонь (с.)	1.9	15.8	151.6	167.5	193.3	294.3	382.1	370.6	345.9	426.3	512.1	608.1	569.6	584.8	555.3	378.6	362.0	313.3	247.4	216.7	147.3	85.7								
Záhony-Fehérolaj átfejtő/Захонь- Фехеролайатфейто	7.0	18.6	153.5	169.4	195.2	296.2	384.0	372.5	347.8	428.2	514.0	610.0	571.5	586.7	557.2	380.5	363.9	315.2	249.3	218.6	149.2	79.5								

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 22 UZ: Захонь Чоп	0955	55 MAV: 22 UZ: Эперьешке Батьево	0956	55 MAV: 56 ZSR: Шаторальяуйхей Словецкенове	0880	55 MAV: 56 ZSR: Хидашнемети Чаңя	0881	55 MAV: 56 ZSR: Бяпреве Ленартовце	0883	55 MAV: 56 ZSR: Шомошкешуфалу Филиково	0884	55 MAV: ... ZSR: Ипюйгарноц Калонда	0885	55 MAV: 56 ZSR: Ноградсакал МалеСтрацине	0886	55 MAV: 56 ZSR: Соб Шгурово	0887	55 MAV: 56 ZSR: Комаром Комарно	0888	55 MAV: 81 ÖBB: Хедешкалом Никелсдорф	0601	55 MAV: 79 SZ: Орисентпетер Ходош	0774	55 MAV: 78 HZ: Муракерестур Когориба	0730	55 MAV: 78 HZ: Декенеш Копривница	0731	55 MAV: 78 HZ: Мадярбой Белимонастырь	0733	55 MAV: 72 ZS: Келебия Суботица	0711	55 MAV: 72 ZS: Роске Хоргош	0712	55 MAV: 53 CFR: Лекепхаза Куртичи	0946	55 MAV: 53 CFR: Котедян Салонта	0944	55 MAV: 53 CFR: Бихаркерестеш Эпископия	0942	55 MAV: 53 CFR: Нирабрань ВалеаЛуиМихай	0941	55 MAV: 53 CFR: Тиборсаллаш Карей
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk./ Захонь- Фехеролайатфейто ипвк.	6.4	18.0	152.9	168.8	194.6	295.6	383.4	371.9	347.2	427.6	513.4	609.4	570.9	586.1	556.6	379.9	363.3	314.6	248.7	218.0	148.6	78.9																					
Záhony-Rendező /Захонь-Рендезо	3.1	17.7	147.4	163.3	189.1	290.1	377.9	366.4	341.7	422.1	507.9	603.9	565.4	580.6	551.1	374.4	357.8	309.1	243.2	212.5	143.1	84.4																					
Zajta/Зайта	102.0	98.6	187.2	203.1	228.9	309.4	397.2	385.7	361.0	433.3	519.1	612.1	573.6	588.8	558.7	382.0	365.4	316.7	250.8	220.1	150.7	68.5																					
Zalabér-Batyk/ Залабер-Батьк	542.5	544.9	477.9	458.0	427.0	344.0	362.5	351.0	284.5	146.3	161.9	64.5	133.6	148.8	293.6	366.8	396.4	434.4	438.5	441.1	458.9	530.9																					
Zalacséb- Salomvár /Залачеб- Шаломвар	580.8	583.2	516.2	496.3	465.3	382.3	400.8	389.3	322.8	184.6	200.2	26.2	171.9	187.1	331.9	405.1	434.7	472.7	476.8	479.4	497.2	569.2																					
Zalaegerszeg/ Залаэгерсег	567.3	569.7	502.7	482.8	451.8	368.8	387.3	375.8	309.3	171.1	186.7	43.6	158.4	173.6	318.4	391.6	421.2	459.2	463.3	465.9	483.7	555.7																					
Zalahaláp/ Залахалап	521.5	523.9	456.9	437.0	406.0	323.0	341.5	330.0	263.5	164.6	180.2	112.4	95.7	110.9	255.7	328.9	375.4	413.4	417.5	420.1	437.9	509.9																					
Zalakomár/ Залакомар	532.7	535.1	468.1	448.2	417.2	334.2	352.7	341.2	274.7	214.5	230.1	162.3	35.8	51.0	213.4	309.4	386.6	424.6	428.7	431.3	449.1	521.1																					
Zalalövő/ Залалёвё	588.2	590.6	523.6	503.7	472.7	389.7	408.2	396.7	330.2	192.0	207.6	18.8	179.3	194.5	339.3	412.5	442.1	480.1	484.2	486.8	504.6	576.6																					
Zalaszentgrót/ Заласентгрот	548.4	550.8	483.8	463.9	432.9	349.9	368.4	356.9	290.4	152.2	167.8	70.4	139.5	154.7	299.5	372.7	402.3	440.3	444.4	447.0	464.8	536.8																					

Станция / Код дороги и погранперехода	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ ÖBB	MÁV/ SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																									
	55 MAV: 22 UZ: 0955	Захонь Чоп	55 MAV: 22 UZ: 0956	Эперьшеке Батьево	55 MAV: 56 ZSR: 0880	Шаторальяуйхей Словецкенове	55 MAV: 56 ZSR: 0881	Хидашметети Чаңя	55 MAV: 56 ZSR: 0883	Баңреве Ленартовце	55 MAV: 56 ZSR: 0884	Шомошкешуйфалу Филияково	55 MAV: ... ZSR: 0885	Ипюйгарноц Калонда	55 MAV: 56 ZSR: 0886	Ноградсакал МалеСтрацине	55 MAV: 56 ZSR: 0887	Соб Шугурово	55 MAV: 56 ZSR: 0888	Комаром Комарно	55 MAV: 81 ÖBB: 0601	Хедешкалом Никелсдорф	55 MAV: 79 SZ: 0774	Орисентпетер Ходош	55 MAV: 78 HZ: 0730	Муракерестур Когориба	55 MAV: 78 HZ: 0731	Декенеш Копривница	55 MAV: 78 HZ: 0733	Мадярбой Белимонастырь	55 MAV: 72 ZS: 0711	Келебия Суботица	55 MAV: 72 ZS: 0712	Роске Хоргош	55 MAV: 53 CFR: 0946	Лекепхаза Кургичи	55 MAV: 53 CFR: 0944	Котелян Салонта	55 MAV: 53 CFR: 0942	Бихаркерестеш Элископия	55 MAV: 53 CFR: 0941	Нирабрань ВалеаЛуиМихай	55 MAV: 53 CFR: 0940
<b>Таблица расстояний содержит физическое расстояние, определённое оператором железнодорожной инфраструктуры. В случае конкретных перевозок требуется согласование тарифных расстояний с договорным перевозчиком! На сайте железнодорожных компаний-перевозчиков опубликованы таблицы тарифных расстояний.</b>																																											
Zalaszentiván/ Заласентиван	558.5	560.9	493.9	474.0	443.0	360.0	378.5	367.0	300.5	162.3	177.9	48.5	149.6	164.8	309.6	382.8	412.4	450.4	454.5	457.1	474.9	546.9																					
Zalaszentjakab/ Заласентьякаб	538.6	541.0	474.0	454.1	423.1	340.1	358.6	347.1	280.6	220.4	236.0	168.2	29.9	45.1	207.5	315.3	392.5	430.5	434.6	437.2	455.0	527.0																					
Zalaszentmihály- Pacsá/ Заласентмихай- Пача	578.0	580.4	513.4	493.5	462.5	379.5	398.0	386.5	320.0	181.8	197.4	68.0	169.1	184.3	329.1	402.3	431.9	469.9	474.0	476.6	494.4	566.4																					
Zamárdi felső/ Замарди фелшө	453.7	456.1	389.1	369.2	338.2	255.2	273.7	262.2	195.7	140.2	196.2	200.9	114.8	130.0	227.8	281.9	307.6	345.6	349.7	352.3	370.1	442.1																					
Zánka-Köveskál/ Занка-Көвешкал	482.3	484.7	417.7	397.8	366.8	283.8	302.3	290.8	224.3	166.6	193.1	141.6	124.9	140.1	284.9	310.5	336.2	374.2	378.3	380.9	398.7	470.7																					
Zelemér/Зелемер	131.6	134.0	141.2	157.1	182.9	195.5	283.3	271.8	247.1	327.5	413.3	508.8	470.3	485.5	455.4	278.7	262.1	213.4	147.5	116.8	47.4	119.4																					
Zichyújfalu/ Зичиуйфалу	392.2	394.6	327.6	307.7	276.7	193.7	212.2	200.7	134.2	107.6	177.1	229.5	182.7	197.9	230.1	220.4	246.1	284.1	288.2	290.8	308.6	380.6																					
Zirc/Зирц	465.7	468.1	401.1	381.2	350.2	267.2	285.7	274.2	207.7	82.9	109.4	184.3	201.6	216.8	297.2	293.9	319.6	357.6	361.7	364.3	382.1	454.1																					

Таблица транзитных тарифных расстояний между пограничными переходами

Таблица 6

От или до пограничной станции	MÁV/UZ		MÁV/ZSR								MÁV/ÖBB	MÁV/SZ	MÁV/HZ			MÁV/ZS		MÁV/CFR																							
	55 MAV: 22 UZ:	Эперьешке 22 UZ:	Шатораляуйхей 56 ZSR:	Слоvensкенове 55 MAV: 56 ZSR:	Хидашнемети 55 MAV: 56 ZSR:	Чаня 55 MAV: 56 ZSR:	Банреве 55 MAV: 56 ZSR:	Ленартовце 55 MAV: 56 ZSR:	Шомошкеуйфалу 55 MAV: 56 ZSR:	Филиково 55 MAV: 56 ZSR:	Ипойтарноц 55 MAV: 56 ZSR:	Калонда 55 MAV: 56 ZSR:	Ноградсакал 55 MAV: 56 ZSR:	МалеСградине 55 MAV: 56 ZSR:	Соб 55 MAV: 56 ZSR:	Штурово 55 MAV: 56 ZSR:	Комаром 55 MAV: 56 ZSR:	Комарно 55 MAV: 56 ZSR:	Хедешхалом 55 MAV: 81 ÖBB:	Никелсдорф 55 MAV: 79 SZ:	Орисентпетер 55 MAV: 78 HZ:	Ходош 55 MAV: 78 HZ:	Муракерестур 55 MAV: 78 HZ:	Коториба 55 MAV: 78 HZ:	Декенеш 55 MAV: 78 HZ:	Копривница 55 MAV: 78 HZ:	Мадярбой 55 MAV: 72 ZS:	Белимонастярь 55 MAV: 72 ZS:	Келебия 55 MAV: 53 CFR:	Суботница 55 MAV: 53 CFR:	Роске 55 MAV: 53 CFR:	Хоргош 55 MAV: 53 CFR:	Лекешхаза 55 MAV: 53 CFR:	Курличи 55 MAV: 53 CFR:	Котедян 55 MAV: 53 CFR:	Салонга 55 MAV: 53 CFR:	Бихаркерестеш 55 MAV: 53 CFR:	Эпископия 55 MAV: 53 CFR:	Нирабрань 55 MAV: 53 CFR:	ВалеаЛуиМихай 55 MAV: 53 CFR:	Тиборсаллаш 55 MAV: 53 CFR:
Банреве	192,2	194,6	126,1	106,2	-	177,7	265,5	254,0	229,3	309,7	395,5	491,5	453,0	468,2	492,0	346,0	340,9	325,7	267,6	236,9	208,3	212,2																			
Бихаркерестеш	215,6	218,0	236,0	251,9	236,9	233,6	315,4	303,9	279,2	326,8	412,6	505,6	467,1	482,3	452,2	275,5	258,9	210,2	144,3	-	131,4	203,4																			
Эперьешке	17,7	-	152,9	168,8	194,6	295,6	383,4	371,9	347,2	427,6	513,4	609,4	570,9	586,1	556,6	379,9	363,3	314,6	248,7	218,0	148,6	81,9																			
Декенеш	583,7	586,1	519,1	499,2	468,2	385,2	403,7	392,2	325,7	265,5	281,1	213,3	19,2	-	164,4	284,9	371,6	446,7	450,8	482,3	500,1	572,1																			
Хедешхалом	511,0	513,4	446,4	426,5	395,5	312,5	319,8	308,3	239,7	91,8	-	226,4	265,9	281,1	386,1	342,2	367,9	405,9	410,0	412,6	430,4	502,4																			
Хидашнемети	166,4	168,8	100,3	-	106,2	208,7	296,5	285,0	260,3	340,7	426,5	522,5	484,0	499,2	523,0	377,0	371,9	348,5	282,6	251,9	182,5	186,4																			
Ипойтарноц	381,0	383,4	316,4	296,5	265,5	182,5	-	16,3	141,1	234,0	319,8	427,0	388,5	403,7	427,5	310,0	317,5	308,7	312,8	315,4	308,5	380,5																			
Келебия	377,5	379,9	396,9	377,0	346,0	275,0	310,0	298,5	231,4	256,4	342,2	431,3	302,1	284,9	237,9	-	147,9	223,0	227,1	275,5	293,3	365,3																			
Комаром	425,2	427,6	360,6	340,7	309,7	226,7	234,0	222,5	153,9	-	91,8	210,8	250,3	265,5	316,6	256,4	282,1	320,1	324,2	326,8	344,6	416,6																			
Котедян	246,3	248,7	266,7	282,6	267,6	264,3	312,8	301,3	276,6	324,2	410,0	503,0	464,5	450,8	403,8	227,1	143,9	67,5	-	144,3	162,1	234,1																			
Лекешхаза	312,2	314,6	332,6	348,5	325,7	261,1	308,7	297,2	272,5	320,1	405,9	498,9	460,4	446,7	399,7	223,0	139,8	-	67,5	210,2	228,0	300,0																			
Мадярбой	554,2	556,6	542,9	523,0	492,0	409,0	427,5	416,0	349,5	316,6	386,1	358,1	181,6	164,4	-	237,9	324,6	399,7	403,8	452,2	470,0	542,0																			
Муракерестур	568,5	570,9	503,9	484,0	453,0	370,0	388,5	377,0	310,5	250,3	265,9	198,1	-	19,2	181,6	302,1	388,8	460,4	464,5	467,1	484,9	556,9																			
Ноградсакал	369,5	371,9	304,9	285,0	254,0	171,0	16,3	-	129,6	222,5	308,3	415,5	377,0	392,2	416,0	298,5	306,0	297,2	301,3	303,9	297,0	369,0																			
Нирабрань	146,2	148,6	166,6	182,5	208,3	220,7	308,5	297,0	272,3	344,6	430,4	523,4	484,9	500,1	470,0	293,3	276,7	228,0	162,1	131,4	-	134,0																			
Орисентпетер	607,0	609,4	542,4	522,5	491,5	408,5	427,0	415,5	349,0	210,8	226,4	-	198,1	213,3	358,1	431,3	460,9	498,9	503,0	505,6	523,4	595,4																			
Роске	360,9	363,3	381,3	371,9	340,9	269,9	317,5	306,0	250,0	282,1	367,9	460,9	388,8	371,6	324,6	147,9	-	139,8	143,9	258,9	276,7	348,7																			
Шатораляуйхей	150,5	152,9	-	100,3	126,1	228,6	316,4	304,9	280,2	360,6	446,4	542,4	503,9	519,1	542,9	396,9	381,3	332,6	266,7	236,0	166,6	170,5																			
Шомошкеуйфал	293,2	295,6	228,6	208,7	177,7	-	182,5	171,0	146,3	226,7	312,5	408,5	370,0	385,2	409,0	275,0	269,9	261,1	264,3	233,6	220,7	292,7																			
Соб	344,8	347,2	280,2	260,3	229,3	146,3	141,1	129,6	-	153,9	239,7	349,0	310,5	325,7	349,5	231,4	250,0	272,5	276,6	279,2	272,3	344,3																			
Тиборсаллаш	85,3	81,9	170,5	186,4	212,2	292,7	380,5	369,0	344,3	416,6	502,4	595,4	556,9	572,1	542,0	365,3	348,7	300,0	234,1	203,4	134,0	-																			
Захонь	-	17,7	150,5	166,4	192,2	293,2	381,0	369,5	344,8	425,2	511,0	607,0	568,5	583,7	554,2	377,5	360,9	312,2	246,3	215,6	146,2	85,3																			