

**Перечень грузовых станций
Железной дороги Исламской Республики Иран**

Содержание

Раздел 1. Общая информация

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Раздел 4. Пограничные переходы железных дорог

Раздел 6. Таблицы расстояний

Раздел 1. Общие сведения**Таблица 1**

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	2	3
1	Железнодорожный код страны	96
2	Код железнодорожного предприятия	0096
3	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке	РАИ
4	Сокращенное наименование железной дороги на латыни	RAI
5	Дата актуализации информации Перечня	02.06.2015
6	Дата вступления в силу изменений	02.06.2015
7	Контактные данные ответственного лица за размещение информации Перечня	Генеральный директор Управления по торговле и маркетингу РАИ - Ахмеди С.М.А.
7,1	Телефон	9821 55 12 73 00 - 02
7,2	Электронная почта	ahmadi_mrai.ir

Раздел 3. Алфавитный перечень

Таблица 3

Наименование станции на русском языке (Транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (Транслитерация)	Производимые коммерческие операции	Код пограничного перехода
1	2	3	4	5
Абаде	1150	Abadeh	1, 5, 8, 10, 11, 12	
Аббаси	811	Abbasi	1, 9	
Абумослем	905	Aboumoslem	3	
Аджабшир	816	Ajabshir	1, 3, 6, 8H, 9, 10H, K	
Азадвар	627	Azadvar	1	
Азарбонаб	818	Azarbonab	3, 9	
Азаршахр	813	Azarshahr	1, 3, 6, 8H, 9, 10H, K	
Азна	315	Azna	1, 3	
Анджилаванд	417	Anjilavand	1, 3, 5, 6, 8, 8H, 10, 10H, 11, 11H, 12, 12H, K	
Андимешк	215	Andimeshk	1, 3, 7	
Априн	460	Aprin	1, 7, 8, 8H, 10, 10H, K	
Арак	309	Arak	1, 5, 8, 9, K	
Ардакан	1240	Ardakan	1	
Аттар	910	Attar	3	
Ахваз	109	Ahvaz	1	
Баларуд	212	Balaroud	1	
Бам	1248	Bam	1	
Бандар Аббас - Мановри	1327	Bandar Abbas-Manovri	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8H, 9, 10, 10H, 11, 11H, 12, 12H, K	
Бандар Амирабад	528	Bandar Amirabad	1, 2, 5, 6, 8, 8H, 10, 10H, 11, 11H, 12, 12H, K	
Бандар Имам	124	Bandar Emam	1, 3, 6, 8H, 10H, 11H, 12H	
Бандар Торкман	525	Bandar Torkaman	1, 3, 9	
Бафг	1210	Bafgh	1	
Бахабад	1432	Bahabad	1	
Беджестан	1410	Bejestan	1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, K	
Бехшахр	521	Behshahr	1, 3, 9	
Бише	203	Bisheh	1	
Бишедар	1435	Bishedar	1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, K	
Варамин	405	Varamin	3	

Гаргар	809	Gargar	1, 9
Гарун	202	Gharoun	1
Годс	127	Qods	1, 3
Гол Махак	213	Gol Mahak	1
Гонбадли	925	Gonbadli	1, 3
Горган	527	Gorgan	1, 2, 4
Гунибафи	516	Gounibafi	1, 3, 9
Дамган	612	Damghan	1
Дарбанд	316	Darband	1
Даштеназ (Шахид Нобахт)	518	Dashtenaz (Shahid Nobakht)	1, 3, 9
Дехнамак	625	Dehnamak	K
Джаджарм - Мадан Алюмина	601	Jajarm - Madan Alumina	1
Джандаг	1430	Jandagh	1
Джигули	1017	Jigouli	1
Дизеруд	817	Dizeroud	3, 9
Докухе	214	Dokouheh	1, 3
Доруд	201	Doroud	1, 3
Занджан	711	Zanjan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Заранд	1220	Zarand	1
Зареи	812	Zarei	1, 3, 9
Зарин	611	Zarin	1
Зарин Шахр	1138	Zarin Shahr	1, 3, 9
Захидан - Бари	1016	Zahedan - Bari	1, 7
Захидан - Мосафери	1007	Zahedan - Mosaferi	1, 3, 5, 8, 10, 12, K
Исфаган	1133	Esfahan	1, 2, 3, 4, 9
Йязд	1203	Yazd	1
Казвин	701	Qazvin	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Калзард - Мадан Парварде	1421	Kalzard - Madan Parvardeh	1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, K
Калзард - Мобаделе Парварде Асли	1421	Kalzard - Mobadele Parvardeh Asli	1, 5, 6, 8H, 9, 10H, 11H, 12H, K
Карадж	425	Karaj	1, 7, 10, 10H
Карун	117	Karoun	1, 3
Кашан	1106	Kashan	1, 3, 9
Керман	1224	Kerman	1
Кешвар	206	Keshvar	1
Кохандеж	732	Kohandezh	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Кум - Гар Мановри	320	Qom - Gar Manovri	1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, K

Лашгари	423	Lashgari	3	
Мазу	211	Mazou	1	
Мараге	731	Maraghe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	
Маранд	806	Marand	1, 9	
Махшахр	126	Mahshahr	1, 7	
Машхад	901	Mashhad	1, 2, 3, 4, K	
Мейбод	1239	Meibod	1	
Мирджаве	1015	Mirjaveh	1, 5, 7	1015
Мияндаре	620	Miyandare	1, K	
Мияндашт	118	Miyandasht	1, 3	
Мияне	718	Meyaneh	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	
Моменабад	314	Momenabad	1	
Негаб	915	Neghab	3	
Незамие	108	Nezamiye	1	
Нейшабур	909	Neyshabour	1, K	
Нека	519	Neka	1, 3, 9	
Никпасанди	422	Nikpasandi	1, 2, 4, 8, 9, 10, 10H, K	
Паям	804	Payam	1, 9	
Полесефид	512	Polesefid	1, 2, 4	
Рей	403	Rey	3	
Робат Карим	412	Robat Karim	3	
Робат Поштбадам	1427	Robat Poshtbadam	1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, K	
Рох	1404	Rokh	1, 3	
Роштхар	1439	Roshtkhar	1, 3, 5, 6, 8H, 9, 10H, 11H, 12H, K	
Рудак	317	Roudak	1	
Саадат Шахр	1610	Saadat Shahr	1, 5, 8, 10, 11, 12	
Сабз Аб	101	Sabz Ab	1, 3, 7	
Сабзевар	912	Sabzevar	1, K	
Салам	902	Salam	3	
Саманган	310	Samangan	3, 6, 8H, 10H, 11H, K	
Сарахс	927	Sarakhs	8, 8H, 10, 10H, 11, 11H	0926
Сари	517	Sari	1, 2, 4	
Сафашахр - Хорами	1604	Safashahr - Khorami	1, 5, 8, 10, 11, 12	
Сахлан	835	Sahlan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8H, 9, 10, 10H, 11, 11H, 12, 12H, K	
Семнан	621	Semnan	1	

Сепид Дашт	204	Sepid Dasht	1
Сечахун	1433	Sechahoun	1
Сирджан	1305	Sirjan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8H, 9, 10, 10H, 11, 11H, 12, 12H, K
Систан	1119	Sistan	1, 3, 9
Суфиян	802	Soufian	1, 3, 9
Табас	1419	Tabas	1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, K
Табриз	801	Tabriz	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8H, 9, 10, 10H, 11, 11H, 12, 12H, K
Такестан	703	Takestan	1, 5, 6, 8
Тале Занг	209	Tale Zang	1
Танг Пандж	208	Tang Panj	1
Танг Хафт	207	Tang Haft	1
Тепе Сефид	410	Tapeh Sefid	1, 7, 10, 10H
Торбат	904	Torbat	3
Торбат Хейдарие	1405	Torbat Heydariye	1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, K
Фариман	903	Fariman	3
Фирузкух	506	Firouzkouh	1, 2, 4
Фулад	929	Foulad	3
Хамид	111	Hamid	7
Харзанд	807	Harzand	1, 9
Хасанабад	1140	Hasanabad	1, 3, 9
Хаф	1437	Khaf	1, 3, 5, 6, 8H, 9, 10H, 11H, 12H, K
Хаф - Мадан Санг		Khaf - Madan Sangan	1, 3, 5, 6, 8H, 9, 10H, 11H, 12H, K
Хафт Тепе	103	Haft Tapeh	1
Хаштгерд	427	Hashtgerd	3
Хорам Даре	706	Khoram Dareh	1, 5, 6, 8
Хорамшахр	115	Khoramshahr	1, 3
Хорасанак	722	Khorasanak	1
Чамсангар	205	Chamsangar	1
Шаламче	116	Shalamche	3, 6
Шахбазан	210	Shahbazan	1
Шахид Мотахари	919	Shahid Motahari	1, 3, 4, K
Шахреза	1145	Shahreza	1, 5, 8, 10, 11, 12
Шахруд	608	Shahrroud	1
Шираз - Базин	1613	Shiraz - Bazin	1, 5, 8, 10, 11, 12
Ширгах	514	Shirgah	1, 3, 9

Шуш	102	Shoush	1	
Шуштар	125	Shoushtar	1	
Эглид	1151	Eghlid	1, 5, 8, 10, 11, 12	

Раздел 4. Пограничные переходы

Таблица 4

Код пограничного перехода	Железнодорожный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (Транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (Транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (Транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (Транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0926	96	RAI	Сарахс	Sarakhs	Сарахс	Sarakhs	67	TRK
1901	96	RAI	Инче Борун	Incheborun	Акяйла	Akiaala	67	TRK
0810	96	RAI	Джолфа	Jolfa	Джулфа	Julfa	57	AZ
0834	96	RAI	Рази	Razi	Капикой	Kapikooy	75	TCDD
1015	96	RAI	Мирджаве	Mirjaveh	Тафтан	Taftan	100	PR

Таблица 5

RAI & TRK		RAI & AZ		RAI & TCDD		RAI & PR		Пограничные переходы						
RAI: Sarakhs	TRK:Sarakhs	RAI:Incheborun	TRK:Akaala	RAI:Jofa	AZ:Jufa	RAI:Razi	TCDD:Kapikoy	RAI:Mijveh	PR:Tafan	Bandar Abbas	Bandar Enam	Bandar Turkaman	Bandar Amirabad	Bandar Khorramshahr
927		1901		810		834		1015		1315	0124	0525	0528	0115
96	67	96	67	96	57	96	75	96	100	96	96	96	96	96
2		3		4		5		6		7	8	9	10	11
1537		1360		1647		1719		1500		1241	1342	1236	1185	1351
1777		1314		165		237		2353		2094	1636	1186	1137	1645
202		1211		1740		1812		1672		1413	1775	1083	1034	1784
1702		1239		240		312		2278		2019	1561	1111	1062	1570
459		954		1483		1555		1895		1636	1518	826	777	1527
1676		1213		266		338		2252		1993	1535	1085	1036	1544
1743		1280		199		271		2319		2060	1602	1152	1103	1611
1468		1005		1292		1364		1704		1445	509	877	828	518
1182		719		1006		1078		1512		1253	795	591	542	804
1724		1261		1548		1620		1960		1701	253	1133	1084	262
1059		596		883		955		1635		1376	918	468	419	927
1369		906		1193		1265		1605		1346	608	778	729	617
1631		1168		1455		1527		1063		804	1150	1040	991	1159
286		1127		1656		1728		1724		1691	999	950	950	1700
1865		1402		1689		1761		2101		1842	112	1274	1225	121
1686		1223		1510		1582		1922		1663	291	1095	1046	300
1460		1817		2104		2176		414		1071	1799	1689	1640	1808
1615		1972		2259		2331		1485		28	1954	1844	1795	1963
1236		217		1302		1374		2054		1795	1337	89	0	1346
1977		1514		1801		1873		2213		1954	0	1386	1337	233
1285		128		1351		1423		2103		1844	1386	0	89	1395
1002		1359		1646		1718		872		613	1341	1231	1182	1350
904		1451		1738		1810		964		705	1433	1323	1274	1442
453		1428		1957		2029		1415		1156	1884	1300	1251	1893
1227		186		1293		1365		2045		1786	1328	58	31	1337
1544		1081		1368		1440		1780		1521	433	953	904	442
972		1383		1670		1742		896		637	1365	1255	1206	1374
1008		545		934		1006		1686		1427	969	417	368	978
1937		1477		1773		1845		1793		1534	40	1349	1300	1791
1527		1064		1351		1423		1763		1504	450	936	887	459
1874		1411		1698		1770		2110		1851	121	1283	1234	112
1698		1235		1522		1594		1934		1675	279	1107	1058	288
30		1383		1912		1984		1844		1585	1947	1255	1206	1956
1320		93		1386		1458		2138		1879	1421	35	124	1430
1162		251		1300		1300		1980		1721	1263	123	74	1272
688		725		1254		1326		2006		1747	1289	597	548	1298
1489		1026		1313		1385		1725		1466	488	898	849	497
1195		218		1261		1333		2013		1754	1296	90	41	1305
899		514		1043		1115		1795		1536	1078	386	337	1087
519		974		1463		1575		1955		1656	1538	846	797	1547
864		1387		1674		1746		1004		748	1369	1363	1212	1263
1773		2123		2410		2482		108		1377	2105	1995	1946	2114
1691		1228		251		323		2267		2008	1550	1100	1051	1559
1711		1248		1535		1607		1947		1688	266	1120	1071	275
1516		1053		1340		1412		1752		1493	461	925	876	470
1372		909		570		642		1948		1689	1231	781	732	1240

1159	1516	1803	1875	715	770	1498	1388	1339	1507
1760	1297	182	254	2336	2077	1619	1169	1120	1628
666	747	1276	1348	2028	1769	1311	619	570	1320
1382	1205	1492	1086	1345	1077	1187	1077	1028	1196
1787	2144	2431	2503	87	1398	2126	2016	1967	2135
1795	2152	2439	2511	79	1406	2134	2024	1975	2143
1311	1134	1421	1493	1274	1015	1116	1006	957	1125
1119	1242	1529	1601	989	730	1224	1114	1065	1233
1201	738	741	813	1777	1518	1060	610	561	1069
755	1598	1885	1957	1215	956	1580	1504	1453	1589
760	1606	1893	1956	1223	1588	1588	1512	1461	1597
1098	635	844	916	1674	1415	957	507	458	966
1870	1407	1694	1766	2106	1847	107	1279	1230	126
1327	864	1151	1223	1367	1108	846	736	687	855
1238	1595	1882	1954	636	849	1577	1467	1418	1586
1590	1127	1414	1486	1826	1567	387	999	950	396
1184	721	758	830	1760	1501	1043	593	544	1052
1222	759	1046	1118	1458	1199	755	631	582	764
1088	625	868	940	1664	1405	947	497	448	956
1666	1203	1490	1562	1902	1643	311	1075	1026	320
1664	1201	278	350	2240	1981	1523	1073	1024	1532
1867	1404	75	233	2443	2184	1726	1276	1227	1735
1976	1513	1800	1872	2212	1953	25	1385	1336	232
202	1287	1816	1888	1748	1489	1851	1159	1110	1860
1097	1182	1469	1541	1049	790	1164	1054	1005	1173
1958	2324	2231	2680	0	1575	2303	2200	2144	2315
1418	1418	1705	1777	2117	1858	96	1290	1241	137
806	607	1136	1208	1888	1629	1171	479	430	1180
1496	1033	446	518	2072	1813	1355	905	856	1364
1451	988	1275	1347	1687	1428	526	860	811	535
397	1016	1545	1617	1833	1574	1580	888	839	1589
1848	1385	1672	1744	2084	1825	129	1257	1208	138
264	1149	1678	1750	1700	1441	1713	1021	972	1722
1204	209	1270	1342	2022	1763	1305	81	32	1314
1092	629	872	944	1668	1409	951	501	452	960
1847	1384	95	213	2423	2164	1706	1256	1207	1715
1110	303	1176	1248	1928	1669	1211	175	126	1220
1042	579	932	1004	1684	1425	967	451	402	976
1085	622	909	981	1609	1350	892	494	445	901
804	1551	1838	1910	1064	805	1533	1423	1374	1542
306	1281	1810	1882	1562	1303	1845	1153	1104	1854
370	1255	1784	1856	1678	1329	1819	1127	1078	1828
1504	1041	1328	1400	1740	1481	473	913	864	482
1746	1569	1856	1928	1709	1450	1551	1441	1392	1560
1740	1277	1636	1717	1976	1717	237	1149	1100	246
334	1079	1608	1680	1770	1511	1643	951	902	1652
182	1267	1796	1868	1728	1469	1831	1139	1090	1840
1386	923	1210	1282	1622	1363	591	795	746	600
0	1413	1942	2014	1868	1615	1977	1285	1236	1986
1178	235	1244	1316	1996	1737	1279	107	58	1288
1639	1465	1738	1833	1602	1343	1444	1337	1288	1453
1808	1345	134	206	2384	2125	1667	1217	1168	1676
824	589	1118	1190	1870	1611	1153	461	412	1162
1557	1094	1381	1453	1793	1534	420	966	917	429
928	1491	1738	1810	940	681	1430	1367	1274	1442
1256	1613	1900	1972	1126	359	1595	1485	1436	1604
1271	1094	1381	1453	1234	975	1076	966	917	1085
1824	1361	118	190	2400	2141	1683	1233	1184	1692
656	1631	1882	1954	1212	953	1577	1547	1454	1586
1793	1330	149	221	2369	2110	1652	1202	1153	1661
1235	772	707	779	1811	1552	1094	644	595	1103
1637	1174	1461	1533	1873	1614	340	1046	997	349

1619	1156	1443	1515	1855	1596	358	1028	979	367
1603	1140	1427	1499	1839	1580	374	1012	963	383
1081	618	905	977	1635	1376	918	490	441	927
183	1230	1759	1831	1691	1432	1794	1102	1053	1803
325	1268	1829	1901	1543	1284	1864	1172	1123	1873
164	1249	1778	1850	1710	1451	1813	1121	1072	1822
1027	386	1093	1165	1845	1586	1128	258	209	1137
278	1135	1664	1736	1714	1455	1699	1007	958	1708
1906	1443	1730	1802	2142	1883	153	1315	1266	80
1892	1429	50	258	2468	2209	1751	1301	1252	1760
1379	1201	1488	1681	1341	1082	1183	1073	1024	1192
447	1390	1951	2023	1755	1406	1986	1298	1245	1995
473	1416	1977	2049	1781	1432	2012	1324	1271	2021
1770	1307	1594	1666	2006	1747	207	1179	1130	216
1132	669	810	882	1708	1449	991	541	492	1000
1284	821	658	730	1860	1601	1143	693	644	1152
1986	1523	1810	1882	2222	1963	233	1395	1346	0
1559	1096	383	455	2135	1876	1418	968	919	1427
1575	1112	1399	1471	1811	1552	402	984	935	411
2003	1540	1827	1899	2239	1980	250	1412	1363	17
1650	1187	1474	1546	1886	1627	327	1059	1010	336
158	1255	1784	1856	1716	1457	1819	1127	1078	1828
1415	1237	1524	1596	1377	1118	1219	1109	1060	1228
623	790	1319	1391	2059	1800	1354	662	613	1363
1840	1662	1949	2021	1802	1543	1644	1534	1485	1653
1138	275	1204	1276	1956	1697	1239	147	98	1248
1755	1292	1579	1651	1991	1732	222	1164	1115	231
1823	1360	1647	1719	2059	1800	260	1232	1183	269
1563	1389	1685	1757	1526	1267	1368	1261	1212	1377

Таблица транзитных расстояний
между пограничными переходами

Таблица 6

От или до станций	Код дороги	RAI & TRK				RAI & AZ		RAI & TCDD		RAI & PR		Пограничные переходы				
		RAI: Sarabhs	TRK: Sarabhs	RAI: Incheboran	TRK: Aklaala	RAI: Jofa	AZ: Jufia	RAI: Bazi	TCDD: Kerpikoy	RAI: Mirjaveh	PR: Taltan	Бандар Аббас	Бандар Имам	Бандар Торкеман	Бандар Амрабад	Бандар Хорамшахр
Код погранперехода		927		1901		810		834		1015		1315	124	525	528	0115
		96	67	96	67	96	57	96	75	96	100	96	96	96	96	96
1	2	3		4		5		6		7		8	9	10	11	12
RAI & TRK	0927	96			1413		1942		2014		1868	1618	1977	1285	1236	1986
	1901	67			1413		1479		1551		2518	1975	1514	128	217	1523
RAI & AZ	0810	96			1479		-		308		2231	2259	1801	1351	1302	1810
		57														
RAI & TCDD	0834	96			1551		308		-		2590	2331	1873	1423	1374	1882
		75														
RAI & PR	1015	96			2518		2231		2590		-	1488	2303	2200	2144	2315
		100														
Бандар Аббас	1315	96			1868		2259		2331		1488	-	1954	1844	1795	1963
Бандар Имам	0124	96			1514		1801		1873		2303	1954	-	1337	1337	233
Бандар Торкеман	0525	96			1285		1351		1423		2200	1844	1386	-	89	1395
Бандар Амрабад	0528	96			1236		1302		1374		2144	1795	1337	89	-	1346
Бандар Хорамшахр	0115	96			1986		1810		1882		2315	1963	233	1395	1346	-